trēo pro™ by palm

smartphone

Guida dell'utente

Notifiche proprietà intellettuale

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. La suddetta tecnologia non può essere utilizzata o distribuita al di fuori del prodotto in assenza di licenza di Microsoft Corporation o di un'affiliata Microsoft autorizzata. Tutti i diritti riservati.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm Inc. e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso del presente manuale. Palm Inc. e i suoi fornitori declinano inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm Inc. e i suoi fornitori declinano altresì qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

Questo prodotto è protetto da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi:

7,007,239; 6,976,226; 6,975,304; 6,965,375; 6,961,567; 6,961,029; 6,957,397; 6,952,571; 6,950,988; 6,947,975; 6,947,017; 6,943,667; 6,940,490; 6,924,752; 6,907,233; 6,906,701; 6,906,741; 6,901,276; 6,850,780; 6,845,408; 6,842,628; 6,842,335; 6,831,662; 6,819,552; 6,804,699; 6,795,710; 6,788,285; 6,781,824; 6,781,575; 6,766,490; 6,745,047; 6,744,451; 6,738,852; 6,732,105; 6,724,720; 6,721,892; 6,712,638; 6,708,280; 6,697,639; 6,687,839; 6,685,328; 6,665,803; 6,618,044; 6,590,588; 6,539,476; 6,532,148;6,523,124; 6,519,141; 6,516,202; 6,490,155; 6,480,146; 6,457,134; 6,456,247; 6,442,637; 6,441,824; 6,437,543; 6,429,625; 6,425,087; 6,389,572; 6,388,877; 6,381,650; 6,363,082; 6,344,848; 6,317,085; 6,241,537; 6,222,857; 6,185,423; 6,147,314; 6,115,248; 6,064,342; 7,356,361; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Brevetto in attesa di registrazione.

Questo prodotto è anche concesso in licenza con il brevetto statunitense 6,058,304.

Programma di restituzione e riciclo di Palm

Questo simbolo indica che i prodotti Palm devono essere riciclati e non smaltiti nei normali contenitori per rifiuti urbani. PalmI prodotti dovrebbero essere inviati ad appositi impianti in grado di riciclare i componenti elettrici ed elettronici. Per informazioni sui programmi di tutela ambientale, visitare il sito Web palm com/environment.

L'impegno di PalmPalm a favore della tutela ambientale spinge l'azienda a utilizzare materiali compatibili con l'ambiente, ridurre i rifiuti e sviluppare standard più alti in materia di riciclo di componenti elettronici. Il nostro programma di riciclaggio proibisce lo smaltimento in discarica di dispositivi palmari Palm, smartphone e accessori per dispositivi mobili, valutandone il possibile riutilizzo e riciclaggio.

PalmI clienti possono partecipare gratuitamente al programma di riciclaggio. Per ulteriori informazioni sulla riduzione dei rifiuti elettronici, visitare il sito Web palm.com/recycle.

v. 0.1

Sommario

CAPITOLO
1

Benvenuti

Grazie per aver acquistato lo smartphone Treo™ Pro by Palm.

Vantaggi

- Effettuare e ricevere chiamate
- Gestire contatti, calendario ed elenco attività
- Ricevere e inviare messaggi e-mail personali e aziendali
- Navigare in Internet
- Utilizzare un auricolare Bluetooth® (venduto separatamente) per parlare in modalità vivavoce

Contenuto del capitolo

Lo smartphone Treo™ Pro by Palm

Un unico dispositivo, compatto e indispensabile, che include:

- Uno smartphone wireless avanzato.
- Suite completa delle applicazioni dell'organizer Windows Mobile®: Contatti, Calendario, Note e Attività
- Capacità di espansione portatile (schede microSD o schede microMMC, vendute separatamente)
- Dati ad alta velocità con supporto GPRS/EDGE e UMTS (3G e HSDPA)
- Capacità Wi-Fi
- Fotocamera digitale da 2 MP
- Funzione GPS
- Supporto di numerose soluzioni e-mail mobili
- Messaggistica testuale e multimediale
- Windows Media® Player Mobile
- Suite Microsoft Office Mobile®

La presente Guida fornisce informazioni su come configurare lo smartphone e apprenderne l'utilizzo.

SUGGERIMENTO INFORMAZIONI UTILI: leggere i suggerimenti utili e i riferimenti incrociati forniti nelle caselle.

Contenuto della confezione

La confezione dello smartphone contiene i seguenti elementi:

Hardware

- Smartphone Treo Pro
- Batteria ricaricabile (1500 mAh)
- Caricabatteria c.a. USB (alcune confezioni dello smartphone includono adattatori internazionali)
- Cavo USB
- Auricolare stereo

Documentazione e software

- *Guida introduttiva,* informazioni relative all'impostazione e all'utilizzo dello smartphone
- Garanzia Palm.
- Informazioni legali e sulla sicurezza

Lo smartphone contiene collegamenti a:

- Software di sincronizzazione desktop (software desktop ActiveSync® per computer Windows XP, Windows Mobile Device Center per computer Windows Vista™)
- *Guida dell'utente* (la presente Guida) sul Web
- Download della versione di prova del software Microsoft Office Outlook® 2007

Requisiti necessari per iniziare

Per eseguire le operazioni descritte nella presente Guida, è necessario disporre di tutti i componenti inclusi nella confezione dello smartphone (vedere Contenuto della confezione).

Inoltre, in base al modo in cui viene utilizzato lo smartphone, è necessario richiedere quanto segue al provider di servizi wireless:

Contratto di assistenza con carta SIM attiva: per effettuare e ricevere chiamate e inviare e ricevere SMS

Piano tariffario di servizi dati: per la navigazione sul Web e i servizi e-mail

Servizi dati aggiuntivi: questi servizi possono essere necessari per inviare e ricevere MMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

SUGGERIMENTO Quando si effettua la sottoscrizione ai servizi dati con il provider di servizi wireless, assicurarsi di verificare le spese previste in caso di superamento dei limiti indicati nel piano dati.

Una volta ottenuti il piano e i servizi richiesti, è necessario collocare lo smartphone nel raggio di azione della rete cellulare del provider di servizi wireless per utilizzare le funzioni di chiamata, messaggi e navigazione Web. La velocità di trasmissione dei dati può variare in base alla disponibilità e alla capacità della rete.

Infine, se si prevede di eseguire la sincronizzazione dei dati personali tra lo smartphone e un computer, durante l'impostazione è necessario disporre dell'accesso a tale computer.

Ulteriori informazioni

Per visualizzare una breve introduzione

- **Demo introduttiva:** la demo introduttiva spiega come usare molte delle funzioni dello smartphone. La demo è installata sullo smartphone ed è possibile aprirla dalla schermata Oggi selezionando **Demo introduttiva**.

SUGGERIMENTO Se si elimina Demo introduttiva dalla schermata Oggi (vedere Utilizzo della schermata Oggi), è possibile aprirla premendo **Start**, selezionando **Programmi**, e scegliendo **Demo introduttiva**.

Durante l'uso dello smartphone

- **Guida sul dispositivo:** lo smartphone include una Guida formattata appositamente per lo schermo dello smartphone. Per visualizzare la Guida sul dispositivo, premere **Start** e selezionare **Guida**.
- **Supporto on-line di Palm:** per il download degli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi e le informazioni sull'assistenza, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

Per ulteriori informazioni

- **Libri:** molti libri sui dispositivi Windows Mobile sono disponibili presso librerie locali e online (controllare la sezione relativa ai computer).
- **Assistenza clienti del provider di servizi wireless:** per informazioni riguardanti l'account mobile o le funzioni disponibili, contattare l'assistenza clienti del provider di servizi wireless.

Configurazione

Questa guida contiene tutto ciò che è necessario sapere sullo smartphone per poterlo utilizzare al meglio per il lavoro e per il divertimento.

Dopo aver acquisito familiarità con lo smartphone, è semplice personalizzarne le impostazioni e aggiungere nuove applicazioni per renderlo sempre più personale. In primo luogo, attenersi ai semplici passaggi indicati di seguito per impostare e iniziare a utilizzare lo smartphone.

Vantaggi

- Posizione dei comandi dello smartphone
- Uso immediato dello smartphone

Contenuto del capitolo

Descrizione dello smartphone Treo™ Pro by Palm

Vista anteriore

1 Spia dell'indicatore di carica (visibile durante la ricarica dello smartphone)
2 Volume
3 Tasto laterale
4 Tasto azione sinistro
5 Avvia
6 Telefono/Invia
7 Calendario
8 Connettore cinturino
9 Connettore micro USB (connettore di sincronizzazione e di alimentazione)
10 Jack per auricolare stereo standard da 3,5 mm
11 Auricolare
12 Schermo tattile
13 Navigatore a 5 direzioni con pulsante Centro
14 Tasto azione destro
15 OK
16 Fine
17 Messaggi
18 Microfono

SUGGERIMENTO Fare attenzione a non graffiare o rompere lo schermo dello smartphone. Non riporlo in luoghi dove possa essere danneggiato da altri oggetti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per impostazione predefinita, il pulsante laterale consente di aprire l'applicazione Fotocamera (vedere Fotocamera); per aprire invece l'applicazione Note, tenerlo premuto (vedere Note). È possibile modificare la funzione del pulsante laterale (vedere Riassegnazione dei pulsanti).

IMPORTANTE Evitare di tenere a contatto lo smartphone con carte di credito o altri oggetti che possono essere smagnetizzati poiché gli altoparlanti dello smartphone includono un magnete.

Vista posteriore

1 Altoparlante
2 Alloggiamento per scheda di espansione (microSD) (sotto al pannello posteriore)
3 Wi-Fi
4 Porta IR (infrarossi)
5 Pulsante di ripristino (sotto al pannello posteriore)
6 Stilo
7 Lente della fotocamera

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per ridurre il consumo di energia, quando lo schermo dello smartphone si spegne, la funzione Wi-Fi si disattiva. Premere **Wi-Fi** per riattivare la funzione e ripristinare rapidamente la connessione a una rete. È inoltre possibile impostare un'opzione per non disattivare la funzione Wi-Fi (vedere Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi).

SUGGERIMENTO Per collegare un cinturino (venduto separatamente), rimuovere il pannello posteriore, collegare il cinturino, quindi reinserire il pannello.

Vista superiore

1 Alimentazione
2 Interruttore suoneria (per disattivare tutti i suoni immediatamente)

Inserimento della scheda SIM e della batteria

ATTENZIONE Con lo smartphone utilizzare esclusivamente batterie e caricabatteria approvati dal provider di servizi wireless o Palm. L'uso di batterie o caricabatteria non approvati può incrementare il rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione dello smartphone e comportare lesioni gravi, decesso o danni alla proprietà. L'uso di batterie o caricabatteria impropri può inoltre impedire l'attivazione o la ricarica dello smartphone e invalidarne la garanzia.

La carta SIM contiene informazioni sull'account quali il numero di telefono e il numero di accesso alla segreteria telefonica. Per utilizzare le funzioni di chiamata, e-mail o navigazione Web dello smartphone, è necessario inserire una carta SIM.

Se non si dispone di una carta SIM, contattare il provider di servizi wireless.

Per utilizzare al meglio la connessione dati ad alta velocità disponibile sullo smartphone, potrebbe essere necessario disporre di una carta SIM 3G. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

IMPORTANTE È possibile utilizzare lo smartphone solo dopo aver eseguito tali operazioni. Dopo aver acceso lo schermo per la prima volta, è possibile attivarlo e disattivarlo premendo **Alimentazione** .

1 Posizionare il pannello posteriore verso l'alto e premere l'angolo inferiore destro per sganciarlo. Rimuovere il pannello.

2 Se la batteria è inserita, rimuoverla. Fare scorrere il dito sotto la parte superiore della batteria (più vicina all'obiettivo della fotocamera) e sollevarla.

3 Tenere la carta SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso e l'angolo tagliato allineato con l'incavo dell'alloggiamento del vano e far scorrere la carta SIM nell'apposito alloggiamento.

1 Angolo tagliato della carta
2 Incavo del vano

4 Allineare i contatti metallici della batteria con i contatti presenti nel vano, quindi spingerla fino a farla scattare in posizione.

1 Contatti della batteria
2 Contatti dello Smartphone

5 Far scorrere nuovamente in posizione il pannello posteriore.

Lo schermo dello smartphone si accende. Per configurare lo smartphone per l'installazione sono necessari alcuni minuti: vengono visualizzati il logo Palm® e la schermata vuota di Windows Mobile. È possibile avviare l'installazione quando viene visualizzato un messaggio che richiede di toccare lo schermo.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone non si accende dopo aver inserito la batteria, è necessario collegarlo al caricabatteria c.a. USB (vedere Ricarica della batteria). Se il problema persiste, effettuare una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

6. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per terminare l'installazione. Se richiesto, toccare **Riavvia** per completare l'installazione.
7. Se la carta SIM non è già stata attivata, eseguire la procedura di attivazione indicata dal provider di servizi wireless oppure contattare direttamente il provider di servizi wireless per richiedere assistenza.

Ricarica della batteria

Anche se la batteria potrebbe avere una carica sufficiente per completare la procedura di impostazione, si consiglia in ogni caso di mettere in carica lo smartphone dopo tale operazione fino a visualizzare il LED verde fisso.

Vedere Prolungamento della durata della batteria per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria.

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che la batteria sia inserita correttamente nello smartphone.

1. Se la confezione dello smartphone comprende adattatori internazionali, preparare il caricabatteria c.a. USB adatto alla presa utilizzata.
2. Inserire il caricabatteria c.a. USB in una presa.
3. Collegare il cavo del caricabatteria alla parte inferiore dello smartphone.

* Indicatore luminoso

4 Controllare il LED per avere conferma che lo smartphone sia in carica.

Rosso fisso: lo smartphone è in carica.

Verde fisso: lo smartphone è completamente carico.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile ricaricare la batteria dello smartphone collegando lo smartphone al computer tramite il cavo USB. In questo modo, il processo richiede più tempo rispetto alla ricarica mediante caricabatteria c.a. USB.

Quando lo smartphone è acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone), lo stato di ricarica viene indicato mediante un'icona della batteria nella schermata Oggi.

Freccia fissa: la batteria è in ricarica.

Batteria carica: la batteria è completamente carica ed è possibile scollegarla dalla fonte di alimentazione.

Batteria parzialmente carica: l'ombreggiatura indica approssimativamente il livello di ricarica della batteria.

Punto esclamativo: la batteria deve essere ricaricata immediatamente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se il livello di carica della batteria è basso, il LED diventa rosso lampeggiante.

SUGGERIMENTO Toccare l'icona della **batteria** per visualizzare il livello di carica della batteria.

* Icona della batteria

SUGGERIMENTO Per accedere alla schermata Oggi e visualizzare l'icona della batteria, premere **Fine** se non si sta effettuando una chiamata. In caso contrario, premere **Start**, quindi selezionare **Oggi**.

Prolungamento della durata della batteria

La durata della batteria dipende dall'utilizzo personale dello smartphone. È possibile aumentare la durata della batteria seguendo alcuni semplici accorgimenti.

- Se è stato configurato un account e-mail nell'applicazione Messaggi, impostare l'intervallo di download automatico delle e-mail su ogni due ore o meno frequentemente (vedere Configurazione della posta elettronica).
- Disattivare la funzione Wi-Fi (vedere Attivazione e disattivazione dei servizi wireless), lasciare l'opzione predefinita per connettersi solo quando si preme il pulsante Wi-Fi oppure regolare al massimo la durata della batteria nella modalità di risparmio energetico (vedere Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi).
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza (vedere Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth).
- Disattivare l'opzione per la ricezione delle informazioni trasmesse quando non la si utilizza (vedere Attivazione dell'opzione di ricezione delle informazioni trasmesse).
- Impostare lo schermo in modo che si spenga automaticamente dopo un breve periodo di inattività (vedere Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione).

- Analogamente a quanto accade con un comune cellulare, se ci si trova in un'area che non dispone di copertura wireless, lo smartphone continua comunque la ricerca di un segnale e tale operazione comporta il consumo di energia. Spegnere il telefono se ci si trova al di fuori di un'area di copertura (vedere Spegnimento del telefono).
  È possibile inoltrare le chiamate a un numero differente o impostare la registrazione di tutte le chiamate nella segreteria telefonica (vedere Inoltro delle chiamate).
- Disattivare la funzione di comando vocale quando non la si utilizza.
- Diminuire la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).
- Se si esegue la sincronizzazione con il server di Exchange aziendale utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync®, aumentare l'intervallo tra le sincronizzazioni automatiche (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata).
- Conservare la batteria lontano da luce solare diretta e altre fonti di calore. Le temperature superiori a 50 °C (120 gradi Fahrenheit) possono ridurre in modo permanente la capacità e la durata delle batterie agli ioni di litio.

Esecuzione della prima chiamata

1. Premere **Fine** per visualizzare la schermata Oggi.
2. Premere **Centro** per disattivare il **Blocco tasti** (per ulteriori informazioni, vedere Blocco della tastiera (Blocco tasti)).

3 Utilizzare i tasti numerati per immettere il numero che si desidera chiamare.

4 Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

5 Premere **Fine** per terminare la chiamata.

Regolazione del volume della chiamata

Nel corso di una chiamata, premere il pulsante **Volume** sul lato dello smartphone per regolare il volume della chiamata.

* Volume

Numero telefonico personale

1 Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione del telefono).

2 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

3 Selezionare **SIM Manager**.

4 Individuare il numero di telefono direttamente sotto la barra del titolo.

SIM Manager 11.56
Numero proprio
#	Nome	Telefono
2	Alberto Giordani	555555537
Nuovo Menu

* Leggere in questo punto il proprio numero di telefono

5 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Se il numero di telefono non è visualizzato sulla schermata Impostazioni del telefono, il numero non è ancora stato inviato alla carta SIM (ciò non influisce sulla funzionalità della carta). Spegnere il telefono, attendere alcune ore, quindi riaccenderlo e ripetere le operazioni sopra descritte. Se il problema persiste, contattare il provider di servizi wireless per richiedere assistenza.

Uso dell'applicazione Treo

Utilizzare l'applicazione Treo per registrare lo smartphone e accedere alla *Guida dell'utente* e al supporto in linea. L'applicazione Treo consente inoltre di impostare un account e-mail, una connessione Bluetooth® o una connessione Wi-Fi e di lanciare la Demo introduttiva.

- Premere **Start** e selezionare **Treo**.

Configurazione della sincronizzazione

Al termine della procedura di configurazione dello smartphone, si consiglia di definire un metodo di sincronizzazione per ottenere il massimo dallo smartphone. La sincronizzazione è un processo tramite il quale le informazioni immesse o aggiornate in un sistema, ad esempio, lo smartphone, il computer o il server aziendale, vengono aggiornate automaticamente in un altro sistema (vedere Sincronizzazione delle informazioni).

CAPITOLO
3

Esplorazione dello smartphone

Ogni volta che si visita una nuova città si avverte un senso di disorientamento finché non si conoscono le strade. Quando si acquisisce familiarità con lo smartphone Treo™ Pro by Palm si percepiscono sensazioni analoghe. La maggior parte delle applicazioni dello smartphone utilizza gli stessi comandi. Pertanto, una volta appreso l'uso di questi comandi, sarà possibile visitare la città senza disporre di una mappa.

Vantaggi

- Spostamento rapido e completamento delle operazioni all'interno delle applicazioni soltanto con il pollice sul navigatore a 5 direzioni
- Accesso a funzioni supplementari mediante i menu
- Individuazione e apertura rapida delle applicazioni

Contenuto del capitolo

Navigazione sullo schermo

Per spostarsi sullo schermo dello smartphone, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o toccare gli elementi sullo schermo con lo stilo. Dopo aver acquisito familiarità con lo smartphone, sarà possibile trovare il modo migliore per visualizzare, evidenziare e selezionare gli elementi.

Utilizzando il navigatore a 5 direzioni, premere **Destra** , **Sinistra**, **Su** o **Giù** per spostarsi all'interno dello schermo. ▶ ◀ ▲ ▼ Premere **Centro** ◯ per evidenziare e selezionare gli elementi.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non funzionare con il navigatore a 5 direzioni, nel qual caso sarà necessario utilizzare lo stilo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per la navigazione nel Web con Internet Explorer Mobile sono disponibili funzioni di navigazione personalizzate (vedere Visualizzazione di una pagina Web).

SUGGERIMENTO Le icone a forma di freccia utilizzate in questa Guida per indicare le direzioni sul navigatore a 5 direzioni sono diverse dalle frecce di scorrimento sullo schermo e da quelle che indicano la presenza di un elenco (vedere Selezione delle opzioni da un elenco).

1 Su ▲
2 A destra ▶
3 Giù ▼
4 A sinistra ◀
5 Centro ◯ (lampeggia quando si riceve un messaggio vocale).

Scorrimento delle schermate

Come su un computer, sullo smartphone è possibile spostarsi tra i campi o le pagine oppure, in alcuni casi, evidenziare una voce o un'opzione in un elenco. Esistono diversi metodi di scorrimento:

- Premere il navigatore a 5 direzioni sul lato anteriore dello smartphone. Premere **Destra** ▶, **Sinistra** ◀, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per passare al campo, al pulsante o all'azione successiva nella direzione indicata.

- Tenere premuto **Opzione** premendo **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrere una schermata alla volta. Questi tasti funzionano come i tasti PGSU e PGGIÙ della tastiera del computer.

SUGGERIMENTO Se non si riesce a individuare il tasto Opzione, vedere Utilizzo della tastiera.

- Tenere premuto **Opzione** premendo **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per andare all'inizio o alla fine del documento o dell'elemento corrente.

SUGGERIMENTO Quando si utilizzano applicazioni quali Messaggi, Internet Explorer Mobile e Word Mobile, tenere premuto **Opzioni** premendo **Sinistra** o **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per spostarsi automaticamente all'inizio o alla fine di una schermata.

- Quando si visualizza una schermata contenente delle schede, ad esempio quando si aggiunge un contatto, premere **Giù** ▼ per scorrere le schede, quindi premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per spostarsi tra le schede.
- All'interno di un campo di testo, premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per passare al carattere successivo e **Su** ▲ o **Giù** ▼ per spostarsi tra le righe.
- All'interno di un elenco, tenere premuto **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrere rapidamente le voci.
- Toccare una freccia di scorrimento su schermo.

1 Frecce di scorrimento
2 Barra di scorrimento con dispositivo di scorrimento
3 Frecce di scorrimento

- Trascinare il cursore di una barra di scorrimento su schermo.

Chiusura delle schermate

Per confermare le informazioni immesse in una schermata e tornare alla schermata precedente, oppure per tornare alla schermata precedente senza apportare modifiche, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Premere **OK** .
- Utilizzare lo stilo per toccare ok o X nell'angolo superiore destro della schermata. Questi pulsanti non sono accessibili se si utilizza il navigatore a 5 direzioni.

Quandosi chiude una schermata, l'applicazione continua a funzionare in background.

SUGGERIMENTO Per chiudere un'applicazione anziché una schermata, tenere premuto OK oppure toccare OK e tenerlo premuto nella schermata (vedere Apertura e chiusura delle applicazioni).

SUGGERIMENTO Lo stilo è inserito nell'apposito alloggiamento situato nell'angolo inferiore sinistro sul retro dello smartphone.

Evidenziazione e selezione degli elementi

Nella maggior parte delle schermate, per impostazione predefinita è evidenziato un elemento, ad esempio un pulsante, una voce di elenco o una casella di controllo. L'evidenziazione identifica l'elemento coinvolto nell'operazione successiva. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostare l'evidenziazione da un elemento a un altro prima di aprirlo o di selezionarlo.

SUGGERIMENTO Il modo migliore di imparare a utilizzare il navigatore a 5 direzioni è di fare delle prove. Premere i pulsanti del navigatore a 5 direzioni e seguire il movimento dell'evidenziazione sullo schermo. Il comportamento del navigatore a 5 direzioni è lievemente diverso a seconda delle applicazioni.

L'evidenziazione può essere di due tipi diversi, a seconda dell'elemento evidenziato:

Bordo: il bordo rettangolare evidenzia elementi quali pulsanti su schermo (ad esempio OK, Elimina o Nascondi), caselle di controllo, opzioni o collegamenti Web.

Testo chiaro su sfondo scuro: in questo modo vengono evidenziati elementi quali numeri di telefono, indirizzi e-mail, testo o voci di un elenco.

Dopo aver evidenziato un elemento con il navigatore a 5 direzioni, è possibile selezionarlo o attivarlo premendo **Centro** ◯ o toccandolo con lo stilo.

Evidenziazione del testo

È possibile utilizzare lo stilo per evidenziare il testo sullo schermo. Toccare e trascinare lo stilo sul testo che si desidera evidenziare. Per evidenziare una parola, toccarla due volte. Per evidenziare un paragrafo, toccarlo tre volte.

> **SUGGERIMENTO** Quando il testo è evidenziato, è possibile premere **Backspace** per eliminarlo.

Uso dei tasti azione

I softkey sinistro e destro consentono di accedere rapidamente alle operazioni eseguibili nella schermata corrente. L'operazione eseguita dal softkey varia a seconda delle applicazioni e delle schermate. L'operazione viene attivata toccando il softkey con lo stilo o con il dito.

Il softkey rappresenta il nome dell'operazione sulla schermata. I softkey sono visualizzati nell'angolo inferiore destro e sinistro della schermata. Generalmente il softkey destro consente di visualizzare un menu mentre quello sinistro consente di eseguire un'operazione specifica, ad esempio Nuovo o Modifica. In alcuni contesti, questi tasti sono completamente inattivi.

1 Softkey sinistro: premere un punto qualsiasi per eseguire l'operazione indicata.

2 Softkey destro: funziona allo stesso modo.

Selezione delle voci di menu

In molte applicazioni, il menu consente di accedere a funzioni aggiuntive. Il menu resta nascosto finché non si preme Menu (softkey destro). Per sfruttare al massimo lo smartphone, si consiglia di acquisire familiarità con le funzioni aggiuntive selezionabili dai menu nelle diverse applicazioni.

1 Premere **Menu** (softkey destro) per visualizzare il menu di un'applicazione.

2 Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce di menu.

3 Se viene visualizzata una freccia a destra di una voce di menu, premere **Centro** ◯ o **Destra** ▶ per visualizzare un sottomenu con opzioni aggiuntive per tale voce e premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce del sottomenu. Per tornare al menu principale senza effettuare alcuna selezione, premere **Sinistra** ◀.

4 Premere **Centro** ◯ per selezionare la voce di menu, oppure premere **Sinistra** ◀ o **Menu** (softkey destro) per chiudere il menu e annullare la selezione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile selezionare la maggior parte delle voci di menu premendo un tasto sulla tastiera. Per accedere rapidamente a una voce di menu, premere **Menu** (softkey destro) seguito dalla lettera sottolineata della voce.

Selezione di opzioni in un menu a scelta rapida

La maggior parte delle applicazioni consente di accedere a menu collegamento sensibili al contesto simili ai menu visualizzati facendo clic con il pulsante destro del mouse su un computer Windows. Le opzioni dei menu a scelta rapida variano a seconda della selezione evidenziata.

1. Evidenziare l'elemento per il quale si desidera visualizzare il menu di scelta rapida.
2. Tenere premuto **Centro** ◯ per aprire il menu collegamento.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile tenere premuta una voce con lo stilo per aprire il menu collegamento.

3. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce di menu.
4. Premere **Centro** ◯ per selezionare la voce di menu, oppure premere **Sinistra** ◀ per annullare la selezione.

Selezione delle opzioni da un elenco

Gli elenchi consentono di scegliere tra una varietà di opzioni. È possibile verificare se un elenco è disponibile quando si seleziona un campo. Se il campo è circondato da un bordo rettangolare con una freccia rivolta verso il basso, l'elenco è disponibile. Gli elenchi sono diversi dai menu descritti in precedenza.

Per effettuare una selezione all'interno di un elenco, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il campo, quindi premere **Centro** ◯ per visualizzare gli elementi nell'elenco. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare l'elemento desiderato, quindi premere **Centro** ◯ per effettuare la selezione.
- Utilizzare lo stilo per toccare la freccia, quindi toccare l'elemento nell'elenco.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se dopo aver evidenziato un campo non viene visualizzata la freccia rivolta verso il basso, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni. Se viene visualizzato un campo con una freccia rivolta verso il basso ma senza bordo rettangolare, toccare la freccia con lo stilo per visualizzare l'elenco.

Per chiudere l'elenco e annullare la selezione, premere **Sinistra** ◀.

Utilizzo della tastiera

1 Avvia
2 Telefono/Invia
3 Calendario

4 Opzione
5 Maiusc/Ricerca
6 Barra spaziatrice
7 OK
8 Fine
9 Messaggi
10 Backspace
11 Invio
12 Maiusc
13 Alt

Informazioni sulla retroilluminazione della tastiera

Lo smartphone è dotato di una tastiera retroilluminata utile in condizioni di scarsa illuminazione. La retroilluminazione della tastiera si attiva automaticamente all'accensione dello schermo. La retroilluminazione si attenua quando lo schermo si oscura e si disattiva automaticamente quando lo schermo si spegne, quando è in corso una chiamata o se si ascolta musica in sottofondo per un periodo di tempo superiore a quello specificato in Impostazioni retroilluminazione. È possibile impostare diversi intervalli di tempo a seconda che lo smartphone sia alimentato a batteria o collegato a una fonte di alimentazione esterna. La retroilluminazione viene disattivata anche in caso di attivazione del risparmio energetico.

SUGGERIMENTO È possibile modificare l'intervallo di disattivazione della retroilluminazione. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Retroilluminazione**. Impostare l'intervallo di tempo nelle schede Alimentazione batteria e Alimentazione esterna.

Immissione di lettere maiuscole e minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni frase o campo è scritta in maiuscolo e il resto del testo in minuscolo. Per immettere altre lettere maiuscole eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Maiusc** (o), quindi immettere una lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante Maiusc durante l'immissione di una lettera.
- Premere due volte **Maiusc** (o) per attivare **Blocco maiuscole**, quindi immettere una serie di lettere. Quando Blocco maiuscole è attivo, in fondo alla schermata viene visualizzato il simbolo . Per disattivare Blocco maiuscole, premere nuovamente **Maiusc** (o).

SUGGERIMENTO È possibile disattivare l'inserimento della lettera maiuscola a inizio frase (vedere Impostazione delle opzioni di immissione).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nelle applicazioni che supportano questa funzione, è possibile utilizzare la tastiera su schermo per immettere lettere, numeri e altri caratteri. Toccare l'icona della tastiera nella parte centrale inferiore della schermata in cui viene visualizzata. Dopo l'apertura della tastiera, è possibile impostare varie opzioni di immissione toccando la freccia a destra dell'icona della tastiera.

Immissione di numeri, punteggiatura e simboli

I numeri, la punteggiatura e i simboli sono visualizzati sopra le lettere sui tasti. Per immettere tali caratteri, eseguire una delle seguenti operazioni:

1 Simbolo
2 Lettera

- Premere **Opzione**, quindi premere il tasto corrispondente al carattere desiderato. Non è necessario tenere premuto Opzione quando si preme il tasto.
- Premere due volte **Opzione** per attivare **Blocco opzione**, quindi premere i tasti desiderati per immettere una serie di caratteri. Quando Blocco opzione è attivo, in fondo alla schermata viene visualizzato il simbolo. Per disattivare Blocco opzione, premere nuovamente **Opzione**.

Immissione di password

Prestare attenzione al momento dell'immissione della password, poiché non viene visualizzata. Assicurarsi che non siano attivati il Blocco maiuscole e il Blocco opzione a meno che non siano necessari. Per informazioni sulla modalità di immissione dei caratteri, vedere Immissione di lettere maiuscole e minuscole e Immissione di numeri, punteggiatura e simboli.

Immissione di caratteri accentati e di altri simboli

È possibile immettere simboli e caratteri accentati che non sono presenti sui tasti utilizzando l'elenco dei caratteri alternativi.

SUGGERIMENTO I caratteri alternativi sono raggruppati in base alla somiglianza con il tasto corrispondente. Ad esempio, il carattere alternativo disponibile per il tasto R è ®, mentre per il tasto T è ™. Se si preme il tasto sbagliato, premere **Backspace** per tornare all'elenco completo dei caratteri alternativi. Sarà quindi possibile premere un altro tasto.

1 Premere **Alt** Alt per visualizzare l'elenco dei caratteri alternativi.

2 Limitare l'elenco premendo il tasto che corrisponde al carattere desiderato. Ad esempio, per immettere é, premere **e**. Vedere i caratteri corrispondenti nella tabella seguente.

3 Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare il carattere desiderato.

4 Premere **Centro** ◯ per inserire il carattere.

SUGGERIMENTO Alcuni simboli, ad esempio un carattere di sottolineatura (_), non corrispondono a un tasto lettera. Per immettere tali simboli, premere **Alt**, quindi selezionare il simbolo nell'elenco.

Caratteri accentati e simboli

Premere Alt Alt e...	per selezionare...
ast	á à ä â ã å æ
A	Á À Ä Â Ã Å Æ
b o B	ß
t	ç ¢ ©
C	Ç ¢ ©
e	é è ë ê
E	É È Ë Ê
f o F	ƒ
i	í ì ï î
I	Í Ì Ï Î
l o L	£
n	ñ

Premere Alt e...	per selezionare...
NUM	Ñ
n	ó ò ö ô œ õ
O	Ó Ò Ö Ô Œ Õ
p o P	¶
r o R	®
s	ß š
S	ß Š
t o T	™
u	ú ù ü û
U	Ú Ù Ü Û
x o X	x ¤
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
1	°
1 (+ E)	1 ¼ ½
2 (+ R)	2
3 (+ T)	3 ¾
! (+ J)	¡

Premere Alt e...	per selezionare...
$ (+ H)	€ £ ¥ ¢
; (+ K)	: :-) :-(;-)
? (+ N)	¿

Premere Alt per selezionare i caratteri riportati di seguito:
: _ • % = ÷ ^ $ € £ ¥ ¢ $ [ ] { } < > « » © ®
° ~ \ Ø µ |

Apertura e chiusura delle applicazioni

Apertura delle applicazioni nel menu Start

1 Premere **Start** per aprire il menu corrispondente.

2 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare l'applicazione desiderata. Per aprire un'applicazione utilizzata di recente, evidenziare l'icona corrispondente nella parte superiore del menu Start.

3 Premere **Centro** per aprire l'applicazione evidenziata.

SUGGERIMENTO Con il menu Start aperto, premere la lettera sottolineata del nome per aprire l'applicazione. Ad esempio, premere **G** per aprire la Guida.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile aprire le applicazioni tenendo premuto **Opzione** e premendo **Telefono/Invia**, **Start**, **OK**, **Calendario** o **Messaggi**. È possibile modificare la combinazione di tasti utilizzata per aprire un'applicazione (vedere Riassegnazione dei pulsanti).

Apertura delle applicazioni in Programmi

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare l'applicazione desiderata.

SUGGERIMENTO In Programmi, premere una lettera per passare alla prima applicazione che inizia con la lettera indicata. Ad esempio, premere **C** per selezionare Calcolatrice, **F** per aprire la Fotocamera e così via.

3 Premere **Centro** per aprire l'applicazione evidenziata.

4 (Facoltativo) Premere **OK** per tornare a Programmi e aprire un'altra applicazione. L'applicazione corrente continuerà a essere operativa in background.

Passaggio tra le applicazioni aperte

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Toccare l'icona dei **programmi in esecuzione** nell'angolo superiore destro per aprire il menu di scelta rapida.

3 Selezionare il programma desiderato.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare il menu di scelta rapida per chiudere le applicazioni, aprire Task Manager e controllare la memoria di sistema.

Chiusura delle applicazioni

Premere **OK** per rimuovere l'applicazione corrente dallo schermo.

Le applicazioni restano aperte in background anche dopo aver premuto OK. Se si desidera chiudere le applicazioni, è necessario eseguire l'operazione manualmente. Generalmente non è necessario eseguire questa operazione, tuttavia, se si desidera limitare il consumo della batteria, chiudere alcune o tutte le applicazioni.

1 Tenere premuto **OK** [ok] per aprire Task Manager.

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per chiudere una o più applicazioni singolarmente: selezionare le caselle accanto alle applicazioni, quindi scegliere **Interrompi selezione**.

Per chiudere tutte le applicazioni tranne quelle specificate: selezionare le caselle accanto alle applicazioni che non si desidera chiudere, premere **Menu** (softkey destro), quindi scegliere **Termina tutto tranne selez.**.

Per chiudere tutte le applicazioni aperte: selezionare **Termina tutti**.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzata una **X** nell'angolo superiore destro della schermata di un'applicazione, è possibile tenere premuto tale simbolo con lo stilo per chiudere l'applicazione. Questa funzione può essere attivata, disattivata o modificata in modo da chiudere un'applicazione semplicemente toccando la X. Tenere premuto **OK** per aprire Task Manager, selezionare la scheda **Pulsante**, quindi scegliere l'opzione desiderata.

Definizione dei programmi esclusivi

È possibile contrassegnare un'applicazione come esclusiva. Un'applicazione esclusiva resta aperta anche in caso di interruzione di una o tutte le applicazioni.

1 Tenere premuto **OK** [ok] per aprire Task Manager.

2 Nella scheda Programmi in esecuzione, tenere premuto il nome dell'applicazione con lo stilo.

3 Selezionare **Aggiungi a esclusivi**.

SUGGERIMENTO Per rimuovere un'applicazione dall'elenco dei programmi esclusivi, tenere premuto **OK** per aprire Task Manager. Scegliere la scheda **Esclusivo**, selezionare la casella accanto al nome dell'applicazione, quindi scegliere **Rimuovi**.

Personalizzazione del menu di scelta rapida

1 Tenere premuto **OK** per aprire Task Manager.

2 Per rimuovere il menu di scelta rapida dalla schermata Oggi, selezionare la scheda **Pulsante** e deselezionare la casella **Attiva menu rapido su schermata Oggi**.

3 Selezionare la scheda **Altro**, quindi scegliere il metodo di ordinamento dei programmi nel menu di scelta rapida.

Utilizzo della schermata Oggi

La schermata Oggi consente di visualizzare immediatamente gli appuntamenti e i messaggi correnti, nonché di effettuare una chiamata, eseguire ricerche sul Web e gestire lo smartphone.

Per accedere alla schermata Oggi, premere **Fine** .

SUGGERIMENTO Se è in corso una chiamata, non premere Fine per accedere alla schermata Oggi, poiché in tal caso la chiamata viene interrotta. Per non interrompere la chiamata in corso, premere **Start** e selezionare **Oggi**.

1 Start 10.27 7
2 Provider di servizi wireless
Wi-Fi: Spento : Acceso
3 Demo introduttiva
4 Posta Outlook: 15 da leggere
5 Nessun appuntamento futuro
6 Ricerca...
Contatti Impostazioni

1 **Informazioni sulla barra del titolo e di stato:** vedere Cosa significano tutte queste icone?.

2 **Indicatore di servizi wireless:** indica l'attivazione o la disattivazione della tecnologia Bluetooth® e delle funzioni Wi-Fi e mostra il nome del provider di servizi wireless se il telefono è acceso.

3 **Demo introduttiva:** consente di visualizzare la Demo introduttiva, che illustra numerose funzioni dello smartphone.

SUGGERIMENTO È possibile rimuovere la voce Demo introduttiva dalla schermata Oggi. Aprire Demo introduttiva e selezionare **Rimuovi Demo Introduttiva**.

4 **Campo Stato dei messaggi:** mostra il numero di messaggi e-mail, SMS e MMS non letti. I messaggi e-mail sono elencati in base all'account di posta elettronica. Selezionare un account o scegliere **SMS\MMS** per visualizzare i messaggi in arrivo corrispondenti.

5 **Campo Stato del calendario:** consente di visualizzare gli appuntamenti programmati. Selezionare questo campo per aprire l'applicazione Calendario.

6 **Campo di ricerca Web:** immettere l'indirizzo Web o la parola chiave desiderata e premere **Centro** ◯ o **Invio** ↵ per visualizzare un elenco di risultati della ricerca (è necessaria una connessione a servizi dati).

7 **Icona dei programmi in esecuzione:** toccare questa icona per aprire il menu di scelta rapida, che mostra tutte le applicazioni aperte e consente di selezionare o chiudere rapidamente le applicazioni.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare un'immagine come sfondo per la schermata Oggi e quali elementi devono essere visualizzati su di essa. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni schermata Oggi.

CAPITOLO
4

Telefono

La schermata Oggi e la schermata Telefono consentono di effettuare e ricevere le chiamate.

È possibile gestire in modo creativo più chiamate, ad esempio passare da una chiamata all'altra, inviare SMS alle chiamate ignorate ed eseguire chiamate in conferenza.

Vantaggi

- Gestione dei contatti
- Uso di altre applicazioni mentre si è impegnati in una chiamata

Contenuto del capitolo

Accensione e spegnimento dello smartphone

Il termine smartphone fa riferimento al dispositivo e al suo aspetto fisico. Il termine *telefono* fa riferimento alla funzione wireless dello smartphone Treo™ Pro by Palm che consente di connettersi alla rete del provider di servizi wireless per effettuare e ricevere chiamate e per inviare e ricevere dati.

Il telefono e lo schermo dello smartphone possono essere accesi e spenti separatamente. In questo modo, è possibile attivare solo lo schermo per usare l'organizer del dispositivo (Calendario, Contatti, Attività, Note ecc.) senza accendere il telefono. Inoltre, quando lo schermo è spento, il telefono può essere tenuto acceso consentendo di ricevere e inviare chiamate o messaggi.

Accensione del telefono

All'accensione, il telefono si collega a una rete mobile per poter ricevere ed effettuare le chiamate e utilizzare altri servizi wireless (se supportati dalla rete locale).

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare il telefono, è necessario che nello provider di servizi wireless sia inserita una carta SIM attiva fornita dallo smartphone (vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria).

Per accendere il telefono, tenere premuto **Alimentazione** .

Quando lo smartphone rileva un segnale vengono visualizzati il nome del provider di servizi wireless nell'angolo superiore sinistro dello schermo e l'icona della **potenza del segnale** nella parte superiore dello schermo.

All'interno di un'area di copertura, l'icona della **potenza del segnale** mostra delle barre. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra sull'icona della potenza del segnale.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto **Alimentazione** .

Quando il telefono è spento, viene visualizzata l'icona del **telefono spento**

nella parte superiore dello schermo e il messaggio **Telefono spento** in alto a sinistra. In questo stato, il telefono non è collegato ad alcuna rete cellulare. Sebbene non sia più possibile usare il telefono, sono disponibili le applicazioni di Microsoft Office Mobile® e tutte le funzioni dell'organizer dello smartphone.

SUGGERIMENTO Quando si spegne il telefono mediante il pulsante Alimentazione, tutti i segnali radio sullo smartphone vengono disattivati, compresa la funzione di telefono, la tecnologia Bluetooth® wireless e la funzione Wi-Fi. Questa modalità viene solitamente denominata *Modalità Aereo*. Per spegnere il telefono o disattivare singolarmente i segnali radio wireless, utilizzare Comm Manager. Selezionare il nome del provider di servizi wireless nella schermata Oggi o toccare l'icona della potenza del segnale su qualsiasi schermata e selezionare **Comm Manager.**

Attivazione e spegnimento dello schermo

Accendere lo schermo e lasciare il telefono spento quando si desidera utilizzare solo le funzioni dell'organizer dello smartphone, ad esempio quando ci si trova su un aereo e si desidera visualizzare il calendario. È inoltre possibile spegnere lo schermo dello smartphone senza disattivare le funzioni wireless.

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo un periodo di inattività prestabilito. È inoltre possibile disattivare lo schermo manualmente tenendo premuto **Fine** o premendo **Alimentazione** . Se viene visualizzata la schermata Oggi e non è in corso una chiamata, è inoltre possibile disattivare lo schermo manualmente premendo **Fine** .

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Non è possibile disattivare lo schermo quando si sta effettuando una chiamata.

Per attivare nuovamente lo schermo, premere **Alimentazione** o uno dei pulsanti sulla parte anteriore dello smartphone indicati di seguito: **Telefono/**

Invia ◯, **Start** [⊞], **Calendario** [▦], **Messaggi** [✉] o **Fine** ◯.

SUGGERIMENTO La prima volta che si estrae lo smartphone dalla confezione, è necessario rimuovere e reinserire la batteria per attivare lo schermo (vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria).

Quando lo schermo è disattivato ma il telefono è acceso, viene visualizzato uno screen saver che mostra la data e l'ora e gli indicatori riportati di seguito:

NOTA Non tutti i provider di servizi wireless supportano la funzione screen saver.

Una o più chiamate senza risposta

Uno o più SMS o MMS non letti

SUGGERIMENTO È possibile specificare per quanto tempo lo schermo rimane acceso durante il periodo di inattività nonché disattivare la funzione screen saver (vedere Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione).

Effettuazione delle chiamate

Composizione di un numero dalla schermata Oggi

1 Premere **Fine** ◯ per aprire la schermata Oggi.

2 Immettere un numero di telefono utilizzando la tastiera.

3 Premere **Telefono/Invia** ◯ per comporre il numero.

NOTA Non è necessario premere Opzione ▢ per immettere numeri, * oppure #. Ciò rende più semplice

rispondere alle ulteriori istruzioni per la composizione. Tuttavia, quando si compongono numeri brevi, questi potrebbero corrispondere alle lettere di un contatto. In tal caso, premere Opzione per evitare che venga avviata la ricerca di un contatto.

SUGGERIMENTO Se i numeri immessi corrispondono al numero di telefono di un contatto, viene visualizzato il nome del contatto. Selezionare il nome per comporre il numero associato (per ulteriori informazioni, vedere Composizione di un numero in base al nome del contatto).

Composizione di un numero tramite composizione veloce

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare alcune composizioni veloci (vedere Assegnazione di una composizione veloce a un numero di telefono).

1. Premere **Fine** per aprire la schermata Oggi.
2. Tenere premuto il tasto o i tasti assegnati per eseguire la selezione rapida del numero del contatto che si desidera chiamare. Se la selezione rapida è composta di due cifre, premere il primo tasto, quindi tenere premuto il secondo.

Composizione di un numero in base al nome del contatto

È possibile cercare velocemente i contatti immettendo solo alcune lettere del nome nella schermata Oggi.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare alcuni contatti (vedere Aggiunta di un contatto.) o importarli tramite sincronizzazione (vedere Sincronizzazione delle informazioni).

1 Premere **Fine** per aprire la schermata Oggi.

2 Utilizzando la tastiera, immettere una combinazione di lettere associate al nome e/o al cognome del contatto. Se si usano lettere appartenenti sia al nome che al cognome, separarle con uno spazio. È possibile digitare prima le lettere appartenenti al cognome.

Per cancellare le lettere quando si corregge un nome scritto in modo errato, premere **Backspace**.

SUGGERIMENTO Premendo E, R o qualsiasi tasto associato a una lettera e a un numero, vengono visualizzati i nomi e i numeri corrispondenti. I numeri visualizzati non influiscono sul processo di composizione in base al nome del contatto.

3 I contatti corrispondenti vengono visualizzati con un codice che identifica il tipo di numero immesso per il contatto: "u" per ufficio, "c" per il telefono cellulare e così via.

- Se il nome del contatto viene visualizzato con il codice del numero desiderato, evidenziare il nome e premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.
- Se si desidera comporre un altro numero del contatto visualizzato, evidenziare il contatto e premere **Sinistra** o **Destra** fino a visualizzare il codice desiderato. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero associato al codice.

Composizione di un numero dal tastierino numerico su schermo

Il tastierino numerico su schermo è utile quando si desidera comporre numeri espressi con le lettere e quando si cercano numeri di molte cifre che è possibile selezionare con le dita o con lo stilo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile copiare i numeri direttamente nel tastierino numerico. Copiare un numero da un'altra applicazione, passare al tastierino numerico, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Incolla** per copiare un numero.

1 Premere **Telefono/Invia**, quindi premere **Tastierino numerico** (softkey sinistro).
2 Toccare il tastierino numerico per immettere il numero.
3 Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

Ricomposizione di un numero chiamato di recente

Per comporre l'ultimo numero chiamato: premere Telefono/Invia due volte.

Per selezionare uno dei numeri composti più di recente: premere **Telefono/Invia**, evidenziare il numero o il nome del contatto che si desidera chiamare, quindi premere **Telefono/ Invia** per comporre il numero.

SUGGERIMENTO È possibile gestire le informazioni su un numero chiamato di recente in diversi modi (vedere Utilizzo dei numeri chiamati).

Chiamate di emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza (ad esempio il 911, il 112 o il 999) in qualsiasi momento attivando lo schermo e immettendo il numero. Se il telefono è spento, non è necessario accenderlo. Non è necessario premere Opzione .

Se si blocca lo smartphone e si seleziona PIN semplice come tipo di password, è possibile effettuare la chiamata di emergenza immettendo il numero nel campo della password e premendo **Telefono/Invia** .

Se si seleziona Complessa alfanum. come tipo di password, è necessario premere due volte **Opzione** prima di immettere il numero nel campo della password. vedere Blocco dello smartphone.

Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio

Lo smartphone riconosce la maggior parte dei numeri di telefono visualizzati nelle pagine Web o nei messaggi (SMS, e-mail o MMS).

1. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il numero di telefono desiderato nella pagina Web o nel messaggio.
2. Verificare o modificare il numero.
3. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

SUGGERIMENTO Se non è possibile comporre un numero di telefono direttamente da una pagina Web o da un messaggio, evidenziare il numero, selezionare **Modifica** (softkey destro), quindi scegliere **Copia**. Aprire il tastierino numerico, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Incolla**. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

SUGGERIMENTO Selezionare un numero di telefono in un messaggio, premere **Menu** (softkey destro), quindi premere **Salva in Contatti** per creare un nuovo contatto contenente le informazioni evidenziate oppure modificare un contatto esistente per includere le informazioni evidenziate.

Ricezione delle chiamate

Per ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso. Non è sufficiente che lo schermo sia attivo (vedere Accensione del telefono). Quando il telefono è spento, le chiamate vengono inoltrate alla segreteria.

SUGGERIMENTO È possibile associare una fotografia della persona da cui si riceve la chiamata. Per informazioni su come assegnare un'immagine a un ID chiamante, vedere Aggiunta di un contatto.

Se si sta ascoltando musica e si riceve una chiamata, lo smartphone squilla con un tono più basso. È possibile rispondere al telefono come si farebbe normalmente. Durante la chiamata, l'audio viene messo in pausa.

Per rispondere a una chiamata, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Premere **Accetta** (softkey sinistro).
- Premere **Telefono/Invia** .
- Se l'auricolare è collegato, premere il tasto sull'auricolare.

Per ignorare una chiamata e inoltrarla alla segreteria telefonica, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Premere **Ignora** (softkey destro).
- Premere **Fine** .

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile impostare il telefono in modo che risponda automaticamente alle chiamate (vedere Impostazione del telefono per la risposta automatica alle chiamate).

Per disattivare la suoneria mentre lo smartphone sta squillando, effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

- Per disattivare immediatamente tutti i suoni di sistema, inclusa la suoneria, posizionare l'interruttore **Suoneria** su **Modo Sonoro disattivo** . Tutti i suoni rimangono disattivati finché l'interruttore della suoneria non viene nuovamente posizionato su Modo Sonoro attivo .
- Premere il pulsante **Volume**.
- Premere qualsiasi tasto lettera. Non premere Telefono/Invia , Fine , Alt , Start , OK o il navigatore a 5 direzioni.

Quando la suoneria viene disattivata, è possibile rispondere alla chiamata o inoltrarla alla segreteria.

Uso della segreteria

Configurazione della segreteria

1 Premere **Fine** .
2 Tenere premuto**1** sulla tastiera per comporre il numero della segreteria telefonica del provider di servizi wireless.
3 Seguire le istruzioni vocali per impostare la segreteria telefonica

Ascolto della segreteria telefonica dalla schermata Oggi

Quando sono presenti messaggi vocali non ascoltati, viene visualizzata l'icona della **segreteria telefonica** nella parte superiore dello schermo e il pulsante **Centro** sul navigatore a 5 direzioni lampeggia.

1 Premere **Fine** .
2 Tenere premuto **1** .
3 Immettere la password della segreteria.
4 Seguire le istruzioni vocali per ascoltare i messaggi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se nella parte superiore della schermata è visualizzata l'icona della **segreteria telefonica** è possibile recuperare il messaggio vocale toccando tale icona.

SUGGERIMENTO È possibile disattivare la notifica dei messaggi vocali del pulsante Centro. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**. Selezionare la scheda **Spia luminosa** e deselezionare l'opzione di illuminazione del pulsante Centro alla ricezione dei messaggi vocali.

Recupero dei messaggi dalla notifica della segreteria

NOTA La notifica della segreteria non è supportata da tutti i piani di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

Se si riceve un nuovo messaggio vocale, viene visualizzata una schermata di notifica.

- Per ascoltare subito il messaggio, premere **Voicemail** (softkey sinistro).
- Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, premere **Ignora** (softkey destro).

Operazioni possibili durante una chiamata

Lo smartphone offre numerose funzioni di telefonia avanzate, quali l'avviso di chiamata, la conversazione telefonica con sei utenti e l’inoltro delle chiamate. Queste funzioni dipendono dal piano di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

Quando si effettua o si riceve una chiamata, le informazioni riguardanti la chiamata vengono visualizzate sulla schermata Telefono. Se ci si sposta dalla schermata Telefono, premere **OK** per visualizzarla nuovamente.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile tornare alla schermata Telefono premendo **Stato chiamata** (softkey sinistro) nella schermata Oggi.

Nella schermata Telefono è possibile effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

1 Nome e/o numero del chiamante

2 Durata corrente della chiamata

Utilizzare il vivavoce: selezionare **Altop. att.**. Per disattivare il vivavoce, selezionare **Altop. disatt.**.

Disattivare il microfono per non far ascoltare la propria voce: selezionare **Dis. micr.**. Per riattivare il microfono, selezionare **Attiva micr.**.

Mettere la chiamata in attesa: selezionare **In attesa**. Per riprendere la chiamata, selezionare **Riattiva**.

Prendere appunti sulla chiamata: selezionare **Nota**. Per tornare alla schermata Telefono dopo aver scritto la nota, premere **OK** [ok].

Per bloccare lo schermo durante una chiamata ed evitare di premere involontariamente i pulsanti su schermo o altri elementi: selezionare **Blocca**. Per sbloccare lo schermo, selezionare **Sblocca**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile attivare il blocco dello schermo per impostazione predefinita quando è in corso una chiamata (vedere Blocco dello schermo).

SUGGERIMENTO Quando una chiamata supera un minuto di conversazione, lo schermo si oscura. Dopo due minuti, lo schermo si oscura ancora di più. Per riattivarlo, premere qualsiasi tasto tranne Fine.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare e ricevere SMS durante una chiamata. È il modo migliore per tenersi in contatto con i colleghi durante una telefonata lunga.

Fine di una chiamata

Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Premere **Fine** .
- Premere il tasto sull'auricolare (se l'auricolare è collegato e se è presente un tasto su di esso). Alcuni auricolari non dispongono di un tasto.

Passaggio tra le applicazioni durante una chiamata

Premere **Start** e selezionare l'applicazione. Questa procedura risulta più semplice quando si utilizza il vivavoce o un auricolare.

Nella schermata Telefono, è possibile aprire l'applicazione Contatti selezionando **Contatti**.

In qualsiasi applicazione, premere **Telefono/Invia** per tornare alla schermata Telefono. Per accedere alla schermata Oggi, premere **Start** e selezionare **Oggi**.

Durante una conversazione telefonica, è possibile utilizzare molte applicazioni dello smartphone, ad esempio l'organizer e le funzioni SMS. Tuttavia, durante una chiamata attiva non è possibile effettuare alcune connessioni di dati mentre si è connessi a una rete GPRS. Se si è connessi a una rete GPRS, nel corso di una chiamata vocale non è possibile navigare sul Web né inviare o ricevere e-mail o MMS. L'utilizzo simultaneo di funzioni vocali e correlate ai dati è possibile se si è connessi a una rete UMTS (3G o HSDPA). Per sapere a quale tipo di rete si è connessi, Vedere Cosa significano tutte queste icone?.

NOTA Alcuni provider di servizi wireless non supportano l'uso simultaneo di funzioni vocali e correlate ai dati su una rete HSDPA. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

Salvataggio dei numeri di telefono

Al termine di una chiamata, è possibile aggiungere ai Contatti il numero della persona, se non è già inclusa nell'elenco. Se l'ID del chiamante di una chiamata in arrivo è nascosto, non è possibile salvare il numero.

1 Nel prompt visualizzato al termine della chiamata, premere **Sì** (softkey sinistro).
2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Creare un nuovo contatto: selezionare **<Nuovo contatto>**.

Aggiungere il numero a un contatto esistente: selezionare il nome del contatto.

Non aggiungere il numero: premere **Annulla** (softkey destro).

SUGGERIMENTO È possibile disattivare il prompt Salva in Contatti. Quando viene visualizzato il prompt, selezionare **Non chiedere più**.

Se si decide di non aggiungere subito un numero, è possibile eseguire l'operazione in un secondo momento effettuando le operazioni indicate di seguito:

1. Premere **Telefono/Invia** .
2. Evidenziare il numero che si desidera salvare.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Salva in Contatti**.
4. Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Creare un nuovo contatto: selezionare **<Nuovo contatto>**.

   Aggiungere il numero a un contatto esistente: selezionare il nome del contatto.

   Non aggiungere il numero: premere **Annulla** (softkey destro).

Effettuazione di una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora attiva:

1. Mettere in attesa la prima chiamata selezionando **In attesa**.
2. Premere **Smartdial** (softkey sinistro).
3. Comporre il secondo numero che si desidera chiamare oppure, se il numero è visualizzato nell'elenco delle chiamate recenti, evidenziarlo.
4. Premere **Telefono/Invia** .

Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata)

Quando nel corso di una chiamata si riceve una seconda chiamata, viene visualizzata la notifica dell'avviso di chiamata, se attiva (vedere Impostazione dell'avviso di chiamata). Effettuare una delle seguenti operazioni:

Inoltrare la nuova chiamata alla segreteria telefonica: premere **Ignora** (softkey destro).

Mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla nuova chiamata: premere

Accetta (softkey sinistro) o **Telefono/ Invia** ◯.

Gestione di due chiamate attive

Quando due chiamate sono attive, la schermata Telefono include due sezioni di stato, una per ogni chiamata. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Commuta** per passare da una chiamata all'altra mettendo in attesa la chiamata attiva e attivando l'altra linea.
- Creare una chiamata in conferenza. vedere Effettuare una chiamata in conferenza.

Effettuare una chiamata in conferenza

IMPORTANTE È possibile eseguire chiamate in conferenza associando massimo cinque chiamate a una chiamata attiva. Il numero delle chiamate che è possibile unire in conferenza dipende dal piano di servizi. Questo servizio può comportare costi aggiuntivi. I minuti di conversazione per ciascuna chiamata attiva possono essere dedotti nell'account del cellulare utilizzato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

1. Rispondere a una seconda chiamata in entrata (vedere Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata)), oppure mettere in attesa la prima chiamata ed effettuare una seconda chiamata (vedere Effettuazione di una seconda chiamata).
2. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Conferenza**. In questo modo si uniscono le due chiamate in conferenza.

Effettuare più chiamate e aggiungerle alla conferenza. Il numero di chiamate che è possibile aggiungere alla conferenza dipende dal piano di servizi.

3 (Facoltativo) Per conversare in privato con uno dei partecipanti alla conferenza, estrarre la chiamata premendo **Menu** (softkey destro), selezionare **Privato**, quindi scegliere il numero di telefono. La chiamata estratta diventa la chiamata attiva.

   Per passare dalla chiamata in conferenza alla chiamata privata e viceversa, selezionare **Commuta**. Per inserire nuovamente la chiamata nella conferenza, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Conferenza**.

4 Al termine, effettuare una delle operazioni indicate di seguito:
   - Se non sono state eseguite conversazioni in privato, premere una volta **Fine** per terminare tutte le chiamate.
   - Se è stata eseguita una conversazione in privato con uno dei partecipanti alla conferenza, premere due volte **Fine** per terminare tutte le chiamate oppure premere **Fine** una volta per terminare solo la chiamata attiva.

Inoltro delle chiamate

È possibile inoltrare le chiamate a un altro numero di telefono. Rivolgersi al provider di servizi wireless per informazioni sulla disponibilità e i costi di inoltro delle chiamate, poiché questo servizio può

comportare costi aggiuntivi.

Se vengono inoltrate tutte le chiamate, l'icona di inoltro delle chiamate viene visualizzata nella parte superiore della schermata Telefono.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**.
3 Nella scheda Servizi, evidenziare **Trasferimento chiamata**.
4 Selezionare **Visualizza impostazioni**.
5 Specificare le impostazioni di inoltro delle chiamate. Per l'inoltro delle chiamate alla segreteria telefonica, alcune opzioni potrebbero essere preimpostate dal provider di servizi wireless.
6 Premere **OK**.

Utilizzo dei numeri chiamati

È possibile comporre nuovamente un numero chiamato di recente (vedere Ricomposizione di un numero chiamato di recente). È inoltre possibile visualizzare i dettagli di una chiamata, inviare un SMS a un numero, salvare un numero nell'elenco dei contatti e molto altro.

Utilizzo dei numeri chiamati di recente

1 Premere **Telefono/Invia**.

SUGGERIMENTO Nell'elenco delle chiamate recenti, le chiamate in uscita sono indicate con una freccia verde rivolta verso destra e le chiamate in entrata con una freccia gialla rivolta verso sinistra. Le chiamate perse sono indicate con un punto esclamativo rosso.

SUGGERIMENTO Per filtrare le informazioni visualizzate, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Visualizza**, quindi scegliere se si desidera visualizzare tutte le chiamate e i contatti, solo le chiamate o solo le composizioni veloci.

2 Evidenziare il numero desiderato ed effettuare una delle seguenti operazioni:

Assegnare un numero di telefono a un contatto: vedere Salvataggio dei numeri di telefono.

Inviare un SMS al numero: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia SMS**. Immettere il testo del messaggio e premere **Invia** (softkey sinistro).

Creare una nota contenente il numero di telefono: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Salva in Note**.

Visualizzare ulteriori informazioni sul numero: selezionare il numero per aprire la chiamata. La prima voce mostra la durata dell'ultima chiamata e il relativo numero. Utilizzare le altre voci per chiamare il numero o inviare un messaggio di testo.

3 Con la chiamata aperta, effettuare una delle seguenti operazioni:

Visualizzare tutte le chiamate relative al numero, durata inclusa: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Visualizza tutte le chiamate**. Selezionando questa opzione, è possibile eliminare tutte le chiamate ricevute dal numero premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Elimina tutte le chiamate**.

Eliminare la chiamata dall'elenco delle chiamate recenti: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina chiamata**. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Visualizzazione di tutte le chiamate

L'elenco Registro chiamate contiene i numeri di tutte le chiamate in arrivo e in uscita.

1 Premere **Telefono/Invia** .

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Registro chiamate**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile aprire l'elenco Registro chiamate quando è in corso una chiamata o quando è visualizzato il tastierino numerico.

3 Per filtrare l'elenco Registro chiamate, selezionare uno dei pulsanti elencati di seguito.

Visualizza chiamate in uscita.

Visualizza chiamate in arrivo.

Visualizza chiamate perse.

Visualizza tutte le chiamate.

4 Evidenziare il numero desiderato ed effettuare una delle seguenti operazioni:

Assegnare un numero di telefono a un contatto: vedere Salvataggio dei numeri di telefono.

Visualizzare una nota associata al numero di telefono: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Visualizza nota**.

Eliminare la chiamata dall'elenco: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Inviare un SMS al numero: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia SMS**. Immettere il testo del messaggio e premere **Invia** (softkey sinistro).

Eliminare l'intero elenco Registro chiamate: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina tutte le chiamate**. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Visualizzare la durata delle chiamate più recenti e di tutte le chiamate: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Durata chiamate**.

SUGGERIMENTO Per azzerare tutte le durate delle chiamate, selezionare **Azzera**.

Assegnazione di una composizione veloce a un numero di telefono

È possibile assegnare una composizione veloce al numero di telefono di qualsiasi contatto. È possibile creare fino a 99 composizioni veloci.

OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di assegnare una composizione veloce al numero di telefono di un contatto, è necessario creare alcuni contatti (vedere Aggiunta di un contatto) o importarli tramite la sincronizzazione (vedere Sincronizzazione delle informazioni).

1. Nella schermata Oggi, premere **Contatti** (softkey sinistro).
2. Selezionare il contatto a cui assegnare la composizione veloce.
3. Evidenziare il numero di telefono a cui assegnare la composizione veloce.

4 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Aggiungi a Composizione veloce**.

5 Se si desidera modificare il nome della composizione veloce, selezionare l'elenco **Nome** e immettere un nuovo nome.

6 Selezionare l'elenco **Località** quindi scegliere la composizione veloce da assegnare al numero di telefono. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrere l'elenco delle composizioni veloci disponibili.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Non è possibile assegnare come composizione veloce 0 (zero) o 1. Il numero 0 è riservato all'immissione del simbolo + in un numero di telefono e il numero 1 è riservato all'accesso al sistema di segreteria.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile assegnare una composizione veloce a un contatto dall'elenco delle chiamate recenti. Per visualizzare l'elenco, premere **Telefono/Invia** e **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Composizione veloce**. Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Nuovo**, quindi scegliere il contatto al quale si desidera assegnare una composizione veloce.

Per visualizzare un elenco di tutte le composizioni veloci, premere **Telefono/ Invia** e **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Composizione veloce**.

Cosa significano tutte queste icone?

È possibile controllare lo stato di diversi elementi tramite le icone visualizzate nella parte superiore della schermata Oggi o Telefono:

Chiamata in entrata persa.

È presente un messaggio vocale.

È presente un nuovo messaggio e-mail.

È in corso il download di un nuovo MMS sullo smartphone.

Non è possibile scaricare un nuovo MMS.

È presente un nuovo MMS.

È presente un nuovo SMS.

Nessuna carta SIM inserita oppure il software non è in grado di riconoscere la SIM.

Si è verificata più di una delle precedenti condizioni. Toccare l'icona per visualizzare le notifiche.

Il telefono è acceso. Le barre visualizzano la potenza del segnale. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

Il telefono è spento.

La scheda SIM è bloccata. Per sbloccarla è necessario immettere un codice PIN o PUK (vedere Blocco della scheda SIM).

È in corso una chiamata vocale.

La funzione vivavoce è attiva.

È presente una chiamata in attesa.

Il microfono è disattivato.

Lo schermo è bloccato.

	Tutte le chiamate vengono inoltrate.
	Ci si trova in un'area di copertura in roaming. Possono essere applicate tariffe aggiuntive per le chiamate o le trasmissioni di dati.
	La funzione Wi-Fi dello smartphone è attiva ma non è stata effettuata la connessione a una rete Wi-Fi.
	Lo smartphone è connesso a una rete Wi-Fi, ma non è in corso alcuna trasmissione dati.
	Lo smartphone è connesso a una rete Wi-Fi ed è in corso una trasmissione dati.
	È in corso la sincronizzazione ActiveSync.
	Lo smartphone è connesso al computer o alla rete o è in corso la sincronizzazione Windows Mobile Device Center.
	La connessione dati non è disponibile o il telefono è spento.
	La batteria dello smartphone è scarica.
	La batteria dello smartphone è in carica.
	Lo smartphone è collegato a una presa di corrente e la batteria è completamente carica.
Nome del provider di servizi wireless	Il telefono è acceso. Allo spegnimento del telefono, viene visualizzato l'avviso **Telefono spento**.
	È in corso una chiamata e lo smartphone è collegato a un auricolare Bluetooth o a un kit auto.
	È presente un promemoria. Se il promemoria non viene visualizzato nella schermata Oggi, toccare l'icona per aprirlo.
	È presente un avviso Microsoft. Se l'avviso non viene visualizzato nella schermata Oggi, toccare l'icona per aprirlo.
	I dati del satellite GPS sono scaduti (vedere Localizzazione GPS).

3G Il telefono è connesso a una rete UMTS 3G ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS 3G è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

H Il telefono è connesso a una rete UMTS HSDPA ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

NOTA Generalmente, quando il telefono è connesso a una rete UMTS (3G o HSDPA) ma non è in corso alcuna trasmissione dati, viene visualizzata l'icona 3G. È possibile visualizzare l'icona H quando il telefono è connesso a una rete UMTS HSDPA e non è in corso alcuna trasmissione dati.

Il telefono è acceso ed è attiva una connessione dati UMTS HSDPA. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

E Il telefono è connesso a una rete EDGE ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso ed è attiva una connessione dati EDGE. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.

Il telefono è connesso a una rete GPRS ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS è attiva. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.

Utilizzo dell'auricolare del telefono

È possibile collegare un auricolare al telefono per utilizzare la funzione vivavoce. È possibile utilizzare l'auricolare fornito con lo smartphone o un auricolare di terze parti compatibile.

IMPORTANTE Se ci si trova in un'area in cui è consentito l'uso dello smartphone alla guida, si consiglia di utilizzare un auricolare o un kit auto vivavoce (entrambi in vendita separatamente). Verificate che l'uso di auricolari su entrambe le orecchie non comprometta la percezione di altri suoni. L'uso di auricolari durante la guida di un motoveicolo o di una bicicletta può costituire un serio pericolo per sé e per gli altri e potrebbe essere vietato in alcune aree. Se è necessario utilizzare un auricolare stereo durante la guida, posizionate l'altoparlante solo in un orecchio. Se l'uso dello smartphone è consentito e non costituisce un pericolo, lasciate libero l'altro orecchio in modo da poter percepire i suoni provenienti dall'esterno.

Utilizzo dell'auricolare normale

1 Auricolari
2 Microfono
3 Tasto auricolare

Il tasto sull'auricolare consente di eseguire diverse operazioni in base all'utilizzo del telefono. Premere una volta il tasto sull'auricolare per eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Rispondere a un avviso di chiamata
- Terminare un'unica chiamata attiva o tutte le chiamate di una conferenza se non si conversa in privato con uno dei chiamanti
- Passare da una chiamata all'altra se c'è una chiamata attiva e una in attesa

NOTA Lo smartphone è compatibile con auricolari dotati di connettore da 3,5 mm (indicato da tre bande colorate sulla presa). In caso di dubbi sulla compatibilità dell'auricolare di terze parti con lo smartphone, contattare il produttore dell'auricolare. Se si avverte un ronzio nell'auricolare o le prestazioni del microfono non sono ottimali, è possibile che l'auricolare utilizzato non sia compatibile con lo smartphone.

Connessione a un dispositivo vivavoce Bluetooth®

Lo smartphone è anche compatibile con numerosi auricolari e kit auto (venduti separatamente) con tecnologia wireless Bluetooth® versione 2.0 o precedente.

Per un elenco dei dispositivi vivavoce compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

Una volta impostata una connessione con un auricolare Bluetooth o un kit auto vivavoce, è possibile comunicare con tale

dispositivo se si trova nel raggio d'azione e se la funzione Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il valore massimo è circa 10 metri.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di un auricolare e di un kit auto con tecnologia Bluetooth, viene attivato l'ultimo dispositivo connesso allo smartphone.

1 Se necessario, predisporre il dispositivo al quale si desidera collegarsi in modo che accetti una nuova connessione. Per ulteriori informazioni, controllare la documentazione del dispositivo. Verificare se il dispositivo dispone di una chiave di accesso predefinita che è necessario immettere nello smartphone, come specificato al passaggio 8.
2 Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
3 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.
4 Nella scheda **Modalità**, selezionare la casella **Attiva Bluetooth**.
5 Selezionare la scheda **Dispositivi**, quindi scegliere **Aggiungi nuovo dispositivo**.

6 Attendere che lo smartphone ricerchi i dispositivi e visualizzi l'elenco corrispondente.

7 Selezionare il dispositivo con il quale eseguire la connessione e premere **Avanti** (softkey destro). Se il dispositivo desiderato non viene visualizzato, selezionare **Aggiorna**.

8 Se richiesto, immettere una chiave di accesso compresa tra 1 e 16 caratteri, quindi premere **Avanti** (softkey destro). Per alcuni auricolari, la chiave di accesso viene immessa automaticamente. Se non viene richiesta una chiave di accesso, andare al passaggio 10.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce dispongono di una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sullo smartphone e sul dispositivo vivavoce. Per una maggiore protezione dello smartphone, ove possibile, è preferibile utilizzare una chiave di accesso a 16 cifre. Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

9 Se la chiave di accesso non è predefinita, immettere la stessa chiave sull'altro dispositivo Bluetooth, quindi premere **Fine** (softkey destro).

10 (Facoltativo) Premere **Avanzate** (softkey destro) e verificare che la casella **Mani libere** sia selezionata. Premere **Salva** (softkey destro).

11 Premere **OK** (softkey sinistro).

12 Premere **OK** [ok].

A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo purché si trovi nel raggio di azione e la funzione Bluetooth dello

smartphone sia attiva. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il valore massimo è circa 10 metri.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth

Per informazioni sull'impostazione e la connessione ai dispositivi Bluetooth, vedere Connessione a un dispositivo vivavoce Bluetooth®.

Seguono dei suggerimenti sull'utilizzo dei vivavoce Bluetooth:

- Per trasferire una chiamata dall'auricolare a un dispositivo vivavoce Bluetooth durante una chiamata, premere **Menu** (softkey destro) nella schermata Telefono, quindi selezionare **Attiva auricolare**. Per trasferire la chiamata all'auricolare, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Disattiva auricolare**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth che si trova nel raggio di azione dello smartphone tutte le chiamate vengono instradate al dispositivo vivavoce anziché all'auricolare dello smartphone.

- Per trasferire una chiamata da un auricolare con fili a un kit auto o a un auricolare Bluetooth che si trova nel raggio di azione e con il quale è stata impostata una relazione (kit auto o auricolare Bluetooth necessari e venduti separatamente), scollegare l'auricolare con fili e premere il tasto sul kit auto o sull'auricolare Bluetooth.
- Per informazioni sul trasferimento dei contatti dallo smartphone al kit auto, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

Personalizzazione delle impostazioni del telefono

Selezione delle suonerie e delle notifiche

È possibile impostare toni diversi per i diversi tipi di chiamata in entrata e di notifiche. È possibile scaricare le suonerie in formato MP3, MIDI, AMR, WAV e WMA direttamente sullo smartphone (vedere Scaricamento di file e immagini da una

pagina Web). È inoltre possibile scaricare le suonerie sul computer e inviarle al proprio telefono via e-mail.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Suoni e notifiche**.
3. Selezionare la scheda **Notifiche**.
4. Selezionare l'elenco **Evento**, quindi il tipo di chiamata per la quale si desidera impostare la suoneria:

   Telefono: Chiam. conosciuto: una chiamata ricevuta da un utente presente nell'elenco Contatti o Composizione veloce.

   Telefono: chiamata senza risp.: una chiamata a cui non è stato risposto.

   Telefono: Roaming: una chiamata ricevuta al di fuori della zona di copertura della rete cellulare nazionale.

   Telefono: Chiam. sconosciuto: una chiamata in arrivo da un utente identificato dall'ID chiamante non presente nell'elenco Contatti o nell'elenco Composiz. veloce.

   Telefono: segreteria telef.: un nuovo messaggio in segreteria

5. Se è selezionato Chiam. conosciuto, Roaming o Chiam. sconosciuto, selezionare il tipo di squillo e la suoneria. Selezionare l'icona **Riproduci** per ascoltare in anteprima la suoneria.

6 Se è selezionato Chiamata senza risp. o Segreteria telef., impostare le opzioni indicate di seguito:

- Selezionare la casella **Riproduci suono** se si desidera che venga emesso un suono quando si verifica l'evento.
- Se si seleziona la casella **Riproduci suono**, scegliere il suono da associare al tipo di chiamata selezionato. Inoltre, è possibile selezionare la casella Ripeti per ripetere il suono.
- (Facoltativo) Selezionare l'icona **Riproduci** ▶ per ascoltare in anteprima il suono.
- Selezionare la casella **Mostra messaggio sullo schermo** per visualizzare un messaggio quando si verifica l'evento.

7 Selezionare le caselle **Vibra quando...** per attivare o disattivare la funzione di vibrazione in base all'impostazione dell'interruttore **Suoneria**.

8 Ripetere i passaggi da 4 a 7 per selezionare le suonerie per altri tipi di chiamata.

9 Premere **OK** [ok].

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Lo smartphone consente di aggiungere, ascoltare in anteprima, eliminare e inviare suoni. È inoltre possibile impostare i suoni per le notifiche dei messaggi e i promemoria del calendario. vedere Selezione di suoni e notifiche.

Regolazione del volume della chiamata e della suoneria

* Volume

Volume chiamata: durante una chiamata, premere il pulsante **Volume** (sul lato dello

smartphone) per regolare il volume della chiamata.

Volume suoneria: quando non si è impegnati in una chiamata, né si sta ascoltando musica o guardando un video, premere **Volume** per regolare il volume della suoneria.

SUGGERIMENTO Per disattivare completamente il volume della chiamata o della suoneria, tenere premuto **Volume** fino a raggiungere il volume minimo. Rilasciare il pulsante, attendere due secondi, quindi premere nuovamente **Volume**.

Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante

1. Nella schermata Oggi, premere **Contatti** (softkey sinistro).
2. Evidenziare il nome del contatto.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.
4. Selezionare **Suoneria**.
5. Selezionare un tono per questa voce di contatto.
6. Premere **OK** (ok).

Abilitazione TTY

È possibile abilitare lo smartphone per l'uso con un dispositivo TTY/TDD. Un dispositivo TTY (detto anche TDD o telefono testuale) è un dispositivo per telecomunicazioni che consente alle persone non udenti, con capacità uditive ridotte o con difficoltà di parola o di linguaggio, di comunicare telefonicamente.

Lo smartphone è compatibile con alcuni dispositivi TTY. È possibile connettere un apparecchio, un auricolare, un kit auto vivavoce TTY/TDD allo smartphone tramite il jack dell'auricolare in modalità TTY/TDD. Per informazioni sulla connettività, contattare il produttore della periferica TTY. Accertarsi che la periferica TTY supporti la trasmissione digitale wireless.

NOTA Non tutti i provider di servizi wireless supportano la funzione TTY sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che lo smartphone sia connesso a un dispositivo TTY/TDD tramite il jack dell'auricolare. Quando si attiva la funzione TTY, tutte le modalità audio vengono

disattivate sullo smartphone, inclusa la normale modalità di ascolto con lo smartphone vicino all'orecchio.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **TTY** .
3 Selezionare la casella **Abilita supporto TTY**.
4 Se viene visualizzato un avviso, premere **OK** .
5 Premere **OK** .

Impostazione del telefono per la risposta automatica alle chiamate

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .
3 Selezionare la scheda **Altro**.

SUGGERIMENTO Nella schermata Impostazioni telefono, premere **Giù** sul navigatore a 5 direzioni per spostare l'elemento evidenziato nell'area della scheda, quindi premere **Destra** fino a visualizzare la scheda Altro.

4 Selezionare la casella **Rispondere alle chiamate in arrivo senza premere Parla dopo X squilli**, quindi scegliere il numero di squilli.

5 Premere **OK** .

Aggiunta dei numeri dei contatti dei nuovi chiamanti

Per impostazione predefinita, viene richiesto di aggiungere i numeri dei contatti che non sono presenti nell'elenco Contatti. Questa funzione può essere attivata o disattivata.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .
3 Nella scheda **Avanzate**, selezionare o deselezionare la casella **Aggiungi il nuovo numero di telefono ai Contatti al termine della chiamata**.

4 Premere **OK** .

Impostazione delle opzioni per il rifiuto della chiamata

Per impostazione predefinita, quando si rifiuta una chiamata in entrata, questa viene inoltrata alla segreteria. È possibile modificare questa impostazione in modo che, oltre a inviare la chiamata alla segreteria, il sistema inoltri un SMS predefinito al chiamante. Il testo predefinito del messaggio può essere modificato.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .
3 Selezionare la scheda **Avanzate**.
4 Per attivare l'invio dell'SMS, selezionare la casella **Rifiuta la chiamata con un SMS**.

5 (Facoltativo) Per modificare il contenuto del messaggio, selezionare il testo nella casella e immettere il testo desiderato.
6 Premere **OK** .

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare le chiamate in entrata e in uscita. Non tutti i provider di servizi wireless supportano le funzioni di blocco delle chiamate.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Assicurarsi che il blocco delle chiamate sia supportato dal piano di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi wireless.
- Richiedere la password di blocco delle chiamate al provider di servizi wireless.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .
3 Nella scheda Servizi, evidenziare **Blocco chiamate**, quindi selezionare **Visualizza impostazioni**.
4 Selezionare l'elenco **Blocco chiamate in arrivo**, quindi scegliere una delle opzioni indicate di seguito:

Tutte le chiamate: tutte le chiamate in entrata vengono bloccate.

Durante il roaming: tutte le chiamate in entrata in roaming vengono bloccate.

Disattivato: le chiamate in entrata non vengono bloccate.

5 Selezionare l'elenco **Blocco chiamate in uscita**, quindi scegliere una delle opzioni indicate di seguito:

Tutte le chiamate: tutte le chiamate in uscita vengono bloccate.

Internazionali: tutte le chiamate internazionali in uscita vengono bloccate.

Internazionali eccetto proprio paese: tutte le chiamate internazionali in uscita vengono bloccate, a eccezione di quelle verso il paese di residenza.

Disattivato: le chiamate in uscita non vengono bloccate.

6 Premere **OK** .

7 Immettere la password di blocco delle chiamate e premere **OK** .

Impostazione dell'ID chiamante

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .

3 Nella scheda Servizi, evidenziare **ID chiamante** , quindi selezionare **Visualizza impostazioni**.

4 Selezionare l'opzione appropriata per mostrare l'ID chiamante a **Tutti**, **Nessuno** o **Solo contatti**.

5 Premere **OK** .

Impostazione dell'avviso di chiamata

È possibile impostare la ricezione di un avviso nel caso in cui si riceva una chiamata quando è in corso un'altra conversazione. È possibile scegliere di accettare o meno la chiamata. vedere Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata).

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .

3 Nella scheda Servizi, evidenziare **Chiamata in attesa**, quindi selezionare **Visualizza impostazioni**.

4 Selezionare le opzioni appropriate per la ricezione o la disattivazione dell'avviso.

5 Premere **OK** .

Modifica dei numeri di servizio per segreteria telefonica e SMS

Se il numero da comporre per recuperare i messaggi della segreteria telefonica viene modificato dal provider di servizi wireless, è possibile modificarlo sullo smartphone. È inoltre possibile modificare il numero del centro servizi SMS.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .

3 Nella scheda Servizi, evidenziare **SMS e segreteria telefonica**, quindi selezionare **Visualizza servizi**.

4 Selezionare il campo relativo al numero che si desidera modificare, quindi immettere il nuovo numero.

5 Premere **OK** .

Abilitazione della composizione di numeri fissi

La composizione dei numeri ammessi consente di limitare i messaggi e le chiamate in uscita a una serie di numeri di telefono consentiti. Una volta attivato il servizio, è possibile inviare messaggi ed

effettuare chiamate solo verso i numeri di telefoni compresi nell'elenco.

L'elenco è protetto da un codice PIN2. Se viene immesso più volte un PIN2 errato e si supera il numero massimo di tentativi consentiti dal provider di servizi wireless, la carta SIM si blocca. Per sbloccare la carta SIM, è necessario utilizzare il codice PUK2. Per ulteriori informazioni e per conoscere il codice PIN2, contattare il provider di servizi wireless.

OPERAZIONI PRELIMINARI Richiedere il codice PIN2 al provider di servizi wireless. Se è stato inserito un PIN2 errato e la SIM è bloccata, richiedere il PUK2 al provider di servizi wireless.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**.
3 Selezionare la scheda **Altro**.
4 Accanto a **Numeri ammessi**, selezionare **Impostazioni**.
5 Selezionare la casella **Abilita numeri ammessi**.

6 Immettere il codice PIN2, quindi premere **OK** (softkey sinistro). Se la carta SIM è bloccata, immettere il PUK2 e premere **OK** (softkey sinistro).
7 Premere **Menu** (softkey destro) per aggiungere, eliminare o modificare i numeri di telefono nell'elenco.
8 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Se il codice PIN viene modificato dal provider di servizi wireless, è necessario modificarlo anche sullo smartphone. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**. Selezionare la scheda **PIN2**, quindi scegliere **Cambia PIN2**.

Selezione manuale della banda wireless

IMPORTANTE Le impostazioni della banda wireless sono preimpostate per garantire prestazioni ottimali. Modificare queste impostazioni solo se espressamente richiesto dal provider di servizi wireless.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**.
3. Selezionare la scheda **Banda**.
4. Selezionare l'elenco **Selezionare il tipo di rete**, quindi scegliere una delle opzioni indicate di seguito:

   Auto: la rete viene selezionata automaticamente.

   GSM: viene effettuata la connessione solo a reti GSM.

   UMTS: viene effettuata la connessione solo a reti UMTS (3G o HSDPA).
5. Selezionare l'elenco **Selezionare la banda GSM/UMTS**, quindi scegliere **Auto** o una delle bande elencate. Le opzioni relative alla banda variano in base al provider di servizi wireless.
6. Premere **OK**.

Selezione manuale delle impostazioni di rete

IMPORTANTE Le impostazioni di rete sono preimpostate per garantire prestazioni ottimali. Modificare queste impostazioni solo se espressamente richiesto dal provider di servizi wireless. Le opzioni relative alle impostazioni di rete variano in base al provider di servizi wireless.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**.
3. Selezionare la scheda **Rete**.

4 Per attivare una rete diversa, selezionare **Trova rete**, quindi scegliere una rete disponibile.

5 Scegliere un'opzione nell'elenco **Selezione della rete**:

Auto: la connessione alla rete viene effettuata automaticamente.

Manuale: la connessione alla rete viene effettuata manualmente. Se la selezione della rete è manuale, scegliere una rete dall'elenco delle reti disponibili.

6 Per attivare una rete preferita, selezionare **Imposta reti** e la casella di controllo accanto alle reti desiderate, quindi scegliere l'ordine di preferenza.

7 Premere **OK** .

Selezione delle opzioni del canale di trasmissione

Le impostazioni del canale di trasmissione consentono di impostare le opzioni relative ai messaggi di sistema inviati dal provider di servizi wireless.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .

3 Selezionare la scheda **Altro**.

4 In Canali di trasmissione, selezionare la casella **Abilita**, quindi scegliere **Impostazioni**.

5 Selezionare la casella **Ricevi elenco dei canali**.

6 Selezionare l'elenco **Lingua**, quindi scegliere la lingua nella quale si desidera ricevere i messaggi canale.

7 Selezionare l'elenco **Seleziona elementi da ricevere**, quindi scegliere il tipo di messaggi che si desidera ricevere. Per creare un nuovo elemento, selezionare **Nuovo**, immettere il nome dell'elemento e il numero del canale, quindi premere **OK** ok.

8 Premere **OK** ok.

CAPITOLO 5

Sincronizzazione delle informazioni

La sincronizzazione è un processo tramite il quale le informazioni immesse o aggiornate in un sistema (lo smartphone Treo™ Pro by Palm, il computer o il server aziendale) vengono aggiornate automaticamente su un altro sistema. Ciò significa che non è necessario immettere i dati due volte. Alcuni processi di sincronizzazione possono essere eseguiti sulla base di una pianificazione automatica, pertanto non è necessario effettuarli manualmente.

La regolare sincronizzazione delle informazioni tra lo smartphone e il computer è il modo più efficace per trasferire, aggiornare ed eseguire il backup di grandi quantità di dati.

Vantaggi

- Immissione e aggiornamento rapido delle informazioni sul computer e sullo smartphone
- Protezione delle informazioni
- Invio allo smartphone di fotografie e video dal computer desktop

Contenuto del capitolo

Panoramica della sincronizzazione

In questo capitolo viene illustrato l'uso del software di sincronizzazione desktop e di altri metodi di sincronizzazione delle informazioni tra lo smartphone e il computer.

Quando si esegue la sincronizzazione, le informazioni immesse nello smartphone, nel computer o nel server aziendale vengono aggiornate automaticamente nell'altro dispositivo, senza doverle immettere due volte. Ciò è possibile se si esegue la sincronizzazione mediante il software di sincronizzazione desktop (vedere Configurazione del computer per la sincronizzazione) o in modalità wireless mediante il server di Exchange aziendale utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless).

Metodi di sincronizzazione

I metodi di sincronizzazione disponibili sono diversi. È possibile installare il software di sincronizzazione desktop sul computer per eseguire la sincronizzazione in diverse modalità oppure effettuare l'operazione in modalità wireless mediante un server di Exchange. È inoltre possibile sfruttare al massimo le opzioni di sincronizzazione utilizzando un server di Exchange e il software di sincronizzazione desktop.

Sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop

L'applicazione di sincronizzazione dello smartphone è denominata ActiveSync. Il nome del software di sincronizzazione desktop del computer varia a seconda del sistema operativo utilizzato.

Windows XP: il software di sincronizzazione desktop è denominato ActiveSync®.

Windows Vista: il software di sincronizzazione desktop è denominato Windows Mobile Device Center.

È possibile installare il software collegando lo smartphone al computer. È necessario installare questo software anche se è già installata una versione precedente del software di sincronizzazione desktop. Per le istruzioni, vedere "Installazione del software di sincronizzazione desktop".

Dopo aver installato il software di sincronizzazione desktop, è possibile eseguire la sincronizzazione collegando lo smartphone al computer mediante:

Cavo USB: vedere Sincronizzazione tramite cavo USB.

Tecnologia wireless Bluetooth® : vedere Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth.

Infrarossi (IR): vedere Sincronizzazione tramite una connessione a infrarossi.

Sincronizzazione con il server in modalità wireless

È possibile impostare lo smartphone per eseguire la sincronizzazione di messaggi e-mail e altre informazioni in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless). Se si sceglie questo metodo, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente dopo l'installazione.

NOTA Se si esegue la sincronizzazione in modalità wireless, l'installazione del software di sincronizzazione desktop non è necessaria ma è consigliata. Il software di sincronizzazione desktop consente di sincronizzare file di immagini, video e musicali e altri tipi di dati direttamente con il computer.

Tipi di informazioni sincronizzabili

Se sul computer è installato Microsoft Office Outlook® 2003 o versione successiva, è possibile eseguire la sincronizzazione delle informazioni in queste applicazioni:

Contatti

Calendario

Posta elettronica

Attività

Per impostazione predefinita, le informazioni vengono sincronizzate con Outlook sia se si utilizza il software di sincronizzazione desktop sia se si esegue la sincronizzazione in modalità wireless con Microsoft Exchange ActiveSync.

SUGGERIMENTO Se Outlook non è installato sul computer, è possibile scaricare una versione di prova di Outlook 2007. Sullo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, scegliere **Impostaz. PC**, quindi selezionare **Imposta PC**. Connettere lo smartphone al computer mediante il cavo USB. Nella schermata visualizzata sul computer, selezionare il collegamento per scaricare una versione di prova di Outlook 2007.

Se si esegue la sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop, per impostazione predefinita vengono sincronizzate anche le informazioni dell'applicazione Preferiti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La sincronizzazione dei Preferiti consente di trasferire facilmente nel browser Web dello smartphone i siti preferiti memorizzati nel browser Web del computer. È sufficiente aggiungerli alla cartella Preferiti del portatile visualizzata nel browser del computer. Al termine della sincronizzazione, tali siti saranno presenti anche sullo smartphone. Anche le copie di backup dei siti preferiti aggiunti al browser dello smartphone vengono memorizzate nella cartella Preferiti del portatile.

È possibile rimuovere o aggiungere le applicazioni nell'elenco delle applicazioni di sincronizzazione. Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni per la sincronizzazione di file Word, Excel, PowerPoint e PDF, di file di immagini, video e musicali e di altri tipi di file (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare). Per eseguire la sincronizzazione di file musicali o di altro tipo visualizzati nel catalogo multimediale di Windows Media Player sullo smartphone (vedere Windows Media Player Mobile), è necessario installare Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer.

SUGGERIMENTO Se Windows Media Player non è già installato sul computer, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito Web microsoft.com.

Se si desidera eseguire la sincronizzazione con un PIM (Personal Information Manager) diverso da Microsoft Office Outlook, è necessario installare una soluzione di terze parti. Per sapere se il software per lo smartphone è disponibile, contattare il fornitore del PIM.

Nella tabella riportata di seguito sono indicati i dati che è possibile sincronizzare e i metodi da utilizzare.

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
Contatti, calendario e attività di Outlook	Software di sincronizzazione desktop (sincronizzazione con il computer) *o* Exchange ActiveSync (sincronizzazione diretta con il server)	Configurazione del computer per la sincronizzazione *oppure* Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless
Posta elettronica di Outlook	Software di sincronizzazione desktop *o* Exchange ActiveSync	Configurazione del computer per la sincronizzazione *oppure* Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
File Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF	Software di sincronizzazione desktop	Configurazione del computer per la sincronizzazione Sincronizzazione di file Microsoft Office Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare
File di immagini, video e musicali contenuti nel catalogo multimediale di Windows Media Player Mobile	Software di sincronizzazione desktop *e* Windows Media Player	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare Sincronizzazione dei file del catalogo multimediale di Windows Media Player
File di immagini, video e musicali non inclusi nel catalogo multimediale di Windows Media Player Mobile	Software di sincronizzazione desktop	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare Sincronizzazione dei file del catalogo multimediale di Windows Media Player (Windows Vista)

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
Memo Outlook	Software di sincronizzazione desktop	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare
File da trasferire su una scheda di espansione	Software di sincronizzazione desktop	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare

Configurazione del computer per la sincronizzazione

Prima di eseguire la sincronizzazione con il computer, è necessario installare la versione corrente del software di sincronizzazione desktop.

Requisiti di sistema

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di sistema:

- Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista (possono essere supportate anche versioni successive)
- 32 MB di memoria disponibile (RAM)
- 170 MB di spazio libero su disco
- Porta USB disponibile
- Cavo USB (fornito con lo smartphone)
- Adobe Flash Player (necessario per eseguire il programma di installazione)

SUGGERIMENTO Se sul computer non è installato Adobe Flash Player, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito Web adobe.com.

Installazione del software di sincronizzazione desktop

NOTA Per ulteriori informazioni sul trasferimento di dati quali immagini, musica e file, da un dispositivo Windows Mobile® di una versione precedente o da un dispositivo Palm OS® ACCESS, allo smartphone, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

Per installare il software di sincronizzazione desktop, è necessario utilizzare il cavo USB fornito con lo smartphone. La connessione tra lo smartphone e il computer può avvenire in modalità di installazione e di sincronizzazione. La prima volta che si collega lo smartphone al computer, la connessione viene impostata automaticamente in modalità di installazione per consentire di completare l'installazione.

In questa modalità, è possibile eseguire le operazioni indicate di seguito:

- Installare il software di sincronizzazione desktop
- Scaricare una versione di prova di Outlook 2007
- Scaricare una copia della presente *Guida dell'utente* sul computer.
- Visitare il supporto Palm in linea

OPERAZIONI PRELIMINARI Se si esegue l'installazione del software su un computer che si trova nella sede di lavoro, assicurarsi che la società consenta l'installazione di nuovo software. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

1. Uscire dalle applicazioni in esecuzione nel computer, incluse quelle eseguite in background. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
2. Inserire il cavo USB in una porta USB disponibile sul computer o in un hub USB alimentato collegato al computer.

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, inserire il cavo USB direttamente in una porta USB del computer. Se il computer dispone di porte USB sia nella parte anteriore che posteriore, suggeriamo di usare quelle posteriori. Se si utilizza un hub USB, assicurarsi che sia alimentato.

3 Collegare il cavo USB allo smartphone inserendolo nel connettore micro USB alla base dello smartphone.

Quando si connette lo smartphone al computer in modalità di installazione, un'applicazione verifica se il computer dispone della versione corrente del software di sincronizzazione desktop.

In caso affermativo, viene attivata la modalità di sincronizzazione ed è possibile eseguire immediatamente la sincronizzazione È possibile eseguire la sincronizzazione facendo clic su **Sincronizzazione di PC e Treo**, o ricollegando lo smartphone e il computer per eseguire la sincronizzazione in un secondo momento (vedere Sincronizzazione tramite cavo USB).

Se non è installata la versione corrente del software di sincronizzazione, andare al passaggio successivo.

4 Selezionare **Installa il software di sincronizzazione sul computer** e seguire le istruzioni di installazione visualizzate sul computer e sullo smartphone. Se richiesto da un computer Windows Vista, fare clic su **Continua**.

SUGGERIMENTO Lo smartphone viene caricato quando è collegato al computer mediante il cavo USB. Se non si intende eseguire la sincronizzazione attraverso questo collegamento e si desidera solo caricare lo smartphone, è necessario disattivare la modalità di installazione. Quando viene visualizzata la schermata Installazione, sullo smartphone, premere **Annulla** (softkey destro), quindi premere **Esci** (softkey destro).

5 Al termine dell'installazione, viene attivata la modalità di sincronizzazione ed è possibile eseguire immediatamente la sincronizzazione. È possibile eseguire la sincronizzazione facendo clic su **Sincronizzazione di PC e Treo**, o ricollegando lo smartphone e il computer per eseguire la sincronizzazione in un secondo momento (vedere Sincronizzazione tramite cavo USB).

L'installazione del software desktop crea una cartella per lo smartphone sul computer. Quando lo smartphone è collegato al computer, aprendo Risorse del computer o Esplora risorse (Windows XP) o Computer (Windows Vista), viene visualizzata un'icona che raffigura lo smartphone. Facendo doppio clic su questa icona vengono visualizzate le cartelle che contengono gli elementi sincronizzati, ad esempio file musicali, immagini e video.

Passaggio dalla modalità di installazione alla modalità di sincronizzazione

La prima volta che si connette lo smartphone al computer, la connessione passa dalla modalità di installazione alla modalità di sincronizzazione. In modalità di sincronizzazione, è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer ogni volta che i due dispositivi vengono collegati mediante il cavo USB, purché sul computer sia installata la versione aggiornata del software di sincronizzazione desktop.

La modalità di sincronizzazione resta attiva finché non si attiva manualmente la modalità di installazione. Ad esempio, se è attiva la modalità di sincronizzazione e si desidera scaricare la versione di prova di Outlook 2007, è necessario attivare la modalità di installazione. Al termine dell'operazione, viene automaticamente riattivata la modalità di sincronizzazione senza alcun intervento da parte dell'utente.

IMPORTANTE Anche se è attiva la modalità di sincronizzazione, l'operazione può essere eseguita solo se sul computer è installato il software di sincronizzazione desktop. Se il software non è stato installato durante l'impostazione iniziale e si desidera eseguire la sincronizzazione, attivare la modalità di installazione per installare il software.

1 Sullo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Impostaz. PC**.
3 Selezionare **Imposta PC**.
4 Premere **OK**.
5 Connettere lo smartphone al computer per eseguire l'installazione.

Uso del software di sincronizzazione desktop

Dopo l'installazione del software di sincronizzazione desktop, per impostazione predefinita la sincronizzazione viene eseguita ogni volta che si connette lo smartphone al computer, come descritto in Sincronizzazione tramite cavo USB.

È inoltre possibile aprire la finestra del software di sincronizzazione desktop sul computer per effettuare le seguenti operazioni:

- Installare le applicazioni dal computer allo smartphone (vedere Installazione di applicazioni dal computer) o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento dello smartphone (vedere Installazione delle applicazioni su una scheda di espansione).
- Modificare l'elenco delle applicazioni da sincronizzare.
- Nel software desktop ActiveSync su un computer Windows XP, immettere le impostazioni per la sincronizzazione in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile modificare le applicazioni di sincronizzazione (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare) e immettere le impostazioni per eseguire la sincronizzazione in modalità wireless (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless) nell'applicazione ActiveSync installata sullo smartphone. Le modifiche immesse sullo smartphone o sul computer vengono trasferite all'altro dispositivo alla successiva sincronizzazione.

Per aprire il software di sincronizzazione desktop, effettuare una delle seguenti operazioni:

Windows XP: per aprire la finestra del software desktop ActiveSync, fare doppio clic sull'icona **ActiveSync** sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer.

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic su **Start** > **Programmi** > **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

SUGGERIMENTO È possibile impostare l'apertura automatica di ActiveSync quando il computer e lo smartphone vengono collegati. Nella finestra ActiveSync, scegliere **File** > **Impostazioni di connessione**, quindi selezionare la casella **Apri ActiveSync dopo connessione dispositivo**.

Windows Vista: per aprire Windows Mobile Device Center, fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**.

Sincronizzazione tramite cavo USB

Dopo l'installazione del software di sincronizzazione desktop (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop), ogni volta che si connette lo smartphone al computer, il software di sincronizzazione desktop si attiva automaticamente e verifica se è necessario sincronizzare le modifiche effettuate sul computer o sullo smartphone.

Sincronizzazione

NOTA Se si esegue la sincronizzazione di diversi dispositivi con lo stesso computer, ogni dispositivo deve disporre di un nome univoco. Per creare un nome personalizzato per lo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Informazioni su**. Selezionare la scheda **ID dispositivo**, quindi immettere un nome e una descrizione.

1. Inserire il cavo USB in una porta USB disponibile o collegarlo a un hub USB alimentato del computer.
2. Collegare il cavo USB allo smartphone inserendolo nel connettore micro USB alla base dello smartphone.

3 Verificare che il processo di sincronizzazione sia in corso:

Windows XP: cercare l'icona animata **ActiveSync** nella parte superiore dello schermo dello smartphone e l'icona **ActiveSync** nella barra delle applicazioni sul computer.

Windows Vista: cercare l'icona di **connessione** animata sulla parte superiore dello schermo dello smartphone.

- Se l'icona ActiveSync non è presente, assicurarsi che il software di sincronizzazione desktop fornito con lo smartphone sia in esecuzione sul computer.
- Se si verificano problemi durante la sincronizzazione, vedere Sincronizzazione per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

SUGGERIMENTO Lo smartphone include Sprite Backup, un'applicazione di backup e ripristino che consente di eseguire il backup dei dati non sincronizzati con Outlook. Questa applicazione consente di conservare i dati e le impostazioni in caso di smarrimento o furto dello smartphone e di proteggere i dati durante una reimpostazione completa. Per accedere all'applicazione, premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi scegliere **Sprite Backup**.

Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless

Se la società utilizza Microsoft Outlook come soluzione per la posta elettronica e se viene inoltre utilizzato Microsoft Exchange Server 2003 o 2007 come server di posta interno, è possibile eseguire la sincronizzazione in modalità wireless della posta e di altre informazioni di Outlook nello smartphone e delle stesse informazioni sul server di Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync.

Se si utilizza Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 aggiornato al Service Pack 2, è possibile utilizzare le funzioni aggiuntive della tecnologia Microsoft Direct Push. Tale tecnologia è un metodo di invio wireless bidirezionale che consente di mantenere aggiornate le informazioni di Outlook e ottimizza le comunicazioni tra il server e lo smartphone. Include funzioni quali l'Elenco indirizzi globale, la tecnologia OTA (Tasks Over The Air) e l'aggiornamento push basato su IP di Calendario e Messaggi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Poiché la copia di Outlook sul desktop viene sincronizzata anche con il server, tutti gli elementi dello smartphone sincronizzati in modalità wireless con il server vengono mostrati in Outlook sul computer. Inoltre, le immissioni o le modifiche effettuate in Outlook sul computer vengono sincronizzate con il server e mostrate sullo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per effettuare la sincronizzazione in modalità wireless, è necessario impostare un account per il server di Exchange. Contattare l'amministratore del sistema per ottenere le seguenti informazioni, quindi eseguire le operazioni descritte in questa sezione per impostare l'account.

- Indirizzo del server di posta elettronica e nome del dominio.
- Nome utente e password per l'accesso al server di posta aziendale.
- Per la connessione protetta, verificare se il server utilizza una connessione crittografata (SSL)

- Misure di sicurezza: è opportuno memorizzare la password delle e-mail aziendali nello smartphone?

SUGGERIMENTO Se è stato installato il software desktop ActiveSync su un computer con Windows XP, è probabile che lo smartphone sia già impostato per la sincronizzazione in modalità wireless con il server. Per verificare, premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi scegliere **ActiveSync**. Premere **Menu** (softkey destro). Se viene visualizzato Configura Server invece di Aggiungi origine server, la sincronizzazione è già impostata ed è possibile ignorare la procedura.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Aggiungi origine server**.
4. Immettere l'indirizzo utilizzato per accedere alle e-mail dal server di Exchange aziendale. Selezionare la casella per impostare da Internet le impostazioni del server di Exchange.
5. Premere **Avanti** (softkey destro).
6. Immettere il nome utente e la password da utilizzare per accedere al server di posta aziendale, quindi immettere il dominio del server Exchange.

NOTA Prestare attenzione al momento dell'immissione della password, poiché non viene visualizzata. Assicurarsi che non siano attivati il blocco maiuscole e opzioni a meno che non siano necessari. Per ulteriori informazioni sulla modalità di immissione dei caratteri, vedere Immissione di lettere maiuscole e minuscole e Immissione di numeri, punteggiatura e simboli.

SUGGERIMENTO Le impostazioni del server Exchange eseguono la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Assicurarsi di immettere correttamente i caratteri maiuscoli e minuscoli.

7 Selezionare la casella **Salva password**.

SUGGERIMENTO Se l'amministratore del sistema ritiene che non sia opportuno memorizzare la password della posta aziendale sullo smartphone, non selezionare la casella **Salva password** ed eseguire la sincronizzazione manualmente (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

8 Premere **Avanti** (softkey destro).

9 Se richiesto, immettere l'indirizzo del server. Se il server utilizza una connessione con crittografia, selezionare la casella **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.

ActiveSync 11.51
Modifica impostazioni server
Indirizzo server:
@
Nota: equivale all'indirizzo del server Outlook Web Access
Il server richiede una connessione (SSL) crittografata
Indietro Avanti

10 Premere **Avanti** (softkey destro), quindi selezionare le caselle relative ai tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server di Exchange.

ActiveSync 11.51
Modifica impostazioni server
Scegliere i dati da sincronizzare:
Contatti
Calendario
Posta elettronica
Attività
Fine Menu

11 (Facoltativo) Evidenziare un elemento e selezionare **Impostazioni** per modificare le impostazioni di sincronizzazione per tale tipo

di informazioni. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

SUGGERIMENTO Per scaricare automaticamente una parte maggiore del messaggio e-mail in arrivo rispetto all'impostazione predefinita, selezionare **Posta elettronica** al passaggio 11, quindi scegliere un numero maggiore nell'elenco **Limite dimensioni download**. Se non si esegue questa operazione, è possibile scaricare manualmente la parte restante del messaggio in qualsiasi momento.

SUGGERIMENTO Per impostare le regole per la risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Avanzate**.

12 Premere **Fine** (softkey sinistro). La sincronizzazione con il server Exchange inizia automaticamente. Lo stato di avanzamento della sincronizzazione viene mostrato sullo schermo da un'apposita barra di stato.

È possibile pianificare l'esecuzione della sincronizzazione ogni volta che le informazioni vengono aggiornate sullo smartphone o sul server o a intervalli regolari (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata), nonché impostare la sincronizzazione manuale (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

Impostazione della sincronizzazione pianificata

È possibile pianificare la sincronizzazione nelle situazioni indicate di seguito:

Se si utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o Microsoft Exchange Server 2003 con Service Pack 2: per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless viene eseguita ogni volta che si aggiornano le informazioni sullo smartphone o sul server utilizzando la tecnologia Direct Push di Microsoft. Per prolungare la durata della batteria, è possibile impostare la sincronizzazione in modo che venga eseguita solo in momenti specificati.

Se si utilizza Microsoft Exchange Server 2003 non aggiornato al Service Pack 2: per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless non viene eseguita automaticamente. Pianificare la sincronizzazione in modo che venga eseguita periodicamente o in

seguito all'aggiornamento delle informazioni sullo smartphone o sul server.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Pianifica**.

4 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Ore di punta: consente di impostare la frequenza per i periodi ad alto traffico, ad esempio quando si è in ufficio o quando il volume delle e-mail è elevato.

   Altre fasce orarie: consente di impostare la frequenza per i periodi a basso traffico, ad esempio la fascia notturna.

   Usa impostazioni precedenti in roaming: consente di impostare la frequenza quando si è in roaming all'esterno della rete del provider di servizi wireless. Per garantire che la sincronizzazione in modalità wireless funzioni correttamente, questa casella deve essere selezionata.

   Invia/ricevi quando si sceglie Invia: consente di impostare l'invio degli elementi appena si seleziona Invia nell'applicazione Messaggi o se devono essere mantenuti fino alla sincronizzazione successiva.

5 Premere **OK**.

Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless

Per stabilire il momento esatto dell'esecuzione della sincronizzazione in modalità wireless oppure se non è opportuno memorizzare la password della posta aziendale sullo smartphone, è possibile avviare la sincronizzazione manualmente.

1 Per impostare la sincronizzazione manuale, attenersi alla procedura precedente, Impostazione della sincronizzazione pianificata. Negli elenchi Ore di punta e Altre fasce orarie, selezionare **Manualmente**.
2 Per avviare la sincronizzazione manualmente, premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
3 Selezionare **ActiveSync** .
4 Premere **Sincr.** (softkey sinistro).

Altri metodi di sincronizzazione

Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth

È possibile effettuare la sincronizzazione tra il computer e lo smartphone utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il computer disponga della tecnologia wireless Bluetooth. Per scaricare il software richiesto, potrebbe essere necessario consultare il sito Web del produttore del computer. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il computer.

1 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Windows XP: sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **ActiveSync** sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi selezionare **Impostazioni di connessione**.

Windows Vista: fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**. Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**, quindi scegliere **Impostazioni di connessione**.

2 Selezionare la casella **Consentire connessione a uno dei seguenti**, quindi scegliere **Bluetooth**.
3 Sullo smartphone, premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
4 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth** .
5 Nella scheda **Modalità**, selezionare la casella **Attiva Bluetooth**.

6 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

7 Selezionare **ActiveSync** .

8 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Connetti tramite Bluetooth**.

9 La prima volta che si effettua una connessione Bluetooth sul computer, seguire le istruzioni su schermo per impostare una relazione Bluetooth con il computer. Per ulteriori informazioni sulle relazioni, vedere Collegamento a dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®.

10 Selezionare **Sincr.**.

11 Al termine della sincronizzazione, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Disconnetti Bluetooth**.

Sincronizzazione tramite una connessione a infrarossi

Se il computer è dotato di una porta IR (a infrarossi), è possibile eseguire la sincronizzazione in modalità wireless utilizzando la porta IR dello smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Assicurarsi che il computer disponga della porta IR.
- Attivare la funzione per la ricezione dei dati via IR sullo smartphone (vedere Attivazione dell'opzione di ricezione delle informazioni trasmesse).

1 Impostare il computer in modo che possa ricevere trasmissioni a raggi infrarossi. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida ActiveSync sul computer.

2 Orientare la porta IR dello smartphone verso la porta IR del computer.

3 Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Programmi**.

4 Selezionare **ActiveSync** .

5 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Connetti tramite IR**.

6 Selezionare **Sincr.**.

Sincronizzazione con più computer

È possibile impostare lo smartphone per eseguire la sincronizzazione con due computer e con Exchange Server 2003 o 2007. Quando si effettua la sincronizzazione con più computer, gli elementi che

vengono sincronizzati vengono visualizzati su tutti i computer.

Ad esempio, se si imposta lo smartphone per la sincronizzazione dei contatti e del calendario con due computer, C1 e C2, il risultato è il seguente:

- I contatti e gli appuntamenti del calendario presenti sul computer C1 vengono copiati sul computer C2.
- I contatti e gli appuntamenti del calendario di C2 sono anche su C1.
- I contatti e gli appuntamenti del calendario di entrambi i computer vengono copiati sullo smartphone.

NOTA È possibile eseguire la sincronizzazione della posta di Microsoft Office Outlook® con un solo computer.

Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare

Se si desidera sincronizzare le note, le immagini e altri tipi di file, è necessario selezionare le opzioni di sincronizzazione.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

ActiveSync 11.52 ok
Opzioni
Scegliere i dati da sincronizzare:
Microsoft Exchange
Contatti
Calendario
Posta elettronica
Attività
Windows PC
Elimina Impostazioni...

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Spuntare la casella a fianco degli oggetti che si desidera sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella, potrebbe essere necessario deselezionarne un'altra con lo stesso tipo di informazioni all'interno dell'elenco.
- Deselezionare la casella a fianco degli oggetti che non si desidera più sincronizzare.

SUGGERIMENTO Per terminare la relazione tra lo smartphone e un computer e interrompere la sincronizzazione dei dati con il computer, selezionare il nome del computer nella schermata ActiveSync dello smartphone, quindi scegliere **Elimina**.

- Evidenziare un elemento, quindi selezionare **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni relative all'elemento. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

Per informazioni dettagliate sulla sincronizzazione di documenti Word, fogli di calcolo Excel e presentazioni PowerPoint, vedere Sincronizzazione di file Microsoft Office. Per informazioni dettagliate sulla sincronizzazione di file di immagini, video e musicali, vedere Sincronizzazione di immagini, video e musica. Per informazioni sulla modifica delle opzioni di sincronizzazione delle e-mail, vedere Modifica delle impostazioni di download e-mail: account e-mail Outlook.

Arresto della sincronizzazione

Per interrompere manualmente una sincronizzazione in corso, eseguire le operazioni indicate di seguito:

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Interrompi** (softkey sinistro).

CAPITOLO

6

Messaggi e-mail

L'e-mail è diventata ormai un efficiente mezzo per mantenere i propri contatti. Lo smartphone Treo™ Pro by Palm offre ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile, per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre dell'accesso alla rete dati del provider di servizi wireless.

È possibile inviare foto a familiari e amici oppure creare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi o anche ricevere messaggi con allegati da visualizzare e modificare a piacimento.

Vantaggi

- Ricezione di fotografie, file musicali, file Word ed Excel e molto altro
- Possibilità di allegare e inviare quasi ogni tipo di file
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Contenuto del capitolo

Configurazione della posta elettronica

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prima di usare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi al provider di servizi wireless per avere informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di piani tariffari per servizi e-mail e dati.
- Prima di inviare o ricevere messaggi, accertarsi che il telefono sia acceso e si trovi all'interno di un'area di copertura.
- Se si desidera ricevere la posta su Microsoft Office Outlook® utilizzando Microsoft Direct Push, accertarsi che la propria azienda utilizzi Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2.

Immissione delle impostazioni di un account e-mail

È possibile utilizzare l'applicazione Messaggi dello smartphone per accedere ai diversi tipi di e-mail a disposizione: aziendale, ISP e basata su Web (come Gmail e Yahoo! Mail). Per inviare e ricevere messaggi e-mail sullo smartphone, è necessario specificare il tipo di account a cui accedere. Il processo di configurazione è diverso per ogni tipo di account e-mail, pertanto è molto importante selezionare il tipo appropriato per inviare e ricevere e-mail.

Tipo di account e-mail	Tipo di messaggio e-mail a cui è possibile accedere	Modalità di configurazione
POP/IMAP	È possibile ricevere messaggi da un ISP o un account e-mail Internet come AOL oppure da un account e-mail Internet di un'azienda di piccole o grandi dimensioni.	Vedere la sezione Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Messaggi: provider e-mail più comuni o Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Posta in arrivo: altri provider e-mail.

Tipo di account e-mail	Tipo di messaggio e-mail a cui è possibile accedere	Modalità di configurazione
Microsoft Exchange Server	È possibile recuperare le e-mail aziendali tramite Microsoft Exchange Server. Se l'azienda utilizza Microsoft Exchange ActiveSync®, è possibile accedere alla posta elettronica in modalità wireless.	vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless. Potrebbe essere necessario rivolgersi allo staff IT per assicurarsi che Exchange ActiveSync® sia supportato e ottenere le impostazioni di configurazione.
Hotmail	È possibile utilizzare Windows Live per accedere alla posta dal proprio account Hotmail basato sul Web. **NOTA** Windows Live non è supportato da tutti i provider di servizi wireless.	vedere Uso di Windows Live™.
E-mail gratuita basata sul Web	È possibile accedere alla posta elettronica da Yahoo! e altri sistemi gratuiti basati su Web.	Accedere al sito Web per l'e-mail utilizzando il browser Web dello smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Alcuni provider di servizi e-mail basati sul Web, ad esempio Yahoo! e Gmail, consentono di configurare il proprio account di posta elettronica in modo che sia accessibile dall'applicazione Messaggi dello smartphone anziché dal browser Web. Per informazioni, consultare il sito Web del provider.

Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Messaggi: provider e-mail più comuni

Se si dispone di un provider e-mail comunemente utilizzato, ad esempio AOL, EarthLink o Yahoo!, attenersi alla seguente procedura. Se si desidera impostare l'applicazione Messaggi per utilizzare l'account e-mail aziendale o se si utilizza un account e-mail meno diffuso, vedere Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Posta in arrivo: altri provider e-mail.

OPERAZIONI PRELIMINARI Chiedere al provider del servizio e-mail o all'amministratore di sistema il nome utente e la password dell'account, se non sono noti.

1 Premere **Messaggi** ✉.
2 Selezionare **Impostazione posta elettronica**.
3 Immettere l'indirizzo e-mail che si desidera configurare, quindi immettere la relativa password.

Messaggi 7.20
Impostazione posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica:
utengb@aoi.com
Password:
******
Salva password
Annulla Avanti

4 Se si desidera che la password venga immessa automaticamente, selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare la casella.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La selezione della casella **Salva password** semplifica il controllo della posta, poiché non è necessario immettere la password a ogni accesso. Lasciando deselezionata la casella la protezione sarà maggiore poiché non è possibile scaricare i messaggi senza immettere la password.

5 Premere **Avanti** (softkey destro).

6 Se il processo di configurazione rileva le impostazioni dell'account, premere **Avanti** (softkey destro).

Se viene visualizzata una schermata con l'opzione di recupero automatico delle impostazioni e-mail da Internet, vedere Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Posta in arrivo: altri provider e-mail e continuare con il passaggio 5 della procedura.

7 Immettere il proprio nome e, se si desidera, modificare il nome visualizzato associato all'account. Ad esempio, se si tratta dell'account di lavoro, è possibile sostituire il nome visualizzato con "Ufficio" o con il nome dell'azienda.

Messaggi 7.22
Impostazione posta elettronica
Nome:
Utente GB
(Esempio: Kevin Cook)
Nome visualizzato per l'account:
Ufficio
Nome dell'account nel dispositivo.
Precedente Avanti

8 Premere **Avanti** (softkey destro).

9 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Messaggi 7.23
Impostazione posta elettronica
Impostazione completata. Scegliere Fine per scaricare la posta.
Invia/ricevi automatico:
Ogni 2 ore
Verifica tutte le impostazioni di download
Precedente Fine

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di invio e ricezione automatica della posta, da un minimo di cinque minuti a un massimo di una volta al giorno. Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.

SUGGERIMENTO Per sfruttare al massimo la durata della batteria e ridurre il carico di dati, impostare un intervallo di tempo meno ravvicinato per l'invio e la ricezione di messaggi e-mail.

Verifica tutte le impostazioni di download: consente di modificare le impostazioni di download. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica delle impostazioni di download e-mail: altri account e-mail.

10 Premere **Fine** (softkey destro). Se richiesto, selezionare **OK** per scaricare subito i messaggi inviati all'account.

Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Posta in arrivo: altri provider e-mail

È possibile impostare un account nell'applicazione Messaggi per inviare e ricevere messaggi e-mail mediante un account registrato presso un provider di servizi Internet (ISP), a cui si accede con una connessione al server VPN (come un account di lavoro, vedere Connessione a una rete VPN) o qualsiasi altro account IMAP o POP.

OPERAZIONI PRELIMINARI Rivolgersi al provider del servizio e-mail o all'amministratore del sistema per ottenere le seguenti informazioni:

- Tipo di account (POP3 o IMAP)
- Nome del server di posta elettronica per la ricezione di e-mail.
- Nome utente e password.
- Eventuali requisiti di sicurezza speciali.
- Protezione della password: valutare se è il caso di memorizzare la password della posta elettronica aziendale sullo smartphone.
- Nome del server di posta elettronica per l'invio di e-mail.

1 Premere **Messaggi** .

2 Selezionare **Impostazione posta elettronica**.

3 Immettere l'indirizzo e-mail che si desidera configurare, quindi immettere la relativa password.

4. Se si desidera che la password venga immessa automaticamente, selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare la casella.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La selezione della casella **Salva password** semplifica il controllo della posta, poiché non è necessario immettere la password a ogni accesso. Lasciando deselezionata la casella la protezione sarà maggiore poiché non è possibile scaricare i messaggi senza immettere la password.

5. Se viene visualizzata una schermata con un messaggio indicante che il processo di configurazione ha rilevato le impostazioni dell'account, andare alla sezione Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Messaggi: provider e-mail più comuni e continuare con il passaggio 6 della procedura.

   Se viene visualizzata la seguente schermata, selezionare la casella se si desidera tentare il recupero delle informazioni sull'account da Internet.

6. Premere **Avanti** (softkey destro).
7. Se la casella non è stata selezionata nel passaggio 5 o le impostazioni dell'account non vengono configurate, premere **Avanti** (softkey destro).
8. Se richiesto, selezionare uno dei seguenti come provider e-mail:

E-mail su Internet: selezionare questa opzione se si accede alla posta elettronica da qualsiasi tipo di account a eccezione di un account aziendale che utilizza il server di Exchange.

Server di Exchange: selezionare questa opzione se si accede ai messaggi e-mail da un account di posta aziendale tramite un server di Exchange.

Dominio personalizzato: selezionare questa opzione se la parte dell'indirizzo e-mail dopo il simbolo @ non corrisponde a quella del nome del provider. Ad esempio, selezionare questa opzione se l'indirizzo e-mail è "utente@società.com" ma il provider e-mail è "live.com". Se si seleziona questa opzione, premere **Avanti** (softkey destro) e immettere il nome del dominio del proprio provider e-mail.

9 Premere **Avanti** (softkey destro).

10 Immettere il proprio nome e, se si desidera, modificare il nome visualizzato associato all'account. Ad esempio, se si tratta dell'account di lavoro, è possibile sostituire il nome visualizzato con "Ufficio" o con il nome dell'azienda.

11 Premere **Avanti** (softkey destro).

12 Inserire il nome del server di posta in arrivo.

13 Selezionare l'elenco **Tipo account** e, successivamente, **POP3** o **IMAP4**.

14 Premere **Avanti** (softkey destro).

15 Immettere nome utente e password dell'account.

16 Se si desidera che la password venga immessa automaticamente, selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare la casella.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La selezione della casella **Salva password** semplifica il controllo della posta, poiché non è necessario immettere la password a ogni accesso. Lasciando deselezionata la casella la protezione sarà maggiore poiché non è possibile scaricare i messaggi senza immettere la password.

SUGGERIMENTO Se l'amministratore del sistema non ritiene possibile memorizzare la password della posta elettronica aziendale sullo smartphone, non selezionare la casella **Salva password**.

17 Premere **Avanti** (softkey destro).

18 Immettere il nome del server di posta in uscita (SMTP), impostare l'eventuale autenticazione per il server e l'uso del proprio account e della propria password per l'invio dei messaggi e-mail.

19 Selezionare **Impostazioni avanzate server**, impostare i requisiti SSL per la posta in entrata e in uscita, quindi selezionare il tipo di connessione da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail.

20 Premere **OK** (softkey sinistro). Nella schermata del server di posta in uscita, premere **Avanti** (softkey destro).

21 (Facoltativo) Selezionare una delle opzioni seguenti:

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di invio e ricezione automatica della posta, da un minimo di cinque minuti a un massimo di una volta al giorno. Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.

SUGGERIMENTO Per sfruttare al massimo la durata della batteria e ridurre il carico di dati, impostare un intervallo di tempo meno ravvicinato per l'invio e la ricezione di messaggi e-mail.

Verifica tutte le impostazioni di download: selezionare questa opzione per modificare le impostazioni di download; per informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di download e-mail: altri account e-mail.

22 Premere **Fine** (softkey destro). Se richiesto, selezionare **OK** per scaricare subito i messaggi inviati all'account.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nella scheda Account in Opzioni messaggio, viene visualizzato un asterisco accanto all'account utilizzato per ultimo.

Modifica ed eliminazione degli account

NOTA Per eliminare un account e-mail di Outlook, utilizzare l'applicazione ActiveSync piuttosto dell'applicazione Messaggi. Per eliminare un account Hotmail configurato mediante Windows Live, utilizzare l'applicazione Windows Live.

1 Premere **Messaggi** ✉.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per eliminare un account: evidenziare l'account desiderato, tenere premuto **Centro** ◯, quindi selezionare **Elimina**.

Per modificare un account: selezionare l'account, scegliere la funzione che si desidera modificare, quindi scorrere le schermate per modificare le impostazioni desiderate.

Invio e ricezione di messaggi

Selezione dell'account e-mail da utilizzare

Se si configurano più account e-mail sullo smartphone (vedere Configurazione della posta elettronica), è possibile selezionare l'account da utilizzare per visualizzare o inviare i messaggi attenendosi a una delle due procedure riportate di seguito:

- Per impostazione predefinita, quando si apre l'applicazione Messaggi, viene visualizzato un elenco di tutti gli account e-mail. Selezionare l'account desiderato.
- Se si disattiva l'opzione che consente di visualizzare l'elenco di account (vedere Personalizzazione delle impostazioni e-mail), selezionando l'applicazione Posta in arrivo viene visualizzato l'ultimo account utilizzato. Premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per scorrere l'elenco degli account fino a visualizzare il nome dell'account desiderato sulla barra del titolo.

SUGGERIMENTO In aggiunta, premere **Destra** o **Sinistra** per passare a un account differente quando il primo account selezionato non è più necessario.

Creazione e invio di un messaggio e-mail

1 Premere Messaggi ✉.
2 Selezionare l'account che si desidera utilizzare per inviare il messaggio.
3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Nuovo**.
4 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario:

- Immettere le prime lettere del nome o del cognome del destinatario oppure le iniziali del nome e del cognome separate da uno spazio o l'indirizzo e-mail. Se viene trovata una corrispondenza nell'elenco Contatti, selezionare il nome.
- Se il nome del destinatario si trova su una rubrica online, è possibile individuarlo e aggiungerlo. vedere Utilizzo di una rubrica online.
- Se il nome e il numero di cellulare del destinatario non sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere il numero o l'indirizzo e-mail per intero.
- Separare gli indirizzi con un punto e virgola (;). Immettere un punto e virgola premendo **Opzione** + **K**.
- Per immettere un carattere di sottolineatura, premere **Alt** Alt e selezionare il carattere. È il secondo dell'elenco.

SUGGERIMENTO Per visualizzare i campi indirizzo Cc e Ccn, accedere al campo A e premere **Su** sul navigatore a 5 direzioni.

5 Per confermare la validità degli indirizzi immessi, premere **Menu** (softkey destro) quindi selezionare **Controlla nomi**. Se i nomi o gli indirizzi immessi non sono validi, viene visualizzato un avviso.

6 Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.

7 Premere **Giù** per passare all'area di digitazione del messaggio. Immettere il messaggio oppure premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Testo pronto**. Selezionare la frase desiderata. Per aggiungere una nuova frase di Testo pronto, selezionare **Modifica SMS personali** dall'elenco.

8 (Facoltativo) Per allegare un elemento al messaggio, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci**.

Selezionare il tipo di elemento che si desidera allegare, quindi selezionare il file o registrare una nota vocale.

SUGGERIMENTO È possibile inviare un messaggio e-mail con un file allegato direttamente da altre applicazioni sullo smartphone. Vedere Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione.

9 (Facoltativo) Premere **Menu** (softkey destro) ed effettuare una o entrambe le operazioni descritte di seguito:
   - Selezionare **Controllo ortografia**. Quando termina il controllo ortografico, premere **OK** [ok].
   - Selezionare **Opzioni messaggio**. Selezionare l'elenco **Priorità**, scegliere un'impostazione per il messaggio, quindi premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO È possibile utilizzare la schermata Opzioni messaggio per selezionare la lingua del messaggio. Per alcuni tipi di account e-mail, è inoltre possibile impostare un livello di sicurezza e un livello di autorizzazione.

10 Premere **Invia** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Salva in Bozze** se si desidera completare il messaggio in un secondo momento.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria sullo smartphone, deselezionare l'opzione di salvataggio dei messaggi inviati nella cartella Posta inviata. In Posta in arrivo, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare la scheda **Messaggio**, quindi deselezionare la casella **Salva copie messaggi in Posta inviata**.

Ricezione di messaggi e-mail

La modalità di ricezione dei messaggi e-mail dipende dal tipo di account utilizzato e dalla modalità di sincronizzazione.

- Se si esegue la sincronizzazione wireless con il server Exchange mediante Microsoft Exchange ActiveSync, i nuovi messaggi e-mail vengono inviati allo smartphone non appena visualizzati sul server, in base alla pianificazione impostata (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata), oppure quando si avvia manualmente una sincronizzazione (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

SUGGERIMENTO Se si esegue la sincronizzazione dei messaggi e-mail con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007, è possibile sincronizzare i messaggi in sottocartelle create dall'utente. In Posta in arrivo, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Gestione cartelle**. Accanto alle cartelle contenenti sottocartelle è visualizzato il segno +. Selezionare il segno **+** per visualizzare le sottocartelle. Selezionare la casella posta a sinistra delle sottocartelle per eseguirne la sincronizzazione.

SUGGERIMENTO Se si esegue la sincronizzazione dei messaggi e-mail con Microsoft Exchange Server 2007 e si riceve un messaggio contenente un collegamento a un documento in SharePoint o su un file server interno, è possibile visualizzare il documento selezionando il collegamento.

- Se si utilizza il software di sincronizzazione desktop per sincronizzare lo smartphone con il computer, i messaggi in Outlook sul computer vengono trasferiti allo smartphone quando si collega il computer e lo smartphone.
- Per tutti gli altri tipi di account, compresi gli account ISP e quelli accessibili tramite la connessione a un server VPN (solitamente un account aziendale; vedere Connessione a una rete VPN), il recupero dei messaggi dipende dall'opzione selezionata nell'elenco Invia/ricevi automatico durante la configurazione dell'account (vedere Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Messaggi: provider e-mail più comuni o Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Posta in arrivo: altri provider e-mail), come segue:

  Se è stato scelto un intervallo di tempo: lo smartphone verifica automaticamente la presenza di nuovi messaggi e li scarica in base all'intervallo specificato.

  Se è stato scelto Manualmente: effettuare le seguenti operazioni per inviare e ricevere i messaggi:

1. Premere **Messaggi** ☒.
2. Selezionare l'account di cui si desidera inviare e ricevere i messaggi.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia/Ricevi** per sincronizzare lo smartphone con il server di posta elettronica.

SUGGERIMENTO I messaggi non scaricati completamente vengono visualizzati in un elenco con accanto un'icona che raffigura una busta parziale a sinistra dell'oggetto. Per visualizzare il messaggio completo, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Scarica messaggio** oppure aprire il messaggio e selezionare **Recupera resto del messaggio**. Il messaggio viene scaricato per intero al successivo recupero (manuale o automatico) dei messaggi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile visualizzare i messaggi inviati come HTML con la formattazione HTML intatta.

Apertura degli allegati

Accanto ai messaggi non letti con allegati viene riportata l'icona per quelli scaricati in parte e l'icona per quelli scaricati completamente. Per aprire un allegato, effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

Per i messaggi scaricati completamente: aprire il messaggio e selezionare il nome dell'allegato.

Per i messaggi parzialmente scaricati: aprire il messaggio e selezionare **Recupera resto del messaggio**. Una volta scaricato il messaggio, selezionare il nome dell'allegato per aprirlo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile ricevere e aprire allegati in diversi formati, compreso PDF. Gli allegati PDF vengono aperti in Adobe Reader LE sullo smartphone (vedere Adobe® Reader® LE).

SUGGERIMENTO Per memorizzare gli allegati su una scheda di espansione, inserire la scheda nell'apposito alloggiamento dello smartphone, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Scegliere **Memorizzazione**, quindi selezionare la casella **Archivia allegati nella scheda di memoria, se disponibile**.

Se si esegue la sincronizzazione con Outlook sul computer e si desidera scaricare automaticamente gli allegati, procedere come segue:

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.
4. Selezionare **Posta elettronica**, quindi **Impostazioni**.
5. Selezionare la casella **Includi allegati**.

6 (Facoltativo) Per scaricare automaticamente solo gli allegati con dimensioni massime definite, selezionare la casella **Solo se più piccoli di**, quindi immettere le dimensioni massime dell'allegato.

7 Premere **OK** ⓞ.

Per scaricare automaticamente gli allegati da un account di posta elettronica IMAP4 (di norma un account ISP) o un account al quale si accede utilizzando una connessione al server VPN (di norma un account di lavoro, vedere Connessione a una rete VPN), effettuare le seguenti operazioni:

1 Premere **Messaggi** ✉.

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Nella scheda Account, selezionare il nome account IMAP4.

4 Premere **Avanti** (softkey destro) fino a visualizzare Informazioni server, quindi selezionare **Opzioni**.

5 Premere due volte **Avanti**, quindi selezionare **Copia completa dei messaggi**, **Scarica gli allegati con il messaggio completo** o **Messaggio intero**, a seconda dell'opzione visualizzata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le immagini e gli oggetti incorporati non possono essere ricevuti come allegati, a meno che non si disponga di un account di posta elettronica IMAP4 con TNEF disabilitato. Ricordare che TNEF deve essere abilitato per ricevere richieste di incontro.

Uso dei messaggi e-mail

Aggiunta di un contatto da un messaggio e-mail

È possibile aggiungere un nome o un indirizzo e-mail all'elenco Contatti direttamente dai campi A, Cc o Ccn di un messaggio e-mail. È possibile selezionare il nome o l'indirizzo da un messaggio in arrivo o in uscita ed è possibile creare un nuovo contatto oppure aggiungere ulteriori informazioni a un contatto esistente.

1 In un messaggio aperto, evidenziare il nome o l'indirizzo del contatto che si desidera aggiungere.
2 Premere **Centro** ◯.
3 Premere **Salva** (softkey sinistro).
4 Selezionare **<Nuovo contatto>** per creare un nuovo contatto corrispondente al nome o all'indirizzo oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il nome o l'indirizzo.
5 Immettere o modificare le informazioni di contatto.
6 Premere **Salva** (softkey sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si immette o si modifica il numero di telefono di un contatto da un messaggio, è possibile inserire una o più pause della durata di due secondi premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Inserisci pausa**. È inoltre possibile inserire una pausa indefinita che permetta di rispondere alle istruzioni per la composizione premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Inserisci attesa**.

Aggiunta di una rubrica online

Molti server di posta elettronica, inclusi i server che utilizzano Microsoft Exchange Server, sono in grado di verificare i nomi attraverso una rubrica online, denominata anche servizio di elenchi in linea o elenco indirizzi globale (GAL). Una volta creato e abilitato un account di posta elettronica, l'applicazione Messaggi controlla l'elenco dei contatti e il servizio di elenchi in linea per verificare i nomi che vengono inseriti nei campi A, Cc e Ccn.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Rivolgersi all'amministratore del sistema per ottenere il nome del servizio di elenchi in linea e del server e per sapere se è necessaria l'autenticazione per accedere alla rubrica online.
- Se si utilizza Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 aggiornato al Service Pack 2, è necessario effettuare la sincronizzazione con il server di Exchange per consentire all'elenco indirizzi globale di trovare un contatto.

1. Premere **Messaggi** ✉.
2. Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

   Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
3. Selezionare la scheda **Indirizzo**.
4. Selezionare la rubrica nella quale cercare gli indirizzi e-mail, quindi selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere il nome del servizio di elenchi in linea.
6. Immettere il nome del server.
7. Se il server richiede l'autenticazione, selezionare la casella e immettere il nome utente e la password.
8. (Facoltativo) Selezionare la casella **Verifica i nomi sul server** per abilitare il servizio di elenchi in linea.
9. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un servizio di elenchi in linea, evidenziarlo, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Elimina**.

Utilizzo di una rubrica online

È possibile accedere alle informazioni di contatto, come indirizzo e-mail e numero di telefono, dalla rubrica online della società o attraverso l'elenco indirizzi globale (GAL). Per accedere al GAL, utilizzare Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2. Tale funzione è utile solo se si conosce il nome esatto come viene visualizzato nell'elenco in linea.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale per trovare un contatto. In Contatti, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Rubrica azienda**. Quando si invia la convocazione per una riunione, selezionare **Partecipanti**, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Rubrica azienda**.

OPERAZIONI PRELIMINARI Aggiungere una rubrica online allo smartphone (vedere Aggiunta di una rubrica online).

1. Selezionare la casella **A** in un nuovo messaggio.
2. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Aggiungi destinatario**.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Rubrica azienda**.
4. Immettere il nome del contatto così come è visualizzato nell'elenco in linea e premere **Trova** (softkey sinistro). Il nome deve essere scritto correttamente.

SUGGERIMENTO Quando si esegue la sincronizzazione con Outlook sul computer, disabilitare le rubriche online per evitare eventuali errori. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare **Indirizzo**, scegliere ognuna delle rubriche online, quindi deselezionare la casella **Verifica i nomi sul server**. Se si sincronizzano altri account e-mail, accertarsi di aver riattivato questa opzione.

Ricerca di messaggi

È possibile individuare messaggi contenenti una parola o una frase specifica. La funzione Trova consente di eseguire ricerche per nome, indirizzo e-mail e oggetto.

1 Premere **Messaggi** ✉.
2 Selezionare l'account contenente il messaggio che si desidera individuare.
3 Iniziare a digitare la parola o la frase che si desidera trovare e che può essere presente in uno qualsiasi dei campi dell'indirizzo o nel campo dell'oggetto. L'elenco visualizza le modifiche al fine di visualizzare solo i messaggi contenenti i caratteri immessi.
4 Continuare a immettere i caratteri per restringere i risultati visualizzati fino a ottenere il messaggio desiderato.
5 Selezionare il messaggio per aprirlo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la sincronizzazione viene effettuata utilizzando Microsoft Outlook 2007, è inoltre possibile trovare i messaggi salvati sul server di posta.

Risposta a un messaggio

1 Aprire il messaggio al quale si desidera rispondere.
2 Premere **Rispondi** (softkey sinistro).
3 Immettere il testo da aggiungere.
4 (Facoltativo) Selezionare **Modifica messaggio mittente** per modificare il messaggio originale del mittente incluso nella risposta.
5 Premere **Invia** (softkey sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si risponde a un messaggio inviato come HTML, anche la risposta sarà in formato HTML.

SUGGERIMENTO Per rispondere al mittente e a tutti gli altri indirizzi, aprire il messaggio, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rispondi** > **Rispondi a tutti**.

Inoltro di un messaggio

1 Aprire il messaggio da inoltrare.
2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Rispondi** > **Inoltra**.
3 Immettere l'indirizzo al quale inviare il messaggio e il testo desiderato.
4 (Facoltativo) Selezionare **Modifica messaggio mittente** per modificare il messaggio originale del mittente incluso nella risposta.
5 Premere **Invia** (softkey sinistro).

Eliminazione dei messaggi

È possibile eliminare un messaggio che si sta leggendo o eliminare uno o più messaggi dall'elenco messaggi.

Per eliminare il messaggio che si sta leggendo:

- Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**.

Per eliminare messaggi dall'elenco dei messaggi:

1 Evidenziare i messaggi che si desidera eliminare. Per evidenziare più messaggi consecutivi, trascinare lo stilo lungo i messaggi nell'elenco.

2 Premere **Elimina** (softkey sinistro).

3 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Per eliminare tutti i messaggi in una volta:

1 Premere **Menu** (softkey sinistro) e selezionare **Strumenti** > **Cancella "[nome account]".**

2 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

I messaggi eliminati vengono spostati nella cartella Posta eliminata. Per eliminare definitivamente tali messaggi dallo smartphone, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Strumenti** > **Svuota Posta eliminata**.

Ordinamento dei messaggi

È possibile ordinare i messaggi di ogni cartella.

1 Accedere alla cartella Posta in arrivo o a un'altra cartella da ordinare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti > Ordina per**.

3 Selezionare **Tipo messaggio**, **Da** (mittente), **Ricevuto** (data di ricezione) o **Oggetto**.

Uso delle scelte rapide per l'e-mail

È possibile svolgere le più comuni operazioni e-mail tenendo premuti alcuni tasti specifici sulla tastiera. Evidenziare o aprire un messaggio quindi tenere premuto uno dei seguenti tasti:

Tenere premuto...	Per...
H	Visualizzare tutte le scelte rapide per l'e-mail
A	Rispondere al mittente del messaggio e a tutti gli altri indirizzi
R	Rispondere esclusivamente al mittente

Tenere premuto...	Per...
K	Contrassegnare un messaggio come letto o da leggere
F	Contrassegnare un messaggio con un promemoria
M	Spostare un messaggio tra cartelle diverse
O	Inoltrare un messaggio
D	Eliminare un messaggio
L	Scaricare per intero un messaggio scaricato solo in parte
S	Sincronizzare lo smartphone con il server per scaricare e inviare nuovi messaggi

Aggiunta di una firma ai messaggi in uscita

È possibile utilizzare una firma diversa per ciascun account e-mail.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La firma predefinita per tutti gli account è "Inviato dallo smartphone Treo".

1 Premere **Messaggi** ✉.
2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

   Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Nella scheda Account, selezionare **Firme**.

4 Selezionare l'account per il quale creare una firma.

5 Selezionare la casella **Utilizza firma con questo account** per aggiungere la firma ai nuovi messaggi creati con questo account.

6 (Facoltativo) Selezionare la casella **Utilizza in risposta e inoltro** per aggiungere la firma ai messaggi ai quali si risponde o che si inoltrano con questo account.

7 Evidenziare il testo nella casella nella parte inferiore dello schermo, quindi immettere il testo per la firma.

8 Premere **OK** .

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

Quando si personalizzano le impostazioni di un account e-mail, le opzioni scelte si applicano soltanto all'account personalizzato.

1 Premere **Messaggi** .

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Nella scheda Account, evidenziare l'account desiderato e impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Protezione: consente di impostare se si desidera ricevere un avviso prima di aprire un URL o un file non presente sullo smartphone.

Visualizza la selezione account all'apertura di Messaggi: consente di impostare se all'apertura dell'applicazione Messaggi viene visualizzato un elenco di account e-mail per selezionare l'account che si desidera utilizzare. Se la casella non è selezionata, l'applicazione Messaggi si apre visualizzando l'ultimo account utilizzato.

SUGGERIMENTO Se la casella **Visualizza la selezione account all'apertura di Messaggi** non è selezionata, premere più volte **Destra** o **Sinistra** sul navigatore a 5 direzioni dopo aver aperto l'applicazione Messaggi per scorrere l'elenco degli account.

4 Selezionare la scheda **Messaggi** e impostare le seguenti opzioni:

Includi messaggio originale nella risposta: consente di impostare la visualizzazione del corpo di un messaggio ricevuto nella risposta.

Salva copie messaggi in Posta inviata: consente di indicare se i messaggi inviati devono essere memorizzati nella Posta inviata.

Avvisa prima di eliminare messaggi dall'elenco: consente di specificare se viene visualizzato un messaggio di conferma quando si eliminano uno o più messaggi dall'elenco.

Dopo l'eliminazione o lo spostamento: consente di impostare cosa deve essere visualizzato dopo aver eliminato o spostato un messaggio e-mail: la cartella Posta in arrivo o il messaggio successivo.

5 Selezionare la scheda **Indirizzo** e impostare le seguenti opzioni:

Nei Contatti, recupera indirizzi e-mail da: consente di impostare se si desidera cercare gli indirizzi e-mail in Contatti oltre che nei servizi di elenchi in linea.

Controlla i nomi con le rubriche seguenti: consente di impostare in quali servizi di elenchi in linea si desidera cercare gli indirizzi e-mail.

Aggiungi: consente di aggiungere servizi di elenchi in linea all'elenco delle rubriche online.

6 Selezionare la scheda **Memorizzazione** e impostare le seguenti opzioni:

Archivia allegati nella scheda di memoria, se disponibile: consente di impostare se si desidera memorizzare automaticamente gli allegati e-mail nella scheda di espansione (venduta separatamente). Per selezionare questa opzione, è necessario inserire una scheda nell'apposito alloggiamento dello smartphone.

Svuota Posta eliminata: selezionare **Immediatamente** per svuotare la cartella Posta eliminata ogni volta che si elimina un messaggio. Selezionare **Alla connessione/disconnessione** per svuotare la cartella Posta eliminata ogni volta che si apre o si chiude l'applicazione Messaggi. Selezionare **Manualmente** per svuotare manualmente la cartella Posta eliminata.

SUGGERIMENTO Se si sceglie di svuotare manualmente la cartella Posta eliminata, è possibile eliminare i messaggi dalla cartella nel modo in cui si eliminano gli altri messaggi (vedere Eliminazione dei messaggi).

7 Premere **OK** [ok].

Modifica delle impostazioni di download e-mail: account e-mail Outlook

È possibile personalizzare le opzioni di download per un account di posta Outlook sincronizzato con il computer o con un server Exchange.

NOTA Per modificare le opzioni per altri tipi di account e-mail, vedere Modifica delle impostazioni di download e-mail: altri account e-mail.

1 Premere **Messaggi** [✉].
2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

   Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Selezionare l'account di posta elettronica di Outlook.

SUGGERIMENTO Se si seleziona il nome dell'account ma non accade nulla, l'applicazione Messaggi sta eseguendo la sincronizzazione dei messaggi di questo account. Attendere il completamento della sincronizzazione, quindi selezionare di nuovo il nome.

4 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Scarica gli ultimi: consente di recuperare i messaggi e-mail ricevuti nell'arco di tempo specificato per ciascuna sincronizzazione manuale.

Formato messaggio: consente di impostare il formato per l'invio e la ricezione dei messaggi. Se si seleziona HTML, i messaggi inviati come HTML vengono ricevuti senza modifiche alla formattazione. Se si seleziona Testo normale, tutti i messaggi vengono ricevuti come testo normale.

Limite dimensioni download: consente di impostare le dimensioni di un messaggio in arrivo che viene scaricato automaticamente. Per i messaggi che superano tale limite, è necessario scaricare manualmente il resto del messaggio. Se si seleziona un limite più alto, anche i messaggi di dimensioni superiori vengono scaricati, ma il recupero richiederà più tempo. È inoltre possibile scegliere di scaricare solo le intestazioni dei messaggi, indipendentemente dalle dimensioni.

Includi allegati: consente di impostare se scaricare i file allegati a un messaggio.

Solo se inferiori a: consente di impostare le dimensioni massime degli allegati che è possibile scaricare. Se un allegato supera le dimensioni massime, è necessario scaricarlo manualmente (vedere Apertura degli allegati).

5 (Facoltativo) Selezionare **Avanzate**, quindi scegliere una delle opzioni indicate di seguito:

Crittografa tutti i messaggi in uscita: consente di impostare se i messaggi in uscita devono essere crittografati per una maggiore protezione. La crittografia consente di prevenire gli accessi indesiderati che si verificano quando un hacker intercetta e legge i messaggi e-mail.

Firma tutti i messaggi in uscita: consente di impostare se assegnare ai messaggi una firma digitale come ulteriore misura di protezione. Una firma consente di prevenire intromissioni o accessi indesiderati.

Scegli certificato: consente di impostare il certificato da utilizzare come firma digitale.

Indirizzi di posta elettronica: consente di impostare gli indirizzi ai quali applicare le misure.

6 Premere **OK** [ok].

Modifica delle impostazioni di download e-mail: altri account e-mail

È possibile personalizzare le opzioni di download per ciascun account e-mail fornito da un ISP o a cui si accede tramite la connessione a un server VPN (solitamente un account aziendale).

NOTA Per modificare le opzioni per un account e-mail di Microsoft Office Outlook, vedere Modifica delle impostazioni di download e-mail: account e-mail Outlook.

1 Premere **Messaggi** [✉].
2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

   Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Selezionare l'account di posta elettronica desiderato.

SUGGERIMENTO Se si seleziona il nome dell'account ma non accade nulla, l'applicazione Messaggi sta eseguendo la sincronizzazione dei messaggi di questo account. Attendere il completamento della sincronizzazione, quindi selezionare di nuovo il nome.

4 Selezionare **Pianifica invio/ricezione**.

5 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Invia/ricevi automatico: consente di impostare l'intervallo di download automatico dei messaggi e-mail (minimo 5 minuti e massimo una volta al giorno). Se non si desidera scaricare automaticamente i messaggi, selezionare **Manualmente**.

Scarica messaggi: consente di impostare quanti giorni di e-mail verranno recuperati a ciascuna sincronizzazione automatica o manuale.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria, limitare il numero di messaggi di posta elettronica scaricati sullo smartphone selezionando un intervallo di tempo maggiore per il download automatico dei messaggi o un intervallo di tempo inferiore per il numero di giorni indicato per il recupero dei messaggi.

6 Selezionare **Impostazioni avanzate** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia/ricevi quando si sceglie Invia: consente di impostare se è possibile inviare e ricevere manualmente i messaggi oltre a scaricarli automaticamente.

Pianifica invio/ricezione automatico in roaming: consente di impostare se effettuare il download automatico anche in roaming. Questo potrebbe comportare costi di connessione superiori rispetto al download all'interno della rete nazionale.

All'eliminazione dei messaggi: consente di impostare se i messaggi devono essere eliminati dal server di posta quando vengono eliminati dallo smartphone oppure se i messaggi eliminati dallo smartphone devono ugualmente restare memorizzati sul server.

7 Premere due volte **Fine** (softkey sinistro).

8 Selezionare le impostazioni relative alle **dimensioni di download**.

9 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Formato messaggio: consente di impostare il formato per l'invio e la ricezione dei messaggi. Se si seleziona HTML, i messaggi inviati come HTML vengono ricevuti senza modifiche alla formattazione. Se si seleziona Testo normale, tutti i messaggi vengono ricevuti come testo normale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I messaggi ricevuti come testo normale, vengono ricevuti in questo formato anche se viene selezionata l'opzione HTML.

Limite scaricamento messaggio: consente di impostare le dimensioni di un messaggio in arrivo scaricato automaticamente. Per i messaggi che superano tale limite, è necessario scaricare manualmente il resto del messaggio. Se si seleziona un limite più alto, anche i messaggi di dimensioni superiori verranno scaricati, ma il recupero richiederà più tempo. È inoltre possibile scegliere di scaricare solo le intestazioni dei messaggi, indipendentemente dalle dimensioni.

10 Premere **OK** (softkey sinistro).

Selezione delle cartelle da sincronizzare: account e-mail di Outlook

Quando si esegue la sincronizzazione della posta elettronica di Outlook con il cavo di sincronizzazione o in modalità wireless con un server di Exchange, i messaggi delle cartelle indicate di seguito vengono sincronizzati per impostazione predefinita: Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozze, Posta eliminata e Posta inviata. È inoltre possibile impostare la sincronizzazione di altre cartelle e disattivarla per alcune.

1. Premere **Messaggi** ✉.
2. Selezionare l'account di posta elettronica di Outlook.
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Gestione cartelle**.
4. Selezionare la casella accanto a una cartella per eseguirne la sincronizzazione. Deselezionare la casella per rimuovere la cartella dalla sincronizzazione. Se accanto al nome della cartella non viene visualizzata una casella, la sincronizzazione di quella cartella viene eseguita per impostazione predefinita e non è possibile disattivarla.
5. (Facoltativo) Se viene visualizzato il segno + accanto a una cartella, questa contiene sottocartelle. Toccare il segno **+** per visualizzare le sottocartelle, quindi selezionare o deselezionare la casella accanto a una sottocartella per includere/rimuovere la sottocartella dalla sincronizzazione.
6. Premere **OK** ⓞ.

Uso degli inviti alle riunioni

È possibile ricevere inviti a riunioni sullo smartphone nello stesso modo utilizzato per ricevere messaggi e-mail.

NOTA Utilizzare l'applicazione Calendario per creare inviti a riunioni sullo smartphone; vedere Invio di una richiesta di incontro.

Di seguito, vengono riportate le funzioni principali relative agli inviti ai meeting:

- Gli inviti alle riunioni vengono visualizzati sullo smartphone nell'applicazione Messaggi, non nel Calendario.
- Dall'applicazione Messaggi, è possibile accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente un invito.
- Se si accetta un invito, la riunione viene visualizzata come un appuntamento nell'applicazione Calendario.
- È possibile rispondere e inoltrare inviti a riunioni nello stesso modo utilizzato per i messaggi e-mail.

1 Premere **Messaggi** ✉.
2 Selezionare l'account desiderato.
3 Selezionare un invito per aprirlo. Gli inviti alle riunioni sono riconoscibili grazie alla seguente icona: .
4 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per accettare un invito: premere **Accetta** (softkey sinistro); scegliere se modificare (commenti inclusi) la risposta, quindi selezionare **OK**.

Per rifiutare o accettare provvisoriamente un invito: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rifiuta** o **Accetta provvisoriamente**.

È inoltre possibile utilizzare le voci di menu per proporre un altro orario, rispondere al mittente e contrassegnare l'invito con un promemoria.

SUGGERIMENTO Se si riceve un invito a un meeting aggiornato, è possibile scegliere di accettarlo, rifiutarlo o accettarlo provvisoriamente. Se si riceve l'annullamento di una riunione non è necessario effettuare alcuna operazione.

Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione

È possibile inviare file di immagini, video e suonerie come allegati ai messaggi e-mail (vedere Creazione e invio di un messaggio e-mail).

È possibile inviare come allegati alcuni file direttamente dall'applicazione in cui il file viene creato o memorizzato. Ad esempio, se si scatta una fotografia con la fotocamera dello smartphone, è possibile selezionare un'opzione che consente di inviare la fotografia come allegato di un messaggio e-mail. Questa funzione è disponibile anche per file video e audio. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo dedicato all'applicazione specifica.

CAPITOLO
7

Messaggi multimediali e di testo

Quando è necessario recapitare rapidamente un breve messaggio a un amico o a un collaboratore, è possibile inviare un SMS dallo smartphone Treo™ Pro by Palm al telefono cellulare o all'indirizzo e-mail del destinatario.

Qualora il solo testo non sia sufficiente a esprimere i propri pensieri, è possibile utilizzare i messaggi multimediali per aumentarne l'impatto aggiungendo una fotografia, un video o un file musicale.

Vantaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggi SMS per chattare con gli amici
- Condivisione di foto e video
- Semplicità e creatività a portata di mano

Contenuto del capitolo

Invio e ricezione di SMS e MMS

È possibile utilizzare l'applicazione Messaggi per inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

Creazione e invio di un SMS

Ciascun SMS può contenere fino a 160 caratteri. È possibile inviare un messaggio contenente più di 160 caratteri, ma in tal caso potrebbe essere automaticamente suddiviso in più messaggi. Se si invia un SMS a un indirizzo e-mail, la lunghezza dell'indirizzo viene sottratta dai 160 caratteri.

> **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** È possibile inviare e ricevere SMS anche mentre è in corso una chiamata. Questa operazione è più semplice se si utilizza un vivavoce o un telefono munito di altoparlante.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prima di usare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi al provider di servizi wireless per informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei servizi SMS.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Premere **Messaggi** ✉.
2. Selezionare **SMS\MMS**.
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Nuovo** > **SMS**.
4. Immettere il nome, il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario.

   - Immettere le prime lettere del nome o del cognome del destinatario oppure le iniziali del nome e del cognome

separate da uno spazio o l'indirizzo e-mail. Se viene trovata una corrispondenza nell'elenco Contatti, selezionare il nome.

- Se il nome del destinatario si trova su una rubrica online, è possibile individuarlo e aggiungerlo. Vedere Utilizzo di una rubrica online.
- Se il nome e il numero di cellulare del destinatario non sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere il numero o l'indirizzo e-mail per intero.
- Separare gli indirizzi con un punto e virgola (;). Immettere un punto e virgola premendo **Opzione** + **K**.
- Per immettere un carattere di sottolineatura, premere **Alt** e selezionare il carattere. È il secondo dell'elenco.

5 Per confermare la validità degli indirizzi immessi, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Controlla nomi**. Se i nomi o gli indirizzi immessi non sono validi, viene visualizzato un avviso.

6 Immettere il messaggio, oppure premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Testo pronto**, quindi scegliere una frase predefinita che si desidera inserire.

SUGGERIMENTO Per aggiungere una nuova frase di Testo pronto, selezionare **Modifica SMS personali** dall'elenco.

SUGGERIMENTO Alcuni simboli non possono essere utilizzati negli SMS. I caratteri non validi vengono automaticamente sostituiti dall'applicazione di messaggistica.

7 (Facoltativo) Per allegare un file al messaggio, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Inserisci**, quindi scegliere il tipo di file che si desidera allegare.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Un file vCard è una voce di Contatti. Un file vCalendar è un appuntamento o un'attività di Calendario.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si allega un file a un SMS, è possibile convertirlo in MMS. Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Compositore avanzato**, quindi vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale per le istruzioni.

8 (Facoltativo) Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Controllo ortografia**.

9 (Facoltativo) Per ricevere la notifica dell'invio del messaggio, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Opzioni messaggio**, quindi scegliere la casella **Notifica recapito dei messaggi**.

10 Premere **Invia** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Salva in Bozze** per completare la scrittura del messaggio in seguito.

Anteprima di un SMS con file allegato

Quando si allega un file a un SMS, è possibile visualizzare l'anteprima del messaggio per informazioni dettagliate relative al file allegato. Se il messaggio viene inviato a un contatto, è inoltre possibile visualizzare le informazioni relative al contatto.

1 Creare un SMS e allegare un file (vedere Creazione e invio di un SMS).

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Anteprima**.

3 Eseguire una delle operazioni indicate di seguito. Premere **OK** (ok) al termine dell'operazione.

- Per visualizzare informazioni dettagliate relative al messaggio, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Mostra** > **Dettagli messaggio**.
- Per visualizzare informazioni dettagliate relative a un destinatario presente nell'elenco Contatti, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Mostra** > **Dettagli contatto.**

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro) quando vengono visualizzati i dettagli di un contatto per accedere alle altre opzioni, ad esempio il blocco permanente dei messaggi inviati dal contatto.

4 Per visualizzare informazioni dettagliate relative al file allegato, premere **Contenuto** (softkey sinistro), quindi premere **Proprietà** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Se il file è un'immagine o un video, premere **EXIF** (softkey sinistro) per visualizzare informazioni aggiuntive relative al file.

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro) quando si visualizza il contenuto del messaggio per visualizzare altre opzioni, come la memorizzazione del file allegato con un nuovo nome.

5 Premere due volte **OK** [ok] per tornare al messaggio.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

I messaggi multimediali comprendono immagini, video, testo e suoni su una o più diapositive. È possibile includere uno dei seguenti elementi:

Suonerie: MIDI

Brani musicali: AMR, WAV

Immagini: JPG, GIF, BMP

Video: 3GPP, 3GPP2, MPEG4

Per impostazione predefinita, le dimensioni degli MMS in uscita non possono superare 300 KB, tuttavia il provider di servizi wireless può prevedere un'impostazione diversa.

IMPORTANTE Se lo smartphone è registrato con un server Yona, non è possibile inviare e ricevere MMS dallo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Prima di utilizzare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi al provider di servizi wireless per informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei servizi MMS.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Premere **Messaggi** [✉].

2 Selezionare **SMS\MMS**.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Nuovo > MMS**.

4 Immettere il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario.

- Immettere le prime lettere del nome o del cognome del destinatario oppure le iniziali del nome e del cognome separate da uno spazio o l'indirizzo e-mail. Se viene trovata una corrispondenza nell'elenco Contatti, selezionare il nome.
- Se il nome del destinatario si trova su una rubrica online, è possibile individuarlo e aggiungerlo (vedere Utilizzo di una rubrica online).
- Se recentemente è stata effettuata una chiamata o è stato inviato un messaggio al destinatario, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Aggiungi destinatario** > **Da registro chiamate**, quindi selezionare il destinatario.
- Se il nome e il numero di cellulare del destinatario non sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere il numero o l'indirizzo e-mail per intero.
- Separare gli indirizzi con un punto e virgola (;). Immettere un punto e virgola premendo **Opzione** + **K**.
- Per immettere un carattere di sottolineatura, premere **Alt** e selezionare il carattere. È il secondo dell'elenco.

SUGGERIMENTO Per visualizzare i campi dell'indirizzo Cc e Ccn, accedere al campo A e premere **Su** sul navigatore a 5 direzioni.

5 Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.

6 Selezionare una o più delle opzioni indicate di seguito:

Inserisci immagine/video: consente di inserire un'immagine o un video. È possibile scattare una nuova foto o acquisire un nuovo filmato con la fotocamera incorporata oppure inserire un elemento esistente.

Inserire qui il testo: consente di immettere una didascalia o un messaggio per la diapositiva inserita. È possibile anche toccare una delle icone indicate di seguito:

Inserisci emoticon.

Inserisci sito Web preferito.

Inserisci frase predefinita.

Inserisci voce di Contatti.

Inserisci appuntamento o attività di Calendario.

Al termine dell'operazione, premere **OK** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Nella schermata di immissione del testo, selezionare le voci di menu per le dimensioni e il colore del testo e per il colore dello sfondo.

Inserisci audio: consente di registrare un messaggio, ad esempio un commento vocale a un'immagine, o di aggiungere un suono esistente, ad esempio una suoneria. Per registrare un nuovo suono, toccare l'icona di **registrazione** all'angolo inferiore sinistro dello schermo e selezionare **Registra** per avviare la registrazione. Al termine della registrazione, selezionare **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un elemento inserito, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Rimuovi**, quindi scegliere l'elemento che si desidera eliminare.

7 (Facoltativo) Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Diapositive** > **Inserisci diapositive** e ripetere le operazioni del passaggio 7 per aggiungere un'altra diapositiva al messaggio.

SUGGERIMENTO Se si aggiungono più diapositive al messaggio, toccare le frecce nell'angolo inferiore destro dello schermo per scorrere le diapositive. Per eliminare una diapositiva, scorrere fino alla diapositiva desiderata, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Diapositive** > **Elimina diapositiva**.

8 (Facoltativo) Per aggiungere un file vCard (una voce di Contatti), vCalendar (un appuntamento o un'attività di Calendario) o altri tipi di file, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Allegato**. Premere nuovamente **Menu** (softkey destro) e selezionare il tipo di file da aggiungere.

SUGGERIMENTO Per eliminare un allegato, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Allegato**. Evidenziare un allegato, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina**. Per eliminare tutti gli allegati, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elim. tutto**.

9 Per modificare il colore dello sfondo del messaggio, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Opzioni**, selezionare **Sfondo**, quindi scegliere il colore desiderato.

10 Per modificare il posizionamento del testo e della grafica nel messaggio, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Layout di testo**. Selezionare la posizione desiderata e premere **OK** (softkey sinistro).

11 Premere **Invia** (softkey sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un particolare tipo di MMS, denominato messaggio vocale, contenente un brano audio registrato dall'utente. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Nuovo** > **Messaggio vocale**. Registrare il brano audio, immettere l'indirizzo del destinatario del messaggio e premere **Invia** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO È possibile inviare il messaggio come SMS. Tale operazione può comportare costi più bassi, tuttavia parte della formattazione potrebbe andare persa e il testo del messaggio potrebbe essere troncato. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Invia tramite SMS**.

SUGGERIMENTO Per salvare il messaggio come modello per altri messaggi, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Modello** > **Salva come modello**.

Organizzazione delle diapositive in un MMS

Se il messaggio contiene più diapositive, è possibile modificare l'ordine e la durata della riproduzione per ciascuna diapositiva.

1 Nella schermata di composizione del messaggio, premere **Menu** (softkey

destro) e selezionare **Diapositive**> **Organizza diapositive**.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Spostare una diapositiva: evidenziare la diapositiva, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Sposta in avanti** o **Sposta indietro**.

Modificare l'intervallo di visualizzazione delle diapositive: toccare la freccia nera sotto la diapositiva per aumentarne o ridurne la durata di visualizzazione. La durata minima è pari a due secondi.

Inserire le diapositive: premere **Inserisci** (softkey sinistro).

Rimuovere diapositive: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina**.

3 Premere **OK** .

Impostazione delle opzioni per un MMS in uscita

È possibile impostare le opzioni di invio per un singolo MMS, e impostare le opzioni per tutti gli MMS inviati e ricevuti (vedere Personalizzazione delle impostazioni aggiuntive per gli MMS),

1 Premere **Messaggi** .
2 Selezionare **SMS\MMS**.
3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Nuovo** > **MMS**.
4 Scegliere **Personalizza** per creare un messaggio personalizzato o selezionare un modello.
5 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

6 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Consegna: consente di inviare il messaggio immediatamente o dopo un periodo di tempo stabilito. Ad esempio, durante il roaming è possibile posticipare l'invio dei messaggi fino al raggiungimento della rete nazionale per ridurre i costi di invio.

Scadenza: consente di indicare per quanto tempo i messaggi devono rimanere disponibili per l'invio nel caso in cui il telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario non risultino disponibili. Ad esempio, se in genere i messaggi contengono informazioni che non saranno più utili ai destinatari dopo un'ora, impostare il periodo di validità su un'ora. Selezionare **Al massimo** se si desidera che i messaggi siano disponibili per il periodo di tempo massimo consentito dal provider di servizi wireless.

Priorità: consente di impostare una priorità alta, media o bassa.

Categoria: consente di impostare il tipo di messaggio. Alcuni destinatari possono impostare il blocco di alcuni messaggi o consentire la ricezione solo di alcuni tipi di messaggio.

Rapporto di Recapito/lettura: consente di indicare se si desidera ricevere una conferma di ricezione o di lettura del messaggio.

SUGGERIMENTO Per impostare le opzioni selezionate come predefinite per tutti gli MMS in uscita, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Imposta come pred.**. Per ripristinare le impostazioni predefinite, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**.

7 Premere **OK** (softkey sinistro).

Ricezione degli SMS

Quando il telefono è acceso e si trova all'interno di un'area di copertura wireless, si ricevono automaticamente nuovi messaggi di testo.

Quando viene visualizzato un nuovo messaggio di notifica, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

Rispondi (softkey sinistro): consente di aprire il messaggio in visualizzazione chat in modo da visualizzarne l'intero contenuto e rispondere al mittente (vedere Uso dei messaggi per chattare).

Menu (softkey destro) > Elimina: consente di eliminare il nuovo messaggio.

Menu (softkey destro) > Chiama mittente: consente di comporre il numero di telefono del mittente.

Menu (softkey destro) > Salva come già letto: consente di salvare il messaggio in Posta in arrivo SMS\MMS contrassegnandolo come letto.

Menu (softkey destro) > Chiudi: consente di chiudere la notifica e di salvare il messaggio in Posta in arrivo SMS\MMS contrassegnandolo come non letto.

In presenza di più messaggi, la notifica include il numero dei messaggi.

Ricezione degli MMS

È possibile configurare lo smartphone per scaricare automaticamente i nuovi MMS o per segnalare la presenza di messaggi da scaricare.

Quando viene visualizzato un nuovo messaggio di notifica, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

Nascondi (softkey sinistro): consente di chiudere la notifica. **Menu (softkey destro) > Visualizza:** consente di aprire il messaggio in visualizzazione chat in modo da visualizzarne l'intero contenuto e rispondere al mittente (vedere Uso dei messaggi per chattare).

Menu (softkey destro) > Chiudi: consente di chiudere la notifica e di salvare il messaggio in Posta in arrivo SMS\MMS contrassegnandolo come non letto.

In presenza di più messaggi, la notifica include il numero dei messaggi.

Visualizzazione di un SMS

Per aprire un SMS, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Premere **Messaggi** e selezionare **SMS\MMS**. Selezionare il messaggio da visualizzare nella Posta in arrivo.
- Selezionare **Rispondi** nella notifica. Il messaggio viene aperto in visualizzazione chat in modo da visualizzarne l'intero contenuto e rispondere al mittente (vedere Uso dei messaggi per chattare).

Visualizzazione di un MMS

1. Per aprire un MMS, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:
   - Premere **Messaggi** e selezionare **SMS\MMS**. Selezionare il messaggio da visualizzare nella Posta in arrivo.
   - Premere **Menu** (softkey destro) nella notifica, quindi selezionare **Visualizza**. Il messaggio viene aperto in visualizzazione chat, in modo da visualizzarne il mittente e l'oggetto (vedere Uso dei messaggi per chattare).
2. Selezionare il messaggio in visualizzazione chat per visualizzarne l'intero contenuto ed eventuali immagini o file allegati.
3. Mantenendo il messaggio aperto, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

Inoltrare il messaggio: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Inoltra**.

Rispondere al messaggio: premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Rispondi**, quindi scegliere un metodo di risposta: **MMS**, **SMS** o **Messaggio vocale**.

Visualizzare le informazioni dettagliate relative al messaggio: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Mostra** > **Dettagli messaggio**.

Visualizzare le informazioni dettagliate relative a un destinatario presente nell'elenco Contatti: premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Mostra** > **Dettagli contatto**.

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro) quando vengono visualizzati i dettagli di un contatto per accedere alle altre opzioni, ad esempio il blocco permanente dei messaggi inviati dal contatto.

Visualizzare le informazioni dettagliate relative al file allegato: premere **Contenuto** (softkey sinistro), quindi **Proprietà** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Premere **Menu** (softkey destro) quando si visualizza il contenuto del messaggio per visualizzare altre opzioni, come la memorizzazione del file allegato con un nuovo nome.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si visualizza un MMS contenente più diapositive, è possibile premere **Destra** sul navigatore a 5 direzioni, per passare alla diapositiva successiva, oppure **Sinistra** per passare alla diapositiva precedente.

4 Premere **OK**.

Uso dei messaggi per chattare

Quando si scambia più di un messaggio con un solo contatto, i messaggi scambiati vengono raggruppati in una sessione chat. Quando si seleziona una sessione chat dall'elenco messaggi, nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati tutti i messaggi scambiati con il contatto, mentre la parte inferiore è costituita dalla sezione riservata all'immissione del testo.

1 Premere **Messaggi**.
2 Selezionare **SMS\MMS**.
3 Per avviare una nuova chat o continuarne una esistente, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere. Il messaggio viene aperto in visualizzazione chat.

4 Digitare il messaggio. È possibile utilizzare uno dei comandi di menu descritti in Creazione e invio di un SMS.
5 Premere **Invia** (softkey sinistro).
6 Se un messaggio in arrivo ha un allegato, viene visualizzato con l'icona nell'elenco chat. Selezionare il messaggio per aprirlo e visualizzare l'allegato.
7 Per chiudere la sessione chat e tornare a Posta in arrivo, premere **OK** .

NOTA In Posta in arrivo, tutti i messaggi provenienti da una sessione chat vengono visualizzati come un unico elemento: una conversazione singola. Per visualizzare messaggi individuali all'interno della conversazione, selezionarla per riaprire la sessione chat.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando la visualizzazione chat rimane aperta, i nuovi messaggi ricevuti vengono visualizzati direttamente sullo schermo e non si riceve un messaggio di notifica.

Uso dei collegamenti nei messaggi

Se si riceve un SMS che contiene un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, è possibile comporre il numero, inviare un messaggio e-mail oppure visitare subito la pagina Web. Lo smartphone apre automaticamente l'applicazione appropriata tramite il collegamento.

1 Aprire un messaggio in Posta in arrivo o in un'altra cartella.
2 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'URL (visualizzato come testo blu sottolineato).
3 Per i numeri di telefono, confermare o modificare il numero e premere **Chiama** (softkey sinistro).

Se si riceve un MMS che contiene un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, toccare l'elemento per aprire un menu di operazioni che è possibile eseguire.

Aggiunta di un contatto da un messaggio

È possibile aggiungere un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail all'elenco Contatti direttamente da un messaggio ricevuto. È possibile creare un nuovo contatto oppure aggiungere informazioni a un contatto esistente.

1 In un messaggio aperto o in una sessione chat, selezionare il nome, il numero di telefono o l'indirizzo del contatto che si desidera aggiungere.
2 Selezionare **Sì**.
3 Selezionare **<Nuovo contatto>** per creare un nuovo contatto corrispondente al nome o all'indirizzo oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il nome o l'indirizzo.
4 Immettere o modificare le informazioni di contatto.
5 Premere **Salva** (softkey sinistro).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si immette o si modifica il numero di telefono di un contatto da un messaggio, è possibile inserire una o più pause premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Inserisci Pausa**. È inoltre possibile inserire una pausa indefinita che permetta di rispondere alle istruzioni per la composizione premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Inserisci attesa**.

Ordinamento dei messaggi

È possibile ordinare i messaggi di ogni cartella.

1 Accedere alla cartella Posta in arrivo o a un'altra cartella da ordinare.
2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti > Ordina per**.
3 Selezionare **Tipo messaggio**, **Da** (mittente), **Ricevuto** (data di ricezione) o **Oggetto**.

Eliminazione dei messaggi

1 Accedere alla cartella Posta in arrivo o alla cartella contenente il messaggio da eliminare.

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Per eliminare un messaggio, evidenziarlo.

NOTA Se si evidenzia una conversazione contenente più messaggi, tutti i messaggi della chat vengono contrassegnati per l'eliminazione.

- Per eliminare più messaggi consecutivi, trascinare con lo stilo per evidenziare tutti i messaggi da eliminare.
- Per eliminare tutti i messaggi contemporaneamente, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Strumenti** > **Elimina SMS\MMS** e andare al passaggio 4.

3 Premere **Elimina** (softkey sinistro).

4 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

I messaggi eliminati vengono spostati nella cartella Posta eliminata. Per eliminare definitivamente tali messaggi dallo smartphone, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare**Strumenti** > **Svuota Posta eliminata**.

Impostazione delle preferenze dei messaggi

Nell'applicazione Messaggi, è possibile impostare le opzioni per gli SMS e gli MMS. È possibile impostare le opzioni per tutti i messaggi e solo per gli MMS.
È inoltre possibile impostare le opzioni di invio per un singolo SMS (vedere Creazione e invio di un SMS) e per un singolo MMS (vedere Impostazione delle opzioni per un MMS in uscita).

Personalizzazione delle impostazioni per SMS e MMS

1 Premere **Messaggi** ✉.

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Se viene visualizzato l'elenco degli account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

Se viene visualizzato l'elenco dei messaggi di un determinato account: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Selezionare **SMS\MMS**.

4 Selezionare una o entrambe le opzioni indicate di seguito:

Richiedi conferma di recapito: consente di indicare se si desidera ricevere una conferma quando un messaggio viene recapitato.

Usa Unicode quando necessario: consente di convertire automaticamente un messaggio nel linguaggio Unicode, se richiesto dal dispositivo ricevente.

5 Premere **OK** [ok].

Personalizzazione delle impostazioni aggiuntive per gli MMS

OPERAZIONI PRELIMINARI Se si desidera immettere informazioni relative a un nuovo server o modificare informazioni relative al server esistente, come descritto al passaggio 6 riportato di seguito, richiedere le seguenti informazioni al provider di servizi wireless o al centro servizi MMS:

- Nome del server
- Gateway
- Numero di porta
- Indirizzo del server
- Metodo di connessione
- Dimensioni massime dei messaggi in uscita
- Versione WAP

1 Premere **Messaggi** [✉].

2 Selezionare **SMS\MMS**.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni MMS**.

4 Nella scheda Preferenze, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

Salva messaggi inviati: consente di salvare gli MMS inviati nella cartella Salvato sullo smartphone.

SUGGERIMENTO Per liberare spazio in memoria sullo smartphone, deselezionare questa opzione.

Rifiuta tutti i messaggi: consente di rifiutare tutti i messaggi in arrivo.

Consenti rapporto di recapito: consente di indicare se si desidera ricevere una conferma di ricezione del messaggio.

Consenti rapporto di lettura: consente di indicare se si desidera ricevere una conferma di lettura del messaggio.

Modalità recupero: consente di scegliere se impostare il download automatico degli MMS nella rete nazionale e in roaming, solo nella rete nazionale oppure se si desidera ricevere una richiesta per il download manuale degli MMS.

5 Selezionare la scheda **Lista nera** per visualizzare i nomi e i numeri di telefono inseriti in tale lista. Per rimuovere una voce dall'elenco, tenere premuta la voce con lo stilo, quindi selezionare **Elimina**.

6 Selezionare la scheda **Server**, quindi eseguire una delle operazioni indicate di seguito. Al termine dell'operazione, premere **OK** (softkey sinistro).

Per visualizzare o modificare le informazioni relative a un server esistente: selezionare il nome del server.

Per immettere informazioni relative a un nuovo server: selezionare **Nuovo**.

Per immettere o modificare le informazioni relative al server, utilizzare le informazioni ricevute dal provider di servizi wireless o dal centro servizi MMS.

SUGGERIMENTO Per visualizzare tutte le opzioni relative al server, trascinare la barra di scorrimento con lo stilo.

Per impostare un server come predefinito per l'invio degli MMS: evidenziare il nome del server e selezionare **Imposta come pred.**.

7 Premere **OK** [ok].

Uso di Windows Live™

NOTA Windows Live™ non è supportato da tutti i provider di servizi wireless.

Windows Live consiste in una serie di servizi che comprendono funzioni di ricerca online, posta elettronica e messaggistica istantanea:

Live Search: consente di effettuare la ricerca di testo sul Web direttamente dal proprio smartphone.

Windows Live Mail: la prossima generazione di applicazioni di posta elettronica basate su Web di Hotmail. Windows Live Mail offre una memoria più ampia, una maggiore protezione dei messaggi nonché un'archiviazione più semplice.

Windows Live Messenger: consente di vedere quali sono i contatti online e di scambiare messaggi immediati (IM). Consente inoltre di effettuare chiamate a telefoni e computer (incluse le chiamate video), nonché di scambiare immagini e altri file.

Uso di Live Search

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Windows Live**.
3. Nella barra di ricerca, situata nella parte superiore dello schermo, immettere il testo che si desidera trovare.
4. Premere **Centro**.
5. Selezionare la voce desiderata dai risultati della ricerca. Se l'elemento desiderato non è visualizzato, selezionare **Altro** per visualizzare altri risultati.

Configurazione di Windows Live Mail

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare Windows Live Mail, è necessario disporre di un account Windows Live, MSN o Hotmail. Se non si dispone di tale account, usare il browser Web dello smartphone per accedere a hotmail.com, quindi seguire la procedura riportata per la configurazione di un account.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
2 Selezionare **Windows Live** .
3 Selezionare **Accedi a Windows Live**.

4 La prima volta che si effettua l'accesso a Windows Live, premere **Accetta** (softkey sinistro).
5 Immettere l'indirizzo e-mail e la password di Windows Live, MSN o Hotmail. Lasciare selezionata la casella Salva password se si desidera che la password venga immessa automaticamente.

6 Premere **Avanti** (softkey sinistro).
7 Selezionare la casella **barra di ricerca Live** se si desidera visualizzarla nella schermata Oggi. Selezionare la casella **Servizi Windows Live** se si desidera visualizzare Windows Live Email e Windows Live Messenger nella schermata Oggi.

8 Premere **Avanti** (softkey sinistro).

9 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Archivia contatti di Windows Live nell'elenco contatti del cellulare: consente di visualizzare i contatti di Windows Live in Contatti. Se non si seleziona questa casella, solo i messaggi e-mail di Windows Live vengono sincronizzati con lo smartphone.

Unisci contatti duplicati: consente di unire i contatti di Windows Live sincronizzati con eventuali duplicati presenti in Contatti, in modo che sia disponibile solo una voce per il contatto. Se la casella si lascia deselezionata, vengono visualizzate due voci per ciascuna voce duplicata in Contatti.

Sincronizza posta elettronica: consente di scaricare i messaggi Windows Live sullo smartphone (vedere Uso di Windows Live Mail).

10 Premere **Avanti** (softkey sinistro). Viene effettuata la sincronizzazione dei contatti e della posta elettronica Windows Live (se selezionata).

11 Al termine dell'operazione, premere **OK** (softkey sinistro). Viene visualizzato l'ultimo messaggio e-mail ricevuto.

Uso di Windows Live Mail

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Windows Live** .

3 Per la sincronizzazione delle informazioni relative a Windows Live Messenger, posta elettronica e/o contatti, eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Premere **Giù** ▼ per spostare l'evidenziazione al campo direttamente sottostante la barra di ricerca Live Search.
- Premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ fino a visualizzare **Sincr.**.
- Premere **Centro** ◯. Le informazioni vengono sincronizzate per le applicazioni selezionate durante la configurazione.

4 Per leggere la posta elettronica, effettuare le operazioni riportate di seguito:

- Dopo aver evidenziato l'apposito campo, premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ fino a visualizzare **Windows Live Hotmail**.
- Premere **Centro** ◯. Viene visualizzata l'applicazione Messaggi, che mostra la posta in arrivo di Windows Live Hotmail. È possibile visualizzare, inviare e usare i messaggi presenti nell'account Windows Live Hotmail con le stesse modalità utilizzate per i messaggi degli altri account.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile accedere alla posta in entrata di Windows Live Hotmail aprendo l'applicazione Messaggi e selezionando l'account di posta elettronica Windows Live Hotmail.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un'opzione che consente di trasmettere i messaggi a Windows Live Mail sullo smartphone appena vengono ricevuti dal server. Aprire Windows Live, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni**. Selezionare **Pianificazione sincronizzazione**, quindi l'elenco **Frequenza di sincronizzazione**, infine selezionare **All'arrivo di nuovi elementi**.

Uso di Windows Live Messenger

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Per utilizzare Windows Live Messenger, è necessario disporre di un account Windows Live, MSN o Hotmail. Se non si dispone di tale account, usare il browser Web dello smartphone per

accedere a hotmail.com, quindi seguire la procedura riportata per la configurazione di un account.

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Messenger**.

3 Premere **Accedi** (softkey sinistro).

4 Se non è già stato configurato un account Windows Live Mail sullo smartphone (vedere Configurazione di Windows Live Mail), la prima volta che si effettua l'accesso a Windows Live Messenger premere **Accetta** (softkey sinistro).

5 Se richiesto, immettere l'indirizzo e-mail e la password di Windows Live, MSN o Hotmail.

6 Per inviare un messaggio immediato a un contatto online, evidenziare il nome del contatto e premere **Invia IM** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Se il contatto con cui si desidera comunicare non è in linea, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica. Evidenziare il nome del contatto e premere **Invia e-mail** (softkey sinistro). Immettere un oggetto e il testo del messaggio e-mail, quindi premere **Invia** (softkey sinistro).

7 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

* Barra di immissione del testo

- Evidenziare la barra di immissione del testo e immettere il testo del messaggio.
- Premere **Messaggio vocale** (softkey sinistro) e registrare un messaggio vocale parlando con voce chiara e tenendo lo smartphone rivolto verso di sé.

8 (Facoltativo) Per aggiungere un emoticon al messaggio, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Aggiungi emoticon**, quindi scegliere l'emoticon desiderato.

9 (Facoltativo) Per inviare un'immagine o altri file, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Invia**, quindi scegliere il tipo di file che si desidera inviare. Scattare la foto o selezionare l'immagine o il file desiderato.

10 (Facoltativo) Per scambiare messaggi con più persone, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipante**. Selezionare il partecipante che si desidera aggiungere.

11 Per terminare la sessione, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Termina conversazione**. Se si scambiano messaggi con più persone, selezionare **Termina tutte le conversazioni** per interrompere tutte le sessioni contemporaneamente.

SUGGERIMENTO Nella schermata dell'elenco contatti di Messenger, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare l'opzione desiderata; è possibile aggiungere, bloccare o rimuovere un contatto, cambiare lo stato in Occupato, Assente e così via, aggiungere un'immagine o un messaggio personale e altro ancora.

CAPITOLO

8

Connessioni al Web e ai dispositivi wireless

Il Web è uno strumento utile per numerose funzioni: ricercare indicazioni stradali, tenersi informati, acquistare regali, controllare le e-mail. Grazie alla rete del provider di servizi wireless e al browser Web dello smartphone, oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque.

La tecnologia wireless Bluetooth® dello smartphone Treo™ Pro by Palm® consente di impostare la connessione in modalità wireless con numerosi dispositivi. È possibile utilizzare lo smartphone per connettere il computer a Internet e condividere i contatti o le foto preferite o utilizzare la funzione Wi-Fi per il collegamento alla rete pubblica, dell'ufficio o di casa.

Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque
- Connettività wireless per il collegamento: ad auricolari e kit auto Bluetooth
- Connessione del computer alla rete Internet tramite lo smartphone
- Scelta del metodo di connessione a Internet più conveniente

Contenuto del capitolo

Esplorazione del Web

Internet Explorer Mobile consente un accesso veloce e semplice alle pagine Web. È possibile visualizzare sullo smartphone la maggior parte dei siti visualizzati sul computer, inclusi quelli protetti e con funzioni avanzate come JavaScript e frame.

Internet Explorer Mobile supporta JavaScript, SSL (Secure Socket Layer) e i cookie, ma non supporta i plug-in (Flash, Shockwave, VBScript, WML script, ecc.) o le applet Java.

SUGGERIMENTO Per ulteriori informazioni sulle funzioni supportate da Internet Explorer Mobile, visitare il sito Web microsoft.com.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Grazie ai certificati di protezione e alla potente crittografia SSL a 128 bit, è possibile visitare siti protetti, tra cui quelli per gli acquisti e i servizi bancari in linea e per la posta elettronica. Alcuni siti protetti richiedono un browser specifico e potrebbero non funzionare con Internet Explorer Mobile. Richiedere un indirizzo Web (URL) alternativo compatibile con Internet Explorer Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di essere abbonati ai servizi dati offerti dal provider di servizi wireless. L'abbonamento è necessario per consentire la navigazione nel Web.
- Accertarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi in un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

Visualizzazione di una pagina Web

Per impostazione predefinita, Internet Explorer Mobile ridimensiona il contenuto delle pagine Web per adattarlo allo schermo dello smartphone in modo da visualizzare la maggior parte delle informazioni senza scorrere la pagina a sinistra o a destra.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile avviare una ricerca sul Web dalla schermata Oggi selezionando il campo di ricerca appropriato, immettendo l'elemento da ricercare e premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Internet Explorer**.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzata la schermata Oggi, premere **Internet** (softkey destro) per aprire Internet Explorer Mobile.

2 Evidenziare la riga dell'indirizzo, immettere l'indirizzo della pagina Web da visualizzare e premere **Centro** ◯. Per tornare a una pagina visitata di recente, selezionare l'elenco nella riga dell'indirizzo, quindi l'indirizzo del sito Web.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si sta visualizzando una pagina Web protetta, l'icona di blocco nella riga dell'indirizzo è chiusa.

3 Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Visualizza**, quindi scegliere una delle opzioni indicate di seguito:

Una colonna: consente di disporre le pagine Web su un'unica colonna della stessa larghezza dello schermo, in modo da non doverla scorrere orizzontalmente.

Adatta allo schermo: consente di mantenere un layout simile a quello di un computer desktop, ma riduce le dimensioni degli elementi e dispone i dati in modo da poterli visualizzare quasi completamente senza scorrere la pagina orizzontalmente.

Desktop: consente di mantenere lo stesso layout e le stesse dimensioni di un computer desktop, pertanto comporta lo scorrimento della pagina in orizzontale e in verticale.

Schermo intero: consente di nascondere le aree di stato e di navigazione e di visualizzare la pagina Web a schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero, premere il softkey destro o tenere premuto un punto qualunque dello schermo e deselezionare **Schermo intero**.

Mostra immagini: consente di visualizzare o nascondere le immagini sulle pagine Web. Nascondendo le immagini, si riduce il tempo necessario a caricare la pagina.

4 Premere **OK** per chiudere Internet Explorer Mobile.

Navigazione nelle pagine Web

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per visualizzare le pagine Web ed esplorarle:

Visualizzare la pagina precedente: premere **Indietro** (softkey sinistro) o **Backspace** .

Spostarsi in avanti nelle pagine visualizzate dopo lo spostamento a una pagina precedente: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Avanti**.

Tornare alla pagina iniziale: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Home**.

Aggiornare una pagina: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Aggiorna**.

Scorrere la pagina nelle visualizzazioni Una colonna o Predefinito: premere **Su** ▲ o **Giù** ▼. In visualizzazione Desktop, premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per spostarsi in tutte le direzioni.

Visualizzare la pagina Web associata a un collegamento: premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare il collegamento, quindi premere **Centro** ◯ per accedere alla pagina selezionata. È inoltre possibile toccare il collegamento sullo schermo con lo stilo.

Inviare e-mail da una pagina Web: selezionare il collegamento dell'indirizzo. Prima di utilizzare questa funzione, è necessario configurare un'applicazione e-mail sullo smartphone (vedere Messaggi e-mail).

Ridurre la pagina Web per adattarla allo schermo: premere **Menu** (softkey destro), selezionare**Visualizza** > **Zoom indietro**. Per tornare alla visualizzazione normale, premere **Zoom avanti** (softkey sinistro).

Regolare la dimensione del testo: premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Visualizza** > **Livello Zoom** quindi scegliere la dimensione desiderata.

Visualizzare le proprietà della pagina: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Proprietà**.

Visualizzare tutti gli elementi di un elenco: selezionare l'elenco e scorrere premendo **Su** ▲ o **Giù** ▼.

Scorrere gli elementi dell'elenco: premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶, quindi premere **Centro** ◯ per selezionare un elemento.

Interagire con un modulo: premere **Centro** ◯ per interagire con il modulo, quindi premere nuovamente **Centro** ◯ per interrompere l'interazione.

Inviare un collegamento: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Invia collegamento**. Selezionare l'opzione desiderata per inviare il collegamento: **SMS\MMS** (messaggio di testo), **MMS** (messaggio multimediale) o un account di posta elettronica.

Creazione di preferiti

L'opzione Preferiti consente di contrassegnare una pagina Web in modo che sia immediatamente accessibile senza dover immettere l'indirizzo Web.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare le cartelle dove si desidera conservare i preferiti. Una volta creato un preferito, non è possibile spostarlo in un'altra cartella (vedere Organizzazione dei preferiti).

1 Andare sulla pagina che si desidera segnare come preferita.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Aggiungi a Preferiti**.

3 (Facoltativo) Selezionare **Nome** e immettere una descrizione diversa.

4 (Facoltativo) Selezionare **Crea in**, quindi scegliere la cartella in cui si desidera inserire l'elemento preferito.

5 Selezionare **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un preferito o una cartella, premere **Menu** e selezionare **Preferiti**. Scegliere la scheda **Aggiungi/ Elimina**, evidenziare l'elemento da eliminare, quindi selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione, quindi premere **OK**.

Visualizzazione di un preferito

1 Premere **Start** e selezionare **Internet Explorer**.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Preferiti**.

SUGGERIMENTO Quando si apre Internet Explorer per la prima volta, premere **Preferiti** (softkey sinistro) per visualizzare i preferiti.

3 Selezionare la pagina che si desidera visualizzare nell'elenco.

Organizzazione dei preferiti

È possibile creare cartelle per organizzare i preferiti. Ad esempio, è possibile memorizzare i collegamenti relativi ai viaggi in una cartella, quelli relativi alla borsa in un'altra e i collegamenti di lavoro in un'altra ancora.

1 Premere **Start** e selezionare **Internet Explorer**.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Preferiti**.

3 Selezionare la scheda **Aggiungi/ Elimina**.

4 Selezionare **Nuova cartella**.

5 Immettere un nome per la cartella, quindi selezionare **Aggiungi**.

6 Premere **OK** .

Scaricamento di file e immagini da una pagina Web

È possibile scaricare file da utilizzare sullo smartphone, ad esempio nuove applicazioni, suonerie MIDI o immagini.

1 Andare alla pagina contenente il collegamento al file che si desidera scaricare.

2 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per scaricare un'immagine: tenere premuta l'immagine con lo stilo e selezionare **Salva immagine**.

Per scaricare altri tipi di file: selezionare il collegamento al file.

3 (Facoltativo) Per impostare l'apertura automatica del file scaricato, selezionare la casella **Apri file dopo download**.

4 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per salvare il file con il nome corrente nella posizione predefinita (My Documents o Immagini): selezionare **Sì**.

Per salvare il file con un nome diverso o in una posizione diversa: selezionare **Salva con nome** ed eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
- Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.
- Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi scegliere la posizione in cui si desidera salvare il file: **Memoria principale** o **Scheda di memoria**. L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).
- Selezionare **Salva**.

Copia di testo da una pagina Web

È possibile copiare il testo di una pagina Web in altre applicazioni.

1 Utilizzare lo stilo per evidenziare il testo che si desidera copiare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Copia**.

3 Andare all'applicazione nella quale si desidera copiare il testo e posizionare il cursore nel punto desiderato.

4 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Modifica** > **Incolla**.

SUGGERIMENTO Se Internet Explorer Mobile non riconosce un numero di telefono, è possibile copiarlo come testo e incollarlo nella tastiera numerica del telefono.

SUGGERIMENTO È possibile copiare il testo di tutta la pagina Web. Con il cursore posizionato su un punto qualsiasi della pagina, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Seleziona tutto il testo**. Tenere nuovamente premuto **Centro** e selezionare **Copia**.

Ritorno alle pagine Web visualizzate di recente

L'elenco Cronologia memorizza gli indirizzi delle pagine visitate di recente.

1 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Cronologia**.

2 (Facoltativo) Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra e scegliere come si desidera ordinare l'elenco Cronologia.

3 Selezionare la pagina Web che si desidera visualizzare.

Personalizzazione delle impostazioni Internet Explorer Mobile

1 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

2 Sulla scheda Generale, impostare una delle opzioni seguenti:

Pagina iniziale: consente di impostare la pagina visualizzata quando si apre Internet Explorer Mobile. Per impostare la pagina iniziale, scegliere la pagina in Internet Explorer Mobile, accedere nuovamente alla schermata delle impostazioni e selezionare **Pagina corrente** Per impostare la pagina iniziale originale, selezionare **Pagina predefinita**.

Set di caratteri predefinito: consente di impostare il set di caratteri per le pagine Web visualizzate.

3 Selezionare la scheda Memoria e impostare una o più opzioni indicate di seguito:

Giorni conservazione pagine in cronologia: consente di impostare il numero di giorni in cui le pagine Web visualizzate restano memorizzate nell'elenco Cronologia.

Cancella Cronologia: consente di svuotare l'elenco Cronologia.

Elimina file: consente di eliminare i file Web visualizzati precedentemente o sincronizzati con il computer.

4 Selezionare la scheda **Protezione** e impostare una o più opzioni indicate di seguito:

Consenti cookie: consente di impostare se lo smartphone accetta i cookie (file di piccole dimensioni contenenti informazioni relative all'identità e alle preferenze). La pagina invia il file e lo memorizza sullo smartphone.

Elimina cookie: consente di eliminare tutti i cookie memorizzati sullo smartphone.

Avvisa quando si passa a una pagina non protetta: consente di impostare la visualizzazione di un messaggio quando si passa da una pagina protetta a una non protetta.

Avvisa se contenuto pagina è bloccato da protezione: consente di impostare la visualizzazione di un messaggio quando si tenta di aprire una pagina non conforme agli standard di protezione dello smartphone.

5 Premere **OK** [ok].

Uso del contenuto streaming

Quando si seleziona un collegamento per visualizzare un contenuto streaming nel browser Web dello smartphone, l'applicazione Streaming Media funziona in background per visualizzare il contenuto. Inoltre, è possibile accedere ai contenuti streaming immettendo un indirizzo Web direttamente nell'applicazione di Streaming Media.

Connessione al contenuto streaming

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di essere abbonati ai servizi dati offerti dal provider di servizi wireless.
- Accertarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi in un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).
- Verificare l'indirizzo Web (URL) del sito Web Real Time Streaming Protocol (RTSP) in cui sono presenti i dati da visualizzare.

1. Premere **Start** [Start], quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Streaming Media**.
3. Premere **Connetti** (softkey sinistro).
4. Immettere l'indirizzo del sito Web RTSP in cui sono presenti i contenuti multimediali da visualizzare.
5. Premere **Connetti** (softkey sinistro).

Visualizzazione del contenuto streaming

Durante la visualizzazione del contenuto, è possibile eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

Avviare la riproduzione: toccare ▶.

Sospendere la riproduzione: toccare ⏸.

Riavvolgere: toccare ◀◀.

Avanzare rapidamente: toccare ▶▶.

Ingrandire o ridurre: press **Su** ▲ o **Giù** ▼ sul navigatore a 5 direzioni.

Disattivare l'audio: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Disattiva microfono.**

Visualizzare il contenuto a schermo intero: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Schermo intero**.

Visualizzare le proprietà del contenuto: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Proprietà**.

Personalizzazione di Streaming Media

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Streaming Media**.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni**.

4 Nella scheda Riproduzione, selezionare una o più opzioni indicate di seguito:

Buffer multimediale: il contenuto viene trasmesso in blocchi di alcuni secondi. L'intervallo selezionato specifica quanti secondi di contenuto inviare in ciascun blocco. Selezionando un numero alto, è possibile visualizzare una quantità maggiore di contenuto in ciascun blocco, ma è necessario attendere di più per la riproduzione di ciascun blocco.

Non visualizzare il messaggio 'Connetti a Internet': consente di specificare se si desidera ricevere un avviso quando si tenta la connessione a un sito di contenuti streaming quando lo smartphone non è collegato a Internet. Se si seleziona questa casella, lo smartphone si connette automaticamente a Internet se non è già connesso.

5 Selezionare la scheda **Reti**, quindi scegliere una o più opzioni indicate di seguito:

Connetti tramite: consente di specificare il metodo di connessione al sito Web streaming: mediante la connessione (ISP) del provider di servizi wireless, la rete dell'ufficio o un altro tipo di connessione di rete.

Intervallo porte UDP: consente di specificare i numeri di porta più alto e più basso per la rete da utilizzare quando si cercano le porte UDP per lo streaming dei contenuti multimediali.

6 Premere **OK** .

Informazioni e strumenti in linea per viaggiare

Grazie a WorldMate, è possibile accedere a informazioni dettagliate su itinerari, meteo e fusi orari di tutto il mondo, nonché disporre di convertitori di valute, taglie e misure, di un calcolatore di imposte e mance e altro ancora.

Download dell'applicazione di WorldMate

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **WorldMate** .

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare e installare il software.

Uso di WorldMate

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **WorldMate** .

3 Premere **Avanti** (softkey sinistro).

4 La prima volta che viene aperta l'applicazione, premere **Accetta** (softkey sinistro).

5 Immettere l'indirizzo e-mail, quindi immetterlo nuovamente per confermarlo.

6 Immettere una password personale. Non è necessario che corrisponda alla password dell'account di posta elettronica.

7 Premere **Invia** (softkey sinistro).

8 Selezionare la città più vicina alla propria.

9 Premere **Avanti** (softkey sinistro).

10 Selezionare un'opzione per accedere a una funzione di WorldMate: **Centro meteor.**, **Centro voli**, **Il mio**, **Strumenti di viaggio** o **Convertitori**.

NOTA Alcune opzioni sono disponibili solo se si è abbonati a WorldMate Professional, che è un servizio a pagamento. Per abbonarsi, selezionare **Vai a Pro.**

SUGGERIMENTO Da qualsiasi schermata, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni** per impostare l'intervallo di aggiornamento automatico delle informazioni meteorologiche e di altro tipo, scegliere il formato di visualizzazione della temperatura e attivare l'anteprima automatica dell'itinerario scelto.

Localizzazione GPS

GPSrapido consente di accelerare il processo di localizzazione GPS scaricando le ultime informazioni provenienti dal satellite sulla connessione Internet dello smartphone.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **GPSrapido**.
3. Premere **Centro** per scaricare le informazioni provenienti dal satellite.

Per personalizzare GPSrapido, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**. È possibile impostare la notifica della scadenza dei dati GPS, di scaricare automaticamente altri dati e di eseguire il download automatico quando lo smartphone è collegato al computer mediante il cavo USB.

Connessione a una rete Wi-Fi

In molti locali pubblici, ad esempio uffici, bar, aeroporti e biblioteche, è possibile accedere a una rete Wi-Fi. Una rete Wi-Fi è una WLAN (wireless local area network) che si basa sullo standard 802.11. Quando ci si trova nel raggio di azione di una rete Wi-Fi accessibile, è possibile utilizzare la funzione Wi-Fi dello smartphone per connettersi alla rete e accedere al Web.

> TERMINE CHIAVE **Punto di accesso Wi-Fi** denominato anche hotspot. Dispositivo di rete con un'antenna che fornisce la connettività wireless a una rete più grande.

Utilità della connessione Wi-Fi

La connessione Wi-Fi è particolarmente utile nei casi indicati di seguito:

- Se si desidera accedere al Web ma ci si trova in un'area fuori copertura
- Se il piano del provider di servizi wireless comporta dei costi aggiuntivi per servizi dati e si desidera ridurre al minimo tali spese utilizzando una connessione Wi-Fi
- Se si è all'interno di un'area di copertura, ma all'esterno dell'area di copertura UMTS (3G o HSDPA) del provider di servizi wireless. La connessione Wi-Fi può fornire una velocità di trasferimento superiore rispetto alla connessione dati GPRS o EDGE.
- Se si desidera mantenere la connessione al Web durante le conversazioni telefoniche

Tipi di reti Wi-Fi

Esistono due tipi di reti Wi-Fi:

Reti aperte: queste reti trasmettono il proprio nome (SSID) e non richiedono una password o altre impostazioni. Per informazioni sulla connessione a una rete aperta, vedere Connessione a una rete aperta.

Reti protette: queste reti possono trasmettere il proprio nome, ma richiedono sempre l'immissione di una password fornita dall'amministratore (ad esempio, il bibliotecario o il responsabile del bar). È inoltre possibile che sia necessario richiedere ulteriori impostazioni di rete all'amministratore del sistema. Per informazioni sulla connessione a una rete protetta, vedere Connessione a una rete protetta.

Se è impostata una connessione a una rete protetta e si desidera riconnettersi, seguire le istruzioni fornite in Connessione a una rete aperta.

Attivazione e disattivazione della funzione Wi-Fi

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che lo schermo dello smartphone sia acceso (vedere Attivazione e spegnimento dello schermo).

- Per attivare la funzione Wi-Fi, premere **Wi-Fi** (al lato dello smartphone vicino all'alloggiamento dello stilo).
- Per disattivare la funzione Wi-Fi, tenere premuto **Wi-Fi** .

L'attivazione della funzione Wi-Fi viene visualizzata nella schermata Oggi.

SUGGERIMENTO Per impostazione predefinita, quando lo schermo si spegne, la funzione Wi-Fi si disattiva per ridurre il consumo di energia. La funzione Wi-Fi non si riattiva automaticamente alla riaccensione dello schermo. È possibile regolare le impostazioni Wi-Fi in modo che la funzione resti sempre attiva. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi.

Connessione a una rete aperta

È possibile connettersi a una rete aperta o protetta per la quale è già stata impostata una connessione. Se si accede a più reti Wi-Fi, è possibile selezionare la rete alla quale connettersi.

NOTA Il metodo di crittografia tramite WEP (Wired Equivalent Privacy) è abilitato per impostazione predefinita e può influire sulla capacità di connessione a una rete che trasmette il proprio nome. Per informazioni sulla disabilitazione del metodo di crittografia tramite WEP, vedere Connessione a una rete protetta.

1 Premere **Wi-Fi** (al lato dello smartphone vicino all'alloggiamento dello stilo). Il risultato dell'operazione dipende dallo stato della funzione Wi-Fi prima della selezione del pulsante:

   Se la funzione Wi-Fi è attiva: lo smartphone cerca le reti disponibili e si connette automaticamente appena possibile. Se lo smartphone non si connette automaticamente e viene visualizzata la schermata Configurazione reti wireless, evidenziare la rete desiderata e premere **Connetti** (softkey sinistro).

   Se la funzione Wi-Fi non è attiva: viene visualizzata una notifica in cui vengono indicate tre reti disponibili. Se la rete desiderata è inclusa nell'elenco, evidenziarla e premere **OK** (softkey sinistro) per eseguire la connessione. Se la rete desiderata non è inclusa nell'elenco, selezionare **Mostra tutte le reti**, evidenziare la rete desiderata, quindi premere **Connetti** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Per eliminare la notifica senza connettersi a una rete, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**. Per disattivare la funzione di notifica, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Non visualizzare più questo messaggio**. È possibile riattivare la funzione successivamente (vedere Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi avanzate).

2 Quando viene visualizzato il messaggio relativo alla connessione, premere **Elimina** (softkey destro).

SUGGERIMENTO Limitare l'elenco delle reti visualizzato nella schermata Configurazione reti wireless selezionando **Reti a cui accedere**, quindi scegliere **Solo da punti di accesso** o **Solo da computer a computer**.

Alcuni locali pubblici, come gli aeroporti o i bar, offrono una rete aperta addebitando un importo per l'uso. Dopo la connessione dello smartphone alla rete, è necessario aprire Internet Explorer Mobile e registrarsi al provider di servizi Wi-Fi prima di controllare le e-mail o di navigare nel Web.

Connessione a una rete protetta

Quando si imposta per la prima volta una connessione a una rete protetta, eseguire le operazioni indicate di seguito:

1 Premere **Wi-Fi** (al lato dello smartphone vicino all'alloggiamento dello stilo). Il risultato dell'operazione dipende dallo stato della funzione Wi-Fi prima della selezione del pulsante:

   Se la funzione Wi-Fi è attiva: lo smartphone cerca le reti disponibili e si connette automaticamente appena possibile. Se lo smartphone non si connette automaticamente e viene visualizzata la schermata Configurazione reti wireless, evidenziare la rete desiderata e premere **Connetti** (softkey sinistro).

   Se la funzione Wi-Fi non è attiva: viene visualizzata una notifica in cui vengono indicate tre reti disponibili. Se la rete desiderata è inclusa nell'elenco, evidenziarla e premere **OK** (softkey sinistro) per eseguire la connessione. Se la rete desiderata non è inclusa nell'elenco, selezionare **Mostra tutte le reti** per aprire la schermata

Configurazione reti wireless, evidenziare la rete desiderata e premere **Connetti** (softkey sinistro).

NOTA Durante la procedura, alcune schermate non vengono visualizzate ed è possibile saltare questi passaggi.

2 Specificare le impostazioni indicate di seguito e premere **Avanti** (softkey destro):

Nome rete: consente di specificare l'SSID fornito dall'amministratore del sistema.

Si connette a: consente di impostare la connessione a Internet o a Ufficio. Per accedere a una rete Intranet aziendale potrebbe essere necessario selezionare **Ufficio**.

La rete è nascosta: consente di impostare la trasmissione del nome della rete. Selezionare questa casella per connettersi a reti nascoste anche in un secondo momento.

La connessione in uso è di tipo da dispositivo a dispositivo (ad hoc): lasciare questa casella deselezionata per connettersi a un punto di accesso (rete) Wi-Fi. Selezionare questa casella se si esegue la connessione a un altro dispositivo.

3 Specificare le impostazioni indicate di seguito e premere **Avanti** (softkey destro):

Autenticazione: consente di impostare il metodo utilizzato per identificare i dispositivi che si connettono alla rete.

- **Aperta:** indica che la rete utilizza l'autenticazione aperta.
- **Condivisa:** indica che la rete utilizza l'autenticazione condivisa.
- **WPA:** indica che la rete in uso è di tipo WPA e utilizza i protocolli 802.1x.
- **WPA-PSK:** indica che la rete in uso è di tipo WPA e richiede una password condivisa tra la rete e lo smartphone. Questa password è anche denominata *chiave già condivisa* (PSK).
- **WPA2:** indica che la rete fornisce una protezione di livello governativo con l'algoritmo di crittografia AES.
- **WPA2-PSK:** indica che la rete in uso è di tipo WPA2 e richiede una chiave già condivisa (password).

Crittografia dati: consente di impostare il metodo di crittografia. Le opzioni di questo elenco variano in base alle impostazioni di autenticazione.

- **Disattivato:** consente di disattivare la crittografia dei dati.
- **WEP:** consente di attivare il metodo di crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy)
- **TKIP:** consente di attivare il metodo di crittografia TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Questo metodo viene spesso utilizzato per crittografare le connessioni WPA e WPA-PSK.
- **AES:** consente di attivare il protocollo AES (Advanced Encryption Standard). Questo metodo viene spesso utilizzato per la crittografia delle connessioni WPA e WPA-PSK.

Chiave fornita automaticamente: indica se è necessario specificare la chiave di rete e l'indice chiavi forniti dall'amministratore del sistema o se la rete fornisce queste informazioni. La disponibilità di queste opzioni varia in base alle impostazioni di Autenticazione e di Crittografia dati.

4 Specificare le impostazioni indicate di seguito e premere **Fine** (softkey destro):

Abilita controllo accesso alla rete mediante IEEE 802.1x: consente di impostare questi parametri se richiesti dalla rete.

Tipo EAP: consente di specificare il tipo di protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol).

5 Premere **OK** .

Disconnessione da una rete

Per disconnettersi da una rete Wi-Fi, eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Per salvare le impostazioni immesse in modo che lo smartphone si connetta automaticamente alla rete appena si trova all'interno del raggio di azione e se la funzione Wi-Fi è attiva, tenere premuto **Wi-Fi** per disattivare la funzione Wi-Fi.
- Per eliminare le impostazioni di rete dalla memoria ed evitare che lo smartphone si connetta automaticamente alla rete appena si trova all'interno del raggio di azione e se la funzione Wi-Fi è attiva, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Rimuovi impostazioni**.

Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Preferenze Wi-Fi** . Le schede Principale e Avanzate indicano lo stato della funzione Wi-Fi e mostrano informazioni relative a una connessione Wi-Fi attiva.

3 Selezionare la scheda **Modalità alimentazione** e impostare una o più opzioni indicate di seguito:

Modalità risparmio energia: consente di regolare il consumo energetico ottimizzando le prestazioni della connessione in rete o prolungando la durata della batteria.

Connessioni: consente di impostare l'attivazione della funzione Wi-Fi e il tentativo di ricerca delle reti da parte dello smartphone.

- **Con pressione del pulsante:** consente di mantenere la funzione Wi-Fi disattivata finché non si preme **Wi-Fi** . Dopo l'attivazione della funzione Wi-Fi, lo smartphone cerca le reti disponibili. Se è disponibile una rete con cui è già stata stabilita una connessione, lo smartphone esegue automaticamente la connessione.
- **Sempre attiva:** consente di mantenere la funzione Wi-Fi attiva durante la ricerca delle reti disponibili da parte dello smartphone quando lo schermo è attivo. Se è disponibile una rete con cui è già stata stabilita una connessione, lo smartphone esegue automaticamente la connessione. Quando questa modalità è abilitata, è possibile evitare che lo smartphone esegua la ricerca delle reti tenendo premuto **Wi-Fi** per disattivare la funzione corrispondente.

4 Selezionare la scheda **LEAP** ed eseguire una delle operazioni indicate di seguito.

Creare una nuova voce LEAP: selezionare **Nuovo**. La voce LEAP è una funzione di protezione della chiave WEP.

Modificare una voce esistente: evidenziare la voce e selezionare **Modifica**. Immettere i nuovi dati.

Eliminare una voce: evidenziare la voce e selezionare **Elimina**.

5 Selezionare la scheda **Enroll** e impostare una o più opzioni indicate di seguito:

NOTA Chiedere all'amministratore di rete il nome utente, la password e il nome del server della rete Wi-Fi a cui si desidera accedere.

Utente: consente di specificare il nome utente associato alla rete Wi-Fi.

Password: consente di specificare la password associata al nome utente scelto in questa schermata.

Server: consente di specificare il nome dell'IIS (Internet Information Server) che memorizza le informazioni del certificato di protezione per la rete Wi-Fi in uso.

Recupera certificato: consente di recuperare un certificato in base ai dati immessi.

6 Premere **OK** [ok].

Personalizzazione delle impostazioni Wi-Fi avanzate

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Wi-Fi**.

3 Nella scheda Wireless, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Avanzate**.

4 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Attiva notifica di rete disponibile: consente di impostare la visualizzazione di un elenco di reti quando si attiva la funzione Wi-Fi.

Disattiva Wi-Fi se non connessi in: consente di impostare l'intervallo di tempo per la disattivazione della funzione Wi-Fi se lo smartphone non è connesso in rete.

5 Premere **Salva** (softkey destro).

6 Premere **OK**.

Personalizzazione delle impostazioni della scheda di rete

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Wi-Fi**.

3 Selezionare la scheda **Schede di rete** e impostare una o più opzioni indicate di seguito:

La scheda di rete si connette a: consente di impostare il tipo di connessione di rete predefinito per lo smartphone: **Ufficio** o **Internet**.

Toccare una scheda per modificare le impostazioni: consente di modificare le informazioni sulle schede di rete. Selezionare la scheda desiderata, quindi scegliere una delle schede indicate di seguito:

- **Indirizzo IP:** consente di impostare l'assegnazione di un indirizzo IP da parte del server o l'immissione di un indirizzo IP specifico da parte dell'utente.
- **Server dei nomi:** consente di specificare gli indirizzi dei server DNS e WINS principali e alternativi.

4 Premere **OK** .

Collegamento a dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®

La tecnologia wireless Bluetooth® dello smartphone consente connettersi a una serie di dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari o kit auto vivavoce e ad altri telefoni, palmari o piconet. Quando si stabilisce la connessione con un altro dispositivo, si crea una relazione con tale dispositivo (nota anche come *associazione di fiducia*, *periferica di fiducia* o *associazione*). Se il computer è predisposto per l'uso di questa tecnologia, è possibile anche sincronizzarlo in modo wireless o utilizzare il telefono come modem wireless.

TERMINE CHIAVE **Relazione:** due dispositivi (ad esempio lo smartphone e un dispositivo vivavoce) che possono connettersi tra loro poiché ognuno è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altro. Dopo aver creato una relazione con un dispositivo, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per le successive connessioni.

TERMINE CHIAVE **Piconet:** rete di dispositivi ad-hoc che utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per collegare un dispositivo master con massimo sette dispositivi slave attivi.

È possibile creare un elenco di dispositivi Bluetooth di fiducia per la comunicazione con lo smartphone. Quando comunica con i dispositivi di fiducia, lo smartphone ignora il processo di rilevamento e crea una connessione protetta finché il dispositivo resta nel raggio di azione. Il raggio d'azione Bluetooth raggiunge i 10 metri in condizioni ottimali. Le prestazioni e il raggio di azione dipendono dalla presenza di ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettronici vicini e da altri fattori.

Quando si configura un auricolare (vedere Connessione a un dispositivo vivavoce Bluetooth®), questo viene aggiunto automaticamente all'elenco dei dispositivi di fiducia. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per aggiungere altri dispositivi a tale elenco, come ad esempio il computer in uso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Prima di stabilire una connessione Bluetooth controllare sempre il livello di carico della batteria. Se la carica della batteria è bassa, non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth

1. Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.
3. Nella scheda **Modalità**, selezionare la casella **Attiva Bluetooth**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile attivare e disattivare la funzione Bluetooth nella schermata Oggi. Selezionare il nome del provider di servizi wireless o **Telefono spento** per aprire Comm Manager, scegliere **Bluetooth**, quindi premere **Esci** (softkey sinistro).

4 Selezionare o deselezionare la casella **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.

Selezionare la casella se si desidera consentire ai dispositivi Bluetooth non presenti nell'elenco di richiedere la connessione al dispositivo in uso, il quale rimane accessibile agli altri dispositivi finché non viene deselezionata la casella.

Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth

1 Se necessario, predisporre il dispositivo al quale si desidera collegarsi in modo che accetti una nuova connessione. Per ulteriori informazioni, controllare la documentazione del dispositivo. Verificare se il dispositivo dispone di una chiave di accesso predefinita che è necessario immettere nello smartphone, come specificato al passaggio 8.

2 Sullo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

3 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.

4 Nella scheda **Modalità**, selezionare la casella **Attiva Bluetooth**.

5 Selezionare la scheda **Dispositivi**, quindi scegliere **Aggiungi nuovo dispositivo**.

6 Attendere che lo smartphone ricerchi i dispositivi e visualizzi l'elenco corrispondente.

7 Evidenziare il dispositivo con il quale eseguire la connessione e premere **Avanti** (softkey destro). Se il dispositivo desiderato non viene visualizzato, selezionare **Aggiorna**.

8 Immettere una chiave di accesso alfanumerica compresa tra 1 e 16 caratteri, quindi premere **Avanti** (softkey destro).

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce dispongono di una chiave di accesso predefinita. Se il proprio dispositivo vivavoce dispone di una chiave d'accesso predefinita, questa viene riportata nella documentazione acclusa. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave di accesso sullo smartphone e sul dispositivo vivavoce. Si raccomanda, ove possibile, di impostare una chiave di accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri) per una migliore protezione dello smartphone. Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

9 Se la chiave di accesso non è integrata, immettere la stessa chiave nell'altro dispositivo Bluetooth.

10 Premere **OK** (softkey sinistro).

A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo quando si trova nel raggio di azione e la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attiva. Il raggio d'azione è notevolmente influenzato da fattori ambientali. Il valore massimo è circa 10 metri.

SUGGERIMENTO Per eliminare la relazione stabilita con un dispositivo, accedere alla schermata delle impostazioni Bluetooth e selezionare la scheda **Dispositivi**. Evidenziare la connessione da rimuovere, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione. Il dispositivo eliminato non potrà più connettersi automaticamente allo smartphone.

Accettazione di una connessione da un altro dispositivo Bluetooth

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.
3 Nella scheda **Modalità**, selezionare la casella **Attiva Bluetooth**.
4 Se è già stata impostata una relazione con il dispositivo trasmittente, lo smartphone è pronto a ricevere informazioni.

   Se la connessione non è stata stabilita, selezionare la casella **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo** per permettere al dispositivo di trovare lo smartphone e di richiedere una connessione.
5 Quando viene richiesto di aggiungere il dispositivo, selezionare **Sì**.
6 Immettere la stessa chiave di accesso sullo smartphone e sul dispositivo Bluetooth.
7 (Facoltativo) Per attribuire alla relazione un nome più significativo, selezionare **Nome visualizzato** e immettere un nuovo nome.
8 Premere **Fine** (softkey destro).
9 Quando lo smartphone riceve informazioni, una notifica informa che è in corso una trasmissione. Per interrompere la trasmissione, premere **Annulla** (softkey destro). Per chiudere la notifica, premere **Nascondi** (softkey sinistro).

Uso del dispositivo come modem wireless

La funzione di condivisione della connessione Internet (ICS) converte lo smartphone in un modem, così da rendere possibile l'accesso a Internet dal computer. È possibile impostare la condivisione della connessione Internet in due modi:

- Connettere lo smartphone al computer mediante il cavo USB.
- Se il computer è abilitato all'uso della tecnologia wireless Bluetooth, impostare lo smartphone come modem wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata.

Impostazione di una condivisione della connessione Internet tramite USB

OPERAZIONI PRELIMINARI Se sul computer è installato Windows XP e si sincronizza lo smartphone con il software desktop ActiveSync® del computer mediante il cavo USB, è necessario disabilitare la connessione USB ActiveSync. Aprire la finestra ActiveSync sul computer, selezionare **File** > **Impostazioni di connessione**, quindi deselezionare la casella **Consenti connessioni USB**.

1. Connettere lo smartphone al computer mediante il cavo USB.
2. Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Programmi**.
3. Selezionare **Condivisione Internet** .
4. Selezionare l'elenco **Connessione PC**, quindi scegliere **USB**.
5. Premere **Connetti** (softkey sinistro).
6. Sul computer in uso, aprire il browser Web per assicurarsi che sia possibile collegarsi a Internet.

Creazione di una condivisione della connessione Internet tramite Bluetooth

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Verificare che lo smartphone sia visibile (vedere Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth).
- Creare una relazione tra lo smartphone e il computer. Si consiglia di iniziare la relazione dallo smartphone (vedere Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth).

1. Sul computer in uso, fare clic sull'icona di apertura della finestra Connessioni Bluetooth. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.
2. Selezionare l'opzione che consente di visualizzare le periferiche che si trovano entro il raggio d'azione.
3. Dovrebbe essere visualizzata l'icona che rappresenta lo smartphone. Fare doppio clic su questa icona per verificare che nell'elenco dei servizi Bluetooth sia presente "Punto di accesso alla rete" o un'opzione simile.

SUGGERIMENTO Se non si visualizza l'icona dello smartphone o l'elenco dei servizi, consultare la documentazione fornita con il computer oppure rivolgersi al produttore del computer. I vari modelli di computer utilizzano una diversa terminologia per le funzioni relative alla connessione Bluetooth.

4 Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Programmi**.
5 Selezionare **Condivisione Internet**.
6 Selezionare l'elenco **Connessione PC**, quindi scegliere **PAN Bluetooth**.

NOTA Sull'elenco Connessione di rete, mantenere l'impostazione predefinita.

7 Premere **Connetti** (softkey sinistro) e seguire la procedura guidata per l'impostazione della condivisione in Internet.
8 Sul computer in uso, seguire la procedura riportata per accettare o abilitare una connessione PAN Bluetooth con lo smartphone. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.
9 Al termine della connessione, sul computer in uso, aprire il browser Web per assicurarsi che sia possibile collegarsi a Internet.

CAPITOLO

9

Foto, video e musica

Il portafogli è stracolmo di foto di amici, familiari, animali e delle ultime vacanze?

Stanchi di portare ovunque il lettore MP3 e il telefono?

Lo smartphone Treo™ Pro by Palm è in grado di risolvere entrambi i problemi. Oggi è possibile conservare le foto e i video preferiti sullo smartphone. I costosi lettori MP3 non sono più necessari in quanto è possibile ascoltare la musica direttamente sullo smartphone. È sufficiente trasferire i brani sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) e ascoltarli con le cuffie stereo.

Vantaggi

- Fotografie delle persone e dei luoghi amati e musica preferita sempre a disposizione
- Foto, video e musica organizzati
- Non serve utilizzare un visualizzatore di foto o un lettore di MP3, CD o mini-disc

Contenuto del capitolo

Sincronizzazione di immagini, video e musica

È possibile sincronizzare immagini, video e file musicali tra lo smartphone e il computer in modo da aggiornare le eventuali modifiche apportate sul computer e sullo smartphone. La modalità di esecuzione della sincronizzazione dipende da due fattori:

Sistema operativo: Windows XP o Windows Vista®.

Direzione di sincronizzazione: trasferimento di file dallo smartphone al computer o dal computer allo smartphone

NOTA Le procedure indicate di seguito non sono valide per Windows Media Player. Per informazioni sulla sincronizzazione di file in un catalogo multimediale di Windows Media Player sullo smartphone o sul computer, vedere Sincronizzazione dei file del catalogo multimediale di Windows Media Player.

Per informazioni sull'installazione del software di sincronizzazione desktop e sulla sincronizzazione con il computer, vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Windows XP

NOTA Si consiglia di utilizzare Windows Media Player per la sincronizzazione dei file musicali.

Per sincronizzare immagini, video e file musicali **precedentemente acquisiti o copiati sullo** smartphone, eseguire le operazioni descritte di seguito.

OPERAZIONI PRELIMINARI Attivare l'opzione di sincronizzazione dei file (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare).

1. Eseguire la sincronizzazione adottando la stessa procedura utilizzata per il software di sincronizzazione desktop.
2. Per trovare le immagini, i video e i file musicali sincronizzati sul computer, selezionare il percorso C:\Documents and Settings\<Nome utente>\My Documents\Documenti di Treo. Questa cartella dispone di sottocartelle per Musica, Immagini e Video.

Per sincronizzare immagini, video e file musicali **provenienti dal computer**, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo USB.

NOTA La maggior parte delle opzioni del software desktop ActiveSync è disponibile solo quando lo smartphone è collegato al computer.

2 Sul computer, fare doppio clic sull'icona ActiveSync® sulla barra delle applicazioni visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo per aprire la finestra del software desktop ActiveSync.®

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic su **Start** > **Programmi** > **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

3 In **Tipo informazioni**, fare doppio clic su **File** per visualizzare un elenco di tutti i file sincronizzati.

SUGGERIMENTO Se File non viene visualizzato in Tipo informazioni, aprire il menu **Strumenti** e selezionare **Opzioni**. Verificare che la casella **File** sia selezionata.

4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per copiare un file dal computer allo smartphone, fare clic su Aggiungi, individuare il file, evidenziarlo e fare clic su **Apri**.
- Per eliminare un file dalla cartella My Documents di Treo sul computer e

dallo smartphone, evidenziare il nome del file e fare clic su **Rimuovi**.

NOTA Se durante la sincronizzazione dei file si verifica un errore, accertarsi che tutti i file che si sta cercando di sincronizzare siano chiusi sul computer e sullo smartphone.

SUGGERIMENTO Se sul computer è stata creata una cartella di sincronizzazione Documenti di Treo, è possibile eseguire la sincronizzazione trascinando i file nella sottocartella appropriata all'interno della cartella.

Windows Vista

NOTA Si consiglia di utilizzare Windows Media Player per la sincronizzazione dei file musicali.

Per sincronizzare immagini, video e file musicali **precedentemente acquisiti o copiati sullo** smartphone, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Connettere lo smartphone al computer mediante il cavo USB.

2 Sul computer, fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**.

3 Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**.

4 Selezionare **Immagini**, **Musica e Video**.

5 Selezionare **X nuove immagini/ videoclip disponibili per importazione**.

Per sincronizzare immagini, video e file musicali **provenienti dal computer**, utilizzare Windows Media Player (vedere Sincronizzazione dei file del catalogo multimediale di Windows Media Player).

Fotocamera

Lo smartphone è dotato di una fotocamera integrata da 2 megapixel con zoom digitale fino a 8x di facile utilizzo. È possibile utilizzare la fotocamera per scattare e visualizzare foto e filmati, e inviarli agli amici e ai familiari. Per aggiungere un tocco personale allo smartphone, utilizzare le immagini come sfondo della schermata

Oggi e come identificativo del chiamante o utilizzare i video per creare suonerie video.

È possibile ricevere e visualizzare immagini e video e inviarli come allegati o MMS (vedere Invio di una foto o video). Inoltre, è possibile aggiungere un'immagine a un contatto (vedere Aggiunta di un contatto). È anche possibile spostare le immagini e i video su un computer sincronizzando lo smartphone con il computer.

Selezione delle modalità della fotocamera

Per impostazione predefinita, la fotocamera dello smartphone è in modalità immagine, per l'acquisizione di immagini fisse standard (vedere Acquisizione di fotografie). È possibile impostare una delle modalità indicate di seguito:

Video: consente di acquisire videoclip.

Video MMS: consente di acquisire videoclip adatti per essere inviati in allegato agli MMS.

Immagine contatti: consente di acquisire immagini fisse e assegnarle immediatamente a un contatto.

Panorama: consente di acquisire una sequenza di immagini fisse e di unirle in una panoramica.

Sport: consente di acquisire una sequenza di 3, 5, 7 o 10 immagini fisse con una sola pressione del pulsante.

Scatto continuo: consente di acquisire una sequenza di immagini fisse (massimo 30) tenendo premuto il pulsante Centro.

Per passare da una modalità all'altra, eseguire le operazioni descritte di seguito:

1 Tenere premuto il pulsante **laterale**.
2 Premere **Destra** o **Sinistra** fino a visualizzare l'icona corrispondente alla modalità desiderata nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

* Icona della modalità

Acquisizione di fotografie

Per impostazione predefinita, le immagini sono memorizzate nella cartella Immagini dello smartphone. Se si desidera salvare le immagini su una scheda di espansione, è possibile modificare la posizione di memorizzazione (vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera). Per informazioni sull'accesso alle immagini su un computer Windows XP, vedere Windows XP.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le immagini vengono acquisiste e memorizzate in formato JPG 16-bit colore. La risoluzione dei video varia da un minimo di QQVGA (120 x 160 pixel) a un massimo di 2 megapixel (1600 x 1200 pixel). È possibile cambiare le impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

1 Tenere premuto il pulsante **laterale**.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzata l'icona Video o Video MMS nell'angolo superiore sinistro dello schermo, premere **Sinistra** o **Destra** sul navigatore a 5 direzioni fino a visualizzare un'icona della fotocamera.

2 Utilizzare lo smartphone per inquadrare il soggetto nello schermo come se si utilizzasse una fotocamera.

3 (Facoltativo) Se i comandi sullo schermo non vengono visualizzati, premere **Su** ▲ per visualizzarli, quindi toccare lo schermo per aprire Impostazioni rapide. Toccare più volte una delle impostazioni indicate di seguito per spostarsi fra le opzioni disponibili per l'elemento:

Risoluzione: consente di impostare la qualità dell'immagine.

Bl bianco: consente di specificare le condizioni di illuminazione.

Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità.

SUGGERIMENTO In Impostazioni rapide, premere **Sinistra** o **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per regolare la luminosità. Se si utilizza lo stilo, toccare l'icona + o - per aumentare o ridurre il livello di luminosità.

Memorizzazione: consente di specificare se salvare l'immagine sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone. L'opzione relativa alla scheda di espansione viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione.

Timer automatico: consente di impostare un autoscatto con un ritardo di 2 o 10 secondi.

SUGGERIMENTO È possibile impostare opzioni aggiuntive per la fotocamera (vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera).

4 (Facoltativo) In tutte le modalità tranne la modalità immagine, con i comandi visualizzati, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per modificare il livello dello zoom.

L'indicatore dello zoom viene visualizzato sul lato sinistro dello schermo.

5 Effettuare le operazioni indicate di seguito in base alla modalità in uso:

Immagine o Immagine contatti: premere **Centro** ◯ per scattare la foto o avviare l'autoscatto.

Panorama: premere **Centro** ◯ per ogni foto da scattare.

Sport: tenere premuto **Centro** ◯ e seguire il movimento del soggetto.

Scatto continuo: tenere premuto **Centro** ◯ mentre la fotocamera esegue scatti consecutivi.

6 Tenere fermo lo smartphone fino a quando l'immagine non viene visualizzata. Dopo l'acquisizione, l'immagine viene visualizzata sulla schermata di revisione. Selezionare una delle seguenti visualizzazioni:

Tornare alla schermata Fotocamera per scattare un'altra foto.

Eliminare la foto.

Inviare la foto come allegato di un messaggio e-mail o di un MMS.

Visualizzare la foto nell'applicazione Immagini e video (vedere Foto e filmati).

NOTA In modalità Immagine contatti, viene richiesto se si desidera assegnare l'immagine a un contatto. Selezionare **Sì**, quindi scegliere un contatto nell'elenco o premere **Nuovo** (softkey sinistro) per creare un nuovo contatto per l'immagine.

SUGGERIMENTO Selezionare la casella **Non visualizzare più questo messaggio** per disattivare il messaggio di richiesta. Se tale messaggio viene disattivato, non è possibile salvare un'immagine nei contatti. Per attivare nuovamente il messaggio di richiesta, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

Registrazione di un video

I video possono avere qualsiasi lunghezza, a condizione che lo spazio disponibile sia sufficiente. Per impostazione predefinita, i video sono memorizzati nella cartella Immagini dello smartphone. Se si desidera

memorizzare i video su una scheda di espansione (venduta separatamente), vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera per modificare la posizione di salvataggio dei video. Per informazioni su come accedere ai video sul computer, vedere Windows XP.

1 Tenere premuto il pulsante **laterale**.
2 Premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ fino a visualizzare l'icona video o video MMS nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
3 Regolare la posizione dello smartphone fino a inquadrare la scena che si desidera riprendere.
4 (Facoltativo) Se i comandi sullo schermo non vengono visualizzati, premere **Su** ▲ per visualizzarli e toccare lo schermo per aprire Impostazioni rapide. Toccare più volte una delle impostazioni indicate di seguito per spostarsi fra le opzioni disponibili per l'elemento:

   Risoluzione: consente di impostare la qualità dell'immagine.

   Bl bianco: consente di specificare le condizioni di illuminazione.

   Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità.

SUGGERIMENTO In Impostazioni rapide, premere **Sinistra** o **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per regolare la luminosità. Se si utilizza lo stilo, toccare l'icona + o - per specificare se si desidera aumentare o ridurre il livello di luminosità.

   Memorizzazione: consente di specificare se salvare il video sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone. L'opzione relativa alla scheda di espansione viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione.

SUGGERIMENTO È possibile impostare opzioni aggiuntive per la fotocamera (vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera).

5 (Facoltativo) Con i comandi visualizzati, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per modificare il livello di zoom. L'indicatore dello zoom viene visualizzato sul lato sinistro dello schermo.

6 Premere **Centro** ◯ per avviare la registrazione.

7 Al termine della registrazione, premere **Centro** ◯ per interromperla.

8 Dopo l'acquisizione, il video viene visualizzato nella schermata di revisione. Selezionare una delle icone indicate di seguito:

Tornare alla schermata Fotocamera per acquisire un altro video.

Eliminare il video.

Inviare il video come allegato di un messaggio e-mail o di un MMS.

Riprodurre il video in Windows Media Player Mobile (vedere Riproduzione di file multimediali sullo smartphone).

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

1 Tenere premuto il pulsante **laterale**.

2 Toccare l'icona **Menu**.

3 Nella scheda Impostazione, impostare una delle opzioni indicate di seguito. Non tutte le opzioni vengono visualizzate in tutte le modalità della fotocamera.

Effetto: consente di scegliere un effetto speciale come scala di grigi o seppia.

Timestamp (modalità Fotocamera, Sport e Scatto continuo): consente di selezionare l'attivazione o la disattivazione della visualizzazione di data e ora sulle immagini acquisite.

Direzione (solo modalità Panorama): consente di impostare la direzione in cui le immagini devono essere unite in modalità Panorama.

Immagini unite (solo modalità Panorama): consente di impostare il numero di immagini che si desidera unire.

Velocità di cattura (modalità Sport e Scatto continuo): consente di impostare la velocità di acquisizione delle immagini fisse.

Istantanee (solo modalità Sport): consente di impostare il numero di scatti da acquisire ogni volta che si preme Centro ◯.

Qualità: consente di impostare la qualità dell'immagine JPG per le immagini fisse.

Modalità Telemetro: consente di impostare se la fotocamera misura la quantità di luce intorno al centro dell'immagine o la quantità media di luce intorno all'intera immagine per determinare il valore di esposizione migliore.

Memorizzazione: consente di specificare se salvare gli elementi sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente).

4 Selezionare la scheda **Avanzate** e impostare una delle opzioni indicate di seguito. Non tutte le opzioni vengono visualizzate in tutte le modalità della fotocamera.

Formato di cattura: consente di impostare il formato di cattura delle immagini fisse.

Suono otturatore: consente di attivare o disattivare l'emissione di un segnale acustico quando si preme Centro ◯.

Griglia (solo modalità Fotocamera): consente di impostare la visualizzazione di una griglia sullo schermo per facilitare il posizionamento degli elementi nelle immagini fisse.

Mant retroil: consente di attivare o disattivare la retroilluminazione durante l'uso della fotocamera. Questa impostazione ha la priorità rispetto alle impostazioni di retroilluminazione dello smartphone durante l'uso della fotocamera.

Durata mod rivedi: consente di impostare l'intervallo di visualizzazione di una foto o di un'immagine prima che questa venga salvata automaticamente

e che venga visualizzata la schermata Fotocamera. Se non si desidera impostare alcun limite di tempo, selezionare **Nessun limite**. Se si desidera che le immagini vengano salvate immediatamente, selezionare **Nessun controllo**.

Regolazione sfarfallio: consente di impostare la riduzione dello sfarfallio sullo schermo della fotocamera.

Registra con audio (modalità Video e Video MMS): consente di includere l'audio durante la registrazione dei video.

Prefisso: consente di includere la data o la data e l'ora come prefisso nei nomi dei file degli elementi acquisiti. Quando si seleziona Predefinito, il prefisso delle immagini è IMMAGINE e quello dei video è VIDEO.

NOTA Se le immagini vengono salvate su una scheda di espansione (venduta separatamente), non è possibile selezionare un prefisso. Le immagini salvate su una scheda sono sempre contraddistinte dal prefisso IMMAGINE.

Contatore: consente di ripristinare il contatore di denominazione dei file su 1.

Limite di registrazione (modalità Video): consente di impostare la dimensione o la lunghezza massima dei video registrati.

Proprietà immagine: consente di regolare proprietà quali contrasto, saturazione, tonalità e nitidezza delle immagini acquisite. Dopo la selezione della proprietà desiderata, premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per aumentare o ridurre il valore.

Mostra promemoria (solo modalità Immagine contatti): consente di visualizzare un avviso in cui viene richiesto se si desidera assegnare l'immagine acquisita a un contatto.

5 Premere **OK** [ok].

Foto e filmati

Visualizzazione di una foto

Oltre a visualizzare le foto scattate con la fotocamera incorporata, è possibile visualizzare quelle acquisite con le fotocamere digitali più comuni o scaricate da Internet. Lo smartphone supporta i formati immagine indicati di seguito:

- JPG
- PNG
- BMP
- GIF

1 Premere **Start** e selezionare **Immagini e video**.

2 Se le immagini non vengono presentate nella visualizzazione Anteprima, toccare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, selezionare **My Documents**, quindi scegliere **Immagini**.

3 Selezionare la foto da visualizzare.

4 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Visualizzazione di un video

Oltre a visualizzare i video acquisiti con la fotocamera incorporata, è possibile visualizzare quelli filmati con le fotocamere digitali più comuni o scaricati dai siti Web. Lo smartphone supporta ed esegue lo streaming dei tipi di file video elencati di seguito:

- MPEG-4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV, WMA, AVI
- Streaming RTSP

1 Premere **Start** e selezionare **Immagini e video**.

2 Se le immagini non vengono presentate nella visualizzazione Anteprima, toccare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, selezionare **My Documents**, quindi scegliere **Video**.

3 Selezionare il video da visualizzare. Per ulteriori informazioni sui filmati, vedere Riproduzione di file multimediali sullo smartphone.

4 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima [ok].

SUGGERIMENTO Per visualizzare le immagini e i video memorizzati in un'altra cartella, toccare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, quindi selezionare l'album da visualizzare.

Visualizzazione di una presentazione con diapositive

1 Premere **Start** [Start] e selezionare **Immagini e video**.

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Esegui presentazione**. La proiezione viene avviata automaticamente.

3 Premere **Centro** ◯ per visualizzare la barra della presentazione, che consente di **ruotare**, **riprodurre**, **mettere in pausa**, **mandare indietro**, **mandare avanti** e **arrestare** la presentazione.

Invio di una foto o video

È possibile inviare una foto o un video ad altri smartphone abilitati o in allegato a un indirizzo e-mail.

Non è possibile inviare foto o video protetti da copyright, che presentano un'icona a forma di lucchetto in visualizzazione Anteprima.

1 Evidenziare la fotografia o il video da inviare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia**.

3 Selezionare l'opzione da utilizzare per l'invio della foto o del video: account di posta elettronica, MMS o messaggio vocale.

4 Quando si avvia l'applicazione Messaggi, apporre l'indirizzo e inviare il messaggio (vedere Creazione e invio di un messaggio e-mail o Creazione e invio di un messaggio multimediale).

SUGGERIMENTO Inoltre, è possibile trasmettere via IR un elemento a un dispositivo vicino. Premere **Menu** (softkey destro) selezionare **Trasmetti via IR**.

SUGGERIMENTO Se sullo smartphone è impostato Windows Live (vedere Uso di Windows Live™), è possibile inviare una foto allo spazio di archiviazione dell'account Windows Live e condividerla con altri utenti del Web. Evidenziare la foto, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Invia a spazio**.

Creazione di un'immagine da associare a un ID chiamante

È possibile aggiungere un'immagine a un contatto quando si crea una nuova voce (vedere Aggiunta di un contatto). Eseguire le operazioni descritte di seguito se si desidera aggiungere o sostituire un'immagine a un contatto esistente.

1. Evidenziare l'immagine che si desidera associare all'ID chiamante.
2. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Salva in Contatti**.
3. Selezionare il contatto a cui assegnare l'immagine o premere **Nuovo** (softkey sinistro) per creare un nuovo contatto a cui assegnare l'immagine.

Organizzazione di immagini e video

È possibile spostare o copiare le immagini e i video in altre cartelle o tra lo smartphone e una scheda di espansione.

1. Selezionare la foto o il filmato che si desidera spostare o copiare.
2. Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Spostare l'immagine o il video: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Taglia**.

   Copiare l'immagine o il video: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Copia**.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova posizione di memorizzazione dell'immagine o del video, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Nuova cartella**.

3. Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare la posizione in cui salvare l'immagine o il video.

4 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Modifica** > **Incolla**.

È inoltre possibile visualizzare una cartella o una scheda di espansione specifica per ordinare le immagini e i video per nome, data o dimensioni.

1 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra e selezionare la cartella che si desidera visualizzare.
2 Selezionare l'elenco **Ordina per** in alto a destra e scegliere il metodo di ordinamento: **Nome**, **Data** o **Dimensioni**.

Utilizzo di una foto come sfondo dello schermo Oggi

1 Evidenziare la foto che si desidera utilizzare.
2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Imposta come sfondo di Oggi**.
3 Selezionare l'elenco **Livello trasparenza**, quindi scegliere il livello appropriato. Usare un valore più alto se si desidera maggior trasparenza e uno più basso per una maggior opacità.

4 Premere **OK** [ok] per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Modifica di una immagine

Per modifiche più elaborate, scaricare l'immagine o il video sul computer ed eseguire le modifiche con il programma di grafica preferito. Infine, sincronizzare l'immagine o il video sullo smartphone.

1 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.
3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per ruotare l'immagine di 90°, premere **Ruota** (softkey sinistro).
   - Per ritagliare l'immagine, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Ritaglia**. Toccare e trascinare lo stilo per evidenziare l'area da ritagliare. Toccare all'interno della casella per ritagliare l'immagine.
   - Per regolare la luminosità e il contrasto di un'immagine, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Correzione automatica**.

- Per annullare una modifica, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Annulla**.
- Per annullare tutte le modifiche non salvate applicate all'immagine, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Ripristina versione salvata**.

4 Per salvare l'immagine modificata, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Salva con nome**. Immettere un nuovo nome per l'immagine e premere **OK** ⓞ.

Eliminazione di una immagine o di un filmato

1 Evidenziare l'immagine o il filmato da eliminare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**.

3 Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Ridenominazione di un'immagine o un video

1 Evidenziare la foto o il video da rinominare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Proprietà**.

3 Immettere un nuovo nome per la foto o video.

4 Premere **OK** ⓞ per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Personalizzazione delle impostazioni di riproduzione delle immagini

1 Premere **Start** e selezionare **Immagini e video.**

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

3 Sulla scheda Generale, impostare una delle opzioni seguenti:

Immagini e video 5.31 ok
Opzioni
Ridimensiona le immagini negli e-mail per ridurre i tempi di trasmissione. Utilizza le seguenti dimensioni immagine:
Grande (640 x 480)
Durante la rotazione, ruota immagine di 90°:
A sinistra
A destra
Generale | Presentazione

Utilizza le seguenti dimensioni immagine: consente di impostare le

dimensioni delle immagini inviate con l'applicazione Messaggi.

Durante la rotazione, ruota immagine di 90°: consente di impostare la direzione di rotazione dell'immagine.

4 Selezionare la scheda **Presentazione** e impostare una delle opzioni elencate di seguito:

Nelle presentazioni, ottimizza visualizzazione di: consente di ottimizzare le immagini per l'orientamento verticale o orizzontale durante le presentazioni.

Screen saver quando collegato al PC e inattivo per 2 minuti consente di utilizzare le immagini nella cartella Immagini come salvaschermo quando lo smartphone è collegato al computer e il software desktop ActiveSyn® non è in esecuzione.

5 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima (ok).

Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile può riprodurre file musicali, audio e video memorizzati sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) nei formati file elencati di seguito:

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP
- AAC
- AAC+
- MPEG-4

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile scaricare file GIF animati e visualizzarli in Internet Explorer Mobile.

IMPORTANTE Per visualizzare i video registrati con lo smartphone, è necessario installare sul computer QuickTime Player versione 6.5 o successiva. È possibile scaricare i video da una scheda di espansione oppure fare clic sull'anteprima dopo la sincronizzazione dei file.

È possibile ascoltare i file musicali, audio e video mediante l'altoparlante posto sul retro dello smartphone o mediante le cuffie stereo.

Sincronizzazione dei file del catalogo multimediale di Windows Media Player

Utilizzare la funzione di sincronizzazione della versione desktop di Windows Media Player per trasferire file digitali, musicali, audio, video e di sequenze di brani dal computer alla scheda di espansione dello smartphone. Mediante la funzione di sincronizzazione i file vengono trasferiti correttamente.

SUGGERIMENTO Per suggerimenti sull'uso di Windows Media Player, selezionare il menu ? di Windows Media Player sul computer in uso.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di disporre di Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer in uso. Su un computer con Windows XP, è necessario installare Windows Media Player 10 prima del software desktop ActiveSync. È possibile installare il software desktop ActiveSync dallo smartphone. (In caso di problemi, vedere I file audio e video non vengono sincronizzati). Se è necessario installare Windows Media Player, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito Web microsoft.com.

NOTA Windows Media Player 11 è già installato sui computer con Windows Vista.

- Per eseguire la sincronizzazione dei file Windows Media Player con il computer, impostare l'opzione Sincronizzazione supporti sullo smartphone (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare).

1 Sul computer in uso, aprire Windows Media Player.

2 (Facoltativo) Per trasferire i file multimediali su una scheda di espansione, inserire una scheda da 32 MB o di capacità superiore nello smartphone.

3 Collegare lo smartphone al computer mediante un cavo di sincronizzazione USB.

4 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Windows Media Player 10: quando sul computer viene visualizzata la procedura guidata per l'impostazione del dispositivo, fare clic su **Automatico**. Selezionare la casella **Personalizza gli elenchi di riproduzione che verranno sincronizzati**.

   Windows Media Player 11: selezionare la freccia sotto la scheda **Catalogo multimediale**, quindi scegliere il tipo di elemento da sincronizzare: immagini, musica o video. Selezionare la freccia sotto la scheda **Sincr.**, quindi scegliere **Treo** > **Imposta sincronizzazione**. Selezionare la casella **Sincronizza automaticamente questo dispositivo**. Per eseguire la sincronizzazione con una scheda di espansione, selezionare la freccia sotto la scheda Sincr., quindi scegliere **Scheda di memoria** > **Imposta sincronizzazione**.

5 Selezionare la sequenza brani che si desidera sincronizzare. Su un computer con Windows Vista, selezionare gli elenchi di riproduzione **Tutte le foto** e **Tutti i video** per sincronizzare le immagini e i video tra lo smartphone e il computer.

NOTA Se l'elenco desiderato non è visualizzato, è possibile che gli elementi da sincronizzare si trovino in una cartella che non viene sincronizzata con Windows Media Player. Eseguire la sincronizzazione di questi elementi seguendo la procedura descritta in Sincronizzazione di immagini, video e musica.

6 Fare clic su **Fine** per avviare il trasferimento. Se si stanno trasferendo file su una scheda di espansione, è necessario attendere alcuni minuti prima che l'operazione venga completata.

Per trovare i file sincronizzati, aggiornare il catalogo multimediale in Windows Media Player. I file vengono visualizzati nei cataloghi aggiornati.

Riproduzione di file multimediali sullo smartphone

1. Premere **Start** e selezionare **Windows Media Player.**
2. Se la schermata Catalogo multimediale non viene visualizzata, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Catalogo multimediale**.
3. Selezionare l'elenco **Catalogo multimediale** in alto a sinistra, quindi scegliere il catalogo desiderato.

> **SUGGERIMENTO** Per riprodurre un file non incluso in un catalogo, selezionare la schermata Catalogo multimediale, premere **Menu**, quindi scegliere **Apri file**.

4. Selezionare la categoria contenete il file multimediale che si desidera riprodurre. Proseguire con la selezione delle categorie fino a visualizzare l'elenco delle singole voci (video, musica, album o il nome di un artista).

> **SUGGERIMENTO** Se non si riesce a trovare l'elemento desiderato, aggiornare il catalogo (vedere Utilizzo dei cataloghi multimediali).

5. Selezionare l'oggetto che si desidera riprodurre (ad es. una canzone, un album, o il nome di un artista).
6. Premere **Riproduci** (softkey sinistro). Vedere la pagina successiva per i controlli di riproduzione.
7. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare una delle opzioni elencate di seguito durante la riproduzione:

   Catalogo multimediale: consente di visualizzare la schermata Catalogo multimediale da cui è possibile selezionare un brano diverso.

   Riproduzione casuale/Ripeti > Riproduzione casuale: consente di riprodurre la sequenza di brani corrente in ordine casuale. Quando è attivo, accanto al comando è visualizzato un segno di spunta.

   Riproduzione casuale/Ripeti > Ripeti: consente di riprodurre la sequenza di brani corrente senza interruzioni.

Quando attivo, accanto al comando è visualizzato un segno di spunta.

Interrompi: consente di arrestare la riproduzione.

Comandi di riproduzione

Durante la riproduzione, usare i comandi su schermo indicati di seguito:

o **Centro** ◯ per riprodurre il file corrente

o **Centro** ◯ per mettere in pausa il file corrente

o **Sinistra** ◀ per andare all'inizio del file corrente o al file precedente

o **Destra** ▶ per andare al file successivo

imposta il punto di inizio della riproduzione. Toccare e trascinare il dispositivo di scorrimento per cambiare la posizione corrente.

o il **pulsante Volume** per aumentare il livello del volume

o il **pulsante Volume** per ridurre il livello del volume

attiva o disattiva il suono.

visualizza il video in modalità Schermo intero.

visualizza un sito Web in cui è possibile trovare musica e video da riprodurre.

indica la valutazione del file corrente. Selezionare la stella per cambiare la valutazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile riprodurre file di flusso dal Web. Per riprodurre un file MMS (Microsoft Media Streaming), premere **Menu** nella schermata Catalogo multimediale e selezionare **Apri URL**. Selezionare **URL** e immettere l'indirizzo del sito Web oppure selezionare **Cronologia** e scegliere un sito precedentemente visitato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si chiude la finestra di Windows Media Player Mobile, la musica continua ad essere riprodotta in background.

Utilizzo dei cataloghi multimediali

Un catalogo multimediale rappresenta le posizioni di archiviazione disponibili per Windows Media Player Mobile, ad esempio lo smartphone (Dispositivo) o una scheda di espansione opzionale, venduta separatamente (Scheda di memoria).

Ciascun Catalogo multimediale contiene collegamenti ai file multimediali nelle rispettive posizioni. Windows Media Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo multimediale Dispositivo, ma il catalogo My Storage Card (Scheda di memoria) deve essere aggiornato manualmente.

SUGGERIMENTO Se il file multimediale aggiunto non viene visualizzato, aggiornare manualmente il catalogo multimediale.

1 Premere **Start** e selezionare **Windows Media Player.**
2 Se la schermata Catalogo multimediale non viene visualizzata, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Catalogo multimediale**.
3 Premere **Menu** (softkey destro) eselezionare **Aggiorna catalogo multimediale**.
4 Attendere che i file siano aggiunti, quindi selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un elemento da un catalogo multimediale, evidenziarlo e tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per aprire il menu collegamento. Selezionare **Elimina da Catalogo multimediale**, quindi scegliere **Sì** per confermare l'operazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si spostano i file tra lo smartphone e la scheda di espansione, accertarsi di aggiornare i cataloghi multimediali; in caso contrario, non sarà possibile visualizzare i file nella nuova posizione.

Uso della sequenza brani

Una sequenza di brani è un elenco di file multimediali che vengono riprodotti in un ordine specifico. È possibile usare le sequenze brani per raggruppare file audio o video per riprodurli con comodità. Ad esempio, nella versione desktop di Windows Media Player, è possibile creare una sequenza di brani ritmati per fare ginnastica e una sequenza di brani rilassanti da ascoltare durante un lungo volo. Quando si effettua la sincronizzazione, le sequenze di brani preferite vengono copiate automaticamente sullo smartphone. Le sequenze brani sono visualizzate nei cataloghi multimediali (nella categoria Elenchi di riproduzione).

Una sequenza di brani temporanea, chiamata Informazioni di esecuzione, viene visualizzata nel menu corrispondente. Questa sequenza elenca il file attualmente in riproduzione, nonché altri file in coda. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i file nella sequenza brani Informazioni di riproduzione.

1 Andare alla schermata Informazioni di riproduzione:
   - Nella schermata Catalogo multimediale, selezionare la categoria **In esecuzione**.
   - Nella schermata Riproduzione, premere **In esecuzione** (softkey sinistro).

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per spostare un file in alto o in basso di una posizione, selezionarlo, quindi premere **Sposta su** o **Sposta giù**.

SUGGERIMENTO È possibile spostare un file nella sequenza brani Informazioni di riproduzione toccandolo e trascinandolo in una nuova posizione.

   - Per aggiungere un file, evidenziarlo, selezionare **Aggiungi**, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci in coda**.
   - Per eliminare un file dalla sequenza di brani, evidenziarlo e selezionare **Rimuovi**.
   - Per visualizzare maggiori informazioni su un file, evidenziare il file e selezionare **Proprietà**.
   - Per rimuovere tutti gli elementi da In esecuzione, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Cancella elenco In esecuzione**.

Personalizzazione di Windows Media Player Mobile

1. Se viene visualizzata una schermata diversa da Riproduzione, premere **OK** [ok] per visualizzare la schermata Riproduzione.
2. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.
3. Nella scheda Riproduzione, impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Mostra tempo di riproduzione: consente di impostare la visualizzazione del tempo residuo o trascorso nella schermata Riproduzione.

Sospendi riproduzione durante l'utilizzo di un altro programma: consente di impostare il proseguimento o l'interruzione della riproduzione quando si passa a un'altra applicazione.

Riprendi riproduzione dopo una chiamata telefonica: consente di impostare il proseguimento o l'interruzione della riproduzione al termine di una chiamata.

4. Selezionare la scheda **Video** e impostare una delle opzioni elencate di seguito:

   Riproduci video a schermo intero: consente di impostare la riproduzione automatica dei video a schermo intero.

   Adatta alla finestra: consente di adattare automaticamente i video alla schermata Riproduzione.

5. Selezionare la scheda **Rete** e impostare le opzioni elencate di seguito:

   Protocollo: consente di abilitare e disabilitare i protocolli disponibili. È necessario selezionare almeno un protocollo. È anche possibile impostare una porta UDP.

Velocità connessione Internet: consente di impostare la velocità della connessione di rete e il rilevamento della velocità della connessione da parte del dispositivo.

6 Selezionare la scheda Catalogo multimediale e scegliere se visualizzare la schermata Catalogo multimediale o Riproduzione all'apertura di Windows Media Player Mobile.

7 Selezionare la scheda **Interfacce**, quindi scegliere **Precedente** o **Successivo** per impostare lo sfondo del lettore.

8 Selezionare la scheda **Pulsanti** per cambiare le impostazioni dei pulsanti:

- Per assegnare un pulsante, evidenziare l'elemento da impostare, selezionare **Assegna** e premere il pulsante da assegnare all'elemento.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite di un elemento, evidenziarlo e selezionare **Reimposta**.
- Per annullare l'assegnazione di un elemento, evidenziarlo e selezionare **Nessuno**.

9 Premere **OK** .

CAPITOLO
10

Organizer di informazioni personali

È ora di dire addio ai calendari di carta e di gettare gli elenchi scarabocchiati di cose da fare. Lo smartphone Treo™ Pro by Palm consente di organizzare le informazioni personali in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi. In questo modo, le informazioni non vanno perse, anche quando la batteria si scarica completamente. Durante ogni sincronizzazione viene eseguito il backup di tutte le informazioni personali e la loro riservatezza è garantita dalle funzioni di protezione disponibili sullo smartphone. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.

Vantaggi

- Traccia costante degli appuntamenti attuali, futuri e passati
- Elenchi funzionali delle attività da svolgere
- Impostazione di appuntamenti, compleanni, impegni importanti e altro ancora

Contenuto del capitolo

Cenni preliminari sui Contatti

Aggiunta di un contatto

1 Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).

2 Premere **Nuovo** (softkey sinistro).

3 Selezionare il tipo di contatto da creare:

Contatto Outlook: questo tipo di contatto viene memorizzato nell'applicazione Contatti dello smartphone e sincronizzato con l'applicazione Contatti di Microsoft® Office Outlook® sul computer.

Contatto SIM: questo tipo di contatto viene memorizzato sulla carta SIM dello smartphone e non viene sincronizzato. Se si utilizza la carta SIM con un altro smartphone, è possibile accedere a tutti i contatti che contiene (vedere Uso di SIM Manager).

SUGGERIMENTO Se è stato configurato un account di Windows Live (vedere Uso di Windows Live™), è possibile memorizzarlo come contatto di Windows Live. Un contatto di Windows Live viene sincronizzato con l'elenco dei contatti di Windows Live ma non con Microsoft Outlook sul computer.

4 Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per spostarsi da un campo all'altro mentre si immettono le informazioni.

NOTA Per i contatti della scheda SIM, è possibile immettere solo nome e numero di telefono.

SUGGERIMENTO Dedicare il tempo necessario allo scorrimento di tutti i campi in un nuovo contatto. Sono presenti campi per più indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro ancora.

SUGGERIMENTO Immettere i numeri di cellulare e gli indirizzi e-mail nei campi appropriati, affinché l'applicazione Messaggi sia in grado di individuare tali informazioni quando si invia un messaggio e Calendario individui i contatti quando si diramano le convocazioni alle riunioni.

Seguono alcuni suggerimenti utili per l'immissione delle informazioni:

- Per immettere le informazioni complete su nome o indirizzo (ufficio, casa o altro), toccare la freccia a destra della riga e immettere le informazioni nella casella che viene visualizzata. Al termine dell'operazione, toccare al di fuori della casella per accettare le informazioni contenute e chiuderla.
- Per aggiungere all'ID chiamante una foto da visualizzare quando la persona chiama, selezionare **Immagine**, quindi scegliere **Fotocamera** e scattare una foto o selezionarne una esistente dalla visualizzazione Anteprima.
- Per assegnare una suoneria alla voce, selezionare **Suoneria** e scegliere un tono.
- Per assegnare la voce a una o più categorie, scegliere **Categorie** e selezionare le categorie nelle quali deve essere visualizzata. Per aggiungere una nuova categoria, premere **Nuovo** (softkey sinistro), immettere il nome della categoria, quindi premere **OK** [ok].

5 (Facoltativo) Per aggiungere una nota a una voce, selezionare la scheda **Note**.

6 Al termine dell'immissione di tutte le informazioni, premere **OK** [ok].

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si desidera creare un nuovo contatto che dispone di informazioni in comune con un contatto esistente (ad esempio entrambi lavorano per la stessa società), è possibile copiare il primo contatto e modificare solo i campi diversi per il nuovo contatto. Nell'elenco dei contatti, evidenziare il primo contatto, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Copia contatto**.

Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto

1 Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).

2 Nell'elenco Contatti (visualizzati per nome), immettere una combinazione di lettere per il nome e/o il cognome del contatto. Se si usano lettere appartenenti sia al nome che al cognome, separarle con uno spazio.

   È possibile digitare prima le lettere appartenenti al cognome. Ad esempio, se si immette FR, verranno visualizzati nomi come Franco Bianchi e Mario Franchi. Immettendo FR BI, vengono trovati sia Franco Bianchi che Bice Franchi.

3 Selezionare la voce che si desidera aprire.

SUGGERIMENTO Inoltre, è possibile trovare un contatto toccando la prima lettera del nome o del cognome nell'indice alfabetico riportato nella parte superiore della schermata dell'elenco Contatti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si seleziona una voce di contatto, vengono visualizzate diverse opzioni per entrare in contatto con quella persona in base alle informazioni immesse. Ad esempio, potrebbero essere visualizzate le opzioni per chiamare un numero associato al contatto, inviare un'e-mail all'indirizzo immesso o comporre nuovamente l'ultimo numero digitato per chiamarlo. Selezionare un numero di telefono da comporre o un'opzione di messaggistica per creare un nuovo messaggio da inviare al contatto.

4 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.

5 Apportare le modifiche desiderate alla voce.

6 Premere **OK** [ok].

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile trovare un contatto mediante il nome di società. Aprire i Contatti, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Visualizza per** > **Società**. Selezionare un nome di società per vedere i contatti che vi lavorano.

SUGGERIMENTO Per visualizzare un gruppo di contatti specifico, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Filtro**, quindi scegliere la categoria da visualizzare.

SUGGERIMENTO È possibile inviare rapidamente un SMS a un contatto dall'applicazione Contatti. Selezionare il nome del contatto, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia SMS**.

Eliminazione di un contatto

1 Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).

2 Dall'elenco Contatti, evidenziare il contatto che si desidera eliminare.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina contatto**.

4 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Personalizzazione dei Contatti

1 Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).

2 Andare all'elenco Contatti.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

4 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Mostra indice alfabetico: consente di visualizzare l'alfabeto nella parte superiore dell'elenco Contatti. È possibile utilizzare questo indice per trovare un contatto.

Mostra solo nome contatti: consente di visualizzare più nomi nell'elenco Contatti, poiché nasconde tutte le informazioni aggiuntive eccetto il nome del contatto.

Indicativo località: consente di indicare il prefisso predefinito per nuovi contatti.

5 Premere **OK** [ok].

Ricerca un contatto in una rubrica online

Oltre a disporre dei contatti sul dispositivo, è anche possibile accedere alle informazioni sui contatti dalla rubrica online della società o dall'elenco indirizzi globale GAL (Global Address List).

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Assicurarsi di accedere a Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 aggiornato al Service Pack 2.
- Aggiungere l'accesso alla rubrica online allo smartphone. Vedere Aggiunta di una rubrica online.
- Dopo aver aggiunto la rubrica online, è necessario effettuare la sincronizzazione con il server di Exchange per visualizzare l'opzione Rubrica azienda.

1. Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).
2. Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Rubrica azienda**, immettere il nome del contatto e selezionare **Cerca**.

Invio di un contatto

Lo smartphone fornisce diverse opzioni per l'invio ad altri di informazioni relative a un contatto.

1. Accedere alla schermata Oggi e premere **Contatti** (softkey sinistro).
2. Dall'elenco Contatti, evidenziare il contatto che si desidera inviare.
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare una delle opzioni elencate di seguito:

   Inviare un contatto a un dispositivo vicino: selezionare **Invia contatto** > **Trasmetti via IR**, quindi selezionare il dispositivo ricevente.

   Inviare un SMS contenente le informazioni del contatto: selezionare **Invia contatto** > **SMS**. Selezionare le informazioni da inviare, quindi premere **OK** (softkey sinistro). Immettere il destinatario dell'SMS e premere **Invia** (softkey sinistro).

   Inviare un MMS contenente le informazioni del contatto: selezionare **Invia come vCard**. Immettere il destinatario dell'MMS e premere **Invia** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile inviare al contatto evidenziato un SMS. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia MMS (Mobile)** o **Invia messaggio vocale (Mobile)**.

Uso di SIM Manager

È possibile gestire i contatti presenti sulla carta SIM, ad esempio eliminando o trasferendo i numeri tra la carta e l'applicazione Contatti sullo smartphone.

1. Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **SIM Manager** .

SUGGERIMENTO Inoltre, è possibile accedere a SIM Manager dall'applicazione Contatti. Nell'elenco Contatti, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **SIM Manager**.

3. Evidenziare il contatto desiderato.
4. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare l'opzione desiderata per modificare le informazioni di contatto, eliminare il contatto, copiarlo nell'applicazione Contatti, ecc.

SUGGERIMENTO È possibile creare un nuovo contatto SIM direttamente in SIM Manager premendo **Nuovo** (softkey sinistro).

5. Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Se a un contatto corrispondono più numeri di telefono, è possibile copiare automaticamente uno o più numeri sulla carta SIM. In SIM Manager, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare le caselle accanto ai numeri che si desidera copiare automaticamente sulla carta SIM e premere **OK**.

Calendario

Visualizzazione del calendario

1. Premere **Calendario** .
2. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Visualizza**.
3. Selezionare una delle visualizzazioni elencate di seguito:

   Agenda: consente di visualizzare le attività del giorno in formato elenco. Gli appuntamenti futuri sono in grassetto, quelli passati sono in grigio.

   Giorno: consente di visualizzare le attività del giorno in formato pianificazione quotidiana. Questa visualizzazione presenta una fascia oraria orizzontale nella parte superiore

per evidenziare gli orari degli appuntamenti.

Settimana: consente di visualizzare le attività di un'intera settimana.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la pianificazione contiene un conflitto, ad esempio due appuntamenti sovrapposti, questo viene indicato nella visualizzazione Oggi e Settimana.

Mese: consente di visualizzare le attività di un intero mese.

◤ Un appuntamento al mattino

◢ Un appuntamento al pomeriggio

■ Appuntamenti sia di mattina che di sera

☐ Un evento che dura tutto il giorno

Anno: consente di visualizzare un calendario semestrale.

SUGGERIMENTO Per cambiare la visualizzazione, premere il softkey **sinistro**. Il nome della visualizzazione che compare sopra il softkey sinistro non rappresenta la visualizzazione corrente. Il softkey sinistro mostra il nome della visualizzazione successiva che si presenta premendo il tasto.

4 Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per passare a un giorno, una settimana, un mese o un anno diversi (a seconda della visualizzazione corrente).

Creazione di un appuntamento

1 Premere **Calendario** .

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Nuovo appuntamento**.

Calendario 1.34 ok
Oggetto:
Luogo:
Inizio: 03/07/08 12.00
Fine: 03/07/08 13.00
Giorn. intera: No
Ricorrenza: Una volta
Promemoria: Attivo
15 minuto/i
Categorie: Nessuna categoria...
Appuntamento | Note
Menu

3 Immettere un oggetto (descrizione) e una località.

4 Selezionare **Inizio** e specificare la data e l'ora di inizio.

5 Selezionare **Fine** e specificare la data e l'ora di termine.

6 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Per "annotare" un appuntamento, aprire l'appuntamento, selezionare **Stato**, quindi **Provvisorio**.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare gli appuntamenti nella schermata Oggi (vedere Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi).

Aggiunta di un avviso di promemoria a un evento

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.

3 Selezionare **Promemoria**, quindi **Attivo**.

4 Specificare quanti minuti, ore, giorni o settimane prima dell'evento si desidera ricevere l'avviso.

1 Numero di unità di tempo

2 Tipo di unità di tempo

5 Premere **OK** [ok].

Creazione di un evento senza orario

Per evento senza orario, ad esempio un compleanno, un anniversario o una vacanza, si intende un evento non associato ad un orario specifico. Questi eventi sono visualizzati come intestazioni nella parte superiore del calendario e non occupano intervalli di tempo. Ad esempio, "Consegna bozza definitiva" visualizzato nella seguente schermata può essere considerato un evento senza orario.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Un evento senza orario può durare più di un giorno.

1 Premere **Calendario** .

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Nuovo appuntamento**.

3 Immettere un oggetto (descrizione).

4 Selezionare le date di inizio e di fine.

5 Selezionare **Giorn. intera**, quindi scegliere **Sì**.

6 Premere **OK** .

Programmazione di un appuntamento ricorrente

1 Creare un appuntamento o un evento senza orario, quindi selezionarlo.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.

3 Selezionare **Ricorrenza** e specificare uno schema di ripetizione. Per creare uno schema di ripetizione, selezionare **Modifica ricorrenza** e seguire le istruzioni visualizzate.

SUGGERIMENTO Per immettere un compleanno o un anniversario, creare un evento senza orario che si ripete ogni anno.

4 Premere **OK** .

Invio di una richiesta di incontro

È possibile inviare convocazioni per riunioni ai contatti che utilizzano Outlook o Outlook Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare contatti con gli indirizzi e-mail delle persone che si desiderano invitare alla riunione (vedere Aggiunta di un contatto). Non è possibile accedere ai contatti senza indirizzi e-mail dal calendario.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.
3 Selezionare **Partecipan**.
4 Selezionare **Aggiungi partecipante richiesto**, quindi scegliere il nome del contatto da invitare. Per invitare altri partecipanti, selezionare **Aggiungi partecipante richiesto** e scegliere i nomi.
5 (Facoltativo) Per invitare partecipanti opzionali, selezionare **Aggiungi partecipante facoltativo**, quindi scegliere i nomi.

> **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Se si utilizza Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2, è possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale dell'azienda per trovare le informazioni di contatto relative a un partecipante. Selezionare **Partecipan.**, scegliere **Aggiungi partecipante richiesto** o **Aggiungi partecipante facoltativo**, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rubrica azienda**. Immettere il nome del partecipante, quindi selezionare **Trova**.

6 Premere **OK** [ok].

Alla sincronizzazione successiva, la convocazione alla riunione sarà inviata ai partecipanti. Quando i partecipanti accettano la richiesta, la riunione viene automaticamente aggiunta alla loro pianificazione. Quando si riceve la loro riposta, anche il calendario in uso viene aggiornato.

Risposta a una convocazione per una riunione

È possibile ricevere e rispondere alle convocazioni per le riunioni dall'applicazione Messaggi (vedere Uso degli inviti alle riunioni). L'invito accettato o accettato provvisoriamente viene visualizzato come appuntamento nel Calendario.

Contrassegnazione di un evento come riservato

Se altre persone hanno accesso al calendario di Outlook del computer e si desidera che non visualizzino un appuntamento, è possibile contrassegnarlo come privato per nasconderlo agli altri utenti di Outlook.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.

3 Selezionare **Riservatezza**, quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito:

Personale: consente di visualizzare l'evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come personale" nella parte superiore di un appuntamento aperto.

Privato: consente di visualizzare l'evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come privato" nella parte superiore di un appuntamento aperto. Se si esegue la sincronizzazione con un server di Exchange, gli altri utenti con accesso alle cartelle non potranno vedere gli eventi privati; questi saranno visualizzati come intervalli di tempo non disponibili.

Riservato: consente di visualizzare l'evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come riservato" nella parte superiore di un appuntamento aperto.

SUGGERIMENTO Se sullo schermo non viene visualizzata un'opzione, premere **Giù** sul navigatore a 5 direzioni per scorrere le altre opzioni. Ad esempio, durante la modifica di un evento, l'opzione Riservatezza non viene visualizzata finché non si scorre in fondo alla voce.

4 Premere **OK** [ok].

Organizzazione della pianificazione

Utilizzare le categorie per visualizzare vari tipi di eventi.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica**.

3 Selezionare **Categorie** e scegliere le categorie appropriate per l'evento. Per aggiungere una nuova categoria, premere **Nuovo** (softkey sinistro), immettere il nome della categoria e premere **OK** [ok].

4 Premere **OK** altre due volte.

5 Dopo aver assegnato gli eventi alle categorie, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Filtro**.

6 Selezionare il tipo di eventi che si desidera visualizzare.

SUGGERIMENTO Non vengono visualizzati tutti gli eventi della giornata? Verificare che il filtro sia impostato su Tutti gli appuntamenti.

Eliminazione di un evento

1 Evidenziare l'evento che si desidera eliminare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina appuntamento**.

3 Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Personalizzazione del calendario

1 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

2 Sulla scheda Generale, impostare una delle opzioni seguenti:

Inizia da: consente di specificare la visualizzazione all'apertura del Calendario.

1° giorno settimana: consente di impostare domenica o lunedì come primo giorno della settimana per tutte le visualizzazioni Calendario.

Visualizzazione Settimana: consente di stabilire se la visualizzazione Settimana riporta cinque, sei o sette giorni.

Scala cronologica di 30 minuti: consente di stabilire se le visualizzazioni Settimana e Giorno riportano caselle con incrementi di un'ora o mezz'ora.

Mostra numeri settimane: consente di stabilire se la visualizzazione Settimana riporta i numeri delle settimane (1 - 52).

3 Selezionare la scheda **Appuntamenti** e impostare una delle opzioni elencate di seguito:

Promemoria per nuovi elementi: consente di impostare automaticamente un promemoria per i nuovi eventi e con quanto anticipo deve essere visualizzato prima dell'evento. È possibile ignorare questa impostazione per i singoli eventi.

Mostra icone: consente di scegliere le icone che devono essere visualizzate accanto agli eventi.

L'evento ha un promemoria.

L'evento viene ripetuto secondo uno schema specifico.

All'evento è associata una nota.

All'evento è stata assegnata una località.

L'evento è un incontro.

L'evento è contrassegnato come privato.

SUGGERIMENTO Non tutte le icone sono mostrate in tutte le visualizzazioni Calendario.

Invia convocazioni riunione tramite: consente di impostare l'account di posta elettronica utilizzato per inviare le convocazioni alle riunioni.

4 Premere **OK** ok.

Invio di un appuntamento

1 Premere **Calendario** .

2 Evidenziare l'appuntamento da inviare.

3 Selezionare una delle seguenti visualizzazioni:

Inviare un appuntamento a un dispositivo vicino: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Trasmetti appuntamento**. Selezionare il dispositivo ricevente.

Inviare un MMS contenente l'appuntamento: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Invia come vCalendar**. Immettere il destinatario dell'MMS e premere **Invia** (softkey sinistro).

Attività

È possibile usare Attività per ricordarsi delle attività da completare e per tenere traccia di quelle completate.

Aggiunta di un'attività

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Attività** .

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Nuova Attività**.

4 Immettere una descrizione dell'attività nel campo Oggetto.

5 Impostare le seguenti opzioni:

Priorità: consente di impostare la priorità dell'attività. In seguito sarà possibile organizzare le attività in base all'importanza di ciascuna voce.

Stato: indica se l'attività è completa.

Inizio: consente di specificare l'inizio dell'attività.

Scadenza: consente di specificare la scadenza dell'attività.

Ricorrenza: indica se l'attività si ripete ad intervalli regolari e con quale frequenza.

Promemoria: consente di impostare un avviso per l'attività e indica quando si desidera riceverlo.

Categorie: consente di assegnare l'attività a una o più categorie. Per aggiungere una nuova categoria, premere **Nuovo** (softkey sinistro), immettere il nome della categoria e premere **OK** [ok].

Riservatezza: consente di contrassegnare un'attività come normale, personale, privata o riservata (per una descrizione di questi termini, vedere Contrassegnazione di un evento come riservato).

6 (Facoltativo) Selezionare la scheda **Note** e immettere testo aggiuntivo per l'attività.

7 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO È inoltre possibile aggiungere un'attività selezionando la barra di immissione Attività nella parte superiore della schermata dell'elenco corrispondente, immettendo una descrizione dell'attività e premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni. Selezionare le icone a sinistra della barra per impostare una priorità alta o bassa per l'attività.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le attività nella schermata Oggi (vedere Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi).

Contrassegnazione di un'attività

1 Evidenziare l'attività da contrassegnare.

2 Premere **Completa** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO È inoltre possibile contrassegnare un'attività come completa, toccando la casella di controllo accanto all'attività, nel relativo elenco.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le attività scadute vengono visualizzate in rosso.

Organizzazione delle attività

1 Nell'elenco Attività, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Filtro**.

2 Selezionare le attività da visualizzare: **Tutte le attività**, **Visualizzati recentemente**, **Nessuna categoria**, **Attività in corso**, **Attività completate** o una categoria specifica, ad esempio Lavoro o Personale.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Ordina per**.

4 Selezionare il tipo di ordinamento: **Stato**, **Priorità**, **Oggetto**, **Data di inizio** o **Scadenza**.

Eliminazione di un'attività

1 Evidenziare l'attività che si desidera eliminare.

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina attività**.

3 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Personalizzazione delle attività

1 Andare all'elenco Attività.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Promemoria per nuovi elementi: consente di aggiungere automaticamente un promemoria alle nuove attività. Per impostazione predefinita, il promemoria è impostato alle 8:00 nel giorno di scadenza dell'attività. È possibile ignorare questa impostazione per le singole attività utilizzando il campo Promemoria sulla schermata di immissione attività.

Mostra data inizio e scadenza: consente di visualizzare le date di inizio e di scadenza nell'elenco Attività.

Mostra barra di immissione attività: consente di visualizzare la barra di immissione Attività all'inizio dell'elenco corrispondente.

4 Premere **OK** [ok].

Note

Le note sono il modo ideale per ricordare i pensieri, le domande e gli appunti delle riunioni sullo smartphone. È possibile anche creare una nota vocale o aggiungere una registrazione a una nota esistente.

OPERAZIONI PRELIMINARI Su un computer Windows XP, per utilizzare al meglio tutte le funzioni di sincronizzazione disponibili nell'applicazione Note, installare il software desktop ActiveSync dallo smartphone (vedere "Installazione del software di sincronizzazione desktop").

Creazione di una nota

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Note** .

SUGGERIMENTO Per accedere a Note, è inoltre possibile tenere premuto il pulsante **laterale** (per accedere a Fotocamera è sufficiente premere il pulsante laterale).

3 Premere **Nuovo** (softkey sinistro).

4 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Digitare il testo con la tastiera.
- Con la modalità di scrittura attivata (vedere Personalizzazione delle note), scrivere il testo con lo stilo.
- Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Disegna** e disegnare una bozza con lo stilo, incrociando almeno tre linee di riferimento.

5 Premere **OK** .

Creazione di una nota vocale

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Note** .

3 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Per creare una nuova nota vocale: premere **Nuova** (softkey sinistro).

Per aggiungere una registrazione vocale a una nota esistente: aprire la nota a cui aggiungere la registrazione.

4 Se i comandi della nota vocale non sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Visualizza barra registrazione**.

5 Toccare l'icona **Registra** ●.

* Comandi della nota vocale

6 Parlare nel microfono dello smartphone o avvicinarlo a un'altra fonte sonora.

7 Al termine della registrazione, toccare l'icona **Interrompi** ■. In base alla posizione in cui la nota è stata registrata, viene visualizzata un'icona di **Registrazione** nella nota o nell'elenco note.

8 Premere **OK** [ok].

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE All'interno di una singola nota è possibile aggiungere diverse note vocali.

SUGGERIMENTO Per riprodurre una registrazione, selezionare la nota vocale nell'elenco Note o aprire la nota contenente la registrazione e toccare l'icona **Registrazione**. Toccare i comandi situati nella parte inferiore dello schermo per controllare la riproduzione e il volume.

Creazione di una nota da un modello

1 Accedere all'elenco **Note**.

2 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**. Se non viene visualizzata la cartella Modelli, selezionare **Altre cartelle**.

3 Aprire il modello che si desidera utilizzare.

4 Immettere le informazioni.

5 Premere **OK** [ok].

6 Rinominare la nota e spostarla nella cartella appropriata. Per ulteriori informazioni, vedere Organizzazione delle note.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, aprire la nota che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Rinomina/Sposta**. Selezionare **Nome**, quindi immettere un nome per il modello. Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi **Modelli**. Premere **OK**.

Organizzazione delle note

È possibile rinominare le note, spostarle in un'altra cartella o tra lo smartphone e una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone.

1 Accedere all'elenco Note ed evidenziare la nota da spostare o rinominare.

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina/Sposta**.

3 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per la nota.

4 Selezionare **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui salvare la nota.

5 Selezionare **Percorso**, quindi **Memoria principale** o **Scheda di memoria**. L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).

6 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Per creare una nuova cartella, accedere all'elenco Note, toccare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro e selezionare **Aggiungi/Elimina**. Selezionare **Nuovo**, specificare il nome della cartella e premere **OK**.

Eliminazione di una nota

1 Andare all'elenco Note ed evidenziare la nota che si desidera eliminare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**.

3 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Personalizzazione delle note

1 Accedere all'elenco Note.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Modalità predef.: consente di impostare la modalità di immissione predefinita su Scrittura o Digitazione. L'impostazione predefinita è Digitazione; se si seleziona Scrittura, è possibile scrivere le note direttamente sullo schermo utilizzando lo stilo.

Modello predefinito: consente di impostare il modello predefinito per le nuove note.

Salva in: consente di impostare la posizione predefinita in cui salvare le nuove note.

Registra azione pulsante: consente di impostare l'operazione eseguita tenendo premuto il pulsante laterale per registrare una nota vocale mentre ci si trova in un'altra applicazione, sia che venga aperta l'applicazione Note, sia che ci si trovi nell'applicazione corrente. Questa opzione è valida solo se la funzione del pulsante laterale è stata modificata per aprire Note (vedere Riassegnazione dei pulsanti)

SUGGERIMENTO Toccare **Opzioni immissione globali** per impostare le opzioni di immissione del testo in qualsiasi applicazione (vedere Impostazione delle opzioni di immissione).

4 Premere **OK** [ok].

CAPITOLO
11

Microsoft Office e altri strumenti per la gestione dei documenti

Grazie allo smartphone Treo™ Pro by Palm, è possibile portare sempre con sé i dati dell'ufficio, compresi i file Microsoft Office. L'applicazione Microsoft Office Mobile® consente di memorizzare, creare, visualizzare e modificare i file Microsoft Word, Excel® e OneNote direttamente sullo smartphone. È inoltre possibile visualizzare, utilizzare e gestire i file PowerPoint® sullo smartphone, nonché conservare copie aggiornate dei file sullo smartphone e sul computer in modo da poter utilizzare i documenti in qualsiasi momento e in qualunque luogo.

È inoltre possibile utilizzare Adobe Reader per visualizzare i file PDF sullo smartphone.

Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel, PowerPoint e OneNote sullo smartphone
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque
- Gestione dei file PDF

Contenuto del capitolo

Sincronizzazione di file Microsoft Office

È possibile creare e modificare i file Microsoft Office sul computer o sullo smartphone e sincronizzarli per visualizzare le modifiche apportate sul computer e sullo smartphone. La modalità di esecuzione della sincronizzazione dipende da due fattori:

Sistema operativo: Windows XP o Windows Vista®.

Direzione di sincronizzazione: trasferimento di file dallo smartphone al computer o dal computer allo smartphone

Per informazioni sull'installazione del software di sincronizzazione desktop e sulla sincronizzazione con il computer, vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Sincronizzazione dei file presenti sullo smartphone: Windows XP o Windows Vista

OPERAZIONI PRELIMINARI Attivare l'opzione di sincronizzazione dei file (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare).

Per effettuare la sincronizzazione dei file acquisiti o copiati sullo smartphone, è sufficiente eseguire una delle operazioni di sincronizzazione con il computer descritte in Sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop.

Dopo la sincronizzazione, è possibile visualizzare e modificare gli elementi sul computer (vedere Dove vengono visualizzate le modifiche apportate al file?).

Sincronizzazione dei file presenti sul computer: Windows XP

1 Collegare lo smartphone al computer mediante un **cavo USB**.

NOTA La maggior parte delle opzioni del software desktop ActiveSync è disponibile solo quando lo smartphone è collegato al computer.

2 Sul computer, fare doppio clic sull'icona **ActiveSync®** sulla barra delle applicazioni visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo per aprire la finestra del software desktop ActiveSync.

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, fare clic su **Start** > **Programmi** > **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

3 In **Tipo informazioni**, fare doppio clic su **File** per visualizzare un elenco di tutti i file sincronizzati.

SUGGERIMENTO Se File non viene visualizzato in Tipo informazioni, aprire il menu **Strumenti** e selezionare **Opzioni**. Verificare che la casella **File** sia selezionata.

4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per copiare un file dal computer allo smartphone, fare clic su **Aggiungi**, individuare il file, evidenziarlo, quindi fare clic su **Apri**.
- Per eliminare un file dalla cartella di sincronizzazione sul computer e dallo smartphone, evidenziare il nome del file e fare clic su **Rimuovi**.

NOTA Se durante la sincronizzazione dei file si verifica un errore, accertarsi che tutti i file che si sta cercando di sincronizzare siano chiusi sul computer e sullo smartphone.

SUGGERIMENTO Se sul computer è stata creata una cartella di sincronizzazione Documenti di Treo, è possibile eseguire la sincronizzazione trascinando i file nella sottocartella appropriata all'interno della cartella.

Sincronizzazione dei file presenti sul computer: Windows Vista

1 Sul computer, copiare o salvare il file in Documenti\Documenti nella cartella *nome utente* dello Smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La cartella Documenti nella cartella *nome utente* dello Smartphone viene creata selezionando l'opzione di sincronizzazione dei file.

2 Collegare lo smartphone al computer mediante il cavo USB. La sincronizzazione viene eseguita automaticamente.

Dove vengono visualizzate le modifiche apportate al file?

Non cercare il file modificato nella posizione originale sul computer. Le modifiche sono contenute solo nella versione sincronizzata che si trova nella cartella di sincronizzazione. Per individuare la cartella, effettuare una delle seguenti operazioni:

Windows XP: sul desktop, fare doppio clic sull'icona della cartella di sincronizzazione file (si tratta di un collegamento rapido alla cartella).

Windows XP: nel software desktop ActiveSync, fare doppio clic su **File**. La posizione della cartella di sincronizzazione file viene visualizzata nella finestra di dialogo Impostazioni sincronizzazione file (in Su questo computer, sincronizzare i file di questa cartella).

Windows Vista: aprire Documenti\Documenti nella cartella *nome utente* dello Smartphone.

Sullo smartphone, è possibile individuare il file sincronizzato eseguendo una delle operazioni descritte di seguito:

- Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**. Selezionare l'applicazione che consente di aprire il file: Word Mobile , Excel Mobile , PowerPoint Mobile o OneNote Mobile .
- Premere **Start** , selezionare **Programmi**, quindi scegliere **Esplora** . Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Dispositivo** > **My Documents**.

Word Mobile®

Grazie a Microsoft Office Word Mobile®, è possibile creare e modificare i documenti e i modelli e salvarli come file DOC, RTF, TXT e DOT. È inoltre possibile modificare i documenti e i modelli Microsoft Office Word creati sul computer. Tuttavia, una parte delle informazioni e della formattazione potrebbe andare persa quando si salva il documento sullo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di un file PDF (.pdf), è possibile visualizzarlo utilizzando Adobe Reader. Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi scegliere **Adobe Reader** (vedere Adobe® Reader® LE).

Le funzioni elencate di seguito non sono supportate in Word Mobile:

- Sfondi.
- Testo bidirezionale.
- Protezione del documento.
- Metafile.
- Bordi pagina artistici. Sono supportati i bordi pagina lineari.
- File protetti da password. Rimuovere la protezione tramite password sul computer prima di aprire il file sullo smartphone.
- Forme e caselle di testo.
- Smart tag.

Le funzioni elencate di seguito sono supportate solo parzialmente in Word Mobile:

Punti elenco con immagine: sono supportati i punti elenco normali.

Segni di revisione: i documenti vengono visualizzati come se le revisioni fossero state accettate. Se il documento viene salvato, i segni di revisione vengono persi.

Stili tabella: se il documento viene salvato, la formattazione viene persa completamente o parzialmente.

Stili sottolineati: gli stili non supportati vengono convertiti in uno dei quattro stili supportati: normale, tratteggiato, ondulato o spesso/grassetto/largo.

File Pocket Word di versioni precedenti: è possibile aprire i file PSW, ma se vengono modificati è necessario salvarli in formato DOC, RTF, TXT o DOT.

Le seguenti funzioni non sono supportate dallo smartphone, ma vengono conservate nel file in modo che quando questo viene aperto sul computer, vengono visualizzate come previsto:

Caratteri e loro dimensione: i caratteri originali sono elencati sullo smartphone e vengono convertiti nel carattere più simile a disposizione.

Note a piè pagina, note di chiusura, intestazioni e piè di pagina.

Elenchi: gli elenchi rientrati vengono convertiti nel livello di rientro più simile supportato da Word Mobile.

Interruzioni di pagina: anche se non sono visualizzate, tutte le interruzioni di pagina vengono conservate, a eccezione di quelle inserite in fondo al documento.

Creazione di un documento

1 Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2 Selezionare **Word Mobile** .
3 La prima volta che si apre Word Mobile, viene visualizzato un nuovo documento. In caso contrario, premere **Nuovo** (softkey sinistro).
4 Immettere il testo del documento.
5 Premere **OK** per salvare il file. Quando si salva un nuovo documento, viene automaticamente nominato con le prime parole del file.

Apertura di un documento esistente

1 Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2 Selezionare **Word Mobile** .
3 Selezionare nell'elenco il documento che si desidera aprire.

SUGGERIMENTO Per ingrandire o ridurre un documento, premere **Visualizza** (softkey sinistro), quindi selezionare **Zoom** e scegliere il livello di zoom.

Creazione di un documento da un modello

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**. Se Modelli non è presente nell'elenco Mostra, selezionare **Altre cartelle** per accedere alla cartella.
3 Aprire il modello che si desidera utilizzare.
4 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **File** > **Salva con nome**.
5 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
6 Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.
7 Selezionare l'elenco **Tipo**, quindi scegliere il formato in cui si desidera salvare il file.
8 Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi scegliere se si desidera salvare il file sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**). L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).
9 Selezionare **Salva**.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, aprire il documento che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **File** > **Rinomina/ Sposta**. Selezionare **Nome**, quindi immettere un nome per il modello. Selezionare **Cartella**, quindi scegliere **Modelli**. Premere **OK**.

Individuazione o sostituzione del testo in un documento

1 Aprire il documento contenente il testo da trovare.
2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Trova/ Sostituisci**.
3 Selezionare **Trova**, quindi immettere il testo da cercare.
4 (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per cercare il testo con le stesse lettere maiuscole e minuscole del testo inserito al passaggio 3.
5 (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo parole intere** per cercare solo parole intere corrispondenti al testo inserito al passaggio 3.

6 Selezionare **Trova** per individuare la prima occorrenza del testo inserito al passaggio 3 o selezionare **Sostituisci** e immettere il testo sostitutivo.

7 Selezionare **Avanti** per cercare l'occorrenza successiva del testo o **Sostituisci** per sostituire il testo. Per sostituire tutte le occorrenze del testo, selezionare **Sostituisci tutto**.

8 Quando viene visualizzato un messaggio che indica che la ricerca è stata completata, premere **OK** [ok].

Spostamento o copia del testo

1 Aprire il documento contenente il testo da spostare o copiare.

2 Evidenziare il testo che si desidera spostare o copiare.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Copia** per copiare il testo o **Taglia** per spostarlo.

4 Aprire il documento in cui inserire il testo e posizionare il cursore nella posizione desiderata.

5 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Incolla**.

Salvataggio di una copia del documento

NOTA Se un documento è stato precedentemente salvato sul computer, la formattazione non supportata potrebbe andare persa quando si salva il file.

1 Aprire il documento da copiare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **File** > **Salva con nome**.

3 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.

4 Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.

5 Selezionare l'elenco **Tipo**, quindi scegliere il formato in cui si desidera salvare il file.

6 Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi specificare se si desidera salvare il file sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**). L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).

7 Selezionare **Salva**.

Formattazione del testo

1. Aprire il documento da formattare.
2. Evidenziare il testo da formattare.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Carattere**.
4. Impostare le seguenti opzioni per il testo evidenziato:

   Carattere: consente di specificare il carattere.

   Col. carattere: consente di specificare il colore.

   Dimensione: consente di specificare la dimensione in punti.

   Grassetto: consente di scegliere se visualizzare il testo in caratteri normali o in grassetto.

   Corsivo: consente di scegliere se visualizzare il testo in caratteri normali o in corsivo.

   Sottolineato: consente di scegliere se visualizzare il testo con una sottolineatura.

   Evidenziato: consente di scegliere se visualizzare il testo evidenziato in giallo.

   Barrato: consente di scegliere se visualizzare il testo con una linea che lo attraversa.

5. Premere **OK** per tornare al documento ok.

Formattazione dei paragrafi e degli elenchi

1. Aprire il documento da formattare.
2. Posizionare il cursore nel paragrafo che si desidera formattare.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Paragrafo**.
4. Impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Allineamento: consente di allineare il testo del paragrafo a sinistra, a destra o al centro della pagina.

   Elenco: consente di creare un elenco puntato o numerato.

   Rientri: consente di modificare i margini del paragrafo.

   - **Sinistra:** consente di impostare il margine sinistro dell'intero paragrafo.

- **Destra:** consente di impostare il margine destro dell'intero paragrafo.
- **Speciale:** consente di impostare un rientro per la prima riga o un rientro sporgente.
- **Rientra di:** consente di impostare i valori del rientro speciale.

5 Premere **OK** [ok] per tornare al documento.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare la barra degli strumenti Formattazione per creare un elenco e allineare il testo. Per rientrare il testo negli elenchi, è necessario utilizzare la barra degli strumenti Formattazione.

Controllo ortografico di un documento

1 Aprire il documento da controllare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Controllo ortografia**. Per controllare l'ortografia di un testo specifico, evidenziarlo, quindi selezionare Controllo ortografia.

3 Se viene trovata una parola sconosciuta o errata, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare la parola corretta nell'elenco se la parola è scritta in modo errato.
- Selezionare **Ignora** se la parola è scritta in modo corretto. Selezionare **Ignora tutto** per ignorare tutte le occorrenze della parola.
- Selezionare **Aggiungi** per aggiungere una nuova parola al dizionario per il controllo ortografico.

Organizzazione dei documenti

I documenti possono essere rinominati e spostati in un'altra cartella oppure tra lo smartphone e la scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone.

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Evidenziare un file.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina/Sposta**.

4 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il documento.

5 Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui spostare il documento.

6 Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi specificare se si desidera salvare il file sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**). L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).

7 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Per creare una nuova cartella, accedere all'elenco dei documenti, toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Aggiungi/Elimina**. Selezionare **Nuovo**, immettere il nome della cartella e premere **OK**.

SUGGERIMENTO Quando si seleziona una cartella, è possibile trovare facilmente i documenti ordinandoli per tipo.

Eliminazione di un documento

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Evidenziare il documento che si desidera eliminare.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**.

4 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Personalizzazione di Word Mobile

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Modello predefinito: consente di impostare il modello predefinito per i nuovi documenti.

Salva in: consente di impostare la posizione predefinita per la memorizzazione dei nuovi documenti.

Includi in visualizzazione elenco: consente di impostare i tipi di file da visualizzare nell'elenco dei documenti.

4 Premere **OK** [ok].

PowerPoint Mobile®

Grazie a Microsoft Office PowerPoint Mobile®, è possibile aprire e visualizzare le presentazioni create sul computer. Sono inoltre supportati molti elementi delle presentazioni come le transizioni delle diapositive, le animazioni e i collegamenti URL. Le funzioni di Microsoft Office PowerPoint non supportate dallo smartphone sono:

- Note scritte per le diapositive
- Riordino o modifica delle diapositive
- File creati in formato PPT con versioni precedenti a Microsoft PowerPoint 97
- File HTML nei formati HTM e MHT

Riproduzione di una presentazione

1. Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2. Selezionare **PowerPoint Mobile** .
3. Selezionare la presentazione da riprodurre nell'elenco appropriato.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere **Destra** ▶ per passare alla diapositiva successiva o **Sinistra** ◀ per visualizzare la diapositiva precedente.

   NOTA Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.

   - Premere **Centro** ◯, selezionare **Vai a diapositiva**, quindi scegliere la diapositiva da visualizzare.
   - Premere **Centro** ◯ e selezionare **Avanti** o **Indietro** per riprodurre le animazioni.
   - Per ingrandire, premere **Centro** ◯ e selezionare **Zoom avanti**. Trascinare la diapositiva per scorrerla.
5. Per terminare la presentazione, premere **Centro** ◯ e selezionare **Fine presentazione**.

Impostazione delle opzioni di riproduzione della presentazione

1. Evidenziare la presentazione di cui si desidera modificare le impostazioni.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Imposta presentazione**.

3 Nella scheda Orientamento, selezionare l'orientamento desiderato. Per selezionare l'orientamento più appropriato per lo schermo dello smartphone, scegliere **Predefinito**.

4 Nella scheda **Riproduzione**, selezionare la casella **Ignora opzioni di riprod. per tutti i file**.

5 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Visualizza senza animazione: consente di disattivare le generazioni e altre animazioni.

Visualizza senza trans. di diapositiva: consente di disattivare gli effetti di transizione tra le diapositive.

Usa gli intervalli salvati, se presenti: consente di attivare gli intervalli associati a ogni diapositiva in una presentazione. Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.

Ciclo continuo: consente di passare alla prima diapositiva dopo aver raggiunto l'ultima in una presentazione.

6 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Per riprodurre la presentazione senza interruzione, selezionare le caselle **Usa gli intervalli salvati, se presenti** e **Ciclo continuo**.

Excel Mobile®

Grazie a Microsoft Office Excel Mobile®, è possibile creare e modificare le cartelle di lavoro e i modelli sullo smartphone. È inoltre possibile modificare le cartelle di lavoro e i modelli creati sul computer. Tuttavia, parte delle informazioni e della formattazione potrebbe andare persa quando si salva la cartella di lavoro sullo smartphone.

Di seguito sono riportate alcune considerazioni relative alla formattazione:

Allineamento: un testo verticale viene visualizzato orizzontalmente.

Bordi: vengono visualizzati come un'unica riga.

Motivi cella: i motivi applicati alle celle vengono rimossi.

Caratteri e loro dimensione: il carattere originale è elencato nello smartphone e convertito nel carattere più simile a disposizione. I caratteri originali verranno nuovamente visualizzati sul computer.

Formato numero: la formattazione condizionale di Microsoft Office Excel 97 viene visualizzata in formato numerico.

Formule e funzioni: le funzioni non supportate vengono rimosse e viene visualizzato solo il valore risultante dalla funzione. Anche le formule che contengono i seguenti elementi sono convertite in valori:

- Una matrice o l'argomento di una matrice, ad esempio =SOMMA({1;2;3;4}).
- Riferimenti di collegamenti esterni o riferimenti di intervalli di valori intersecati.
- I riferimenti oltre la riga 16384 sono sostituiti da #RIF!.

Impostazioni di protezione: la maggior parte delle funzioni di protezione è disabilitata ma non rimossa. Tuttavia, la protezione tramite password viene rimossa. È necessario rimuovere la protezione tramite password in Microsoft Office Excel sul computer prima di aprire il file sullo smartphone.

Impostazioni zoom: le impostazioni relative allo zoom specifiche di un foglio di lavoro non vengono conservate. L'impostazione relativa allo zoom si applica a tutta la cartella di lavoro.

Nomi dei fogli di lavoro: i nomi che si riferiscono ad altre cartelle di lavoro, matrici, formule di matrici o intervalli di valori intersecati vengono rimossi dall'elenco dei nomi, mentre le formule vengono visualizzate come "#NOME?". I nomi nascosti vengono visualizzati.

Impostazioni filtro automatico: i filtri automatici che permettono di nascondere le righe sono supportati. Utilizzare il comando Scopri per visualizzare le righe nascoste. Altri filtri automatici sono rimossi, ma è possibile utilizzare il comando Filtro automatico su Excel Mobile per eseguire operazioni simili.

Formattazione grafici: i grafici vengono salvati con la stessa formattazione presente in Excel Mobile. I grafici non supportati vengono convertiti in uno dei tipi seguenti: istogramma, grafico a barre, grafico a linee, torta, grafico a dispersione e grafico ad area. I colori di sfondo, le griglie, le etichette dati, le linee di tendenza, le ombreggiature, gli effetti tridimensionali, gli assi secondari e le scale logaritmiche sono disattivati.

Le funzioni elencate di seguito non sono supportate in Excel Mobile e vengono rimosse o modificate quando si apre una cartella di lavoro sullo smartphone:

- I fogli nascosti, di dialogo e macro
- Moduli VBA
- Caselle di testo
- Oggetti e immagini grafiche
- Elenchi
- Formati e controlli condizionali
- Dati della tabella pivot (convertiti in valori)

Creazione di una cartella di lavoro

1. Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2. Selezionare **Excel Mobile** .
3. La prima volta che si apre Excel Mobile, viene visualizzata una nuova cartella di lavoro. In caso contrario, premere **Nuovo** (softkey sinistro).
4. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere il testo o altri dati.
5. Immettere le informazioni nella cella, quindi premere **Invio** .
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per immettere i dati rimanenti.
7. Premere **OK** per salvare il file. Quando si salva una nuova cartella di lavoro, questa viene automaticamente nominata e posta nell' elenco delle cartelle di lavoro.

Creazione di una cartella di lavoro da un modello

1. Accedere all'elenco delle cartelle di lavoro.
2. Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**. Se Modelli non è presente nell'elenco

Mostra, selezionare **Altre cartelle** per accedere alla cartella.

3 Aprire il modello che si desidera utilizzare.

4 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **File** > **Salva con nome**.

5 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per la cartella di lavoro.

6 Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui salvare la cartella di lavoro.

7 Selezionare l'elenco **Tipo**, quindi scegliere il formato in cui salvare la cartella di lavoro.

8 Selezionare **Salva**.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, evidenziare la cartella di lavoro che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Rinomina/ Sposta**, quindi scegliere **Nome** e immettere un nome per il modello. Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere **Modelli**. Premere **OK**.

Visualizzazione di una cartella di lavoro

1 Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.

2 Selezionare **Excel Mobile**.

3 Selezionare nell'elenco la cartella di lavoro che si desidera visualizzare.

4 Premere **Visualizza** (softkey sinistro) e selezionare una delle opzioni elencate di seguito:

Schermo intero: consente di visualizzare il maggior numero di dati possibile sullo schermo. Per tornare alla visualizzazione normale, toccare **Ripristina** in alto a destra.

Zoom: consente di impostare il livello di ingrandimento per poter leggere facilmente il foglio di lavoro.

Foglio: consente di passare a un foglio di lavoro diverso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile passare da un foglio di lavoro a un altro toccando l'elenco in fondo allo schermo.

Dividi: consente di dividere la finestra in due aree che è possibile scorrere. Per spostare la barra di divisione, toccarla e trascinarla. Per rimuovere la barra di divisione, premere **Visualizza** (softkey sinistro) e selezionare **Rimuovi divisione**.

Blocca riquadri: consente di bloccare le righe e le colonne in modo che restino visibili quando si scorre il foglio. Evidenziare la cella nel punto in cui si desidera inserire il blocco prima di selezionare il comando. Per sbloccare le righe o le colonne, premere **Visualizza** (softkey sinistro) e selezionare **Sblocca riquadri**.

Barra degli strumenti: consente di impostare la visualizzazione della barra degli strumenti sullo schermo.

Barra di stato: consente di impostare la visualizzazione della barra di stato sullo schermo.

Mostra: consente di impostare la visualizzazione delle intestazioni e delle barre di scorrimento sullo schermo.

SUGGERIMENTO Per passare a una cella o a un'area, premere **Menu** e selezionare **Modifica** > **Vai a**. Selezionare **Riferimento o nome di cella** e immettere i dati relativi alla cella desiderata oppure selezionare **Zona corrente**. Selezionare **OK**.

Calcolo di una somma

1. Premere **Visualizza** (softkey sinistro) e selezionare **Barra degli strumenti**.
2. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere la somma.
3. Toccare Σ.
4. Toccare e trascinare con lo stilo le celle da addizionare.
5. Premere **Invio** ↵.

SUGGERIMENTO Per i calcoli semplici, utilizzare la calcolatrice (vedere Calcolatrice).

Immissione di una formula

1. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere la formula.
2. Immettere il segno di uguale (=) seguito da valori, riferimenti di celle, riferimenti di nomi, operatori e funzioni.

Esempi:

- =(B4/25)+100
- =Entrate-Spese

3 Premere **Invio** ↵.

SUGGERIMENTO Utilizzare il tasto Alt per inserire il segno di uguale.

SUGGERIMENTO Per inserire un simbolo, spostare il cursore nella posizione desiderata. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci** > **Simbolo**. Evidenziare il simbolo che si desidera inserire e selezionare **Inserisci**.

Riferimento a celle o a intervalli in una formula

1 Aprire la cartella di lavoro in cui si desidera fare riferimento a una cella o a un intervallo in una formula.

2 Inserire una formula in una cella.

3 Individuare la cella a cui fare riferimento nella formula. Per fare riferimento a un intervallo, trascinare lo stilo sulle celle da includere nell'intervallo.

4 Terminare l'operazione di immissione della formula e premere **OK** ⓞⓚ.

SUGGERIMENTO Per fare riferimento a una cella da un altro foglio di lavoro, inserire nella formula il nome del foglio di lavoro seguito da un punto esclamativo (!) e dal riferimento alla cella, all'intervallo o al nome.
Esempio: =Foglio1!Profitti

SUGGERIMENTO Per creare un riferimento tridimensionale, specificare nella formula due o più fogli di una cartella di lavoro. Separare con i due punti i nomi del primo e dell'ultimo foglio di lavoro. Esempio:
=SOMMA(Sheet2:Sheet6!$A$2:$C$5)

Inserimento di una funzione

1 Aprire la cartella di lavoro dove si desidera inserire la funzione.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci funzione**.

3 Selezionare l'elenco **Categoria**, quindi scegliere il tipo di funzione da inserire.

4 Selezionare l'elenco **Funzione**, quindi scegliere la funzione specifica da inserire.

5 Selezionare **OK**.

Inserimento automatico di una sequenza

1 Trascinando lo stilo, evidenziare le celle contenenti i dati da inserire automaticamente e le celle di destinazione attigue.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Riempimento**.

3 Selezionare l'elenco **Direzione**, quindi scegliere la direzione in cui si desidera eseguire il riempimento.

4 Selezionare l'elenco **Tipo riemp.**, quindi scegliere **Serie**.

5 Selezionare l'elenco **Tipo serie**, quindi scegliere il tipo di serie desiderato. Se si seleziona **Data** o **Numero**, immettere un valore per **Incremento**.

SUGGERIMENTO Selezionare **Riemp. auto** per riempire velocemente le celle con i dati che compaiono spesso, ad esempio numeri o testo ripetitivo. La funzione Riempimento automatico preleva il contenuto della prima cella nella riga o colonna evidenziata e lo copia nel resto dell'area selezionata.

6 Selezionare **OK**.

Aggiunta di celle, righe e colonne

1 Aprire la cartella di lavoro desiderata.

2 Evidenziare l'area nella quale si desidera inserire gli elementi.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci** > **Celle**.

4 Selezionare la modalità di inserimento degli elementi:

Sposta celle a destra: consente di inserire un numero di celle nuove corrispondente al numero di celle o colonne evidenziate orizzontalmente al passaggio 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area orizzontale contenente due celle (A1 e B1), selezionando Sposta celle a destra è possibile inserire due celle orizzontali. In questo modo, le celle A1 e B1 (e il

relativo contenuto) diventano le celle C1 e D1. L'area e le celle evidenziate a destra vengono spostate a destra dello stesso numero di colonne (due in questo esempio).

Sposta celle in basso: consente di inserire un numero di celle nuove corrispondente al numero di celle selezionate verticalmente al passaggio 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area verticale contenente due celle (A1 e A2), selezionando Sposta celle in basso è possibile inserire due celle verticali. In questo modo, le celle A1 e A2 (e il relativo contenuto) diventano le celle A3 e A4. L'area evidenziata e tutte le celle sottostanti vengono spostate in basso dello stesso numero di righe (due in questo esempio).

Riga intera: consente di inserire un numero di righe nuove corrispondente al numero di celle evidenziate verticalmente al passaggio 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area verticale contenente due celle (A1 e A2), selezionando Riga intera è possibile inserire due righe. In questo modo, le righe originali 1 e 2 (e il relativo contenuto) diventano le righe 3 e 4. Le righe contenenti l'area evidenziata e tutte le righe sottostanti vengono spostate in basso dello stesso numero di righe (due in questo esempio).

Colonna intera: consente di inserire un numero di colonne nuove corrispondente al numero di celle evidenziate orizzontalmente al passaggio 2. Ad esempio, se è stata selezionata un'area orizzontale contenente due celle (A1 e B1), selezionando Colonna intera è possibile inserire due colonne. In questo modo, le colonne originali A e B (e il relativo contenuto) diventano le colonne C e D. Le colonne contenenti l'area evidenziata e tutte le colonne a destra vengono spostate a destra dello stesso numero di colonne (due in questo esempio).

5 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere un nuovo foglio di lavoro, premere **Menu** e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**. Selezionare **Inserisci**, immettere il nome del foglio di lavoro e premere **OK**. Per modificare l'ordine dei fogli di lavoro, evidenziare il foglio che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta su** o **Sposta giù** e premere **OK**.

Formattazione delle celle

1 Aprire la cartella di lavoro da formattare.

2 Evidenziare le celle da formattare.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Celle**.

4 Selezionare una delle seguenti schede:

Dimensione: consente di impostare l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne.

Numero: consente di impostare il tipo di dati contenuti nelle celle.

Allinea: consente di impostare la funzione di a capo automatico all'interno delle celle evidenziate e la posizione di allineamento orizzontale e verticale.

Carattere: consente di impostare il carattere, il colore, la dimensione e gli attributi di stile.

Bordi: consente di attivare e disattivare i bordi delle celle e di impostare i colori dei bordi e dello sfondo.

5 Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Per assegnare un nome alla cella o all'intervallo di celle evidenziato, premere **Menu** e selezionare **Inserisci** > **Definisci nome**. Immettere il nome e selezionare **Aggiungi**. Premere **OK**.

Formattazione di righe e colonne

1 Aprire la cartella di lavoro da formattare.

2 Evidenziare le righe o le colonne da formattare.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Riga** o **Formato** > **Colonna**.

4 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Adatta: consente di adattare la dimensione delle righe o delle colonne evidenziate al contenuto.

Nascondi: consente di nascondere le righe o le colonne evidenziate.

Scopri: consente di visualizzare le righe o le colonne nascoste nell'area evidenziata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile regolare la dimensione delle colonne e delle righe toccando e trascinando il bordo destro della colonna o il bordo inferiore della riga. Per adattare automaticamente le righe e le colonne al contenuto, toccare due volte il bordo inferiore dell'intestazione della riga o il bordo destro dell'intestazione della colonna.

Ridenominazione di un foglio di lavoro

1 Aprire la cartella di lavoro contenente il foglio da rinominare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**.

3 Nell'elenco Fogli, evidenziare il foglio di lavoro da rinominare.

4 Selezionare **Rinomina**, immettere un nuovo nome per il foglio di lavoro e premere due volte **OK** [ok].

Ordinamento dei dati in un foglio di lavoro

1 Evidenziare le celle da ordinare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Ordina**.

3 Selezionare l'elenco **Ordina per**, quindi scegliere la colonna in base alla quale impostare l'ordinamento.

4 Selezionare la casella **Crescente** per ordinare i dati dalla A alla Z o da 0 a 9. Non selezionare la casella se si desidera impostare l'ordine decrescente (Z–A o 9–0).

5 (Facoltativo) Selezionare gli elenchi **Quindi per** e le opzioni di ordinamento di secondo e terzo livello.

6 Selezionare o deselezionare la casella **Escludi intestazione** per ordinare o meno l'intestazione.

7 Selezionare **OK**.

Filtraggio dei dati in un foglio di lavoro

1 Trascinare lo stilo per evidenziare le celle contenenti i dati da filtrare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Strumenti** > **Filtro automatico**. In ogni colonna contenente una cella evidenziata viene

visualizzata una freccia sul lato destro della cella più vicina alla parte superiore della colonna.

3 Toccare la freccia per aprire un elenco e selezionare un filtro. In questo modo vengono nascoste tutte le righe che non includono il filtro selezionato.

4 (Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - (Facoltativo) Aprire gli altri elenchi e selezionare altri filtri.
   - Per visualizzare nuovamente tutte le righe, aprire gli elenchi dei filtri e selezionare **Tutto**.
   - Per disattivare i filtri, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare nuovamente **Strumenti** > **Filtro automatico**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile creare filtri personalizzati in cui specificare dei confronti. Aprire un elenco di filtri e selezionare **Personalizza**.

Creazione di un grafico

1 Aprire la cartella di lavoro in cui si desidera creare un grafico.

2 Evidenziare le celle da includere nel grafico.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci** > **Grafico**.

4 Selezionare il tipo di grafico e premere **Avanti** (softkey destro).

5 Confermare l'area in cui si desidera inserire il grafico e premere **Avanti** (softkey destro).

6 Selezionare il layout dei dati, quindi premere **Avanti** (softkey destro).

7 Spuntare le caselle se si desidera che la prima riga e la prima colonna rappresentino le etichette.

8 Selezionare se si desidera che il grafico venga visualizzato come un foglio separato all'interno della cartella di lavoro, o come parte del foglio corrente.

9 Premere **Fine** (softkey destro).

Formattazione o modifica di un grafico

1 Aprire la cartella di lavoro che contiene il grafico da formattare.

2 Aprire il grafico.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Grafico**.

4 Selezionare una delle seguenti schede:

Titoli: consente di specificare il titolo e le intestazioni del grafico, la visualizzazione di una legenda e il suo posizionamento.

Scala: consente di specificare la scala minima e massima per i grafici con assi x e y.

Tipo: consente di specificare lo stile del grafico. È possibile utilizzare questa impostazione per convertire il grafico in un formato diverso.

Serie: consente di aggiungere, modificare, formattare o eliminare punti dati senza influire sui dati del foglio di lavoro.

5 Premere **OK** [ok].

Ricerca o sostituzione di dati in una cartella di lavoro

1 Aprire la cartella di lavoro contenente i dati da cercare.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Trova/Sostituisci**.

3 Selezionare **Trova** e immettere i dati da cercare.

4 (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per cercare il testo con le stesse lettere maiuscole e minuscole del testo inserito.

5 (Facoltativo) Selezionare la casella **Confronta contenuto cella** per cercare solo le celle il cui contenuto corrisponde esattamente al testo inserito.

6 Selezionare **Trova** per individuare la prima occorrenza dei dati inseriti oppure selezionare **Sostituisci** e immettere i dati sostitutivi.

7 Selezionare **Avanti** per cercare l'occorrenza successiva dei dati o **Sostituisci** per sostituire il testo. Per sostituire tutte le occorrenze dei dati, selezionare **Sostituisci tutto**.

8 Quando viene visualizzato un messaggio che indica che la ricerca è stata completata, premere **OK** [ok].

Organizzazione delle cartelle di lavoro

È possibile rinominare le cartelle di lavoro. È possibile inoltre spostare le cartelle di lavoro in un'altra cartella o tra lo

smartphone e una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone.

1. Accedere all'elenco delle cartelle di lavoro.
2. Evidenziare un file.
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina/Sposta**.
4. Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per la cartella di lavoro.
5. Selezionare l'elenco **Cartella**, quindi scegliere la cartella in cui spostare la cartella di lavoro.
6. Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi specificare se si desidera salvare il file sullo smartphone (**Memoria principale**) o su una scheda di espansione (**Scheda di memoria**). L'opzione relativa alla scheda di memoria viene visualizzata solo se nello smartphone è inserita una scheda di espansione (venduta separatamente).
7. Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO Quando si seleziona una cartella, è possibile trovare facilmente i file ordinandoli per tipo.

Eliminazione di celle, righe e colonne

1. Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da eliminare.
2. Evidenziare l'area che si desidera eliminare.
3. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Modifica** > **Elimina celle**.
4. Selezionare la modalità di eliminazione:

   Sposta celle a sinistra: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare verso sinistra tutte le celle alla loro destra.

   Sposta celle in alto: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare verso l'alto tutte le celle sottostanti.

   Riga intera: consente di eliminare le righe intere in cui si trovano le celle evidenziate e di spostare verso l'alto tutte le righe sottostanti.

   Colonna intera: consente di eliminare le colonne intere in cui si trovano le celle evidenziate e di spostare verso sinistra tutte le colonne alla loro destra.

NOTA Excel Mobile adatta le formule in base alla nuova posizione delle celle.

Tuttavia, una formula che fa riferimento a una cella eliminata viene visualizzata con il valore di errore #REF!

5 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per eliminare una cartella di lavoro, selezionarla nell'elenco delle cartelle di lavoro. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

SUGGERIMENTO Per eliminare un foglio di lavoro, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**. Evidenziare il foglio di lavoro da eliminare e selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** e premere **OK**.

Personalizzazione di Excel Mobile

1 Accedere all'elenco delle cartelle di lavoro.

2 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Modello per nuova cartella di lavoro: consente di specificare il modello predefinito per le nuove cartelle di lavoro.

Salva nuove cartelle di lavoro in: consente di specificare la posizione di memorizzazione delle nuove cartelle di lavoro.

File da includere in visualiz. elenco: consente di specificare i tipi di file visualizzati nell'elenco delle cartelle di lavoro.

4 Premere **OK** [ok].

OneNote Mobile

OneNote Mobile consente di creare note digitali contenenti testo, immagini, audio e video. È possibile sincronizzare queste note con Microsoft Office OneNote 2007. Durante la sincronizzazione, tutte le note create sullo smartphone vengono copiate sul computer in un blocco appunti denominato OneNote Mobile; è quindi possibile trascinare le note in un'altra posizione sul computer. È possibile utilizzare OneNote Mobile per eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Scattare fotografie di biglietti da visita e inserirle in OneNote.
- Scattare fotografie di lavagne a fogli mobili e lavagne bianche in sale conferenze e inserirle in OneNote.
- Creare note e registrazioni vocali (ad esempio, promemoria di eventi importanti, idee per progetti, confronti di prezzi, raccomandazioni, blog, ecc.) e sincronizzarle con le note.
- Predisporre informazioni su riunioni o viaggi utilizzando OneNote sul computer, quindi trasferirle sullo smartphone in modo da poter accedere a tali informazioni durante gli spostamenti.

Creazione di una nota

1. Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2. Selezionare **OneNote Mobile** .
3. Premere **Nuovo** (softkey sinistro).
4. Iniziare a digitare il testo della nota o eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

   Formattare il testo: premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Formato**, quindi scegliere l'opzione di formattazione desiderata: **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** o **Barrato**. Immettere il testo da formattare.

   Per riprendere l'immissione del testo non formattato, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Formato**, quindi scegliere nuovamente l'opzione di formattazione.

SUGGERIMENTO È possibile applicare più di uno stile di formattazione al testo. Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** per ogni stile da applicare al testo.

SUGGERIMENTO Per eliminare la formattazione dal testo immesso, evidenziare il testo con lo stilo, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Formato** > **Cancella tutto**.

   Inserire un elenco: premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Elenco**, quindi scegliere **Numerato** o **P. elenco**. Al termine dell'immissione dei dati nell'elenco, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Elenco**, quindi scegliere nuovamente l'opzione per disattivare la formattazione dell'elenco.

SUGGERIMENTO Per eliminare la formattazione dell'elenco dal testo immesso, evidenziarlo con lo stilo, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elenco** > **Cancella**.

Creare un collegamento ipertestuale: immettere l'indirizzo del sito Web per il quale si desidera creare un collegamento ipertestuale. Ad esempio, per creare un collegamento ipertestuale al sito Web di Microsoft, immettere **http://www.microsoft.com**.

Inserire una foto: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Scatta foto** per scattare una foto con la fotocamera dello smartphone o **Inserisci immagine** per inserire una foto esistente.

Inserire una registrazione audio: premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Inserisci registrazione**. Toccare i comandi sullo schermo per creare una registrazione. Toccare **OK** per accettare la registrazione e aggiungerla alla nota.

5 Al termine della creazione della nota, premere **OK** (softkey sinistro).

SUGGERIMENTO Durante la creazione della nota, utilizzare le voci di menu per annullare o ripetere l'ultima operazione e per tagliare, copiare e incollare il testo. Dopo aver completato la nota e premuto OK, utilizzare i comandi di menu per eliminare o rinominare la nota.

Visualizzazione o modifica di una nota esistente

1 Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.
2 Selezionare **OneNote Mobile**.
3 Dall'elenco OneNote Mobile, selezionare la nota che si desidera aprire.
4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Aprire un collegamento ipertestuale: posizionare il cursore su un punto qualsiasi del collegamento, quindi premere **Centro** ◯.

Visualizzare dettagli dell'immagine: evidenziare l'immagine, premere **Centro** ◯, quindi premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Zoom avanti**. Per ingrandire ulteriormente, premere **Menu** (softkey destro), quindi

selezionare nuovamente **Zoom avanti**. Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per visualizzare parti differenti dell'immagine. Per ridurre la visualizzazione, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Zoom indietro**; è anche possibile selezionare **Dimensioni effettive** o **Adatta allo schermo**.

Riprodurre una nota vocale: evidenziare la nota vocale, quindi premere **Centro** ◯.

5 Premere **OK** (softkey sinistro) per chiudere la nota.

Ridenominazione di una nota

1 Dall'elenco OneNote Mobile, selezionare la nota che si desidera rinominare.

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina**.

3 Immettere il nuovo nome.

4 Premere **OK** (softkey sinistro) per accettare il nuovo nome.

Ordinamento delle note

1 Premere **Start** e selezionare **Office Mobile**.

2 Selezionare **OneNote Mobile**.

3 Premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Opzioni**.

4 Nell'elenco Ordina note per, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per selezionare **Nome** o **Data di modifica**.

5 Premere **OK** (softkey sinistro).

Eliminazione di una nota

1 Dall'elenco OneNote Mobile, selezionare la nota che si desidera eliminare.

2 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Elimina**.

3 Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE consente di visualizzare i file PDF salvati sullo smartphone, allegati ai messaggi e-mail, memorizzati su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone o scaricati dal Web. È possibile personalizzare la visualizzazione dei documenti.

Visualizzazione di un file

Adobe Reader LE supporta i fila PDF protetti da password con crittografia fino a 128 bit. Per aprire un file PDF protetto da password, è necessario immettere la password.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Adobe Reader** .

3 Individuare il file da aprire e selezionarlo.

Adobe Reader L 12.08
Dispositivo
Application Data
Atlog
ConnMgr
Documents and Settings
MUSIC
My Documents
Programmi
Scheda di memoria
Palm_Styles.pdf
Temp
Windows
Chiudi Esci

SUGGERIMENTO Per aprire altri file, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Apri**. Selezionare il file desiderato nell'elenco o scegliere **Sfoglia** per individuare e selezionare il file.

4 Premere **Giù** ▼ per passare alla pagina successiva (in modalità Pagina singola) oppure scorrere la visualizzazione verso il basso (in modalità Continua). Premere **Su** ▲ per passare alla pagina precedente oppure scorrere la visualizzazione in modalità continua verso l'alto.

5 Per spostarsi all'interno del file PDF, toccare una delle icone indicate di seguito.

Per passare alla pagina successiva

Per passare alla pagina precedente

Per passare alla prima pagina del file

Per passare all'ultima pagina del file

6 Per aprire un altro file, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Apri**. Selezionare un file aperto recentemente o scegliere **Sfoglia** e individuare il file desiderato.

SUGGERIMENTO Per passare a una pagina specifica, premere **Strumenti** (softkey sinistro) e selezionare **Vai a.**

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se il file contiene segnalibri, Adobe Reader LE visualizza il riquadro dei segnalibri sul lato sinistro dello schermo. Selezionare un'intestazione nel riquadro dei segnalibri per passare alla sezione corrispondente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per visualizzare informazioni dettagliate relative al file visualizzato, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Dettagli**.

Modifica delle opzioni di visualizzazione

È possibile modificare le dimensioni di visualizzazione, l'opzione di scorrimento, ecc.

1 Premere **Strumenti** (softkey sinistro), selezionare **Visualizza**, quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito:

Ruota a destra/sinistra: consente di ruotare la pagina nella direzione desiderata.

Pagina singola: consente di visualizzare una pagina alla volta utilizzando i comandi Su ▲ o Giù ▼ per scorrere il file.

Continua: consente di visualizzare le pagine senza interruzione utilizzando i comandi Su ▲ o Giù ▼ per scorrere il file.

2 Premere **Strumenti** (softkey sinistro), selezionare **Zoom**, quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito:

Zoom avanti: consente di aumentare le dimensioni di visualizzazione per ingrandire le dimensioni del carattere e dell'immagine.

Zoom indietro: consente di ridurre le dimensioni di visualizzazione per adattare il file allo schermo.

Su %: consente di specificare il livello di zoom per la visualizzazione.

Adatta allo schermo: consente di visualizzare una pagina intera sullo schermo.

Adatta in larghezza: consente di adattare la larghezza della pagina allo schermo.

Ricerca di un testo in un file

1. Con il file aperto, premere **Strumenti** (softkey sinistro) e selezionare **Trova > Testo**.
2. Selezionare **Trova** e immettere il testo da cercare.
3. (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per cercare il testo con le stesse lettere maiuscole e minuscole del testo inserito.
4. (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo parole intere** per cercare solo le parole intere corrispondenti al testo inserito.
5. (Facoltativo) Selezionare la casella **Indietro** per cercare indietro nel file.
6. Premere **Trova** (softkey sinistro).
7. Per trovare l'occorrenza successiva del testo, premere **Strumenti** (softkey sinistro) e selezionare **Trova > Avanti**.

CAPITOLO
12

Strumenti di gestione delle informazioni e delle applicazioni

Lo smartphone Treo™ Pro by Palm è dotato di una serie di strumenti per la gestione e l'organizzazione delle informazioni che consentono, ad esempio, di individuare aziende vicine e fornire indicazioni stradali. Per sfruttare al meglio lo smartphone, è possibile installare alcune delle innumerevoli applicazioni disponibili per il lavoro, l'istruzione o il tempo libero. Utilizzare una delle opzioni disponibili per condividere informazioni personali e di lavoro con altri utenti. Inserire le schede di espansione (vendute separatamente) per risolvere il problema della disponibilità di spazio per la memorizzazione. Inoltre, non sarà più necessario portare con sé la calcolatrice poiché è integrata nello smartphone.

Vantaggi

- Individuazione delle informazioni in tutte le applicazioni o di qualsiasi indirizzo su una mappa
- Installazione di applicazioni, giochi e software aggiuntivi
- Possibilità di tenere gli altri aggiornati su informazioni di lavoro e personali particolarmente importanti
- Memorizzazione, navigazione e scambio di informazioni
- Calcolatrice sempre disponibile

Contenuto del capitolo

Ricerca di informazioni

Le funzioni riportate di seguito consentono di trovare rapidamente le informazioni desiderate.

Cerca: consente di cercare il testo in tutte le applicazioni dello smartphone.

Esplora file: consente di sfogliare i file e le cartelle sullo smartphone o su una scheda di espansione.

Ricerca e riferimento: consente di cercare e chiamare i contatti per nome o numero di telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Composizione di un numero in base al nome del contatto.

Elenco indirizzi globale: consente di cercare i nomi nell'elenco indirizzi aziendale in linea (vedere Ricerca un contatto in una rubrica online).

Ricerca messaggio e-mail: consente di visualizzare solo i messaggi con mittenti, destinatari o oggetti corrispondenti al testo immesso (vedere Ricerca di messaggi).

GPSrapido: fornisce indicazioni stradali per qualsiasi località (vedere Localizzazione GPS).

SUGGERIMENTO Per informazioni sull'apertura e la chiusura delle applicazioni, vedere Apertura e chiusura delle applicazioni.

Utilizzo della funzione Trova

Consente di cercare file e altri elementi memorizzati nella cartella My Documents sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone. La ricerca può essere eseguita in base al nome del file o alle parole presenti nell'elemento. Ad esempio, è possibile ricercare parole presenti all'interno di note, appuntamenti, contatti e attività.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I contatti presenti sulla carta SIM non appaiono nell'elenco dei risultati della ricerca.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2 Selezionare **Cerca**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile visualizzare Cerca premendo **Opzione** + **MAIUSC sinistro**.

3 Selezionare **Cerca**, quindi immettere il nome del file, il testo o le altre informazioni che si desidera cercare.

SUGGERIMENTO Se un elemento è già stato cercato, selezionare l'elenco **Cerca**, quindi scegliere l'elemento nell'elenco.

SUGGERIMENTO Quando si immettono due o più parole nel campo Cerca, i risultati della ricerca mostrano solo gli elementi contenenti tutti i termini specificati.

4 Selezionare l'elenco **Tipo**, quindi scegliere il tipo di informazioni che si desidera cercare.

SUGGERIMENTO Se si cercano informazioni in determinate applicazioni, ad esempio Messaggi o Word Mobile, premere **Avanzate** (softkey destro) per visualizzare ulteriori opzioni di ricerca.

5 Premere **Cerca** (softkey sinistro).

6 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare e visualizzare un elemento dei risultati della ricerca. Il simbolo della scheda di memoria viene visualizzato vicino ai nomi dei file memorizzati nella scheda di espansione.

Presentazione di file e cartelle

È possibile utilizzare Esplora file per esaminare il contenuto delle cartelle sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nello smartphone. La cartella principale sullo smartphone è denominata Dispositivo. La cartella Dispositivo è simile a Risorse del computer (Windows XP) o Computer (Windows Vista) su un PC.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Esplora file**.

3 Selezionare la cartella che si desidera esplorare. Se la cartella desiderata non è visualizzata, toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Dispositivo** per visualizzare tutte le cartelle.

1 Elenco Mostra
2 Elenco Ordina per

SUGGERIMENTO Quando vengono visualizzati gli elementi inclusi in una cartella, è possibile ordinarli per nome, data, dimensione o tipo. Selezionare l'elenco **Ordina per** in alto a destra, quindi scegliere il metodo di ordinamento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il simbolo della scheda di memoria viene visualizzato vicino ai nomi dei file memorizzati nella scheda di espansione.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per aprire un elemento: selezionare l'elemento desiderato.

Per eliminare, rinominare, trasmettere via IR o inviare tramite e-mail un elemento in modo rapido: evidenziare l'elemento, tenere premuto **Centro** ◯ per aprire il menu collegamento, quindi selezionare il comando appropriato.

IMPORTANTE Non eliminare file di cui non si conosce la funzione. Questi file possono essere necessari per il corretto funzionamento dello smartphone.

Per spostare un file in un'altra cartella: evidenziare il file, tenere premuto **Centro** ◯ per aprire il menu collegamento, quindi selezionare **Taglia** o **Copia**. Aprire la cartella di destinazione, tenere premuto **Centro** ◯ per aprire il menu collegamento, quindi selezionare **Incolla**.

Per evidenziare più elementi: trascinare lo stilo.

Installazione delle applicazioni

Lo smartphone è dotato di diverse applicazioni incorporate pronte per l'uso. Inoltre, è possibile installare applicazioni di terzi compatibili con i dispositivi Microsoft Windows Mobile® 6.1 Professional, ad esempio software aziendali, giochi, ecc.

Le applicazioni scaricate sul computer sono probabilmente in formato compresso, ad esempio ZIP. Se il file è compresso, è necessario decomprimerlo prima di installare l'applicazione sullo smartphone. È possibile decomprimere il file sullo smartphone in Esplora file oppure sul computer utilizzando un'utilità di decompressione, ad esempio WinZip.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile autoinviare il file come allegato e-mail e aprire l'allegato sullo smartphone per decomprimere automaticamente il file (vedere Apertura degli allegati).

Le istruzioni riportate di seguito descrivono la modalità di installazione dei file di base sullo smartphone. Alcuni programmi utilizzano un programma di installazione o una procedura guidata per facilitare queste operazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il programma.

SUGGERIMENTO Se l'applicazione non dispone di un certificato Microsoft Mobile to Market, viene visualizzato un messaggio che indica che l'applicazione non è verificata. In questo caso è possibile indicare se si desidera continuare l'installazione o meno.

Installazione di applicazioni di terze parti

Quando si installano applicazioni di terze parti, prestare attenzione a quanto segue:

- Installare solo le applicazioni progettate per Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Le applicazioni progettate per altre versioni di Microsoft Windows Mobile potrebbero non essere compatibili con lo smartphone.
- Se possibile, provare la versione gratuita del software prima di acquistarlo per verificarne il funzionamento.

NOTA Se si verificano problemi con un'applicazione di terze parti (ad esempio se viene visualizzato un messaggio di errore), contattare il fornitore dell'applicazione. Per le operazioni generali di risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti che consente di eseguire applicazioni Palm OS®®

Installazione di applicazioni da Internet

È possibile usare Internet Explorer Mobile per installare applicazioni Windows Mobile in formato CAB direttamente da Internet. I file in formato ZIP devono essere decompressi in Esplora file o sul computer prima dell'installazione. I file di formato diverso devono essere scaricati sul computer e successivamente installati sullo smartphone tramite sincronizzazione.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno di un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Premere **Start** , quindi selezionare **Internet Explorer**.
2. Passare alla pagina che contiene il collegamento all'applicazione che si desidera scaricare.
3. Evidenziare il collegamento al file, quindi premere **Centro** per avviare il download.
4. Se richiesto, selezionare la cartella in cui si desidera memorizzare il file.
5. Al termine del download, premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
6. Selezionare **Esplora file** .
7. Aprire la cartella selezionata al passaggio 4. Se non è stata selezionata alcuna cartella, andare alla cartella **My Documents**.
8. Selezionare il file scaricato per avviare il programma di installazione.

Installazione di applicazioni dal computer

Esistono numerose applicazioni utilizzabili con lo smartphone.
Per informazioni, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione dal computer allo smartphone, è necessario installare il software di sincronizzazione desktop sul computer (vedere "Installazione del software di sincronizzazione desktop").

1 Collegare lo smartphone al computer per eseguire la sincronizzazione e installare le applicazioni sullo smartphone.
2 Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
3 Fare doppio clic sull'icona dello smartphone.
4 Copiare i file dell'applicazione nella cartella.

Installazione delle applicazioni su una scheda di espansione

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione dal computer a una scheda di espansione, installare il software di sincronizzazione desktop sul computer (vedere "Installazione del software di sincronizzazione desktop").

1 Inserire la scheda di espansione (venduta separatamente) nell'alloggiamento appropriato (vedere Inserimento e rimozione delle schede di espansione).
2 Connettere lo smartphone al computer mediante il cavo USB.
3 Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
4 Fare doppio clic sull'icona dello smartphone.
5 Selezionare la cartella che rappresenta la scheda di espansione.
6 Copiare i file dell'applicazione nella cartella della scheda di espansione.

Installazione di giochi e applicazioni Java

È possibile installare file Java, denominati Midlet, sullo smartphone dal computer o da Internet.

1 Premere s **Start**, quindi selezionare **Programmi.**
2 Selezionare **Java**.
3 Premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Installa**, quindi scegliere **Locale** (per installare un file dal computer) oppure **Internet**.

Dopo aver installato il file, premere **Menu** (softkey destro) per eseguire varie operazioni mediante il file.

Rimozione delle applicazioni

Per liberare memoria sullo smartphone, è possibile rimuovere le applicazioni che non vengono più utilizzate. È possibile rimuovere solo applicazioni, patch ed estensioni installate dall'utente, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni che risiedono nella memoria ROM (Read-Only Memory) dello smartphone.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Disinstallaz. applicazioni**.
3 Selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le applicazioni incorporate che non possono essere eliminate non vengono inserite nell'elenco Disinstallaz. applicazioni.

4 Selezionare **Rimuovi**.
5 Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Condivisione delle informazioni

Lo smartphone è dotato di una serie di opzioni per la condivisione delle informazioni grazie alle quali è possibile scegliere il modo più rapido e pratico per inviare o ricevere informazioni da un altro dispositivo.

- In molte applicazioni, è possibile inviare un file o un elemento tramite e-mail o trasmissione a infrarossi. Aprire l'applicazione nell'elenco dei file o delle voci ed evidenziare l'elemento che si desidera inviare. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare l'opzione **Invia** o **Trasmetti via IR**.

- In Messaggi, è possibile inserire un'immagine o allegare una nota o un file a un'e-mail. È inoltre possibile ricevere immagini e allegati (vedere Messaggi e-mail).
- È possibile allegare un'immagine, un video o un file audio a un MMS (vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale).
- È possibile eseguire la sincronizzazione per condividere le informazioni tra lo smartphone e il computer o tra lo smartphone e Microsoft Exchange Server 2003 o 2007 (vedere Sincronizzazione delle informazioni).
- È possibile trasmettere via IR file e applicazioni tra lo smartphone e un dispositivo vicino utilizzando la porta a infrarossi o la tecnologia wireless Bluetooth® (vedere Trasmissione di informazioni).
- È inoltre possibile memorizzare i file su una scheda di espansione e condividere la scheda (vedere Uso delle schede di espansione).

Trasmissione di informazioni

Lo smartphone è dotato di una porta a infrarossi (IR) che consente di trasmettere le informazioni a un altro dispositivo dotato di tale porta. La porta IR si trova al lato dello smartphone in prossimità dello stilo, sulla parte superiore del dispositivo. È possibile trasmettere via IR le informazioni utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata nello smartphone.

Il normale raggio di azione per la trasmissione delle informazioni via IR è di circa 20 centimetri. Il raggio di azione massimo per la trasmissione delle informazioni via IR con tecnologia Bluetooth è di circa 10 metri. Le prestazioni e il raggio di azione dipendono dalla presenza di ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettronici vicini e da altri fattori.

SUGGERIMENTO Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che i due dispositivi siano immobili e che non vi siano ostacoli fra loro. Se si verificano problemi durante la trasmissione via IR, diminuire la distanza ed evitare l'esposizione alla luce del sole.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il tipo di informazioni che è possibile trasmettere dipende dal tipo di periferica al quale si sta trasmettendo. Gli altri dispositivi Windows Mobile 6 Professional sono compatibili con lo smartphone Treo Pro.

Trasmissione di una voce o un file

OPERAZIONI PRELIMINARI Per trasmettere i dati mediante la tecnologia Bluetooth, verificare che la funzione Bluetooth sia attiva sullo smartphone (vedere Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth).

1. Evidenziare la voce o il file da trasmettere.
2. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Trasmetti via IR...** (la voce di menu cambia nome a seconda del tipo di elemento evidenziato). In Contatti, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Invia contatto** > **Trasmetti via IR**.
3. Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

   Bluetooth: quando viene visualizzato il nome del dispositivo ricevente, selezionarlo per avviare il trasferimento. Un'icona blu indica una connessione Bluetooth.

   IR: selezionare **Supporto infrarossi**. Orientare la porta IR dello smartphone verso la porta IR del dispositivo ricevente. Un'icona rossa indica una connessione IR.

4 Attendere che venga visualizzato **OK** accanto al nome del dispositivo ricevente prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

SUGGERIMENTO Le impostazioni internazionali definiscono l'elenco di caratteri che possono essere utilizzati quando le informazioni vengono trasmesse tra i dispositivi. Se si tenta di inviare o ricevere un carattere non presente nell'elenco, al posto del carattere viene visualizzato un punto interrogativo (vedere Impostazione dei formati di visualizzazione).

Attivazione dell'opzione di ricezione delle informazioni trasmesse

Per impostazione predefinita, l'opzione per la ricezione delle informazioni trasmesse sullo smartphone è disattivata ed è necessario attivarla per ricevere le informazioni trasmesse da un altro dispositivo.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Trasmetti via IR**.
3 Selezionare la casella **Ricevi tutti i dati in arrivo**.

Ricezione di informazioni trasmesse via IR

1 Premere **Fine** per attivare lo schermo se non è già attivo.
2 Se la trasmissione dei dati avviene tramite connessione IR, orientare la porta a infrarossi dello smartphone direttamente verso la porta IR del dispositivo di trasmissione.
3 Quando viene visualizzato il messaggio Ricezione dati, selezionare **Sì** per ricevere i dati.

Uso delle schede di espansione

L'alloggiamento della scheda di espansione sullo smartphone consente di aggiungere schede microSD per ampliare la capacità di memorizzazione dello smartphone. Ad esempio, le schede di espansione microSD possono contenere:

- Immagini
- Video
- File audio MP3
- Allegati e-mail
- Giochi
- Applicazioni
- Database

Le schede di espansione sono vendute separatamente.

SUGGERIMENTO Si consiglia l'acquisto di schede di espansione già formattate. Per formattare una scheda, è necessario collegare un lettore di schede (venduto separatamente) al computer.

Inserimento e rimozione delle schede di espansione

1. Posizionare il pannello posteriore verso l'alto e premere l'angolo inferiore destro per sganciarlo. Rimuovere il pannello.
2. Inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e l'angolo tagliato rivolto verso il pulsante Wi-Fi.
3. Spingere la carta nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.

SUGGERIMENTO L'alloggiamento della scheda di espansione ha un meccanismo a spinta: spingere delicatamente la scheda per inserirla e per estrarla.

1 Incavo
2 Wi-Fi, tasto

4 Reinserire il pannello posteriore.
5 Per estrarre una scheda di espansione, ripetere le operazioni descritte al passaggio 1 per rimuovere il pannello posteriore, quindi spingere la scheda per sganciarla.
6 Reinserire il pannello posteriore.

Apertura delle applicazioni su una scheda di espansione

Dopo aver inserito una scheda di espansione nell'alloggiamento, è possibile aprire le applicazioni in essa memorizzate.

SUGGERIMENTO Per avviare un'applicazione su una scheda di espansione, è necessario disporre di spazio libero sufficiente nella memoria interna dello smartphone.

1 Inserire la scheda di espansione nell'alloggiamento appropriato.
2 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
3 Selezionare **Esplora file** .
4 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Scheda di memoria**.

* Elenco Mostra

5 Selezionare l'applicazione che si desidera aprire.

Salvataggio dei file su una scheda di espansione

È possibile liberare spazio sullo smartphone salvando i file su una scheda di espansione. Ad esempio, quando si creano nuovi documenti Word Mobile, note, cartelle di lavoro Excel®, file di immagini, video e audio, è possibile memorizzarli direttamente su una scheda di espansione. Il salvataggio dei file su una scheda di espansione ne semplifica anche la condivisione con altri utenti (alcune applicazioni potrebbero non supportare questa caratteristica).

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Aprire l'applicazione contenente le informazioni che si desidera salvare.

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni** oppure **Strumenti** > **Opzioni**.

4 Selezionare l'opzione relativa alla posizione di memorizzazione desiderata, quindi scegliere **Scheda di memoria**. Il nome dell'opzione può cambiare in base all'applicazione utilizzata.

SUGGERIMENTO Se l'opzione Salva in non viene visualizzata nella schermata Opzioni, cercare nelle altre schede (se presenti). Se non è presente alcun elenco Salva in, è possibile che l'applicazione non supporti questa funzione.

5 Premere **OK** [ok].

Spostamento delle informazioni tra lo smartphone e una scheda di espansione all'interno di un'applicazione

Alcune applicazioni, ad esempio Immagini e video e le applicazioni Office Mobile, consentono di spostare i file direttamente in un'altra posizione. Per le applicazioni che non supportano questa funzione, vedere Spostamento delle informazioni tra lo smartphone e una scheda di espansione mediante Esplora file.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.
2. Aprire l’applicazione da cui si desidera prelevare le informazioni.
3. In visualizzazione elenco, toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi evidenziare il file o l'applicazione che si desidera spostare.
4. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina/Sposta**.
5. Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi scegliere la posizione in cui si desidera spostare le informazioni: **Scheda di memoria** o **Memoria principale**.
6. Premere **OK** .

Spostamento delle informazioni tra lo smartphone e una scheda di espansione mediante Esplora file

1. Inserire la scheda di espansione nell'alloggiamento appropriato.
2. Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
3. Selezionare **Esplora file** .
4. Evidenziare il file o l'applicazione che si desidera copiare o spostare (vedere Presentazione di file e cartelle).

SUGGERIMENTO Generalmente, le applicazioni si trovano nella cartella Dispositivo/ Programmi.

5. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Modifica** > **Copia** oppure **Modifica** > **Taglia**.
6. Andare nella cartella dove si desidera posizionare l'oggetto selezionato.
7. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Modifica** > **Incolla**.
8. Premere **OK** .

Visualizzazione delle schede di espansione della memoria disponibili

1 Inserire la scheda di espansione nell'alloggiamento appropriato.
2 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
3 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Memoria**.
4 Selezionare la scheda **Scheda di memoria**.
5 Premere **OK**.

Esplorazione di file su una scheda di espansione

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.
2 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
3 Selezionare **Esplora file**.
4 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Scheda di memoria**.
5 Selezionare la cartella o i file che si desiderano visualizzare.
6 Premere **OK**.

Ridenominazione di una scheda di espansione

Se si modifica il contenuto di una scheda di espansione, è possibile rinominare la scheda in base ai nuovi dati.

SUGGERIMENTO Prima di copiare le informazioni o di rinominare i file o le cartelle su una scheda di espansione, o di rinominare la scheda stessa, verificare che la scheda non sia protetta da scrittura. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con la scheda.

1 Inserire la scheda di espansione nell'alloggiamento appropriato.
2 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
3 Selezionare **Esplora file**.
4 Toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Dispositivo**.
5 Evidenziare il nome della scheda di espansione corrente (Scheda di memoria per impostazione predefinita).
6 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Rinomina**.

7 Immettere un nuovo nome per la scheda.

8 Premere **OK** [ok].

Crittografia di una scheda di espansione

Quando si esegue la crittografia di una scheda di espansione, le informazioni possono essere lette solo dallo smartphone e nessuno può visualizzare i dati presenti nella scheda qualora venga smarrita o rubata.

1 Inserire la scheda di espansione nell'alloggiamento appropriato.

2 Premere **Start** [Start], quindi selezionare **Impostazioni**.

3 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Crittografia**.

4 Selezionare la casella **Crittografa file sulle schede di memoria**.

NOTA Se l'azienda applica un criterio di crittografia, questa casella è selezionata e non può essere deselezionata.

Accesso alle informazioni su un computer remoto

Desktop remoto per dispositivi mobili è una tecnologia che consente di utilizzare lo smartphone per connettersi a un computer remoto. Ad esempio, è possibile connettersi al computer dell'ufficio e accedere a tutte le applicazioni, i file e le risorse di rete come quando si lavora in ufficio. È possibile lasciare le applicazioni in esecuzione sul computer dell'ufficio e visualizzare il desktop del computer dallo smartphone con le stesse applicazioni in esecuzione.

Accesso a un computer remoto

OPERAZIONI PRELIMINARI Chiedere all'amministratore del computer remoto il nome utente, la password e il nome del dominio del computer, se non sono noti.

1 Premere **Start** [Start], quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Desktop remoto per dispositivi mobili** .

3 Immettere il nome del computer al quale si desidera accedere. Se l'accesso al computer indicato è già stato eseguito in precedenza, selezionare il nome del computer nell'elenco.

4 Immettere il nome utente, la password e il dominio utilizzati per accedere al computer remoto.

5 Premere **OK** .

Personalizzazione di Desktop remoto per dispositivi mobili

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Desktop remoto per dispositivi mobili** .

3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Opzioni**.

4 Nella scheda Mostra, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

Colori: consente di impostare la visualizzazione dei colori del computer remoto sullo schermo dello smartphone.

Schermo intero: consente di visualizzare il display del computer remoto sull'intero schermo dello smartphone.

Adatta desktop remoto allo schermo: consente di ridimensionare il display del computer remoto in modo da visualizzarlo per intero sullo schermo dello smartphone.

5 Selezionare la scheda **Risorse**, quindi scegliere una o entrambe le opzioni indicate di seguito:

Memoria dispositivo: consente di mappare la memoria dello smartphone sul computer remoto.

Audio desktop remoto: consente di disattivare completamente l'audio proveniente dal computer remoto oppure di riprodurlo sul computer remoto o sullo smartphone.

6 Premere **OK** .

Calcolatrice

È possibile usare la Calcolatrice per eseguire operazioni aritmetiche di base, ad esempio l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Esecuzione di calcoli

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Calcolatrice**.

2 Inserire i numeri ed eseguire i calcoli. Sono disponibili anche le seguenti operazioni:

Cancella l'ultima cifra immessa.

Cancella il calcolo corrente o il numero visualizzato.

Calcola il reciproco di un numero.

Calcola la percentuale.

Calcola la radice quadrata di un numero.

Commuta un numero da positivo a negativo e viceversa.

SUGGERIMENTO È possibile copiare i numeri nella Calcolatrice e i risultati dei calcoli in un'altra applicazione.

SUGGERIMENTO Per calcoli più avanzati, usare Excel Mobile. Per ulteriori informazioni, vedere Excel Mobile®.

Utilizzo della memoria della Calcolatrice

- Per memorizzare un numero visualizzato, toccare la casella a sinistra della casella di immissione. All'interno di questa, viene visualizzata una M.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si memorizza un numero, questo sostituisce quello memorizzato in precedenza.

- Per aggiungere il numero visualizzato a quello memorizzato, toccare M+ o premere **P**.
- Per visualizzare il numero memorizzato, toccare MR.
- Per cancellare i dati presenti in memoria, toccare MC.

CAPITOLO
13

Impostazioni personali

La personalizzazione è un'operazione facoltativa. È possibile personalizzare lo smartphone Treo™ Pro by Palm in base alle proprie esigenze per sfruttarne al meglio le potenzialità.
È possibile personalizzare facilmente i suoni, i caratteri, i colori dello schermo e altre opzioni sullo smartphone. È possibile usufruire di diversi livelli di protezione. In effetti, si ha la possibilità di evitare chiamate involontarie (e costose) semplicemente utilizzando la funzione di blocco della tastiera. Alcune impostazioni delle preferenze consentono di prolungare la durata della batteria. È possibile ottimizzare le prestazioni dello smartphone in diversi modi.

Vantaggi

- Risparmio energetico
- Protezione del telefono e dei dati
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo
- Ottimizzazione dell'so dello smartphone

Contenuto del capitolo

Impostazioni schermata Oggi

Selezione sfondo della schermata Oggi

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare Impostazioni anche premendo **Impostazioni** (softkey destro) nella schermata Oggi.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Oggi** .

3 Nella scheda Aspetto, selezionare la casella **Usa immagine come sfondo**.

4 Selezionare **Sfoglia**.

5 Selezionare l'immagine desiderata.

6 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Per modificare il colore dello smartphone, selezionare un nuovo tema nella scheda Aspetto di Impostazioni Oggi (vedere Modifica dello schema di colori del sistema).

Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Oggi** .

3 Selezionare la scheda **Elementi**.

4 Selezionare le caselle accanto agli elementi che si desidera visualizzare nella schermata Oggi e deselezionare quelli che si desidera nascondere.

5 (Facoltativo) Evidenziare un elemento e selezionare **Sposta su** o **Sposta giù** per modificare l'ordine di visualizzazione degli elementi nella schermata Oggi.

6 (Facoltativo) Evidenziare un elemento e selezionare **Opzioni** (se disponibile) per configurare le impostazioni associate all'elemento. Premere **OK** per tornare a Impostazioni Oggi.

7 Premere **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per la schermata Oggi sono disponibili molti plug-in di terze parti.

Impostazioni dei suoni del sistema

Quando si è in riunione, al cinema o in altri luoghi in cui è richiesto silenzio, è possibile disattivare immediatamente tutti i suoni sullo smartphone, inclusi gli avvisi del calendario e i suoni di sistema. L’altoparlante non viene disattivato durante una telefonata.

Disattivazione di tutti i suoni

1 Posizionare l'interruttore **Suoneria** su **Modo Sonoro disattivo** . Lo smartphone vibra per alcuni secondi.

2 Per riattivare tutti i suoni, posizionare l'interruttore **Suoneria** su **Modo Sonoro attivo** .

Quando si posiziona l'interruttore Suoneria su Modo Sonoro attivo, vengono ripristinate le impostazioni dei suoni precedenti. Ad esempio, se il volume della suoneria dello smartphone è impostato sul livello più alto e si posiziona l'interruttore Suoneria su Modo Sonoro disattivo, la suoneria dello smartphone viene disattivata. Quando l'interruttore viene spostato su Modo Sonoro attivo, il volume della suoneria dello smartphone risulta ancora impostato sul livello più alto.

1 Modo Sonoro attivo
2 Modo Sonoro disattivo

SUGGERIMENTO Se il lettore MP3 incorporato non riproduce la musica, controllare l'interruttore Suoneria. Se è impostato su Modo Sonoro disattivo, non sarà possibile ascoltare la musica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Lo smartphone include un avviso silenzioso che vibra anche se l'interruttore Suoneria è posizionato su Modo Sonoro disattivo.

Selezione di suoni e notifiche

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Suoni e notifiche**.
3. Nella scheda Suoni, impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Eventi: consente di attivare e disattivare i suoni degli avvisi di sistema e dei messaggi di errore.

Programmi: consente di attivare e disattivare i suoni nelle applicazioni dello smartphone.

Notifiche: consente di attivare e disattivare avvisi e promemoria nelle applicazioni dello smartphone.

Selezione sullo schermo: consente di attivare e disattivare i suoni associati allo sfioramento dello schermo e di impostare il livello del volume quando si attiva il suono.

Pulsanti hardware: consente di attivare e disattivare i suoni associati alla pressione dei pulsanti e di impostare il livello del volume quando si attiva il suono.

SUGGERIMENTO Per aggiungere, ascoltare in anteprima, eliminare e inviare i suoni, selezionare la scheda **Gestisci**. Per aggiungere un suono, premere **Menu** (softkey destro), selezionare **Aggiungi**, quindi scegliere il file audio. Per riprodurre un suono, selezionarlo e premere **Riproduci** (softkey sinistro). Per eliminare un suono, evidenziarlo e premere **Backspace**. Per inviare un suono, evidenziarlo, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Trasmetti suono via IR o Invia suono**.

4 Selezionare la scheda **Notifiche** e impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Evento: consente di specificare l'azione per la quale si desidera modificare le impostazioni.

NOTA Le impostazioni descritte in questo manuale sono valide per tutti i tipi di evento, a eccezione delle chiamate. Per impostare le notifiche per i diversi tipi di chiamata, vedere Selezione delle suonerie e delle notifiche.

Riproduci suono: consente di attivare e disattivare il suono per l'evento selezionato. Per scegliere un suono diverso, selezionare l'elenco a destra dell'impostazione e scegliere il suono desiderato. Per ascoltare un'anteprima del suono, selezionare **Riproduci suono**, quindi scegliere **Riproduci**.

Ripeti: se attiva, questa opzione indica se il suono viene ripetuto più volte.

Mostra messaggio sullo schermo: indica se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di notifica per l'evento selezionato.

Vibra quando la suoneria è/non è attiva: indica se sullo smartphone è attiva la vibrazione per segnalare l'evento selezionato.

5 Premere **OK** [ok].

Impostazioni dello schermo e dell'aspetto

Regolazione della luminosità

1 Premere **Opzione**, quindi premere .
2 Premere **Sinistra** e **Destra** per regolare la luminosità quando lo smartphone è alimentato a batteria o tramite alimentazione esterna.
3 Premere **OK** .

Modifica delle dimensioni del testo e Clear Type

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Schermo** .
3 Selezionare la scheda **Dimensione testo**.
4 Premere **Sinistra** e **Destra** per regolare la dimensione del testo.
5 Selezionare la scheda **Clear Type**.
6 Per smussare gli angoli dei caratteri dello schermo, selezionare la casella **Abilita Clear Type**.
7 Premere **OK** .

Visualizzazione dell'orologio

È possibile visualizzare un orologio sulla parte superiore di ogni schermata, nonché scegliere di visualizzare un orologio digitale o analogico.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Orologio e avvisi** .
3 Selezionare la scheda **Altro**.

4 Per visualizzare l'orologio, selezionare la casella **Visualizza l'orologio sulla barra del titolo in tutti i programmi**.

5 Premere **OK** [ok].

6 Per modificare il formato di visualizzazione dell'orologio, tenere premuto l'orologio, quindi selezionare **Analogico** o **Digitale**. Se si sceglie il formato analogico, viene visualizzata l'icona con l'ora corrente.

Impostazione dei formati di visualizzazione

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Opzioni internazionali**.

3 Selezionare un'area nell'elenco della scheda Area. La scelta dell'area determina tutti i formati di visualizzazione (data, ora e così via) sullo smartphone, a meno che non si utilizzi un altro campo di Opzioni internazionali per selezionare un formato diverso per un elemento specifico.

4 (Facoltativo) Selezionare una delle schede indicate di seguito per personalizzare le singole impostazioni del formato:

Numero: consente di impostare il simbolo decimale e il numero di posizioni decimali, il simbolo di raggruppamento delle cifre e la dimensione del gruppo, i separatori di elenco, il formato e il simbolo dei numeri negativi, la visualizzazione dello zero davanti ai numeri e il sistema di misura (metrico o statunitense).

Valuta: consente di impostare il simbolo e la posizione della valuta, il simbolo e la posizione decimale, il simbolo di raggruppamento delle cifre, la dimensione del gruppo e il formato dei numeri negativi.

Ora: consente di impostare lo stile di visualizzazione dell'ora, i separatori e i simboli AM e PM.

Data: consente di impostare il formato data breve, i separatori e il formato data estesa.

5 Premere **OK** [ok].

Allineamento dello schermo per risolvere i problemi relativi al tocco

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario regolare di nuovo lo schermo. Se toccando lo schermo si attiva una funzione errata, è necessario allineare lo schermo. Per risolvere il problema, allineare lo schermo.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Schermo**.
3. Nella scheda Generale, selezionare **Allinea schermo**.
4. Toccare lo schermo dove indicato.
5. Premere **OK** [ok].

Modifica dello schema di colori del sistema

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Oggi**.
3. Nella scheda Aspetto, selezionare un tema nell'elenco.
4. Premere **OK** [ok].

SUGGERIMENTO È inoltre possibile impostare lo sfondo della schermata Oggi (vedere Selezione sfondo della schermata Oggi).

Impostazioni dell'applicazione

Disposizione del menu Start

È possibile modificare le sette applicazioni elencate nel menu Start e accedere alle restanti applicazioni scegliendo Programmi nel menu Start e selezionando l'icona dell'applicazione.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Menu**.

3 Selezionare le caselle accanto alle applicazioni che si desidera visualizzare nel menu Start.

4 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Non dimenticare le sei icone nella parte superiore del menu Start. Tali icone corrispondono alle applicazioni utilizzate recentemente, che possono essere aperte selezionando le icone corrispondenti con il navigatore a 5 direzioni.

Riassegnazione dei pulsanti

È possibile utilizzare Impostazioni pulsanti per selezionare le applicazioni da associare a diversi pulsanti e combinazioni di tasti sullo smartphone.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Pulsanti**.

3 Nella scheda Pulsanti di programma, evidenziare il pulsante o la combinazione di tasti che si desidera modificare nell'elenco Pulsanti. I tasti hardware sono collegati ai seguenti pulsanti:

Start = menu Start

OK = OK/Chiudi

Opzione + **Telefono/Invia** = Internet Explorer

Opzione + **Start** = Esplora file

Opzione + **OK** = Task Manager

Opzione + **Calendario** = Calcolatrice

Opzione + **Messaggi** = Attività

Tenere premuto il pulsante laterale = Fotocamera

4 Selezionare l'elenco **Assegnare un programma**, quindi scegliere l'applicazione che si desidera assegnare al pulsante o alla combinazione di tasti.

5 Selezionare la scheda **Controllo freccia Su/Giù** e regolare le impostazioni relative ai pulsanti **Su** ▲ e **Giù** ▼ sul navigatore a 5 direzioni.

6 Premere **OK** .

Impostazione delle opzioni di immissione

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Immissione** .

3 Nella scheda Metodo di immissione, impostare una delle opzioni indicate di seguito.

NOTA Le opzioni di Metodo di immissione specificate sono valide solo per l'immissione delle informazioni mediante lo schermo. È possibile immettere le informazioni mediante la tastiera dello smartphone indipendentemente dal metodo di immissione su schermo selezionato.

Metodo di imm.: consente di specificare il metodo di immissione su schermo che si desidera utilizzare.

- **Completamento parola:** consente di scrivere lettere, numeri, simboli e caratteri di punteggiatura con un solo

tocco. I caratteri vengono successivamente convertiti in testo digitato. È possibile utilizzare i segni per immettere Invio e Backspace.

- **Tastiera:** toccare i tasti della tastiera su schermo per immettere il testo.
- **Riconoscitore naturale:** consente di scrivere singole lettere, numeri e caratteri di punteggiatura che vengono convertiti in testo digitato.

Tasti grandi/piccoli: se si seleziona Tastiera, consente di specificare se si desidera utilizzare i tasti grandi o piccoli. Se si sceglie Tasti grandi, selezionare la casella se si desidera utilizzare i segni per la barra spaziatrice e i tasti Backspace, Maiusc e Invio.

Opzioni: se si seleziona Riconoscitore naturale, scegliere Opzioni, quindi selezionare le opzioni desiderate.

4 Selezionare la scheda **Completamento parola** e impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Suggerisci parole durante immissione: indica se visualizzare i suggerimenti delle parole durante l'immissione del testo. È inoltre possibile specificare quante lettere immettere prima della visualizzazione di un suggerimento, quanti suggerimenti si desidera visualizzare e se far comparire uno spazio dopo aver inserito la parola suggerita.

SUGGERIMENTO Per inserire una parola suggerita, premere **Giù** per evidenziare il suggerimento e **Centro** per accettarlo.

Cancella voci memorizzate: consente di eliminare il database dei suggerimenti.

Abilita Correzione automatica: consente di impostare la correzione automatica degli errori di ortografia comuni, ad esempio "nno".

5. Selezionare la scheda **Opzioni** e impostare una delle opzioni indicate di seguito:

Formato registrazione vocale: consente di specificare il formato di memorizzazione delle note vocali.

Zoom predefinito per scrittura: consente di impostare la dimensione iniziale del testo immesso tramite i metodi di scrittura su schermo.

Zoom predefinito per digitazione: consente di impostare la dimensione iniziale del testo immesso tramite tastiera.

Inserisci la maiuscola a inizio frase: consente di utilizzare automaticamente la lettera maiuscola a inizio frase senza premere il tasto Maiusc.

Scorri quando raggiungi ultima riga: consente di impostare lo scorrimento automatico dello schermo quando si seleziona l'ultima riga di dati visibili.

6. Premere **OK** ok.

Blocco dello smartphone e dei dati

Lo smartphone include diverse funzioni che consentono di proteggerlo da un utilizzo accidentale e di garantire la riservatezza dei dati. Il software di protezione consente di utilizzare lo smartphone per le chiamate di emergenza, ad esempio il 911, il 112 o il 999 anche se è bloccato.

Blocco tasti: consente di disabilitare manualmente i pulsanti e lo schermo tattile per evitare pressioni involontarie quando il dispositivo è in borsa o in tasca.

Blocco tasti automatico e Disattiva schermo tattile: consente di abilitare automaticamente il blocco tasti dopo un periodo di inattività e di disabilitare lo schermo tattile durante una chiamata attiva.

Blocco carta SIM: consente di effettuare e ricevere chiamate sul telefono solo dopo l'immissione di un codice PIN.

Blocco password di sistema: consente di visualizzare i dati presenti sullo smartphone solo dopo l'immissione di una password.

SUGGERIMENTO Per evitare di premere involontariamente i pulsanti su schermo quando si tiene lo smartphone vicino all'orecchio durante una conversazione, è possibile disattivare lo schermo tattile durante le chiamate attive. Quando lo schermo tattile è disattivato, è necessario utilizzare il navigatore a 5 direzioni per accedere agli elementi sullo schermo.

Blocco della tastiera (Blocco tasti)

Per impostazione predefinita, la tastiera si blocca per evitare di premere involontariamente i pulsanti o di attivare gli elementi sullo schermo quando lo smartphone è in tasca o in borsa.

Per disabilitare la funzione Blocco tasti, premere **Centro** .

Per attivare manualmente la funzione Blocco tasti quando lo smartphone **schermo è attivo**, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Tenere premuto **Fine** .
- Premere **Opzione** + **Fine** .

SUGGERIMENTO Se si utilizza un auricolare o un dispositivo vivavoce e lo smartphone è in tasca o in borsa, è possibile attivare manualmente il blocco tasti durante una chiamata per evitare pressioni involontarie dei tasti.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzata la schermata Oggi e non è in corso una chiamata, è inoltre possibile attivare il blocco tasti premendo **Fine**.

Attivazione del blocco tasti automatico

Il blocco tasti automatico consente di configurare la funzione Blocco tasti.

1. Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda Personale, selezionare **Blocco tasti** .

3 Selezionare l'elenco **Blocco tasti automatico** e disabilitare la funzione corrispondente oppure impostare l'intervallo di inattività superato il quale la tastiera viene bloccata automaticamente.

4 Premere **OK** .

Blocco dello schermo

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Blocco tasti** .

3 In Disattiva schermo tattile, selezionare o deselezionare la casella **Durante una chiamata** per impostare l'attivazione o la disattivazione dello schermo tattile durante una chiamata.

4 Premere **OK** .

Blocco della scheda SIM

È possibile bloccare la carta SIM (Subscriber Identity Module) per impedire l'uso non autorizzato dell'account del telefono cellulare. Quando la carta SIM è bloccata, è necessario immettere il PIN per effettuare o ricevere chiamate, tranne nel caso delle chiamate di emergenza. La scheda SIM rimane bloccata anche se viene spostata su un altro telefono.

Per sbloccare la carta SIM, accendere il telefono e immettere il codice PIN.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accertarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi in un'area di copertura (vedere Accensione del telefono). Richiedere il codice PIN al provider di servizi wireless.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda Personale, selezionare **Telefono** .

3 Selezionare la scheda **PIN**.

4 Selezionare la casella **Richiedi PIN quando il telefono è utilizzato**.

5 Immettere il PIN e premere **OK** [ok].

6 Spegnere il telefono per attivare la funzione di blocco del telefono.

La scheda SIM si blocca quando si spegne e si riaccende il telefono. Se la carta SIM è bloccata, è possibile sboccarla inserendo il codice PIN.

SUGGERIMENTO Se il PIN viene modificato dal provider di servizi wireless, è necessario modificare tale codice anche sullo smartphone. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Nella scheda Personale, selezionare **Telefono**. Selezionare la scheda **PIN**, quindi scegliere **Cambia PIN**.

NOTA È necessario conoscere il codice PIN per modificarlo o rimuovere la funzione di blocco. Se viene immesso più volte un codice PIN errato e si supera il numero massimo di tentativi consentiti dal provider di servizi wireless, la carta SIM si blocca. Per sbloccare la carta SIM, è necessario utilizzare il codice PUK. Per ulteriori informazioni e per conoscere il codice PUK, rivolgersi al provider di servizi wireless.

Blocco dello smartphone

Per proteggere i dati personali, è possibile bloccare il sistema in modo che sia necessario immettere la password per accedere ai propri dati o per utilizzare altre funzioni dello smartphone.

IMPORTANTE Se si blocca il sistema, per sbloccarlo sarà necessario immettere la password corretta. Se viene immessa la password errata, sarà possibile digitarla un'altra volta. Ogni volta che viene immessa una password errata, il tempo a disposizione per immetterne un'altra aumenta progressivamente. Se si dimentica la password, è necessario eseguire una reimpostazione completa per riutilizzare lo smartphone.

La reimpostazione completa comporta l'eliminazione di tutte le voci memorizzate nello smartphone. È tuttavia possibile ripristinare i dati precedentemente sincronizzati alla successiva sincronizzazione (vedere Sincronizzazione delle informazioni).

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Blocca** .
3 Nella scheda Password, selezionare la casella **Avviso se non utilizzato per** per attivare la funzione della password.
4 Selezionare il primo elenco, quindi il tempo di inattività che deve trascorrere prima della richiesta di immissione della password per lo sblocco del sistema.
5 Selezionare l'elenco **Tipo password**, quindi scegliere un formato per la password.

   Complessa alfanum.: una password alfanumerica complessa deve contenere almeno sette caratteri e una combinazione di lettere, numeri e caratteri di punteggiatura. Prima di immettere i numeri o i caratteri di punteggiatura, premere Opzione o Alt.

   PIN semplice: un PIN deve contenere almeno quattro caratteri e può includere solo numeri. Non è necessario premere Opzione prima di immettere il PIN.

6 Selezionare **Password** e immettere la password.
7 Selezionare **Conferma** e immettere nuovamente la password.
8 (Facoltativo) Selezionare la scheda **Suggerimento** e immettere un suggerimento per consentire il recupero della password.
9 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Se si blocca lo smartphonesmartphone e si utilizza un PIN semplice come password, è possibile effettuare chiamate di emergenza immettendo il numero nel campo della password e premendo **Telefono/Invia**. Non è necessario premere il pulsante Opzione prima di immettere i numeri. Tuttavia, se si seleziona Complessa alfanum. come tipo di password, è necessario premere due volte **Opzione** prima di immettere il numero di emergenza nel campo della password.

Immissione delle informazioni sull'utente

È possibile immettere i dati personali da associare allo smartphone, ad esempio il nome, il nome della società e il numero di telefono. È inoltre possibile impostare la visualizzazione di tali dati all'accensione dello smartphone. Se lo smartphone viene smarrito, questa funzione permette a chi lo trova di restituirlo al legittimo proprietario.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda Personale, selezionare **Info utente**.
3 Nella scheda Identificazione, immettere le informazioni che si desidera includere.

Impostazioni 11.51 ok
Info utente
Nome: Samuele Pollino
Società: Società Inc.
Indirizzo: Società 123, CA
Telefono: +39 01-23456
E-mail: Samuele@societa.com
Identificazione | Note | Opzioni

4 Selezionare la scheda **Note** e immettere eventuali dati aggiuntivi.
5 Scegliere la scheda **Opzioni**, quindi selezionare le caselle per indicare le informazioni (se presenti) da visualizzare sullo schermo al momento dell'accensione dello smartphone.
6 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le Info utente anche sulla schermata Oggi. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi.

Impostazioni di sistema

Impostazione della data e dell'ora

Utilizzare l'opzione Impostazioni orologio e avvisi per impostare il fuso orario, l'ora e la data per il paese di residenza e la località che si sta visitando.

Per impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora, vedere Impostazione dei formati di visualizzazione.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Orologio e avvisi** .
3 Nella scheda Ora, selezionare **Principale**.
4 Selezionare il primo elenco e quindi il fuso orario del paese di residenza.
5 Selezionare l'ora, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per aumentare o ridurre il valore dell'ora. Ripetere questo processo per i minuti, i secondi e le impostazioni AM/PM.
6 Selezionare il mese, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per aumentare o ridurre l'impostazione del mese. Ripetere questa operazione per la data e l'anno.
7 (Facoltativo) Selezionare **Secondario** e impostare le informazioni relative a una località che si visita spesso.
8 Premere **OK** .
9 Se richiesto, selezionare **Sì** per accettare le modifiche.

Sincronizzazione della data, dell'ora e del fuso orario con la rete

Per impostazione predefinita, lo smartphone sincronizza la data, l'ora e il fuso orario con la rete del provider di servizi wireless quando il telefono è acceso e ci si trova all'interno di un'area di copertura.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Orologio e avvisi** .
3 Selezionare la scheda **Altro**.
4 Per disabilitare questa opzione, deselezionare la casella **Abilita orario locale della rete**.
5 Per mantenere l'impostazione della data e dell'ora per la località selezionata sullo smartphone, deselezionare la casella **Usa fuso orario di rete**.

Impostazione degli avvisi di sistema

Gli avvisi di sistema consentono di impostare avvisi non associati a un impegno o a un appuntamento. Ad esempio, è possibile utilizzare lo smartphone come sveglia quando si viaggia o impostare gli avvisi per ricordare di prendere una medicina o di andare a prendere i bambini.

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Orologio e avvisi**.
3. Selezionare la scheda **Avvisi**.
4. Selezionare una casella per attivare quel tipo di avviso.
5. Selezionare **Descrizione** accanto alla casella selezionata e immettere una descrizione per l'avviso.
6. Selezionare i giorni della settimana in cui si desidera attivare l'avviso. È possibile selezionare più giorni per ciascun avviso.
7. Impostare l'ora di attivazione dell'avviso, quindi premere **OK**.
8. Selezionare l'icona **di avviso** e le caselle per la scelta della modalità di attivazione. È possibile selezionare un suono singolo o ripetuto, una luce lampeggiante o una vibrazione.

SUGGERIMENTO Per modificare il suono dell'avviso, selezionare l'icona del suono di avviso, scegliere l'elenco **Riproduci suono**, quindi selezionare il suono desiderato.

9. Premere due volte **OK**.
10. Se richiesto, selezionare **Sì** per accettare le modifiche.

Gestione dei certificati di identità

Lo smartphone potrebbe includere certificati preinstallati. I certificati sono

documenti in formato digitale utilizzati per autenticare e scambiare informazioni in rete. I certificati possono essere emessi per un utente, un dispositivo o un servizio.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Certificati** .
3 Selezionare una delle seguenti schede:

   Personale: consente di visualizzare i certificati che stabiliscono l'identità dell'utente durante l'accesso a una rete protetta, ad esempio una rete aziendale.

   Intermedio: consente di visualizzare i certificati emessi da un certificato principale con l'obiettivo di emettere i certificati personali.

   Principale: consente di visualizzare i certificati che identificano i computer, ad esempio i server, ai quali è possibile connettersi. Questi certificati impediscono l'accesso allo smartphone e ai dati personali da parte di utenti non autorizzati.
4 Per visualizzare i dettagli del certificato, selezionare il certificato.
5 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Per eliminare un certificato, evidenziarne il nome, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionare **Elimina** nel menu collegamento.

Attivazione segnalazione degli errori

La segnalazione degli errori invia informazioni che facilitano la diagnosi degli errori di applicazione nei dispositivi dotati del software Windows Mobile®. Quando viene rilevato un errore, viene creato un file di testo. È possibile esaminare il file e scegliere se inviarlo al supporto Microsoft. Le informazioni sono gestite da programmatori Microsoft per un controllo sulla qualità e non sono utilizzate per identificare utenti individuali o le installazioni a scopo di marketing. Le informazioni raccolte sono dati tecnici sullo stato del sistema quando si verifica un errore. Con il rapporto non sarà inviato intenzionalmente alcun documento (o qualsiasi altra informazione in esso contenuta). Per garantire una maggiore sicurezza, il rapporto viene trasmesso attraverso una connessione protetta ed è

conservato in modo confidenziale e anonimo all'interno di un database ad accesso limitato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Questo metodo di segnalazione degli errori è conforme alle normative sulla privacy dell'Unione Europea (UE), nonché ai Fair Information Practice Principles della Federal Trade Commission degli Stati Uniti. Per consultare i Fair Information Practice Principles, visitare il sito Web della Federal Trade Commission all'indirizzo ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.htm.

Durante la segnalazione degli errori è necessario che lo smartphone sia collegato a un computer collegato a Internet.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Segnalazione errori**.
3 Selezionare l'attivazione o la disattivazione del rapporto sugli errori.
4 Premere **OK**.

Quanto spazio di memorizzazione è ancora disponibile?

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Memoria**.
3 Selezionare un'opzione indicata di seguito:

   Principale: consente di visualizzare la quantità di memoria assegnata alle applicazioni e alle informazioni, nonché la memoria in uso rapportata alla memoria disponibile.

SUGGERIMENTO Se la memoria di archiviazione è insufficiente, utilizzare una scheda di espansione per memorizzare i file (vedere Uso delle schede di espansione). Se la memoria programmi è insufficiente, chiudere alcune applicazioni per evitare rallentamenti nelle prestazioni dello smartphone (vedere Chiusura delle applicazioni). È inoltre possibile toccare **Trova** in fondo alla schermata per individuare ed eliminare i file grandi e liberare spazio in memoria.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile aprire Impostazioni memoria selezionando l'icona dei **programmi in esecuzione** all'angolo superiore destro della schermata Oggi e scegliendo l'icona della **memoria**.

Scheda di memoria: consente di visualizzare la memoria disponibile su una scheda di espansione inserita nello slot di espansione dello smartphone.

4 Premere **OK** [ok].

Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione

1 Premere **Start** [Start], quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Alimentazione** [icona].

3 Nella scheda Batteria, visualizzare la carica residua della batteria.

SUGGERIMENTO Per controllare il livello di carica della batteria, è sufficiente toccare l'icona **Batteria** sulla barra del titolo.

4 Selezionare la scheda **Avanzate** e specificare se si desidera disattivare automaticamente lo schermo dello smartphone dopo un periodo di inattività prestabilito. È possibile assegnare intervalli diversi per l'alimentazione a batteria e per l'alimentazione esterna.

5 Selezionare la scheda **Screen Saver**. Successivamente, selezionare la casella per abilitare lo screen saver e deselezionarla per disabilitarlo.

6 Premere **OK** (ok).

SUGGERIMENTO Per ridurre il consumo della batteria, disabilitare lo screen saver o regolare l'impostazione della retroilluminazione del display. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Retroilluminazione**. Nella scheda Alimentazione batteria, impostare se si desidera disattivare automaticamente la retroilluminazione del display dopo un periodo di inattività. È inoltre possibile selezionare la scheda Alimentazione esterna per disattivare la retroilluminazione quando lo smartphone è collegato a una sorgente di alimentazione esterna.

Attivazione e disattivazione dei servizi wireless

Per attivare o disattivare rapidamente tutti i servizi wireless, tenere premuto **Alimentazione** (⏻).

Seguire le indicazioni riportate di seguito per attivare o disattivare le singole funzioni wireless.

1 Nella schermata Oggi, selezionare il nome del provider di servizi wireless oppure scegliere **Telefono spento** se il nome del provider di servizi wireless non è visualizzato.

2 Selezionare una funzione wireless che si desidera attivare o disattivare. Lo stato corrente della funzione, attivata o disattivata, viene visualizzato su sfondo

grigio. La descrizione della funzione indica le modifiche che è possibile apportare. Nell'illustrazione, le funzioni Modalità Aereo e Wi-Fi sono disattivate, mentre Telefono e Bluetooth sono attive.

SUGGERIMENTO Per modificare le impostazioni di una funzione wireless visualizzata, premere **Impostazioni** (softkey destro) e selezionare la funzione wireless che si desidera modificare.

3 Premere **OK** .

È inoltre possibile attivare o disattivare i servizi wireless toccando **l'icona della potenza del segnale** sulla parte superiore dello schermo e selezionando **Comm Manager**.

Aggiornamento del software di sistema

Windows Update per Windows Mobile consente di scaricare gli aggiornamenti relativi alla protezione e altri aggiornamenti importanti nel software del sistema operativo Windows Mobile sullo smartphone.

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Windows Update**.

3 Nella schermata Installaz. aggiornamento, premere **Avanti** (softkey destro).

SUGGERIMENTO Selezionare **Visualizza informativa sulla privacy** per conoscere in che modo l'uso di Windows Update influisce sulle informazioni personali sullo smartphone.

4 Selezionare se si desidera eseguire manualmente Windows Update o verificare automaticamente la presenza degli aggiornamenti, quindi premere **Avanti** (softkey destro).

5 Se si selezionano gli aggiornamenti automatici, selezionare la casella

Utilizzare il piano di dati per controllare e scaricare gli aggiornamenti se si desidera utilizzare il piano dati anziché i termini di base del contratto wireless per aggiornare lo smartphone. L'utilizzo del piano dati prevede una frequenza di aggiornamento maggiore ma comporta costi aggiuntivi. Premere **Avanti** (softkey destro).

6 Premere **Fine** (softkey sinistro).

Se si seleziona Automatico nel passaggio 4, Windows Update verifica periodicamente la disponibilità di aggiornamenti ed esegue automaticamente il download. Se si seleziona Manuale nel passaggio 4, è possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti in qualsiasi momento aprendo Windows Update e premendo **Controlla ora** (softkey sinistro).

Per visualizzare i dettagli dell'ultima verifica degli aggiornamenti, premere **Menu** (softkey destro) e selezionare **Visualizza dettagli**.

SUGGERIMENTO Per alternare l'uso della modalità manuale e automatica, aprire Windows Update, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Cambia pianificazione**. Per selezionare o deselezionare l'opzione per l'uso del piano dati per la verifica e il download degli aggiornamenti, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Connessioni**.

Impostazioni di connessione

Gestione delle impostazioni ISP

Lo smartphone è preimpostato per la connessione a Internet mediante connessione dati ad alta velocità sulla rete del provider di servizi wireless. Per eseguire la connessione a Internet, è sufficiente avviare Internet Explorer Mobile.

In situazioni particolari, ad esempio la connessione al proprio ISP (Internet Service Provider) o a un server di accesso remoto (RAS), è possibile impostare un'altra connessione.

OPERAZIONI PRELIMINARI Ottenere le seguenti informazioni dal proprio ISP o amministratore del sistema:

- Punto di accesso o numero di telefono del server ISP
- Nome utente
- Password

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Connessioni**.
3 Nella scheda Attività, selezionare **Gestisci le connessioni esistenti**.
4 Selezionare la scheda **Modem**.
5 Evidenziare la connessione che si desidera visualizzare o modificare, quindi selezionare **Modifica**. In alternativa, selezionare **Nuovo** per creare una nuova connessione.
6 Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare o creare la connessione.

Connessione a una rete VPN

Se si desidera utilizzare lo smartphone per accedere all'account di posta elettronica aziendale o ad altri file del server aziendale, potrebbe essere necessario impostare una rete privata virtuale (VPN). La rete VPN consente di accedere al server aziendale attraverso il firewall della società (livello di protezione).

OPERAZIONI PRELIMINARI Contattare l'amministratore del sistema aziendale per verificare se è necessario configurare una rete VPN per accedere alla rete aziendale. Se tale rete è necessaria, occorre acquistare e installare un client VPN di terzi per utilizzare questa funzione.

Richiedere le seguenti informazioni all'amministratore del sistema aziendale:

- Il proprio nome utente e la password
- Il nome di dominio del server
- Le impostazioni TCP/IP del server
- Il nome host e l'indirizzo IP del server

1 Installare il client VPN di terze parti (consultare la sezione Installazione delle applicazioni).
2 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
3 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Connessioni**.

4 Nella scheda Attività, selezionare **Aggiungi una connessione server VPN**.

5 Per immettere le impostazioni fornite dall'amministratore del sistema aziendale, seguire le istruzioni sullo schermo.

SUGGERIMENTO Per avviare manualmente una connessione dati sulla rete del proprio provider di servizi wireless o su un'altra rete, andare su **Impostazioni di connessione** e selezionare **Gestisci le connessioni esistenti** nella scheda Attività. Toccare e tenere premuta la connessione che si desidera avviare e selezionare **Connetti** dal menu di scelta rapida.

Configurazione di un server proxy

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Connessioni**.

3 Nella scheda Attività, selezionare **Imposta il server proxy**.

4 Selezionare le caselle **Questa rete dispone di una connessione a Internet** e **Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet**.

5 Selezionare **Server proxy** e immettere il nome del server proxy.

6 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per modificare impostazioni quali il numero di porta, il tipo di server proxy o le credenziali, selezionare **Avanzate**.

Attivazione/disattivazione del server proxy

Per l'accesso a Internet di un server proxy, il provider di servizi wireless potrebbe richiedere l'utilizzo della connessione dati del proprio provider di servizi wireless. Tuttavia, se si utilizza una connessione Wi-Fi (vedere Connessione a una rete Wi-Fi) o VPN (vedere Connessione a una rete VPN) per accedere a Internet, il server proxy potrebbe impedire al browser Web dello smartphonedi rilevare determinati siti Web. Per attivare/disattivare il server proxy, è possibile utilizzare l'applicazione Internet proxy a seconda della modalità di connessione a Internet.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Internet Proxy**.

3 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Attivare il server proxy: selezionare la casella **Attiva proxy Pocket Internet Explorer**, immettere le informazioni sul server proxy, quindi scegliere **Applica**.

Disattivare il server proxy: deselezionare la casella **Attiva proxy Pocket Internet Explorer**.

4 Premere **OK**.

Interruzione della connessione dati

Se il piano servizi comprende le tariffe al minuto per le connessioni dati, è possibile ridurre i costi interrompendo la connessione dati al termine della navigazione sul Web.

1 Nella schermata Oggi, selezionare il nome del provider di servizi wireless.

2 Selezionare **Connessione dati**.

Registrazione di un dominio

Se la società utilizza Microsoft System Center Mobile Device Manager, potrebbe essere necessario utilizzare le impostazioni di registrazione del dominio per registrare lo smartphone nella rete aziendale.

IMPORTANTE Dopo aver registrato lo smartphone nella rete aziendale, l'amministratore del sistema può attivare e disattivare diverse funzioni sullo smartphone. Se una funzione, ad esempio la fotocamera o i messaggi, non funziona più dopo la registrazione, contattare l'amministratore del sistema per verificare se la funzione è attiva sullo smartphone.

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Registrazione dominio**.

3 Premere **Registrazione** (softkey destro).

4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di registrazione.

CAPITOLO
14

Risoluzione dei problemi

Sebbene non sia possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti, in questo capitolo vengono fornite le risposte ad alcune delle domande più frequenti. Per ulteriori informazioni e risposte ad altre domande, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

Contenuto del capitolo

Trasferimento delle informazioni da un altro dispositivo

Per informazioni sul trasferimento dei dati da un dispositivo Windows Mobile® o Palm OS® ACCESS al nuovo smartphone Treo™ Pro by Palm, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti che consente di eseguire le applicazioni Palm OS® sullo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE In caso di dubbi su Windows Mobile, visitare il sito Web windowsmobile.com. Cercare dispositivi Palm per ulteriori informazioni.

IMPORTANTE Non utilizzare un'utilità di backup per trasferire le informazioni da un altro dispositivo al nuovo smartphone. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento dello smartphone.

Reinstallazione del software desktop

In caso di problemi di sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop, potrebbe essere necessario reinstallare il software.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accertarsi che il proprio profilo per il computer disponga dei diritti di amministratore per l'installazione del software. In aziende di grandi dimensioni, tali diritti sono generalmente forniti dall' amministratore del sistema.

1. Spegnere e riaccendere il computer.
2. Sul computer, fare clic su **Start** > **Pannello di controllo** > **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere il software desktop.
   Per icomputer con sistema operativo Windows XP, viene utilizzato il software Microsoft ActiveSync. Per i computer con sistema operativo Windows Vista, il software è Windows Mobile Device Center.

4 Uscire dalle applicazioni attive, inclusi eventuali programmi di scansione virus e applicazioni di protezione Internet.

5 Per reinstallare il software, attivare la modalità di installazione sullo smartphone, connettere lo smartphone al computer, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Per istruzioni dettagliate, vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Reimpostazione dello smartphone

Esecuzione di una reimpostazione parziale

La reimpostazione parziale è simile al riavvio del computer. Se lo smartphone non risponde ai comandi o si verificano problemi durante la sincronizzazione con il computer, la reimpostazione parziale potrebbe essere risolutiva.

1 Se lo smartphone risponde alla pressione dei tasti, tenere premuto **Alimentazione** per spegnere il telefono.

2 Se il display dello schermo è acceso, premere **Alimentazione** per spegnere lo schermo.

3 Rimuovere il pannello posteriore dallo smartphone.

4 Estrarre lo stilo dall'alloggiamento.

5 Premere delicatamente il pulsante ripristino con lo stilo.

6 Attendere che la barra di avanzamento sulla schermata del logo Palm® sia completa prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

7 Reinserire il pannello posteriore.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile effettuare una reimpostazione parziale rimuovendo e reinserendo la batteria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se telefono o la tecnologia wireless Bluetooth® era attiva prima della reimpostazione, viene automaticamente riattivata dopo la reimpostazione.

Esecuzione di una reimpostazione completa

Una reimpostazione completa cancella tutte le informazioni personali, come gli appuntamenti, i contatti e le attività, e tutti i programmi aggiunti dall'utente, ad esempio il software di terze parti, presenti sullo smartphone. Non effettuare mai una reimpostazione completa senza aver prima provato a effettuare una reimpostazione parziale. Le informazioni sincronizzate in precedenza possono essere ripristinate alla successiva sincronizzazione.

IMPORTANTE Eseguire la sincronizzazione per ripristinare i dati di Outlook, ad esempio posta elettronica, Calendario, Contatti, Note e Attività. È inoltre possibile utilizzare una soluzione di backup e ripristino. Accertarsi di utilizzare un'applicazione approvata da Palm, ad esempio quella inclusa nello smartphone.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti non creano una copia di backup sul computer durante la sincronizzazione. Se si esegue una reimpostazione completa, è possibile che i dati di tali applicazioni vadano persi e che sia necessario reinstallare l'applicazione sullo smartphone. Per sapere se viene eseguito un backup dei dati durante la sincronizzazione, contattare il produttore dell'applicazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si esegue la sincronizzazione dopo una reimpostazione completa, la cartella di origine in My Documents cambia da Documenti di Treo a WM_ nome utente.

La reimpostazione completa può indicare se il problema ha avuto origine nello smartphone o in un'applicazione installata. Se in seguito alla reimpostazione completa

il problema non si verifica più, è possibile che sia relativo al software installato. Per suggerimenti sull'individuazione dei problemi del software di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti.

1 Sincronizzare lo smartphone con il computer in modo da ripristinare le applicazioni e i dati dello smartphone eseguendo una nuova sincronizzazione dopo la reimpostazione completa.
2 Rimuovere il pannello posteriore dallo smartphone.
3 Estrarre lo stilo dall'alloggiamento.
4 Se lo schermo è spento, premere **Alimentazione** per accenderlo.
5 Tenendo premuto **Fine**, utilizzare la punta dello stilo per esercitare una leggera pressione e rilasciare il pulsante di ripristino.
6 Continuare a tenere premuto **Fine** fino a visualizzare la richiesta Cancellare tutti i dati?
7 Premere **Su** ▲ per confermare la reimpostazione completa.
8 Attendere che la barra di avanzamento sulla schermata di Treo sia completa prima di continuare a utilizzare lo smartphone.
9 Reinserire il pannello posteriore.
10 (Facoltativo) Eseguire la sincronizzazione per ripristinare le informazioni sincronizzate in precedenza. Se si utilizza un'utilità di backup, potrebbe essere necessario ripristinare una copia di backup per recuperare informazioni e impostazioni aggiuntive.

Sostituzione della batteria

Lo smartphone è dotato di una batteria sostituibile. Accertarsi di utilizzare una batteria sostitutiva Palm compatibile con i modelli Treo Pro. Non utilizzare una batteria di un modello di smartphone precedente.

SUGGERIMENTO Accertarsi di smaltire la batteria usata nel rispetto dell'ambiente e delle norme in vigore. In alcune zone è proibito lo smaltimento fra i rifiuti domestici o aziendali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web palm.com/environment.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Lo smartphone conserva tutte le informazioni, anche quando la batteria viene rimossa.

1 Premere **Alimentazione** per spegnere lo schermo.

2 Posizionare il pannello posteriore verso l'alto e premere l'angolo inferiore destro per sganciarlo. Rimuovere il pannello.

3 Poggiare un dito nell'incavo tra lo stilo e la batteria, quindi rimuovere la batteria.

4 Allineare i contatti metallici della nuova batteria ai contatti del vano, quindi spingere la batteria in posizione.

1 Contatti della batteria

2 Contatti dello Smartphone

5 Reinserire il pannello posteriore.

Prestazioni

Le applicazioni in esecuzione sono più lente del normale

1 Tenere premuto **OK** per aprire Task Manager.

2 Selezionare **Termina tutti** per chiudere tutte le applicazioni aperte.

3 Premere **OK** [ok].

Se il problema non viene risolto, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

SUGGERIMENTO Verificare che le applicazioni di terze parti siano compatibili con Windows Mobile 6.1 Professional. Le applicazioni compatibili con Windows Mobile 6.1 Standard o con le versioni precedenti del software Windows Mobile non funzionano con lo smartphone.

Se possibile, provare la versione gratuita del software prima di acquistarlo per verificarne il funzionamento.

La batteria si scarica rapidamente

Se si dispone di un servizio di trasmissione e-mail o se è stata pianificata una sincronizzazione wireless, contattare il provider del servizio e-mail o l'amministratore del sistema per verificare se il server è stato impostato correttamente per il funzionamento con lo smartphone. Un'impostazione errata del server può causare un eccessivo consumo della batteria.

Per ulteriori suggerimenti sul prolungamento della durata della batteria, vedere Prolungamento della durata della batteria.

Quando si ricarica lo smartphone utilizzando la connessione al computer, una volta collegati i due dispositivi viene visualizzata la schermata Installazione

Se si desidera utilizzare la connessione tra lo smartphone e il computer semplicemente per ricaricare lo smartphone (e non per eseguire la sincronizzazione), è necessario disattivare la modalità di installazione. Quando viene visualizzata la schermata Installazione, sullo smartphone, premere **Annulla** (softkey destro), quindi premere **Esci** (softkey destro).

Schermo

Lo schermo è vuoto

1 La prima volta che si accende lo smartphone, è necessario estrarre e reinserire la batteria per attivare lo schermo (vedere Sostituzione della batteria). In alternativa, connettere lo smartphone a una presa a muro mediante il caricabatteria c.a. USB (vedere Ricarica della batteria).

2 Se si è impegnati in una chiamata, alla scadenza del tempo specificato in Impostazioni Retroilluminazione, lo schermo si oscura e si spegne automaticamente dopo un minuto. Per riattivare lo schermo, premere qualsiasi tasto tranne Fine. Premendo Fine la chiamata viene terminata.

3 Osservare attentamente lo schermo. Se l'immagine è scura, regolare la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).

4 Se il problema non viene risolto, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

5 Se il problema persiste, collegare lo smartphone al caricabatteria c.a. USB (vedere Ricarica della batteria) ed eseguire nuovamente la reimpostazione parziale.

6 Se si utilizza un'applicazione di terze parti, verificare che supporti una risoluzione dello schermo di 320x320.

7 Se il problema non viene risolto, eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).

Lo schermo non risponde in modo preciso ai tocchi o attiva le funzioni sbagliate

1 Verificare che non ci sia dello sporco sotto i bordi dello schermo.

2 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.

3 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Schermo** .

4 Nella scheda Generale, selezionare **Allinea schermo**.

5 Toccare lo schermo dove indicato.

6 Premere **OK** .

Connessione alla rete

L'intensità del segnale è debole

1. Se si è in piedi, spostarsi di circa 3 metri in una direzione qualsiasi.
2. Se ci si trova all'interno di un edificio, spostarsi vicino a una finestra. Aprire eventuali tende metalliche.
3. Se ci si trova all'interno di un edificio, spostarsi all'esterno oppure in un'area più aperta.
4. Se ci si trova all'esterno, allontanarsi da edifici grandi, alberi o fili elettrici.
5. Se ci si trova in un veicolo, sollevare lo smartphone al livello di un finestrino.
6. Provare a usare un auricolare vivavoce Bluetooth per verificare se la potenza del segnale aumenta.

SUGGERIMENTO La conoscenza delle aree con scarsa copertura nei luoghi in cui si vive, si lavora e si passa il tempo libero consente di prevedere i problemi di potenza del segnale.

Lo smartphone non si connette alla rete cellulare

1. Provare a seguire i suggerimenti indicati in precedenza per i segnali deboli.
2. Spegnere e riaccendere il telefono (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).
3. Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Il telefono sembra disattivarsi autonomamente

Se si verifica un errore di sistema seguito da una reimpostazione, il telefono si riaccende automaticamente se era acceso prima della reimpostazione. Tuttavia, se lo smartphone non riesce a determinare se il telefono era acceso prima della reimpostazione, questo non viene riacceso automaticamente (vedere Accensione del telefono).

Non è possibile stabilire se i servizi dati sono disponibili

Le seguenti icone vengono visualizzate sulla barra del titolo per indicare se i servizi dati sono disponibili:

3G — Il telefono è connesso a una rete UMTS 3G ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

3G — Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS 3G è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

H — Il telefono è connesso a una rete UMTS HSDPA ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

NOTA Generalmente, quando il telefono è connesso a una rete UMTS (3G o HSDPA) ma non è in corso alcuna trasmissione dati, viene visualizzata l'icona 3G. È possibile visualizzare l'icona H quando il telefono è connesso a una rete UMTS HSDPA e non è in corso alcuna trasmissione dati.

H — Il telefono è acceso ed è attiva una connessione dati UMTS HSDPA. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

E — Il telefono è connesso a una rete EDGE ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso ed è attiva una connessione dati EDGE. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.

Il telefono è connesso a una rete GPRS ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS è attiva. È ugualmente possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.

Lo smartphone non si connette a Internet

Lo smartphone supporta le reti di dati wireless GPRS o UMTS (3G o HSDPA). Per effettuare la connessione a Internet, è necessario iscriversi ai servizi dati del provider di servizi wireless.

- Contattare il provider di servizi wireless per verificare che il contratto di abbonamento sottoscritto includa i servizi dati e che questi siano stati attivati correttamente. Il Provider di servizi wirelesspuò inoltre segnalare l'esistenza di eventuali problemi di copertura.
- Tenere premuto **Alimentazione** per spegnere il telefono, quindi eseguire la stessa operazione per riaccenderlo.
- Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
- Verificare che i servizi dati siano configurati correttamente sullo smartphone eseguendo le operazioni indicate di seguito:

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Connessioni**.
3. Nella scheda Attività, selezionare **Gestisci le connessioni esistenti**.
4. Se il nome del provider di servizi wireless viene visualizzato nell'elenco, premere **OK**. In caso contrario, contattare il provider di servizi wireless per assistenza.

Non è possibile inviare o ricevere SMS o MMS

- Accertarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi in un'area di copertura (vedere Accensione del telefono).
- Contattare il provider di servizi wireless per verificare che l'abbonamento sottoscritto includa i servizi per l'invio e la ricezione dei messaggi, che tali servizi siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona.Il Provider di servizi wireless potrà fornire informazioni su eventuali ritardi nella trasmissione dei messaggi.
- Se possibile, contattare il destinatario o il mittente del messaggio e accertarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di gestire il tipo di messaggio che si intende inviare.
- Se si riceve un SMS ma non viene visualizzata la notifica, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando un dispositivo vivavoce con tecnologia wireless Bluetooth®

Verificare quanto segue:

- La casella **Attiva Bluetooth** in Impostazioni Bluetooth è selezionata.
- La periferica Bluetooth è carica e accesa.
- Lo smartphone è nel raggio di azione del dispositivo vivavoce. Il raggio d'azione della tecnologia Bluetooth arriva fino a 10 metri in assenza di ostacoli, interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e altri fattori.
- La schermata Bluetooth Settings (Impostazioni Bluetooth) è chiusa.
- Non ci si trova nelle vicinanze di dispositivi che utilizzano frequenze radio di 2,4 GHz, come i telefoni cordless, i forni a microonde e i dispositivi Wi-Fi. Se possibile, spostare il telefono vicino al vivavoce.
- Le specifiche del dispositivo sono compatibili con lo smartphone.

La connessione tra lo smartphone e l'auricolare Bluetooth si è interrotta

1. Premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.
3. Selezionare la scheda **Dispositivi**.

4 Selezionare il nome dell'auricolare dall'elenco.
5 In **Impostaz. relazione**, verificare che la casella **Mani libere** sia selezionata.
6 Selezionare **Salva**.
7 Evidenziare il nome dell'auricolare.
8 Tenere premuto **Centro** ◯ per visualizzare il menu collegamento, quindi selezionare **Imposta come auricolare**.
9 Eseguire un test dell'auricolare effettuando o ricevendo una chiamata.

Se l'auricolare continua a non funzionare, eliminare la relazione esistente e crearne una nuova. Per eliminare la relazione:

1 Premere **Start** , quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.
3 Evidenziare il nome dell'auricolare.
4 Tenere premuto **Centro** per visualizzare il menu di scelta rapida, quindi selezionare **Elimina.** ◯
5 Creare una nuova relazione (vedere Collegamento a dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®.)

Sincronizzazione

La sincronizzazione consente di eseguire il backup delle informazioni dello smartphone sul computer o sul server. Se è necessario eseguire una reimpostazione completa o eliminare tutti i dati presenti nello smartphone, è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer per ripristinare le informazioni. Per accertarsi di disporre sempre di un backup aggiornato dei dati, eseguire spesso la sincronizzazione.

È possibile eseguire la sincronizzazione di e-mail e altre informazioni direttamente con Microsoft Exchange Server 2007 o Exchange Server 2003 con Service Pack 2 utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync®. In alternativa, è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer mediante il software di sincronizzazione desktop fornito con lo smartphone.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Windows Mobile all'indirizzo windowsmobile.com.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Una causa frequente dei problemi di sincronizzazione è la presenza del software di protezione, ad esempio VPN o firewall, sul computer o sulla rete.

Software di sincronizzazione desktop

In questa sezione vengono illustrati i problemi di sincronizzazione riscontrati utilizzando il software di sincronizzazione desktop fornito con lo smartphone. Se si utilizza Windows XP, il software di sincronizzazione desktop è denominato ActiveSync®. Se si utilizza Windows Vista, il software di sincronizzazione desktop è denominato Windows Mobile Device Center.

NOTA Per informazioni su come eseguire la sincronizzazione wireless con un server di Exchange, vedere Exchange ActiveSync (sincronizzazione wireless).

Lo smartphone non esegue la sincronizzazione quando viene connesso al computer mediante il cavo USB e viene visualizzata la schermata di impostazione di Treo

La connessione non ha attivato automaticamente la modalità di sincronizzazione. Eseguire le operazioni descritte di seguito per attivare le modalità manualmente.

1. Sullo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Impostaz. PC**.
3. Selezionare **Sincronizza**.
4. Se la sincronizzazione non viene eseguita, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support per ricevere assistenza.

La modalità di sincronizzazione è attiva ma la sincronizzazione non viene eseguita

Anche se è attiva la modalità di sincronizzazione, l'operazione può essere eseguita solo se sul computer è installato il software di sincronizzazione desktop. Se il software non è stato installato durante l'impostazione iniziale e si desidera eseguire la sincronizzazione, attivare la modalità di installazione per installare il software.

1 Sullo smartphone, premere **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi scegliere **Impostaz. PC**.
3 Selezionare **Imposta PC.**
4 Se la sincronizzazione non viene eseguita, visitare il sito Web palm.com/treoproumts-support per ricevere assistenza.

Il software di sincronizzazione desktop non risponde al tentativo di sincronizzazione

Dopo aver completato ciascuno dei seguenti passaggi, eseguire una sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

1 Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente (vedere Configurazione del computer per la sincronizzazione).
2 Assicurarsi che tutti i file che si sta tentando di sincronizzare siano chiusi sul computer e sullo smartphone.
3 Su un computer Windows XP, individuare l'icona ActiveSync nella parte superiore dello schermo dello smartphone e l'icona ActiveSync sulla barra delle applicazioni del computer per verificare che il software desktop ActiveSync sia in esecuzione sul PC. Su un computer con Windows Vista, individuare l'icona di **connessione** nella parte superiore dello schermo dello smartphone.

Se le icone non sono visualizzate, attenersi alla procedura seguente:

Smartphone**:** premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi scegliere **ActiveSync**. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Connessioni**. Verificare che sia selezionata la casella **Sincronizza tutti i PC con questa conness.** e che **USB** sia selezionato nell'elenco.

Su un computer Windows XP: fare clic su **Start** > **Programmi** > **Microsoft ActiveSync**.

Su un computer Windows Vista: fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**.

4 Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

Su un computer con Windows XP: fare doppio clic sull'icona **ActiveSync** nella barra delle applicazioni. Nel menu **File**, selezionare **Impostazioni di connessione**. Verificare che la casella **Consenti connessioni USB** sia selezionata, quindi fare clic su **Connetti**.

Su un computer Windows Vista: fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**. Selezionare **Connetti senza impostare il dispositivo**, quindi scegliere **Impostazioni di connessione**. Verificare che la casella **Consenti connessioni USB** sia selezionata, quindi fare clic su **Connetti**.

5 Sullo smartphone, premere **Start**, selezionare **Impostazioni**, scegliere la scheda **Connessioni**, quindi selezionare **USB a PC**. Se la casella **Abilita funzionalità di rete avanzata** è selezionata, deselezionarla. Se la casella non è selezionata, selezionarla.

6 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

7 Riavviare il computer e verificare che il software di sincronizzazione desktop sia in esecuzione.

8 Se il problema persiste ed è in corso la sincronizzazione mediante un hub USB, provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa o direttamente alla porta integrata nel computer.

9 Se è già in corso la sincronizzazione mediante la porta USB integrata sulla parte anteriore del computer, spostare il cavo USB in una porta USB sul retro del computer (se il computer dispone di porte USB su entrambi i lati).

10 Disinstallare il software desktop fornito insieme allo smartphone, quindi ripetere la procedura di installazione (vedere Reinstallazione del software desktop).

11 Solo per i computer con Windows XP: eliminare la relazione esistente tra lo smartphone e il computer e crearne una nuova eseguendo le operazioni descritte di seguito:

- Scollegare lo smartphone e il computer dal cavo di USB.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **ActiveSync** grigia sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer, quindi selezionare **Apri Microsoft ActiveSync**.
- Fare clic su **File**, quindi su **Elimina dispositivo portatile**. Quando viene chiesto di confermare l'operazione, fare clic su **Sì**.
- Collegare lo smartphone e il computer al cavo USB.
- Quando viene visualizzata l'impostazione guidata della sincronizzazione, eseguire le operazioni indicate per stabilire una relazione di sincronizzazione tra lo smartphone e il computer.

12 Se la società utilizza un firewall o una connessione VPN, la sincronizzazione con ActiveSync potrebbe non funzionare. Solo con i computer Windows XP: visitare il sito Web microsoft.com e cercare i seguenti argomenti che possono essere di aiuto per l'impostazione del firewall:

- ActiveSync USB Connection Troubleshooting Guide
- ActiveSync with Sygate Personal Firewall
- ActiveSync with TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync with Norton Personal Firewall
- ActiveSync with Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync with McAfee Personal Firewall
- ActiveSync with Windows Firewall

13 Verificare presso il fornitore dell’hardware del computer che il sistema operativo supporti il controller USB interno.

La sincronizzazione viene eseguita ma le informazioni non vengono visualizzate come previsto

- Grazie al software di sincronizzazione desktop, lo smartphone è in grado di eseguire la sincronizzazione con le cartelle principali di Contatti, Calendario, Attività e Note di Microsoft Office Outlook (venduto separatamente; una

versione di prova gratuita è disponibile per il download dallo smartphone). Per eseguire la sincronizzazione con una rubrica di Exchange globale, è necessario copiare gli indirizzi nell'elenco Contatti locale di Microsoft Office Outlook (fare clic con il pulsante destro del mouse sugli indirizzi e selezionare **Aggiungi alla Rubrica personale**).

- Non è possibile accedere alle sottocartelle di Microsoft Office Outlook e alle cartelle pubbliche con il software incluso. È possibile utilizzare una soluzione di terze parti.
- Se si sta tentando di eseguire la sincronizzazione non in linea, accertarsi che Calendario, Contatti, Note e Attività di Microsoft Office Outlook siano disponibili in modalità non in linea.
- Per i file musicali, aggiornare il catalogo multimediale in Windows Media Player Mobile (vedere Utilizzo dei cataloghi multimediali).
- Per le immagini e i video, vedere Sincronizzazione di immagini, video e musica per informazioni sulla posizione degli elementi sincronizzati.
- Per i file Office Mobile, vedere Dove vengono visualizzate le modifiche apportate al file? per informazioni sulla posizione dei file sincronizzati.
- Se i problemi non vengono risolti, provare a eseguire le operazioni descritte di seguito:

1. Accertarsi di eseguire la sincronizzazione con il PIM (Personal Information Manager) desktop corretto. Il software di sincronizzazione desktop consente di eseguire la sincronizzazione con Microsoft Office Outlook per Windows. Se si utilizza un PIM diverso, è necessario installare software di terze parti per eseguire la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'azienda produttrice del PIM.
2. Aprire il software di sincronizzazione desktop del computer e verificare che l'opzione di sincronizzazione dei file sia selezionata (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare).
3. Disinstallare il software desktop, riavviare il computer, quindi ripetere la procedura di installazione (vedere Reinstallazione del software desktop).

La sincronizzazione inizia ma non viene terminata

Accertarsi di avere installato il software desktop fornito con lo smartphone. In caso di dubbi sull'installazione del software, reinstallarlo (vedere Reinstallazione del software desktop).

I file audio e video non vengono sincronizzati

1. Verificare che sia installato Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer.
2. Reinstallare il software di sincronizzazione desktop (vedere Reinstallazione del software desktop). La sincronizzazione dei file multimediali non viene effettuata se il software di sincronizzazione è stato installato prima di Windows Media Player.

Dopo la sincronizzazione, gli appuntamenti vengono visualizzati in una fascia oraria non corretta

1. Accertarsi di avere installato il software di sincronizzazione desktop fornito con lo smartphone. In caso di dubbi sull'installazione del software, reinstallarlo (vedere Reinstallazione del software desktop).
2. Aprire Microsoft Office Outlook e correggere le voci errate.
3. Immettere manualmente le informazioni inserite nello smartphone dopo l'ultima sincronizzazione.
4. Sincronizzare lo smartphone e il computer.

La sincronizzazione pianificata non funziona

Per impostazione predefinita, la sincronizzazione pianificata non funziona quando è attivo il roaming. Ciò evita che vengano addebitati costi di roaming sull'account. Se i costi di roaming non sono un problema, seguire questi passaggi per continuare la sincronizzazione pianificata durante il roaming:

1. Premere **Start** , quindi selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync** .
3. Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Pianificazione**.
4. Selezionare la casella **Usa impostazioni precedenti in roaming**.

5 Premere **OK** [ok].

Un avviso segnala che ActiveSync ha rilevato un problema sul server

Si è verificato un problema temporaneo con il server oppure il server potrebbe essere temporaneamente sovraccarico. Riprovare in un secondo momento. Se il problema persiste, contattare l'amministratore del sistema.

Un avviso segnala che non è presente memoria sufficiente per effettuare la sincronizzazione delle informazioni

L'applicazione ActiveSync sullo smartphone ha esaurito lo spazio di memorizzazione. Provare a effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare Impostazioni memoria e chiudere tutti i programmi in esecuzione (vedere Chiusura delle applicazioni).
2. Se il problema persiste, vedere Come liberare spazio sullo smartphone per suggerimenti su altre tecniche per liberare spazio sullo smartphone.

Un avviso segnala che ActiveSync ha rilevato un problema con

Si è verificato un errore durante la sincronizzazione di un singolo elemento. Generalmente questo errore può essere corretto solo rimuovendo l'elemento che l'ha causato. Se si effettua nuovamente una sincronizzazione per verificare che l'errore non sia ancora presente, ricordare che gli elementi che hanno causato questo tipo di errore vengono ignorati e non vengono più visualizzati.

Le impostazioni della schermata Oggi non sono state ripristinate dopo una reimpostazione completa

Durante la sincronizzazione non viene effettuato il backup di impostazioni quali l'immagine di sfondo e i plug-in che, pertanto, non vengono ripristinate dopo una reimpostazione completa. Se si utilizza un'utilità di backup, è possibile ripristinare una copia per recuperare le impostazioni della schermata Oggi e altre informazioni.

Exchange ActiveSync (sincronizzazione wireless)

In questa sezione vengono illustrati i problemi relativi alla sincronizzazione wireless diretta con un server di Exchange. Per informazioni sull'esecuzione della sincronizzazione mediante il software di sincronizzazione desktop, vedere Software di sincronizzazione desktop.

SUGGERIMENTO Se è in corso la sincronizzazione con un server di Exchange e non è possibile modificare le impostazioni di blocco, contattare l'amministratore del sistema per verificare se è in vigore una politica di protezione del sistema.

Un avviso segnala che è impossibile raggiungere il server

Lo smartphone ha atteso troppo a lungo la connessione con il server di Exchange. La connessione potrebbe essere stata interrotta, il server potrebbe essere temporaneamente sovraccarico o aver rilevato un errore interno. Verificare il nome del server di Exchange e le impostazioni del server proxy (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless), quindi riprovare in un secondo momento.

Un avviso segnala che è impossibile rilevare le informazioni dell'account.

Durante l'impostazione delle opzioni di sincronizzazione del server di Exchange, la pagina delle credenziali è stata lasciata vuota. Correggere le credenziali (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless) oppure impostare lo smartphone in modo da eseguire la sincronizzazione con un solo computer, quindi riprovare.

Un avviso segnala che il dispositivo ha esaurito il tempo di attesa delle credenziali

La schermata delle credenziali del server di Exchange è stata lasciata aperta troppo a lungo. Immettere nuovamente le credenziali del server di Exchange ed eseguire nuovamente la sincronizzazione.

Posta elettronica

Si riscontrano problemi di utilizzo dell'account

Occasionalmente possono verificarsi problemi di utilizzo di un account di posta elettronica dopo averlo impostato. Se si verificano problemi nonostante sia stata seguita la procedura di impostazione dell'account, verificare che questo sia conforme ai requisiti richiesti dal provider dei servizi e-mail eseguendo le operazioni descritte di seguito:

- Verificare la password e il nome utente per l'account di posta elettronica.
- Alcuni provider di servizi e-mail richiedono che l'utente utilizzi la loro rete per servirsi dell'account e-mail. In tal caso, accertarsi di utilizzare la rete del provider come tipo di connessione per l'account.
- Alcuni provider di servizi e-mail impongono altri requisiti specifici per il loro servizio. Rivolgersi al provider di servizi per verificare se adotta requisiti specifici.
- Le impostazioni dei provider di servizi cambiano con frequenza. Se l'account di posta elettronica funzionava correttamente prima che si verificassero i problemi attuali, contattare il provider dei servizi per verificare eventuali variazioni delle impostazioni dell'account.

Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi e-mail

Brevi periodi di mancata disponibilità della posta elettronica sono frequenti, a causa di problemi dei server o di una scarsa copertura wireless. Se si riscontrano problemi di invio o ricezione di messaggi e-mail per un periodo di tempo protratto, rivolgersi all'ISP o al provider del servizio e-mail per verificarne il corretto funzionamento.

La sincronizzazione e-mail pianificata non viene eseguita correttamente

Se durante la sincronizzazione e-mail viene spento lo smartphone o viene interrotta la connessione al provider dei servizi e-mail, l'operazione ha esito negativo.

- Controllare la pianificazione della sincronizzazione per accertarsi che la sincronizzazione e-mail sia impostata per essere eseguita nel giorno e nell'orario previsti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata.
- Premere **Start** , selezionare **Programmi**, quindi scegliere **ActiveSync** . Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Configura server**. Accertarsi che l'impostazione di verifica della password sia attiva. Ciò è necessario per la sincronizzazione wireless.

Si riscontrano problemi di invio di messaggi e-mail

Se si ricevono messaggi e-mail ma è impossibile inviarne, provare a svolgere i seguenti passaggi, in successione:

- Verificare che l'ISP o il provider dei servizi e-mail consenta di accedere alle e-mail su uno smartphone. Alcuni provider non offrono questa possibilità, mentre altri richiedono un aggiornamento per accedere alle e-mail su uno smartphone.
- Premere **Start** , selezionare **Programmi**, quindi scegliere **ActiveSync** . Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Configura server**. Verificare che la casella **SSL** sia selezionata.
- Immettere il nome di un server di posta in uscita diverso per l'invio della posta. Molti ISP, ad esempio le società di servizi via cavo, richiedono una connessione Internet alla propria rete per poter inviare posta tramite i loro server. In tal caso, è quasi sempre possibile ricevere e-mail da questi account, ma se si desidera inviarne è necessario utilizzare un altro server (vedere Impostazione di un account POP/IMAP nell'applicazione Messaggi: provider e-mail più comuni).

L'allegato e-mail in formato vCard o vCal non viene inoltrato correttamente

Microsoft Office Outlook dispone di varie funzioni, comprese vCard e vCal, utilizzabili con il software client e-mail su un computer Windows. Perché queste funzioni possano operare correttamente, il software client di posta elettronica deve

essere correttamente impostato. Svolgere i passaggi seguenti per controllare le impostazioni:

1 Sul computer, fare clic su **Start**, quindi selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Opzioni Internet**, quindi fare clic sulla scheda **Programmi**.
3 Verificare che nel campo relativo all'e-mail sia impostato il software client di posta elettronica corretto.
4 Fare clic su **OK**.
5 Avviare il software client e-mail e verificare che sia configurato come client MAPI predefinito. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione dell'applicazione di posta elettronica per desktop.

Durante la sincronizzazione con il server di Exchange le informazioni non vengono scaricate sullo smartphone

Contattare l'amministratore del sistema per informazioni sul nome del server e-mail che consente l'accesso wireless al sistema di posta aziendale. Se non è possibile reperire il nome del server (alcune società non lo rivelano per impedire l'accesso in modalità wireless ai server), non è possibile utilizzare Exchange ActiveSync per eseguire la sincronizzazione con il server di Exchange. È inoltre possibile verificare le seguenti impostazioni:

1 Premere **Start**, quindi selezionare **Programmi**.
2 Selezionare **ActiveSync**.
3 Premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Configura server**.
4 Verificare che la casella **SSL** sia selezionata.

Web

Non è possibile accedere a una pagina Web

In primo luogo, accertarsi di disporre di un accesso a Internet: avviare Internet Explorer Mobile e provare a visualizzare una pagina Web caricata in precedenza. Per verificare che la pagina sia visualizzata direttamente da Internet, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Aggiorna**. Dopo aver verificato che la connessione Internet è attiva, provare a visualizzare nuovamente la pagina in questione. Se la pagina appare vuota, premere **Menu** (softkey destro), quindi selezionare **Aggiorna**.

Se il problema persiste, è possibile che la pagina contenga elementi non supportati da Internet Explorer Mobile, ad esempio Flash, Shockwave, VBScript, WML script e altri plug-in.

Alcuni siti Web utilizzano un'utilità di reindirizzamento alla pagina iniziale reale del sito. Ad esempio, l'indirizzo http://palm.com/support potrebbe essere convertito in http://palm.com/us/support.

Se Internet Explorer Mobile non riesce a eseguire il reindirizzamento, provare a utilizzare un browser desktop per visualizzare la pagina di destinazione del reindirizzamento, quindi immettere tale indirizzo in Internet Explorer Mobile.

SUGGERIMENTO Lo smartphone è in grado di aprire l'applicazione e-mail quando si seleziona un indirizzo e-mail su una pagina Web. Se ciò non si verifica, provare a impostare l'applicazione e-mail.

Sullo schermo dello smartphone viene visualizzata un'immagine o una mappa troppo piccola

Internet Explorer Mobile dispone di diverse modalità di visualizzazione: Una colonna, Predefinito, Desktop e Schermo intero. Per visualizzare l'immagine ingrandita, passare alla modalità Desktop (vedere Visualizzazione di una pagina Web).

Un sito protetto rifiuta di consentire una transazione

Alcuni siti Web non supportano determinati browser per le transazioni. Contattare il webmaster per accertarsi che il sito consenta di effettuare transazioni tramite Internet Explorer Mobile.

Fotocamera

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le immagini hanno colori a 16 bit. Le impostazioni di risoluzione variano da una risoluzione VGA minima (160 x 120 pixel) a un massimo di 2 megapixel (1600 x 1200). L'intervallo delle impostazioni per la risoluzione video varia da un minimo di 176 x 144 pixel a un massimo di 352 x 288 pixel. È possibile modificare l'impostazione di risoluzione premendo **Menu** (softkey destro) e selezionando **Risoluzione** (immagini fisse) o **Qualità** (video).

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere foto di qualità con la fotocamera incorporata:

- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido e privo di lanugine.
- Scattare le fotografie in buone condizioni di luce. Le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità potrebbero essere sgranate a causa della sensibilità della fotocamera.
- Mantenere la fotocamera il più stabile possibile. Cercare di sostenere con il corpo o con un oggetto fisso (ad esempio una parete) il braccio con il quale si regge la fotocamera.
- Cercare di far restare immobile il soggetto della fotografia. In caso di scarsa illuminazione occorre un tempo di esposizione più lungo e l'immagine potrebbe risultare mossa.
- Per ottenere risultati ottimali, verificare che la sorgente luminosa più intensa si trovi alle spalle della fotocamera e illumini il viso del soggetto. Si consiglia di evitare di scattare fotografie in interni con il soggetto posto di fronte a una finestra o altra fonte luminosa.
- Per assicurare una buona messa a fuoco, accertarsi che il soggetto si trovi ad almeno mezzo metro dalla fotocamera.

Quando si esegue la sincronizzazione con un computer Windows XP, le immagini della fotocamera vengono memorizzate sul disco rigido nella cartella C:\Documents and Settings\<nome utente>\My Documents\Documenti di Treo (vedere Fotocamera).

L'anteprima dell'immagine sulla fotocamera ha un aspetto inconsueto

Alcune applicazioni di terze parti sovrascrivono le impostazioni dei colori dello smartphone con impostazioni dei colori a 8 bit proprie. Ciò può influire sulla modalità di anteprima della fotocamera. Eliminare le applicazioni di terze parti una alla volta fino a percepire un miglioramento nell'anteprima dell'immagine (vedere Rimozione delle applicazioni).

Applicazioni di terze parti

Talvolta le applicazioni di terze parti possono causare conflitti nello smartphone. Le applicazioni di terze parti che modificano le funzioni wireless possono influire sulle prestazioni dello smartphone e creare ulteriori problemi. Fare attenzione quando si installano i seguenti tipi di applicazioni:

- Gestori di suonerie
- Applicazioni ID chiamante
- Messaggistica immediata
- Applicazioni che si modificano quando il telefono o le connessioni dati si attivano o si disattivano e a seconda del funzionamento del telefono

Se recentemente è stata installata un'applicazione e lo smartphone sembra bloccato, provare a eseguire le operazioni descritte di seguito:

1. Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
2. Verificare che l'applicazione di terze parti sia compatibile con Windows Mobile 6.1 Professional sullo smartphone.
3. Eliminare dallo smartphone le ultime applicazioni installate (vedere Rimozione delle applicazioni).
4. Se il problema persiste, eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.
5. Se possibile, sincronizzare o utilizzare un'utilità di backup per effettuare una copia di backup delle informazioni più recenti.
6. Eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).

7 Sincronizzare o ripristinare la copia di backup per ristabilire le informazioni nelle applicazioni integrate.

8 Se il problema è risolto, reinstallare le applicazioni di terze parti una alla volta.

9 Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

Per ottenere ulteriore assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software di terze parti in uso.

SUGGERIMENTO Tenere presente che non tutte le applicazioni di terze parti sono state progettate tenendo conto della tastiera o del navigatore a 5 direzioni dello smartphone Treo Pro. Se si utilizza la tastiera e il navigatore a 5 direzioni, è possibile che si verifichino comportamenti anomali o errori in tali applicazioni.

Come liberare spazio sullo smartphone

Se sono state memorizzate molte informazioni o se sono state installate numerose applicazioni di terze parti, la memoria interna dello smartphone potrebbe essere piena. Di seguito sono indicati alcuni metodi di uso comune per liberare spazio sullo smartphone:

Fotocamera: le immagini o i video di grandi dimensioni occupano molto spazio in memoria. Spostare le immagini su una scheda di espansione o eliminarle dallo smartphone (vedere Foto e filmati).

Messaggi: i contenuti multimediali e gli allegati e-mail possono occupare molto spazio in memoria. Spostare i contenuti multimediali e gli allegati su una scheda di espansione o eliminare i file più grandi dallo smartphone (vedere Eliminazione dei messaggi e Eliminazione dei messaggi). È inoltre possibile svuotare la cartella di posta eliminata.

Internet: se si memorizzano i collegamenti alle pagine visitate in Internet Explorer Mobile, è possibile eliminare tutte le pagine recenti (vedere Personalizzazione delle impostazioni Internet Explorer Mobile).

Applicazioni di terze parti: è possibile eliminare le applicazioni meno utilizzate o spostarle su una scheda di espansione (vedere Spostamento delle informazioni tra lo smartphone e una scheda di espansione mediante Esplora file).

Tenere presente che lo smartphone include un alloggiamento per la scheda di espansione e che è possibile memorizzare applicazioni e dati su tali supporti. Per avviare le applicazioni da una scheda di espansione è tuttavia necessario disporre di spazio libero nella memoria dello smartphone.

Qualità della voce

L'interlocutore avverte un' eco?

- Provare ad abbassare il volume sullo smartphone per evitare la sovrapposizione o la ricezione di un segnale di ritorno dall'interlocutore. Ciò vale sia per il dispositivo vivavoce sia per l'auricolare.
- Posizionare lo smartphone più vicino all'orecchio per evitare che la voce si disperda. Tenere la mano distante dal foro del microfono, situato sul lato inferiore destro dello smartphone.
- Se si utilizza la modalità Vivavoce e si posiziona lo smartphone su una superficie piana, provare a capovolgere lo smartphone poggiando lo schermo sulla superficie di appoggio.

Si sente l'eco della propria voce?

Chiedere all'interlocutore di abbassare il volume o di tenere il telefono più vicino all'orecchio.

L'interlocutore sente la voce troppo bassa?

Tenere la parte inferiore dello smartphone o il microfono del vivavoce vicino alla bocca.

Controllare l'indicatore di intensità del segnale. Se il segnale è debole, cercare un' area con una migliore copertura.

Glossario dei termini

ActiveSync®

Software dello smartphone che consente di scambiare e aggiornare le informazioni tra lo smartphone Treo™ Pro by Palm e il computer.

Dispositivo portatile

Componente del computer con sistema operativo Windows XP che consente di installare applicazioni e altre informazioni sullo smartphone. Per accedere a tale componente, aprire Risorse del computer o Esplora risorse e cercare l'icona dello smartphone. Vedere Installazione di applicazioni dal computer.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

Versione avanzata di GPRS in grado di trasmettere i dati a una velocità fino a tre volte superiore rispetto alle normali connessioni GPRS (fino a 236,8 Kbps). Può comportare costi aggiuntivi. Vedere Cosa significano tutte queste icone?

EXIF (Exchangeable Image File Format)

Standard per la memorizzazione dei dati nei file di immagini che consente di utilizzare le immagini su più dispositivi.

Finestra di dialogo

Gruppo di opzioni e pulsanti di comando racchiusi da un bordo che consentono di eseguire un'operazione specifica.

GPRS (General Packet Radio Service)

Tecnologia di connettività Internet per dispositivi portatili che consente connessioni dati permanenti Può comportare costi aggiuntivi. Vedere Cosa significano tutte queste icone?

HSDPA (High-Speed Download Packet Access)

Evoluzione del pacchetto dati UMTS. HSDPA utilizza tecniche di modulazione e di codifica diverse per migliorare le prestazioni di downlink. Lo smartphone supporta una velocità dati massima pari a 700 Kbps.

Infrarossi (IR)

Modalità di trasmissione di informazioni tramite le onde luminose. La porta a infrarossi dello smartphone consente di trasferire i dati ad altri dispositivi IR situati a breve distanza. Vedere Trasmissione di informazioni.

Intervallo di spegnimento automatico

Il periodo di inattività che precede lo spegnimento dello schermo dello smartphone. Questa impostazione non influisce sulle funzioni wireless dello smartphone. Vedere Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione.

Ioni di litio (Li-Ion)

Tecnologia della batteria ricaricabile utilizzata sullo smartphone. Vedere Ricarica della batteria.

Microsoft Exchange ActiveSync®

Tecnologia che consente allo smartphone di eseguire la sincronizzazione in modalità wireless di messaggi e-mail, contatti, eventi del calendario e attività con Microsoft Exchange Server 2003 o 2007. Vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless.

MMS (Multimedia Messaging System)

Sistema avanzato di invio e ricezione dei messaggi che consente di inviare immagini, animazioni e suonerie quasi in tempo reale. Vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale.

Nome utente

Nome associato allo smartphone che consente di distinguerlo da altri dispositivi Windows Mobile®. Se si installa il software desktop, viene richiesto di assegnare un nome utente allo smartphone. Se si esegue la sincronizzazione in modalità wireless utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync, non è necessario assegnare alcun nome utente allo smartphone. Vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Piconet

Rete di dispositivi ad hoc che utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per connettere un dispositivo master con un massimo di sette dispositivi slave attivi. La rete può includere fino a 255 dispositivi slave inattivi o in modalità di attesa, che possono essere attivati in qualsiasi momento dal dispositivo master.

PIM (Personal Information Manager)

Tipo di software che include applicazioni quali Microsoft Outlook, software Palm® Desktop, Lotus Notes e ACT!. Il software PIM in genere memorizza i contatti, le pianificazioni, le attività e i memo.

PIN (Personal Identification Number)

Password assegnata alla carta SIM dal provider di servizi wireless. L'attivazione del blocco PIN consente di proteggere il proprio account wireless. Vedere anche PUK. Vedere Blocco della scheda SIM.

PIN2 (Personal Identification Number 2)

Codice di protezione di determinate impostazioni di rete, ad esempio la composizione di numeri fissi. Vedere Abilitazione della composizione di numeri fissi.

PUK (Personal Unblocking Key)

Password speciale estesa assegnata alla carta SIM. Se si immette più volte un codice PIN errato e si supera il numero massimo di tentativi consentiti, la SIM viene bloccata e sarà necessario richiedere il codice PUK al provider di servizi wireless. Vedere Blocco della scheda SIM.

PUK2 (Personal Unblocking Key 2)

Password speciale estesa assegnata alla carta SIM specifica per alcune funzioni di rete, ad esempio la composizione di numeri fissi. Se si immette più volte un codice PIN2 errato e si supera il numero massimo di tentativi consentiti, la SIM viene bloccata e sarà necessario richiedere il codice PUK2 al provider di servizi wireless. Vedere Abilitazione della composizione di numeri fissi.

Relazione

Connessione stabilita tra due dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth. I dispositivi si riconoscono a vicenda poiché ogni dispositivo trova la stessa chiave d'accesso presente sull'altro dispositivo. Una volta creata una relazione tra i dispositivi, non è più necessario immettere la chiave d'accesso. Su alcuni dispositivi, la relazione viene definita anche *relazione associata, associazione, dispositivo di fiducia* e *associazione di fiducia*. Vedere Collegamento a dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®.

Scheda SIM (Subscriber Identity Module)

La smartcard inserita nello smartphone che contiene i dati dell'account mobile, ad esempio il numero di telefono e i servizi ai quali si è abbonati. Nella carta SIM è inoltre possibile memorizzare indirizzi, numeri di telefono e SMS. Vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria.

SSL (Secure Sockets Layer)

Protocollo di protezione che consente di inviare informazioni personali su Internet in modo sicuro.

SMS (Short Messaging Service)

Servizio che consente di scambiare brevi messaggi di testo tra due dispositivi portatili quasi in tempo reale. Lo smartphone può inviare e ricevere SMS anche durante una chiamata. Vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale.

sincronizzazione

Processo durante il quale le informazioni immesse o aggiornate sullo smartphone, sul computer o su un server vengono aggiornate automaticamente in un'altra posizione in modalità wireless o tramite cavo. Vedere Sincronizzazione delle informazioni.

Software desktop

Applicazione PIM (Personal Information Manager) per computer, ad esempio Microsoft Outlook®, che consente di gestire i dati personali e mantenerli sincronizzati con lo smartphone. Vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Software desktop ActiveSync

Software sul computer Windows XP che consente di scambiare e aggiornare le informazioni tra il computer e lo smartphone. Per accedere ad ActiveSync sul computer, fare doppio clic sull'icona ActiveSync sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo. Se l'icona non è presente, fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** oppure selezionare **Programmi** > **Microsoft ActiveSync**. Vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

Streaming

Tecnologia che consente di accedere ai contenuti multimediali, ad esempio video o programmi audio, sullo smartphone direttamente da Internet, senza scaricare i file e salvarli sullo smartphone. Vedere Visualizzazione di un video.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Tecnologia che consente a dispositivi quali smartphone, cellulari e computer situati a breve distanza gli uni dagli altri di connettersi tra loro in modalità wireless e scambiarsi i dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web bluetooth.com. Vedere Collegamento a dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®.

Telefono spento

Indicazione visualizzata nella schermata Oggi che indica che lo smartphone non è collegato a una rete e che non è possibile effettuare chiamate, a eccezione di quelle di emergenza. È tuttavia possibile utilizzare le funzioni dell'organizer. Vedere Accensione del telefono.

Trasmissione via IR

Processo di invio o ricezione di un elemento o di un'applicazione mediante la porta a infrarossi (IR) dello smartphone o mediante la tecnologia wireless Bluetooth®. Vedere Trasmissione di informazioni.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Tecnologia di telefonia mobile di terza generazione (3G) appositamente ideata per il trasferimento di dati ad alta velocità (fino a 384 Kbps) e per i servizi vocali e multimediali. Utilizza W-CDMA come tecnologia sottostante. Vedere Cosa significano tutte queste icone?.

Windows Mobile

Sistema operativo dello Treo Pro smartphone. Lo smartphone utilizza Windows Mobile® 6 Professional edition. Quando si installano applicazioni di terze parti sullo smartphone, accertarsi di installare solo applicazioni che supportano Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Le applicazioni progettate per il software Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard o altre edizioni di Windows Mobile 5.0 non sono compatibili con lo smartphone Treo Pro. Vedere Installazione di applicazioni di terze parti.

Windows Mobile Device Center

Software del computer con sistema operativo Windows Vista che consente di sincronizzare i contenuti e gestire i file musicali, di immagini e video tra lo smartphone e il computer. Per aprire Windows Mobile Device Center sul computer, fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Windows Mobile Device Center**.

Informazioni sulle normative e sulla sicurezza

NOTA Per consultare il contratto di licenza per l'utente finale, vedere la *Guida generale dell'utente: importanti note legali e sulla sicurezza* fornita con il dispositivo.

Non utilizzare telefoni portatili durante la guida.

Per un uso sicuro, mantenere il dispositivo a una distanza di 1,5 cm.

Le parti più piccole possono causare il soffocamento.

Il dispositivo può emettere suoni alti.

Tenere il dispositivo lontano da pacemaker o altri dispositivi medici.

Spegnere il dispositivo quando richiesto all'interno di ospedali o strutture sanitarie.

Spegnere il dispositivo quando richiesto a bordo di aerei o negli aeroporti.

Spegnere il dispositivo nelle aree soggette a esplosioni.

Non utilizzare il dispositivo durante il rifornimento di carburante.

Il dispositivo può emettere segnali luminosi o lampeggianti.

Non gettare il prodotto nel fuoco.

Evitare il contatto con componenti magnetici.

Evitare l'esposizione a temperature estreme.

Evitare il contatto con liquidi, mantenere il dispositivo asciutto.

Non smontare il dispositivo.

Non fare affidamento sul dispositivo per le comunicazioni di emergenza.

Utilizzare solo accessori approvati.

Normative FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali requisiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Questa periferica genera, utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nelle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento della periferica, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra la periferica e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di tollerare eventuali interferenze, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Questo dispositivo è conforme alle linee guida FCC sulle emissioni in radiofrequenze ed è certificato come:

ID FCC: O8F-SKYG

L'etichetta che riporta l'ID FCC dello smartphone Palm si trova all'interno del vano batteria. Per vedere l'etichetta, è necessario rimuovere la batteria.

ATTENZIONE Qualsiasi modifica non autorizzata espressamente dal responsabile della conformità, annulla il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Antenna/Modifiche non autorizzate

Utilizzare esclusivamente l'antenna integrale fornita con l'unità. Le modifiche non autorizzate all'antenna o ai relativi componenti possono danneggiare l'unità e causare la violazione della normativa FCC.

Industry Canada

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di tollerare eventuali interferenze, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

La sigla "IC" posta prima del codice di certificazione dell'apparecchiatura indica che il dispositivo è conforme alle specifiche tecniche di Industry Canada.

IC: 3905A-SKYG

Il presente apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformità alle normative UE

Palm dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

Il dispositivo è contrassegnato dal marchio

CE0984

e può essere utilizzato all'interno della Comunità europea.

Questo marchio indica la conformità alla Direttiva R&TTE 1999/5/CE e alle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche indicate di seguito:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN 60950-1
- EN 50360
- EN 50371

Il simbolo ⓘ indica che l'apparecchiatura utilizza bande di frequenza non armonizzate.

Francia – 2,4 GHz per la Francia metropolitana.

In tutti i dipartimenti della Francia metropolitana le frequenze LAN wireless possono essere utilizzate alle seguenti condizioni, per uso pubblico o privato:

- Uso in ambienti interni: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per tutta la banda di frequenza 2400–2483,5 MHz.
- Uso in ambienti esterni: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per la banda 2400–2454 MHz e potenza massima (EIRP*) di 10 mW per la banda 2454–2483,5 MHz.

Soggetto responsabile

(Nord America)
Palm Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 95085
USA
www.palm.com

(Europa)
Palm Europe ltd.*
Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road, Wokingham
Berkshire RG40 1PA,
UK

Sicurezza dell'esposizione

Dichiarazione generale sull'energia a radiofrequenza (RF): lo smartphone è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore. Quando è acceso, il dispositivo riceve e trasmette energia a radiofrequenza. Quando si utilizza lo smartphone per comunicare, il sistema di gestione della chiamata controlla il livello di potenza di trasmissione dello smartphone.

SAR (tasso di assorbimento specifico): il dispositivo portatile è un trasmettitore e ricevitore radio progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state elaborate dall'ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e comprendono soglie di sicurezza che garantiscono la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla condizione fisica.

Per ottenere l'autorizzazione alla vendita negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, questa unità è stata sottoposta a test di conformità per l'esposizione alle radiofrequenze presso un laboratorio qualificato ed è stata trovata conforme alle normative vigenti in materia di energia a radiofrequenza in base alle raccomandazioni dell'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I test sono stati condotti per ogni singolo modello in ambienti e luoghi conformi alle specifiche dell'FCC, dell'IC e del Consiglio dell'Unione europea.

Dal momento che il SAR viene calcolato considerando la potenza di trasmissione massima del dispositivo, il livello SAR effettivo del dispositivo in funzione è generalmente inferiore a quello indicato di seguito. Ciò è dovuto alle modifiche automatiche del livello di potenza del dispositivo che garantiscono una comunicazione con la rete utilizzando la potenza minima richiesta.

Il limite SAR per i dispositivi portatili stabilito dagli organismi FCC/IC è pari a 1,6 W/kg calcolato come media su 1 grammo di tessuto corporeo o della testa (4,0 W/kg calcolati come media su 10 grammi di tessuto delle estremità del corpo, ad esempio mani, polsi, caviglie e piedi).

Per lo smartphone Palm, i valori SAR più elevati riportati sono:

Valori SAR massimi misurati 1 g (FCC)				
	GSM850	GSM1900	WCDMA 850	WCDMA 1900
SAR testa	0,775 W/kg	0,602 W/kg	0,7 W/kg	1,5 W/kg
SAR corpo	1,25 W/kg	0,527 W/kg	0,687 W/kg	0,608 W/kg

Il limite SAR consigliato dal Consiglio dell'Unione europea è pari a 2,0 W/kg calcolati come media su 10 grammi di tessuto corporeo o della testa (4,0 W/kg calcolati come media su 10 grammi di tessuto delle estremità del corpo, ad esempio mani, polsi, caviglie e piedi).

Valori SAR massimi misurati 10 g (CE)			
	GSM900	GSM1800	WCDMA2100
SAR testa	0,75 W/kg	0,788 W/kg	0,964 W/kg
SAR corpo	0,866 W/kg	0,8 W/kg	0,332 W/kg

In conformità alle linee guida FCC, IC e EU sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze, gli utenti DEVONO utilizzare uno degli accessori protettivi descritti di seguito:

1 Un accessorio protettivo Palm® testato per la conformità SAR e specifico per questo prodotto.
2 Un accessorio PRIVO DI parti in metallo (fermi, ganci, ecc.) che garantisca una distanza MINIMA di 1,5 cm tra l'utente e l'unità.

NON utilizzare il dispositivo a diretto contatto con il corpo (ad esempio evitare di tenerlo nella tasca dei pantaloni o della giacca) poiché si potrebbero superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze, visitare il sito Web www.fcc.gov/oet/rfsafety.

Per informazioni sui valori SAR più recenti relativi allo smartphone Treo Pro, visitare il sito Web palm.com/33058.

Uso sicuro: informazioni importanti sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze: per garantire la conformità alle linee guida relative all'esposizione alle radiofrequenze, lo smartphone deve essere utilizzato a una distanza minima di 1,5 cm dal corpo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare un'esposizione alle radiofrequenze superiore ai limiti stabiliti dalle linee guida pertinenti.

Riduzione dell'esposizione ai campi a radiofrequenza: per ridurre l'esposizione ai campi a radiofrequenza, la WHO (World Health Organization) fornisce i consigli riportati di seguito:

Precauzioni: i dati scientifici attuali non dimostrano la necessità di adottare particolari precauzioni per l'uso di telefoni cellulari. A scopo precauzionale, è possibile diminuire l'esposizione alle radiofrequenze di adulti e bambini riducendo la durata delle chiamate o utilizzando dispositivi vivavoce per mantenere i telefoni cellulari distanti dalla testa e dal corpo.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile leggere il documento WHO 193 (giugno 2000) nella home page del sito Web, all'indirizzo: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html.

Précautions d'usage de votre téléphone mobile

Le taux de DAS[1] (Débit d'Absorption Spécifique) de votre

Treo Pro est 0,964 W/kg:

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.

Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le basventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. En présence de 3 ou 4 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Mesures touchant à la sécurité

Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

Par ailleurs pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs..) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux car il augmente potentiellement le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi, est-il recommandé de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer que l'utilisation d'un kit mains-libres n'est pas une solution.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une utilisation à l'oreille, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en w/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des mobiles à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2w/kg.

Uso della batteria

- Non smontare, aprire, rompere, piegare deformare o perforare la batteria.
- Non modificare né alterare la batteria, non tentare di inserirvi corpi estranei, non immergerla in acqua o in altri liquidi fare in modo che non entri a contatto con essi, non esporla fuoco e adottare le precauzioni necessarie per evitare esplosioni o altri pericoli.
- Utilizzare la batteria esclusivamente con il sistema specificato.
- Utilizzare la batteria solo con sistemi di ricarica conformi allo standard IEEE/CTIA-1725. L'uso di una batteria o di un caricabatterie non conformi può comportare il rischio di incendi, esplosioni, perdite o altri pericoli.
- Non mettere in corto circuito la batteria e non avvicinare oggetti metallici conduttori ai contatti.
- Sostituire la batteria solo con un'altra compatibile con il sistema in base allo standard IEEE/CTIA-1725. L'uso di una batteria non compatibile può comportare il rischio di incendi, esplosioni, perdite o altri pericoli.
- Smaltire tempestivamente le batterie usate conformemente alle normative locali.
- Si consiglia di controllare l'uso delle batterie da parte dei bambini.
- Evitare di far cadere il telefono o la batteria. Se il telefono o la batteria cade, in particolar modo su una superficie dura, e si sospetta la presenza danni, rivolgersi a un centro di assistenza per un controllo.
- Non toccare le batterie danneggiate o che presentano perdite di ioni di litio, per evitare possibili bruciature.
- L'uso improprio di una batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Secondo quanto disposto dal Dipartimento dei Trasporti statunitense, le batterie di riserva non devono essere trasportate nei bagagli da stiva dei voli commerciali, ma solo nei bagagli a mano. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

Sicurezza della batteria

Le linee guida riportate di seguito forniscono consigli utili per migliorare le prestazioni della batteria.

Di recente, si sono registrati episodi di surriscaldamento, incendio o esplosione di batterie di telefoni wireless. Sembra che nella maggior parte dei casi, si trattasse di batterie contraffatte o di scarsa qualità, di ignota o dubbia conformità agli standard industriali. Utilizzare solo batterie e accessori approvati dal produttore, acquistabili presso i rivenditori autorizzati o il produttore. L'acquisto di batterie e accessori approvati è la migliore garanzia di un funzionamento corretto e sicuro.

- Per evitare danni, caricare la batteria solo a temperature comprese tra 0 e 50° C.
- Non esporre il caricabatteria alla luce diretta del sole né posizionarlo in luoghi umidi, ad esempio in bagno.
- Non smaltire le batterie negli inceneritori.
- Mantenere puliti i contatti metallici sulla parte superiore della batteria.
- Non tentare di smontare o mettere in cortocircuito la batteria.

- È possibile che una batteria non utilizzata per un lungo periodo di tempo necessiti di ricarica.
- Se le prestazioni della batteria non sono soddisfacenti, sostituirla. La batteria può essere ricaricata molte volte prima di dover essere sostituita.
- Non conservare a lungo la batteria in luoghi soggetti ad altre temperature. Seguire le istruzioni di conservazione indicate di seguito:
    - Per un periodo inferiore a un mese: da –20 a 60° C
    - Per un periodo superiore a un mese: da –20 a 45° C

Specifiche di alimentazione

Utilizzare solo accessori (adattatori c.a. e batterie) approvati da Palm. Utilizzare SOLO batterie conformi o approvate per il prodotto Palm.

Adattatore c.a.: Helmsman
Modello: PMG0501000P
Numero parte: 157-10107-00
Alimentazione in entrata: 100–240 Vca, 50/60 Hz, 0,3 A
Alimentazione in uscita: 5 Vcc, 1000 mA

Adattatore c.a.: Foxlink
Modello: 5890-712V-02K0
Numero parte: 157-10108-00
Alimentazione in entrata: 100–240 Vca, 50/60 Hz, 0,25 A
Alimentazione in uscita: 5 Vcc, 1000 mA

Batteria: Palm
Tipo: polimerica agli ioni di litio ricaricabile
Modello: 157-10105-00
Alimentazione: 3,7 Vcc, 1500 mAh (minima)

Riciclo e smaltimento

Questo simbolo indica che i prodotti Palm devono essere riciclati e non smaltiti nei normali contenitori per rifiuti urbani. I prodotti Palm devono essere inviati a impianti appositi in grado di riciclare i componenti elettrici ed elettronici. Per informazioni sui programmi Palm per la tutela dell'ambiente, visitare il sito Web www.palm.com/environment

L'impegno di Palm a favore della tutela ambientale spinge l'azienda a utilizzare materiali compatibili con l'ambiente, ridurre i rifiuti e sviluppare standard più alti in materia di riciclo di componenti elettronici. Il nostro programma di riciclaggio proibisce lo smaltimento in discarica di dispositivi palmari, smartphone e complementi dello smartphone Palm, valutandone il possibile riutilizzo e riciclo.

La partecipazione al programma di riciclaggio è gratuita. Per ulteriori informazioni sulla riduzione dei rifiuti elettronici, visitare il sito Web www.palm.com/recycle.

Riciclo e smaltimento

Palm si impegna a supportare la raccolta e il riciclo dei prodotti. Palm partecipa e supporta la direttiva WEEE nell'Unione Europea. Per ulteriori informazioni sull'implementazione della direttiva WEEE nei diversi stati dell'Unione Europea, visitare il sito Web www.weee-forum.org.

Recyclage et mise au rebut (pour la France seulement)

Ce symbole indique que les produits Palm doivent être recyclés. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser dans une décharge municipale n'effectuant pas le tri sélectif. Les produits Palm doivent être envoyés dans un centre prenant en charge le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce service est disponible gratuitement dans votre commune.

En tant qu'utilisateur de cet appareil, vous êtes tenu de vous débarrasser de cet équipement électronique dans un centre de collecte agréé par votre commune. Pour en savoir plus sur le centre de collecte le plus proche, contactez votre commune. Si vous remplacez un ancien appareil par un nouveau produit équivalent, le distributeur est tenu de le reprendre gratuitement dans la mesure où l'appareil est de type équivalent et propose les mêmes fonctionnalités.

Les produits électroniques peuvent contenir des substances dangereuses potentiellement à risque pour la santé et l'environnement. Le recyclage est bon pour l'environnement. Il permet en effet de ne pas surcharger les décharges et de revaloriser des matériaux pouvant être recyclés en d'autres produits. Le

recyclage responsable garantit une collecte et une mise au rebut appropriées des matériaux. Palm s'engage à respecter la Directive DEEE de l'Union européenne (2002/96/EC), applicable en France par le Décret n°2005-829 en date du 20 juillet 2005, et à protéger l'environnement pour les générations futures.

Il est de la responsabilité de chacun de s'assurer que les produits électriques et électroniques sont correctement réutilisés, recyclés ou revalorisés.

Pour plus d'informations: www.eco-systemes.com.

Sicurezza

Precauzioni d'uso

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN UTILIZZO SICURO ED EFFICACE Leggere queste informazioni prima di utilizzare lo smartphone. Per un funzionamento sicuro ed efficace dello smartphone, attenersi alle seguenti linee guida:

Atmosfere potenzialmente esplosive: spegnere lo smartphone nelle aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gas o benzina, sotto-coperta di navi), magazzini di carburanti o sostanze chimiche, aree di abbattimento con esplosivi, aree contigue a cartocci a detonazione mediante scarica elettrica e aree in cui sono presenti sostanze chimiche o particelle volatili, ad esempio grani, polvere o polveri metalliche.

Interferenza con dispositivi elettronici personali e apparecchiature elettromedicali: la maggior parte delle apparecchiature elettroniche è schermata dai segnali a radiofrequenza. Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche non sono schermate dai segnali a radiofrequenza emessi dallo smartphone.

Pacemaker: la Health Industry Manufacturers Association consiglia di mantenere una distanza di almeno 15 cm tra uno smartphone e un pacemaker per evitare potenziali interferenze. Tali raccomandazioni sono coerenti con quanto emerso dalle ricerche indipendenti eseguite secondo le linee guida della Wireless Technology Research.

Gli individui portatori di pacemaker devono:

- Quando lo smartphone è acceso, mantenerlo SEMPRE a una distanza superiore a 15 cm dal pacemaker.
- Non portare lo smartphone all'altezza del petto, ad esempio nella tasca della giacca.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre al mimino le possibilità di interferenze.
- SPEGNERE immediatamente lo smartphone nel caso si sospetti un'interferenza.

Altri dispositivi medici, ospedali: se si fa uso di altri dispositivi medici personali, rivolgersi al produttore del dispositivo per verificare che disponga di una schermatura adeguata dall'energia a radiofrequenza. Per un aiuto nell'ottenimento di tali informazioni, consultare il proprio medico. SPEGNERE lo smartphone all'interno di strutture medico-ospedaliere, quando è espressamente richiesto. In tali strutture, potrebbero infatti essere presenti apparecchiature sensibili all'energia in radiofrequenza.

Disturbi causati da movimenti ripetuti: durante l'uso della tastiera o dei videogiochi installati sullo smartphone, si potrebbero avvertire disturbi a carico del collo, delle spalle, delle braccia, delle mani o di altre parti del corpo. Per evitare disturbi, ad esempio tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri problemi a carico dell'apparato muscoloscheletrico, interrompere l'uso del dispositivo (anche per alcune ore) al primo manifestarsi di tali sintomi o qualora si avverta un generale senso di affaticamento. Se i disturbi persistono, consultare un medico. Per ridurre al minimo la possibilità di insorgenza di disturbi causati da movimenti ripetuti, seguire le istruzioni riportate di seguito durante l'uso della tastiera o dei giochi:

- Non stringere eccessivamente il telefono.
- Premere i pulsanti delicatamente.
- Utilizzare le funzioni speciali del dispositivo che consentono di ridurre il numero di pulsanti da premere, ad esempio modelli dei messaggi e il metodo di scrittura intuitivo.
- Interrompere più volte l'uso per riposarsi e rilassare i muscoli.

Perdita temporanea di conoscenza e attacchi epilettici: le luci a intermittenza, come quelle provenienti dalla televisione o dai videogiochi, possono provocare perdita temporanea della coscienza o attacchi epilettici, anche in individui non soggetti a tali disturbi. Nel caso in cui si avverta senso di disorientamento o si verifichino episodi quali perdita di coscienza, convulsioni, contrazioni spasmodiche involontarie a carico dei muscoli o degli occhi o altri movimenti

involontari, sospendere immediatamente l'uso dello smartphone e consultare un medico. Gli individui che abbiano già avuto esperienza personale di tali fenomeni o nella cui famiglia si siano verificati casi simili dovrebbero consultare un medico prima di usare la periferica. Per ridurre il rischio di insorgenza di tali sintomi durante l'uso della periferica, fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora, scegliere una zona ben illuminata, guardare lo schermo alla distanza massima possibile ed evitare l'esposizione a luci intermittenti se si avverte già stanchezza.

Presenza di macchinari: non utilizzare lo smartphone durante l'uso di macchinari. Per ridurre il rischio di incidenti, è necessaria la massima attenzione durante l'uso dei macchinari.

Aerei: in aereo, attenersi alle istruzioni relative all'uso dello smartphone. L'uso dello smartphone a bordo di velivoli deve avvenire in conformità alle istruzioni e ai regolamenti della compagnia aerea.

Veicoli con airbag: posizionare lo smartphone in modo tale da non ostacolare l'espansione dell'airbag ed evitando che possa essere urtato in caso di attivazione dell'airbag. Considerando il forte impatto del gonfiamento di un airbag, adottare misure di sicurezza opportune nei veicoli che ne sono dotati. Non posizionare il telefono in prossimità dell'airbag o dell'area di gonfiamento. Posizionare il telefono in un luogo sicuro prima di mettersi alla guida.

Supporti uditivi: è possibile che individui con supporti uditivi o impianti cocleari percepiscano brusii quando si trovano nei pressi di dispositivi wireless o durante l'utilizzo di tali dispositivi. Il livello di brusio dipende dal tipo di dispositivo acustico e dalla distanza dall'origine dell'interferenza. Aumentando la distanza, si riduce progressivamente il brusio. Per eventuali soluzioni, consultare il produttore del dispositivo.

Bambini: tenere lo smartphone e i relativi accessori lontani dalla portata dei bambini per evitare possibili lesioni personali o danni al dispositivo. Lo smartphone è costituito da parti piccole con bordi taglienti che possono causare lesioni personali o, se ingerite, provocare il soffocamento.

Tenere il dispositivo lontano dall'addome di donne in gravidanza e di adolescenti, in particolare durante l'uso di sistemi vivavoce.

Per ridurre l'esposizione alle radiazioni, utilizzare il dispositivo nelle aree con livelli di ricezione migliori, indicati dalle barre sul telefono (almeno 3 o 4).

ATTENZIONE Adottare le precauzioni necessarie per evitare la perdita potenziale dell'udito.
L'esposizione prolungata a suoni alti (compresa la musica) rappresenta la prima causa evitabile di perdita dell'udito. Studi scientifici dimostrano che l'uso di dispositivi audio portatili, ad esempio lettori musicali e telefoni cellulari, ad alto volume per lunghi periodi di tempo può provocare la perdita permanente dell'udito causata dal rumore. Tali dispositivi includono anche le cuffie (compresi gli auricolari Earbud e Bluetooth® o gli altri dispositivi wireless). In alcuni studi, l'esposizione a suoni molto alti è stata associata alla presenza di acufene (rumori all'interno dell'orecchio), ipersensibilità al suono e disturbi dell'udito. La predisposizione individuale alla perdita dell'udito causata dal rumore e all'insorgenza di eventuali disturbi uditivi varia da soggetto a soggetto. La quantità di suono prodotta da un dispositivo audio portatile varia a seconda della natura del suono, del dispositivo, delle impostazioni del dispositivo e delle cuffie. Quando si utilizza un dispositivo audio portatile, è necessario seguire le istruzioni indicate di seguito:

- Impostare il volume in un ambiente silenzioso selezionando il livello sufficiente a garantire un ascolto adeguato.
- Quando si utilizzano le cuffie, ridurre il volume se non si è in grado di ascoltare le persone vicine che parlano o l'audio è percepibile all'esterno.
- Non aumentare il volume per evitare di sentire i rumori di fondo. Se si sceglie di utilizzare il dispositivo portatile in ambienti rumorosi, utilizzare le cuffie per evitare di ascoltare i rumori circostanti.
- Limitare il tempo di ascolto. Volumi più alti danneggiano l'udito più velocemente.
- Evitare l'uso delle cuffie dopo un'esposizione a rumori eccessivamente alti, ad esempio concerti rock, che potrebbe causare una perdita temporanea dell'udito. La perdita temporanea dell'udito può far percepire come normali volumi potenzialmente dannosi.
- Non utilizzare volumi che provocano senso di disagio. Se si accusano sintomi quali rumori all'interno dell'orecchio, suoni

ovattati o difficoltà uditiva temporanea dopo l'uso del dispositivo audio portatile, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.

- È possibile ricevere informazioni aggiuntive sull'argomento dalle fonti elencate di seguito:

  American Academy of Audiology
  11730 Plaza American Drive, Suite 300
  Reston, VA 20190
  Telefono: (800) 222-2336
  E-mail: info@audiology.org
  Internet: www.audiology.org

  National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
  National Institutes of Health
  31 Center Drive, MSC 2320
  Bethesda, MD USA 20892-2320
  Telefono: (301) 496-7243
  E-mail: nidcdinfo@nih.gov
  Internet: http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

  National Institute for Occupational Safety and Health
  Hubert H. Humphrey Bldg.
  200 Independence Ave., SW
  Washington, DC 20201
  Telefono: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)
  Internet: http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise

Uso sicuro del prodotto

Dichiarazione generale sull'uso del prodotto: l'utente è l'unico responsabile dell'uso dello smartphone e di ciò che ne consegue.

È necessario spegnere lo smartphone quando è vietato l'uso del telefono. L'uso dello smartphone è soggetto a misure di sicurezza stabilite per prevenire danni all'utente e all'ambiente.

- Maneggiare lo smartphone e i relativi accessori con cura, conservandoli in luoghi puliti e privi di polvere.
- Non esporre lo smartphone o i relativi accessori alle fiamme o al tabacco acceso.
- Non esporre lo smartphone o i relativi accessori a liquidi o umidità elevate.
- Non far cadere, lanciare o provare a piegare lo smartphone o i relativi accessori.
- Non utilizzare agenti chimici aggressivi, solventi o aerosol per la pulizia del dispositivo e dei relativi accessori.
- Non utilizzare pitture sullo smartphone o sui relativi accessori.
- Non tentare di smontare lo smartphone o i relativi accessori. Tale operazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato.
- Evitare l'esposizione dello smartphone o dei relativi accessori a temperature estreme, comprese tra 0 e +45° C.
- Attenersi alle normative locali in materia di smaltimento di prodotti elettronici.
- Non trasportare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni, per evitare di danneggiarlo sedendosi.

Batteria: lo smartphone include una batteria interna agli ioni di litio o polimerica agli ioni di litio. L'uso di determinate applicazioni di dati può richiedere un notevole consumo, con conseguente necessità di frequenti ricariche. Lo smaltimento dello smartphone o della batteria deve essere eseguito nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di batterie agli ioni di litio o di batterie polimeriche agli ioni di litio.

Demagnetizzazione: per evitare il rischio di demagnetizzazione, non posizionare dispositivi elettronici o componenti magnetici in prossimità dello smartphone per periodi prolungati.

Posizione d'uso normale: durante l'esecuzione o la ricezione di una chiamata, mantenere lo smartphone accostato all'orecchio, con la parte inferiore in corrispondenza della bocca, allo stesso modo di un telefono fisso.

Chiamate di emergenza: lo smartphone, come qualsiasi telefono wireless, utilizza su segnali radio, la cui connessione non è garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni wireless per le comunicazioni di emergenza.

Surriscaldamento dello smartphone: lo smartphone potrebbe essere soggetto a surriscaldamento durante la ricarica o il normale uso.

Accessori: utilizzare solo accessori approvati. Non collegare a prodotti o accessori non compatibili. Non avvicinare oggetti metallici (monete, portachiavi, ecc.) ai contatti della batteria, per evitare cortocircuiti.

Collegamento in auto: richiedere l'assistenza di un tecnico per collegare l'interfaccia del telefono al sistema elettrico del veicolo.

Prodotti difettosi o danneggiati: non tentare di smontare lo smartphone o i relativi accessori. Le operazioni di assistenza o di riparazione devono essere affidate solo a personale autorizzato. Se lo smartphone o i relativi accessori vengono immersi in acqua, perforati o subiscono un grave urto, non utilizzarli fino al controllo da parte di un centro di assistenza autorizzato.

Interferenze in auto e con altri dispositivi elettronici: a causa delle possibili interferenze con apparecchiature elettroniche, alcune case produttrici di auto consentono l'uso dei telefoni cellulari all'interno dei veicoli solo se si dispone di un kit auto vivavoce dotato di antenna esterna. L'energia a radiofrequenza può compromettere l'efficacia di sistemi operativi e di intrattenimento non adeguatamente schermati o impropriamente installati all'interno di motoveicoli. Contattare il produttore o un suo rappresentante per stabilire se tali sistemi siano dotati di adeguata schermatura dall'energia in RF. Controllare le indicazioni del produttore anche per verificare la schermatura di periferiche accessorie eventualmente aggiunte al veicolo.

Sicurezza durante la guida

Consigli generali per la sicurezza durante la guida

Attenersi alle normative e ai regolamenti locali in vigore per l'uso dello smartphone durante la guida.

La telefonata più importante è quella più sicura. L'industria wireless consiglia di utilizzare lo smartphone durante la guida nel rispetto delle norme di sicurezza.

1. È importante conoscere bene il funzionamento dello smartphone e delle relative funzioni, come la composizione veloce e la ricomposizione automatica.
2. Utilizzate un vivavoce.
3. Tenete lo smartphone a portata di mano.
4. Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose.
5. Evitate di prendere appunti, consultare la rubrica, leggere o scrivere e-mail o navigare in Internet durante la guida.
6. Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico.
7. Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre l'attenzione dalla strada.
8. Comporre il numero di emergenza locale per notificare emergenze gravi. Dallo smartphone la telefonata è gratuita.
9. Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza.
10. All'occorrenza, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi di non emergenza.

Consigli specifici per la sicurezza durante la guida

1. È importante conoscere bene il funzionamento dello smartphone in uso e delle relative funzioni, come la composizione veloce e la ricomposizione automatica. Leggete attentamente le istruzioni del manuale per sfruttare al massimo le eccellenti funzioni offerte dalla maggior parte degli smartphone, come la ricomposizione automatica e la composizione di numeri memorizzati. Inoltre, impostate la tastiera dello smartphone in modo da utilizzare la funzione di composizione veloce senza distogliere l'attenzione dalla strada.
2. Utilizzate un vivavoce. Oggi è disponibile una vasta gamma di accessori vivavoce per smartphone. Se disponibile, utilizzate la funzione vivavoce o l'altoparlante dello smartphone. Se è consentito l'uso dello smartphone alla guida, utilizzate un auricolare o un kit auto vivavoce (in vendita separatamente). Verificate che l'uso di auricolari su entrambe le orecchie non comprometta la percezione di altri suoni. L'uso di auricolari durante la guida di un motoveicolo o di una bicicletta può costituire un serio pericolo per sé e per gli altri e potrebbe essere vietato in alcune aree. Se è necessario utilizzare un auricolare stereo durante la guida, posizionate l'altoparlante solo in un orecchio. Se l'uso dello smartphone è consentito e non costituisce un pericolo, lasciate libero l'altro orecchio in modo da poter percepire i suoni provenienti dall'esterno.
3. Tenete lo smartphone a portata di mano, in modo da poterlo afferrare senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se arriva una telefonata in un momento inopportuno, lasciate che si attivi la segreteria telefonica.
4. Interrompete la conversazione in caso di condizioni o situazioni di guida rischiose. Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose. È una condizione pericolosa la guida in caso di pioggia, nevischio, neve, ghiaccio, ma anche di traffico intenso. Ogni conducente deve dare la massima priorità all'attenzione durante la guida.
5. Evitate di prendere appunti, consultare la rubrica, leggere o scrivere e-mail o navigare in Internet durante la guida. Ogni volta che consultate una rubrica, un biglietto da visita o l'agenda durante la guida di un'auto, distogliete l'attenzione dalla strada. Occorre avere buon senso. Evitate di leggere o scrivere distogliendo l'attenzione dalla guida e dai veicoli vicini per non incorrere in situazioni potenzialmente pericolose.

6 Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico. Cercate di programmare le telefonate in modo da effettuarle prima di iniziare un viaggio o durante i periodi di sosta. In caso di telefonate strettamente necessarie, si consiglia di comporre solo i primi numeri, controllare la strada e gli specchietti, quindi proseguire.
7 Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada. Telefonate particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti durante la guida sono fonte di distrazione e possono essere pericolose. Informate il vostro interlocutore che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada.
8 Usate lo smartphone per le chiamate di soccorso. Lo smartphone è uno degli strumenti più utili per proteggere voi stessi e i vostri cari in situazioni di pericolo. Con uno smartphone a portata di mano, bastano tre numeri per chiedere aiuto. Comporre 112, 113 o 118 in caso di incendio, incidente, pericolo per la sicurezza stradale o emergenza medica. I numeri di emergenza locali sono gratuiti dallo smartphone.
9 Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza. Se siete testimoni di un incidente stradale, di un crimine o di altre gravi emergenze in cui siano in pericolo delle vite umane, chiamate i numeri di emergenza locali, così come vorreste che gli altri facessero per voi.
10 Se necessario, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari in tutti i casi diversi dalle emergenze. Durante la guida, possono infatti verificarsi situazioni che necessitano attenzione ma non di urgenza tale da richiedere la chiamata al numero di emergenza locale. Anche in questi casi, potete usare lo smartphone per aiutare qualcuno. Per esempio, se incontrate un veicolo in panne che non sembra presentare particolari pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente stradale non grave dove non sembrano esserci feriti o un veicolo che sapete essere stato rubato, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi non urgenti.

Comunicazione finale per gli utenti

Microsoft® Voice Command versione 1.5 per Windows Mobile®

NOTA L'applicazione Comando vocale non è disponibile in tutte le lingue.

IMPORTANTE Non utilizzare il software della periferica durante la guida, poiché l'operazione potrebbe distogliere l'attenzione dalla strada. Il funzionamento di alcune parti della periferica richiede infatti particolare attenzione da parte dell'utente. Distrarsi durante la guida potrebbe causare incidenti o altre gravi conseguenze. Anche distrazioni brevi ed occasionali, in particolare durante momenti critici della guida, possono essere pericolose. Non cambiare impostazioni di sistema e non inserire dati manualmente durante la guida. Prima di eseguire tali operazioni, arrestare il veicolo effettuando manovre in totale sicurezza e nel rispetto del codice stradale. Ciò è molto importante, poiché l'impostazione o il cambiamento di alcune funzioni potrebbero distogliere l'attenzione dalla strada e richiedere di rimuovere le mani dal volante.

Microsoft non rilascia dichiarazioni, garanzie o altre indicazioni sulla sicurezza e legalità di QUALSIASI tipo di utilizzo del software durante la guida di un veicolo.

Funzionamento generale

Controllo comando vocale: molte delle funzioni del software del dispositivo possono essere eseguite utilizzando i comandi vocali. L'uso dei comandi vocali durante la guida consente di avviare il comando mediante un pulsante e quindi di utilizzare la periferica prevalentemente senza rimuovere le mani dal volante.

Osservazione prolungata dello schermo: durante la guida, non accedere a funzioni che richiedono l'osservazione prolungata dello schermo. Prima di utilizzare funzioni del sistema che richiedono un'attenzione prolungata, accostare il veicolo con manovre eseguite in totale sicurezza e nel rispetto del codice stradale. Anche sguardi brevi e occasionali allo schermo possono risultare pericolosi se distolgono l'attenzione durante momenti critici della guida.

Utilizzo del buon senso: il software del dispositivo è solo un supporto. Le decisioni di guida devono essere effettuate in base ad un'attenta valutazione delle condizioni locali e delle regole stradali in vigore. Il software del dispositivo non sostituisce il buon senso individuale.

Impostazione volume: non aumentare eccessivamente il volume. Mantenere il volume ad un livello che consenta di avvertire i segnali stradali e di emergenza durante la guida. La mancata percezione dei suoni esterni può essere causa di incidenti.

Utilizzo delle funzioni di riconoscimento vocale: il software di riconoscimento vocale è essenzialmente un processo statistico soggetto a errori. È responsabilità dell'utente monitorare le funzioni di riconoscimento vocale e individuare qualsiasi errore.

Disponibilità di auricolari

Tutti i prodotti portatili certificati CTIA forniscono ai consumatori un numero gratuito per l'acquisto di una periferica auricolare compatibile. 1-800-881-7256.

Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD)

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle periferiche elettroniche, se l'elettricità viene scaricata verso la periferica, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi. Non toccare i connettori metallici della carta SIM.

Descrizione delle scariche elettrostatiche

L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, se dopo aver camminato su un tappeto si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati nel corpo vengono scaricati e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche

I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche. Per questo motivo, quando si utilizzano dispositivi elettronici come il palmare Palm™, è necessario adottare misure che li proteggano dall'elettricità statica. Sebbene i prodotti Palm siano dotati di dispositivi di protezione, le scariche elettrostatiche costituiscono un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali da danneggiare gli apparecchi. Tutte le periferiche elettroniche dotate di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. I dispositivi portatili come il palmare, accumulano la carica elettrostatica in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula nel corpo viene automaticamente trasmessa al dispositivo. Quindi, quando detta periferica viene collegata a un'altra, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro le scariche elettrostatiche

Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dai dispositivi elettronici prima di toccare un altro dispositivo elettronico o di collegare un dispositivo a un altro. Palm consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere il palmare al computer, posizionarlo nella relativa base o connetterlo ad altri dispositivi. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Scaricare l'energia elettrostatica del corpo tenendo in mano il dispositivo e toccando una superficie di metallo collegata a terra.
- Se il computer è, ad esempio, dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo.
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente.
- Utilizzare periferiche antistatiche, come ad esempio tappetini collegati a terra.

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche

Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa.
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici, accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone).
- La rapidità con la quale si toccano, si collegano o scollegano dispositivi elettronici.

Anche se si consiglia di adottare sempre precauzioni appropriate per scaricare l’elettricità statica, in un ambiente in cui gli eventi ESD sono particolarmente frequenti potrebbe essere utile adottare misure supplementari per proteggere le apparecchiature da ESD.

Nota per l'utente

I numeri di modello, di riferimento e di serie si trovano su un'etichetta all'interno del vano batteria. Annotare il numero di serie nello spazio di seguito. Tale numero può essere utile in caso di richieste di informazioni sul telefono.

Prodotto: Smartphone Treo™ Pro by Palm

Modello:

Numero di serie:

Altri requisiti internazionali

Requisiti audio per la Francia:

Adottare alcune precauzioni per evitare eventuali danni all'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fr pour plus d'informations.

Complies with
IDA Standards
DA 102238

CE

Specifiche tecniche

Radio	• Telefono GSM/UMTS a doppia banda • GSM 850/900/1800/1900 a quattro bande • UMTS 850/1900/2100 a tre bande • GPRS • EDGE • Dati PS UMTS • Categoria HSDPA 5 (3,6 Mb)
Funzioni del telefono	• Vivavoce • Jack per auricolare vivavoce (connettore 3,5 mm, 3-barrel) • Opzione di disattivazione microfono • Compatibile con TTY
Tecnologia del processore	• Processore MSM7201 dual core, 400 MHz
Espansione	• Alloggiamento per scheda microSD
Batteria	• Ricaricabile agli ioni di litio • 1500 mAh • Rimovibile per la sostituzione • Durata carica completa: 3,5 ore
Sistema operativo	• Windows Mobile® 6.1 Professional
Fotocamera	• Risoluzione acquisizione immagini fisse:1280 x 1024, 2 megapixel • Zoom digitale 8x

Dimensioni	• 114 x 60 x 13,5 mm (4,5" x 2,36" x 0,53")
Peso	• 130 grammi
Connettività	• Infrarossi (compatibile 1.0) • Tecnologia wireless Bluetooth® (compatibile con 2.0 + EDR) • Wi-Fi (802.11 b/g)
Visualizzazione	• Touchscreen LCD (stilo incluso) • 65.536 colori (colori a 16 bit) • Risoluzione: 320 x 320 • Luminosità regolabile dall'utente
Tastiera	• Tastiera incorporata a 30 tasti con navigatore a 5 direzioni • Retroilluminazione per condizioni di scarsa illuminazione
Software inclusi	• Oggi/Telefono (inclusi composizione veloce e tastierino numerico) • Messaggistica (testo, messaggi multimediali e messaggi e-mail) • Internet Explorer Mobile (browser Web) • Fotocamera • Foto e filmati • Windows Media Player Mobile • Esplora file • Cenni preliminari sui Contatti • Calendario • Attività • Note

Software inclusi (continua)	• OneNote • Task Manager • Calcolatrice • ActiveSync® • Microsoft Office Excel Mobile® • Microsoft Office Word Mobile® • Microsoft Office PowerPoint Mobile® • Adobe® Reader® LE • Comando vocale (solo inglese, francese e tedesco) • Demo introduttiva • Cerca • Desktop remoto per dispositivi mobili • GPSrapido • SIM Manager • Condivisione Internet • Java • Windows Live (non fornito da tutti i provider dei servizi wireless) • Windows Live Messenger (non fornito da tutti i provider dei servizi wireless) • Streaming Media • Client VPN Bluefire • Sprite Backup

Requisiti di sistema (per la sincronizzazione con il software di sincronizzazione desktop mediante cavo USB)	• Windows XP o Vista (possono essere supportate anche le versioni successive) • 32 MB di memoria disponibile (RAM) • 170 MB di spazio libero su disco • Porta USB disponibile
Intervallo di temperatura di funzionamento e immagazzinaggio	• 0 - 50 °C • Dal 5% al 90% di umidità relativa

Indice

B

C

D

E

F

N

O

P

S

T

U

V

W

Z